

# SUSE Linux Enterprise Desktop

11 SP2

[www.suse.com](http://www.suse.com)

2011 年 10 月 27 日

管理ガイド



# 管理ガイド

Copyright © 2006– 2011 Novell, Inc. and contributors. All rights reserved.

この文書は、GNUフリー文書ライセンスのバージョン1.2または(オプションとして)バージョン1.3の条項に従って、複製、頒布、および/または改変が許可されています。ただし、この著作権表示およびライセンスは変更せずに記載すること。ライセンスバージョン1.2のコピーは、「GNUフリー文書ライセンス」セクションに含まれています。

Novellの商標については、商標とサービスマークの一覧<http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html>を参照してください。\*LinuxはLinus Torvalds氏の登録商標です。他のすべての第三者の商標は、各商標権者が所有しています。商標記号(®、™など)は、Novellの商標を表しています。アスタリスク(\*)は、サードパーティの商標を表します。

本書のすべての情報は、細心の注意を払って編集されています。しかし、このことは絶対に正確であることを保証するものではありません。Novell, Inc.、Suse Linux Products GmbH、著者、翻訳者のいずれも誤りまたはその結果に対して一切の責任を負いかねます。

# 目次

このガイドについて	ix
パート I サポートと共通タスク	1
1 YaSTオンラインアップデート	3
1.1 オンライン更新ダイアログ	4
1.2 パッチのインストール	7
1.3 自動オンラインアップデート	9
2 サポート用システム情報の収集	11
2.1 Novell Support Linkの概要	11
2.2 Supportconfigの使用	12
2.3 Novellへの情報の送信	14
2.4 詳細情報	16
3 テキストモードのYaST	17
3.1 モジュールでのナビゲーション	19
3.2 キーの組み合わせの制約	20
3.3 YaSTコマンドラインオプション	21
4 VNCによるリモートアクセス	23
4.1 一時的VNCセッション	23
4.2 永続的VNCセッション	26

<b>5</b>	<b>管理者用のGNOME設定</b>	<b>31</b>
5.1	GConfシステム	31
5.2	メインメニュー、パネル、アプリケーションブラウザのカスタイズ	34
5.3	アプリケーションの自動的な起動	34
5.4	メディアデバイスの自動マウントと管理	35
5.5	優先アプリケーションの変更	35
5.6	Sabayonによるプロファイルの管理	36
5.7	ドキュメントテンプレートの追加	40
5.8	デスクトップロックダウン機能	41
5.9	詳細情報	41
<b>6</b>	<b>コマンドラインツールによるソフトウェアの管理</b>	<b>43</b>
6.1	Zypperの使用	43
6.2	RPM—パッケージマネージャ	58
<b>7</b>	<b>BashとBashスクリプト</b>	<b>71</b>
7.1	「シェル」とは何か?	71
7.2	シェルスクリプトの作成	78
7.3	コマンドイベントのリダイレクト	79
7.4	エイリアスの使用	80
7.5	Bashでの変数の使用	80
7.6	コマンドのグループ化と結合	83
7.7	よく使用されるフローコンストラクトの操作	84
7.8	詳細情報	85
<b>パート II</b>	<b>システム</b>	<b>87</b>
<b>8</b>	<b>64ビットシステム環境での32ビットと64ビットのアプリケーション</b>	<b>89</b>
8.1	ランタイムサポート	90
8.2	ソフトウェア開発	91
8.3	biarchプラットフォームでのソフトウェアのコンパイル	91
8.4	カーネル仕様	92
<b>9</b>	<b>Linuxシステムのブートと設定</b>	<b>95</b>
9.1	Linuxのブートプロセス	95
9.2	initプロセス	99
9.3	/etc/sysconfigによるシステム設定	109

<b>10</b>	<b>ブートローダGRUB</b>	<b>113</b>
10.1	GRUBによるブート	114
10.2	YaSTによるブートローダの設定	126
10.3	Linuxブートローダのアンインストール	132
10.4	ブートCDの作成	133
10.5	SUSEのグラフィカル画面	134
10.6	トラブルシューティング	135
10.7	詳細情報	136
<b>11</b>	<b>特別なシステム機能</b>	<b>137</b>
11.1	特殊ソフトウェアパッケージ	137
11.2	バーチャルコンソール	145
11.3	キーボードマッピング	145
11.4	言語および国固有の設定	146
<b>12</b>	<b>プリンタの運用</b>	<b>151</b>
12.1	印刷システムのワークフロー	153
12.2	プリンタに接続するための方法とプロトコル	153
12.3	ソフトウェアのインストール	154
12.4	ネットワークプリンタ	155
12.5	コマンドラインからの印刷	158
12.6	SUSE Linux Enterprise Desktopでの特殊機能	158
12.7	トラブルシューティング	161
<b>13</b>	<b>udevによる動的カーネルデバイス管理</b>	<b>171</b>
13.1	/devディレクトリ	171
13.2	カーネルのueventとudev	172
13.3	ドライバ、カーネルモジュールおよびデバイス	173
13.4	ブートおよび初期デバイスセットアップ	173
13.5	実行中のudevデーモンの監視	174
13.6	udevルールによるカーネルデバイスイベント処理への影響	175
13.7	永続的なデバイス名の使用	183
13.8	udevで使用するファイル	184
13.9	詳細情報	184
<b>14</b>	<b>X Windowシステム</b>	<b>187</b>
14.1	X Window システムの手動設定	187
14.2	フォントのインストールと設定	194
14.3	詳細情報	201

<b>15</b>	<b>FUSEによるファイルシステムへのアクセス</b>	<b>203</b>
15.1	FUSEの設定	203
15.2	利用可能なFUSEプラグイン	203
15.3	詳細情報	204
<b>パート III</b>	<b>モバイルコンピュータ</b>	<b>205</b>
<b>16</b>	<b>Linuxでのモバイルコンピューティング</b>	<b>207</b>
16.1	ラップトップ	207
16.2	モバイルハードウェア	216
16.3	携帯電話とPDA	217
16.4	詳細情報	217
<b>17</b>	<b>無線LAN</b>	<b>219</b>
17.1	WLAN標準	219
17.2	動作モード	220
17.3	認証	221
17.4	暗号化	223
17.5	YaSTでの設定	223
17.6	WLANのセットアップに関するヒントとテクニック	232
17.7	トラブルシューティング	234
17.8	詳細情報	236
<b>18</b>	<b>電源管理</b>	<b>237</b>
18.1	省電力機能	237
18.2	ACIP(詳細設定と電源インターフェース)	238
18.3	ハードディスクの休止	244
18.4	トラブルシューティング	246
18.5	詳細情報	248
<b>19</b>	<b>タブレットPCの使用</b>	<b>249</b>
19.1	タブレットPCパッケージのインストール	250
19.2	タブレットデバイスの設定	251
19.3	仮想キーボードの使用	251
19.4	ディスプレイの回転	251
19.5	ジェスチャ認識の使用	252
19.6	ペンを使用したメモの作成とスケッチ	255
19.7	トラブルシューティング	257
19.8	詳細情報	259

<b>パート IV サービス</b>	<b>261</b>
--------------------	------------

<b>20 ネットワークの基礎</b>	<b>263</b>
---------------------	------------

20.1 IPアドレスとルーティング	267
20.2 IPv6 一次世代のインターネット	270
20.3 ネームレゾリューション	280
20.4 YaSTによるネットワーク接続の設定	282
20.5 NetworkManager	305
20.6 ネットワークの手動環境設定	307
20.7 ダイアルアップアシスタントとしてのsmpppd	324

<b>21 ネットワーク上のSLPサービス</b>	<b>327</b>
---------------------------	------------

21.1 インストール	328
21.2 SLPをアクティブ化する	328
21.3 SUSE Linux Enterprise DesktopのSLPフロントエンド	328
21.4 SLPによるサービスの提供	329
21.5 詳細情報	330

<b>22 NTPによる時刻の同期</b>	<b>331</b>
-----------------------	------------

22.1 YaSTでのNTPクライアントの設定;	332
22.2 ネットワークでのntpの手動設定	336
22.3 ランタイム時の動的時刻同期	337
22.4 ローカルリファレンスクロックの設定	337

<b>23 NetworkManagerの使用</b>	<b>339</b>
-----------------------------	------------

23.1 NetworkManagerの使用	339
23.2 NetworkManagerの有効化	340
23.3 ネットワーク接続の設定	341
23.4 KNetworkManagerの使用	344
23.5 GNOME NetworkManagerアプレットの使用	349
23.6 NetworkManagerとVPN	352
23.7 NetworkManagerとセキュリティ	353
23.8 よくある質問とその回答	355
23.9 トラブルシューティング	358
23.10 詳細情報	359

<b>24 Samba</b>	<b>361</b>
-----------------	------------

24.1 用語	361
24.2 Sambaサーバの設定	363
24.3 クライアントの設定	363

24.4	ログインサーバとしてのSamba . . . . .	364
24.5	詳細情報 . . . . .	365
<b>25</b>	<b>NFS共有ファイルシステム</b>	<b>367</b>
25.1	用語集 . . . . .	367
25.2	NFSサーバのインストール . . . . .	368
25.3	NFSサーバの設定 . . . . .	368
25.4	クライアントの設定 . . . . .	369
25.5	詳細情報 . . . . .	372
<b>26</b>	<b>ファイルの同期</b>	<b>373</b>
26.1	使用可能なデータ同期ソフトウェア . . . . .	373
26.2	プログラムを選択する場合の決定要因 . . . . .	375
26.3	CVSの概要 . . . . .	378
26.4	rsyncの概要 . . . . .	381
26.5	詳細情報 . . . . .	383
<b>パート V</b>	<b>トラブルシューティング</b>	<b>385</b>
<b>27</b>	<b>ヘルプとドキュメント</b>	<b>387</b>
27.1	ドキュメントディレクトリ . . . . .	388
27.2	manページ . . . . .	390
27.3	情報ページ . . . . .	391
27.4	リソースのオンライン化 . . . . .	392
<b>28</b>	<b>最も頻繁に起こる問題およびその解決方法</b>	<b>395</b>
28.1	情報の検索と収集 . . . . .	395
28.2	インストールの問題 . . . . .	399
28.3	ブートの問題 . . . . .	410
28.4	Loginの問題 . . . . .	413
28.5	ネットワークの問題 . . . . .	422
28.6	データの問題 . . . . .	427
<b>A</b>	<b>GNU Licenses</b>	<b>445</b>
A.1	GNU General Public License . . . . .	445
A.2	GNU Free Documentation License . . . . .	448



# このガイドについて

このガイドは、SUSE® Linux Enterprise.の操作時にプロフェッショナルなネットワーク/システム管理者によって使用されることを目的としています。ここでは、SUSE Linux Enterpriseが、ネットワークで必要とされるサービスが使用可能になるように正しく設定され、最初にインストールしたとおりに適切に機能させることができるようになることを目的にしています。このガイドでは、SUSE Linux Enterpriseとお使いのアプリケーションソフトウェアに互換性があるかどうか、また、ない場合の対処方法、および主要機能がアプリケーションの要件に適合しているかどうかなどの分野については取り上げていません。すべての要件が満たされていることかどうか監査済みであること、また、必要なインストール作業を実施済みであること、またはこのような監査に備えてテストインストールが求められたことを前提に、詳細を説明していきます。

このガイドでは、次の内容が取り上げられています。

## サポートと共通タスク

SUSE Linux Enterpriseには、システムのさまざまな側面をカスタマイズするための幅広いツールが用意されています。この部分では、これらのツールの一部を紹介しています。

## システム

このパートを参照して、OSの詳細を学習してください。SUSE Linux Enterpriseは多数のハードウェアアーキテクチャをサポートしているので、この特長を利用すると、独自のアプリケーションをSUSE Linux Enterpriseでの実行に適応させることができます。また、Linuxシステムの仕組みを理解し、独自のカスタムスクリプトやアプリケーションに応用するために役立つ、ブートローダや、ブート手順についても説明しています。

## モバイルコンピュータ

ラップトップおよびモバイルデバイス(PDA、携帯電話など)/SUSE Linux Enterprise間の通信には、特別な配慮が必要です。電力の節約、および変化するネットワーク環境への各種デバイスの統合に留意してください。また、必要な機能を提供する背景技術を知ることも大事です。

## サービス

SUSE Linux Enterpriseは、ネットワークオペレーティングシステムとして設計されています。SUSE® Linux Enterprise Desktopには多数のネットワー

クサービスへのクライアントサポートが含まれます。MS Windowsクライアントおよびサーバなどの異種システム環境にうまく統合します。

### トラブルシューティング

トラブルシューティングでは、詳細情報が必要な場合や特定のタスクを自分のシステムで実行する場合に、ヘルプや追加ドキュメントを見つけられる場所の概要がわかります。また、最も頻繁に発生する問題や厄介事も収録されており、それらの問題を自分で解決する方法を学ぶことができます。

このマニュアル中の多くの章に、他の資料やリソースへのリンクが記載されています。これらの資料の中には、システムから参照できるものもあれば、インターネット上に公開されているものもあります。

ご使用製品の利用可能なマニュアルと最新のドキュメントアップデートの概要については、<http://www.suse.com/documentation>を参照してください。

## 1 利用可能なマニュアル

これらのガイドブックは、HTMLおよびPDFの各バージョンを複数の言語で提供しています。この製品については、次のユーザー用および管理者用マニュアルがあります。

### *KDE User Guide* (↑*KDE User Guide*)

SUSE Linux Enterprise DesktopのKDEデスクトップについて説明しています。デスクトップの使用および設定方法と、キータスクの実行方法を説明します。主に、KDEをデフォルトのデスクトップとして効率的に使用したいと考えるユーザ向けです。

### *GNOME ユーザガイド* (↑*GNOME ユーザガイド*)

SUSE Linux Enterprise DesktopのGNOMEデスクトップについて説明しています。デスクトップの使用および設定方法と、キータスクの実行方法を説明します。主として、デフォルトのデスクトップとしてGNOMEデスクトップを効率的に使用したいと考えるエンドユーザ向けです。

### *アプリケーションガイド* (↑*アプリケーションガイド*)

SUSE Linux Enterprise Desktopの主なデスクトップアプリケーションの使用および設定方法について説明しています。ブラウザ、E-mailクライアント

ト、オフィスアプリケーション、コラボレーションツールについて説明しています。グラフィックとマルチメディアアプリケーションについても扱っています。

### 導入ガイド(↑導入ガイド)

単一または複数のシステムをインストールする方法および展開インフラストラクチャに製品本来の機能を活用する方法を示します。ローカルインストールまたはネットワークインストールサーバの使用から、リモート制御の高度にカスタマイズされた自動リモートインストール技術による大規模展開まで、多様なアプローチから選択できます。

### 管理ガイド(1 ページ)

当初のインストールシステムの保守、監視、およびカスタマイズなど、システム管理タスクについて説明します。

### Security Guide (セキュリティガイド) (↑Security Guide (セキュリティガイド))

システムセキュリティの基本概念を紹介し、ローカルセキュリティ/ネットワークセキュリティの両方の側面を説明します。製品固有のセキュリティソフトウェア(プログラムが読み込み/書き込み/実行の対象にするファイルをプログラムごとに指定できるNovell AppArmorなど)や、セキュリティ関係のイベント情報を確実に収集する監査システムを使用する方法を示します。

### System Analysis and Tuning Guide (システム分析およびチューニングガイド)

#### (↑System Analysis and Tuning Guide (システム分析およびチューニングガイド))

問題の検出、解決、および最適化に関する管理者ガイド。ツールの監視によってシステムを検査および最適化する方法およびリソースを効率的に管理する方法を見つけることができます。よくある問題と解決、および追加のヘルプとドキュメントリソースの概要も含まれています。

#### (↑)

ご使用製品の仮想化技術を紹介します。SUSE Linux Enterprise Serverでサポートされているプラットフォームのアプリケーションとインストールタイプに関するさまざまなフィールドの概要、およびインストール手順の簡単な説明について記載しています。

SUSE Linux Enterprise ServerでのKVM (Kernel-based Virtual Machine)による仮想化のセットアップと管理について紹介します。libvirtまたはQEMUでKVMを管理する方法を学習してください。このガイドには、要件、制限事項、およびサポートの状態に関する詳細な情報も含まれています。

総合的なマニュアルに加えて、クイックスタートガイドも利用できます。

#### *KDEクイックスタート (↑KDEクイックスタート)*

KDEデスクトップとKDEデスクトップで起動するいくつかの重要なアプリケーションについて、簡単に紹介します。

#### *GNOMEクイックスタート (↑GNOMEクイックスタート)*

GNOMEデスクトップとGNOMEデスクトップで起動するいくつかの重要なアプリケーションについて、簡単に紹介します。

#### *OpenOffice.org Quick Start*

LibreOfficeスイートと、そのモジュールで、テキスト書き込み、スプレッドシートの操作、グラフィックおよびプレゼンテーション作成のモジュールについて、簡単に紹介します。

#### *クイックスタートのインストール (↑クイックスタートのインストール)*

システム要件を一覧し、DVDまたはISOイメージからのSUSE Linux Enterprise Desktopのインストールをステップごとに順を追って説明します。

#### *Linux Audit Quick Start (Linux監査クイックスタート)*

監査システムを有効にし設定する方法と、主要タスク(監査ルールの設定、レポートの生成、ログファイルの分析など)を実行する方法を簡単に説明します。

#### *Novell AppArmor Quick Start (Novell AppArmorクイックスタート)*

Novell® AppArmorの背景をなす主要概念を説明します。

ほとんどの製品マニュアルのHTMLバージョンは、インストールしたシステム内の/usr/share/doc/manualか、ご使用のデスクトップのヘルプセンターで見つけることができます。マニュアルの最新の更新バージョンは、<http://www.suse.com/documentation>にあります。ここでは、製品のマニュアルのPDFまたはHTMLバージョンをダウンロードできます。

## 2 フィードバック

次のフィードバックチャンネルがあります。

### バグと機能拡張の要求

ご使用の製品に利用できるサービスとサポートのオプションについては、<http://www.novell.com/services/>を参照してください。

製品コンポーネントのバグを報告するには、[support.novell.com/](http://support.novell.com/)からNovell Customer Centerにログインし、[マイサポート] > [サービス要求]の順に選択します。

### ユーザからのコメント

本マニュアルおよびこの製品に含まれているその他のマニュアルについて、皆様のご意見やご要望をお寄せください。オンラインドキュメントの各ページの下部にあるユーザコメント機能を使用するか、または<http://www.suse.com/documentation/feedback.html>にアクセスしてコメントを入力してください。

## 3 マニュアルの表記規則

本書では、次の書体を使用しています。

- `/etc/passwd`:ディレクトリ名とファイル名
- `placeholder:placeholder`は、実際の値で置き換えられます
- `PATH`:環境変数`PATH`
- `ls, --help`:コマンド、オプション、およびパラメータ
- `user`:ユーザまたはグループ
- `<Alt>`、`<Alt> + <F1>`:押すためのキーまたはキーの組み合わせ、キーはキーボードと同様に、大文字で表示されます
- `[ファイル]`、`[ファイル] > [名前を付けて保存]`:メニュー項目、ボタン
- *Dancing Penguins*(「*Penguins*」の章、他のマニュアル):他のマニュアルの章への参照です。



# パートⅠ. サポートと共通タスク





# YaSTオンラインアップデート

Novellは製品に対して、継続的にソフトウェアセキュリティアップデートを提供しています。デフォルトでは、システムを最新の状態に維持するために更新アプレットが使用されます。更新アプレットの詳細については、「Keeping the System Up-to-date」(第6章 *Installing or Removing Software*、↑導入ガイド)を参照してください。この章では、ソフトウェアパッケージを更新する代替ツールとして、YaST オンラインアップデートを紹介します。

SUSE® Linux Enterprise Desktopの現在のパッチは、アップデートソフトウェアリポジトリから入手できます。インストール時に製品を登録した場合、アップデートリポジトリはすでに設定されています。SUSE Linux Enterprise Desktopを登録しなかった場合は、YaSTで、[ソフトウェア] > [オンラインアップデートの設定]の順にクリックし、[詳細] > [Register for Support and Get Update Repository]の順に選択します。または、信頼できるソースから、手動でアップデートリポジトリを追加することもできます。リポジトリを追加または削除するには、YaSTで、[ソフトウェア] > [Software Repositories]の順に選択して、リポジトリマネージャを起動します。リポジトリマネージャの詳細については、「Managing Software Repositories and Services」(第6章 *Installing or Removing Software*、↑導入ガイド)を参照してください。

---

## 注記: アップデートカタログのアクセス時のエラー

アップデートカタログにアクセスできない場合、登録の期限が切れている場合があります。通常、SUSE Linux Enterprise Desktopには1年または3年の登録期間があり、この期間内にアップデートカタログにアクセスできます。このアクセスは登録期間が切れると拒否されます。

アップデートカタログへのアクセスが拒否された場合は、Novell Customer Centerにアクセスして登録状態を確認するように推奨する警告メッセージが表示されます。Novell Customer Centerには、<http://www.novell.com/center/>からアクセスできます。

---

は、各種の関連性レベルを持つアップデートを提供します。

#### セキュリティアップデート

セキュリティアップデートは、重大なセキュリティハザードを修復するので、必ずインストールする必要があります。

#### 推奨アップデート

コンピュータに損害を与える可能性のある問題を修復します。

#### オプションアップデート

セキュリティに関連しない問題を修復したり、拡張機能を提供します。


## 1.1 オンライン更新ダイアログ

YaSTの [オンライン更新] ダイアログは、2つのツールキットタイプで使用できます(GNOMEの場合はGTK、KDEの場合はQt)。両方のインタフェースは、ルックアンドフィールで異なりますが、基本的に同じ機能を提供します。以降の項では、各インタフェースについて手短に説明します。このダイアログを開くには、YaSTを起動し、 [ソフトウェア] > [オンライン更新] の順に選択します。または、yast2 online\_updateで、コマンドラインからオンラインアップデートを開始します。

### 1.1.1 KDEインタフェース(Qt)

[オンラインアップデート] ウィンドウは、4つのセクションから成り立っています。

## 図 1.1 YaSTオンラインアップデート—Qtインタフェース



左側の「概要」セクションには、SUSE Linux Enterprise Desktopの使用可能なパッチが一覧されます。パッチはセキュリティの関連性によってソートされます(security、recommended、およびoptional)。「概要」セクションのビューは、「パッチのカテゴリを表示」から、以下のオプションの1つを選択することによって変更できます。

### 「Needed Patches」(デフォルトビュー)

システムにインストールされたパッケージに適用される、インストールされなかったパッチ。

### 「Unneeded Patches」

システムにインストールされていないパッケージに適用されるパッチか、または(該当するセキュリティがすでに別のソースで更新されたので)要件がすでに満たされているパッチ。

### 「すべてのパッチ」

SUSE Linux Enterprise Desktopに使用できるすべてのパッチ。

「概要」セクションの各リストエントリは、記号とパッチ名で構成されています。可能な記号とそれらの意味の概要については、<Shift> + <F1>を押してください。SecurityパッチおよびRecommendedパッチで要求されるアク

ションは、自動的に設定されます。アクションは、[\[自動インストール\]](#)、[\[自動更新\]](#)、および [\[自動削除\]](#) です。

アップデートリポジトリ以外のリポジトリから最新のパッケージをインストールする場合、そのパッケージのパッチ要件はそのインストールで満たされる場合があります。この場合、パッチ概要の前にチェックマークが表示されます。パッチは、インストール用にマークするまでリストに表示されます。これによってパッチは実際にはインストールされませんが(パッチはすでに最新であるため)、インストール済みとしてパッチをマークします。

[\[概要\]](#) セクションでエントリを選択すると、ダイアログの左下隅に短い [\[パッチの説明\]](#) が表示されます。左上のセクションには、選択されたパッチに含まれているパッケージが一覧されます(パッチは複数のパッケージから成ることがあります)。右上のセクションでエントリをクリックすると、パッチに含まれている各パッケージの詳細が表示されます。

## 1.1.2 GNOMEインタフェース(GTK)

[\[オンライン更新\]](#) ウィンドウは、4つの主要セクションから成り立っています。

### 1.2 YaSTオンラインアップデート—GTKインタフェース



右上のセクションに、SUSE Linux Enterprise Desktopの使用可能な(またはインストール済みの)パッチが一覧されます。パッチをそのセキュリティ関連性に従ってフィルタするには、ウィンドウの左上のセクションで対応する [優先度] エントリをクリックします(Security、Recommended、Optional、またはAll patches)。

すべての使用可能なパッチがすでにインストール済みの場合は、右上のセクションの [パッケージリスト] にエントリが表示されません。左下セクションのボックスには、使用可能なパッチとインストール済みパッチの両方の数が表示されます。このビューは、 [利用可能] と [インストール済み] 間でトグルできます。

[パッケージリスト] セクションでエントリを選択すると、ダイアログの右下隅にパッチの説明と詳細が表示されます。パッチは複数のパッケージから成ることがあるので、右下のセクションで [適用項目] をクリックすると、各パッチにどのパッケージが含まれているか見ることができます。

ウィンドウの下側にあるパッチについて詳細情報を表示するには、パッチのエントリをクリックして行を開きます。ここにはパッチの詳細な説明と使用可能なバージョンが表示されます。オプションのパッチを [インストールする] することも選択できます。[セキュリティ] パッチおよび [推奨] パッチはすでにインストール用に事前選択されています。

## 1.2 パッチのインストール

YaSTオンラインアップデートのダイアログでは、すべての利用可能なパッチを一度にインストールしたり、システムに適用したいパッチを手動で選択したりできます。システムに適用済みのパッチを元に戻すこともできます。

デフォルトでは、お使いのシステムで現在使用できる新しいパッチ(ただし、optional以外)はすべて、すでにインストール用にマークされています。

[受諾] または [適用] をクリックすると、これらのパッチが自動的に適用されます。

### 手順 1.1 YaSTオンラインアップデートによるパッチの適用

- 1 YaSTを起動して、 [ソフトウェア] > [オンライン更新] の順に選択します。

- 2 システムで現在使用可能なすべての新しいパッチ(ただし、optional以外)を自動的に適用するには、`[適用]` または `[受諾]` のクリックで続行して事前選択されているパッチのインストールを開始します。
- 3 適用したいパッチの選択を変更するには:
  - 3a GTKインタフェースとQtインタフェースが提供するフィルタとビューをそれぞれ使用します。詳細については、1.1.1項「KDEインタフェース(Qt)」(4 ページ)と1.1.2項「GNOMEインタフェース(GTK)」(6 ページ)を参照してください。
  - 3b ニーズと好みに従ってパッチを選択または選択解除するには、各チェックボックスを有効または無効にするか(GNOME)、またはパッチを右クリックしてコンテキストメニューから各アクションを選択します(KDE)。

---

#### 重要項目: セキュリティ更新は常時適用

ただし、非常に良い理由がない限り、security関係のパッチは選択解除しないでください。これらのパッチは、重大なセキュリティハザードを修復し、システムの悪用を防ぎます。

---

- 3c 大部分のパッチには、複数のパッケージのアップデートが含まれています。単一パッケージに対するアクションを変更する場合は、パッケージビューでパッケージを右クリックしてアクションを選択します(KDE)。
  - 3d 選択を確認し、選択したパッチを適用するには、`[適用]` または `[受諾]` をクリックして続行します。
- 4 インストールの完了後、`[完了]` をクリックして、YaSTの`[オンライン更新]`を終了します。これで、システムが最新の状態になりました。

---

#### ティップ: deltarpmの無効化

デフォルトでは、アップデートは、deltarpmとしてダウンロードされます。deltarpmからのrpmパッケージの再構築は、メモリとCPU時間を消費するので、セットアップまたはハードウェア構成によっては、パフォーマンス上の理由によりdeltarpmの使用を無効にする必要があります。

deltarpmの使用を無効にするには、ファイル/etc/zypp/zypp.confを編集してdownload.use\_deltarpmをfalseに設定します。

---

## 1.3 自動オンラインアップデート

YaSTでは、毎日、毎週、または毎月のスケジュールで自動更新を設定することもできます。各モジュールを使用するには、

[yast2-online-update-configurationをインストールする必要があります。

### 手順 1.2 自動オンラインアップデートの設定

- 1 インストール後、YaSTを起動し、[ソフトウェア] > [オンラインアップデートの設定] の順に選択します。

または、コマンドラインから、yast2 online\_update\_configurationを使用してモジュールを起動します。

- 2 [自動オンラインアップデート] を有効にします。
- 3 [毎日]、[毎週]、または[毎月] のどれで更新するか選択します。

一部のパッチ(カーネルの更新やライセンス契約を必要とするパッケージなど)は、自動アップデート手順を停止させるユーザ介入を必要とします。

- 4 ライセンス契約を自動的に受諾するには、[ライセンスに同意する] を有効にします。
- 5 更新手順を完全に自動的に進行させたい場合は、[インタラクティブパッチをスキップする] も選択します。

---

### 重要項目: パッチのスキップ

介入を必要とするパッケージのスキップを選択した場合は、時折、[オンライン更新] を手動で実行して、それらのパッチもインストールしてください。さもないと、重要なパッチをインストールできないことがあります。

---

**6** 入力した設定を確認して、[ *OK* ] をクリックします。



# サポート用システム情報の収集

問題が発生した場合、`supportconfig`を使用してシステム情報を収集できます。このような情報には、現在使用されているカーネル、ハードウェア、RPMデータベース、パーティションなどが該当します。その結果は、Novellサポートセンタが問題を検知する上で役立ちます。`supportconfig`コマンドは、デフォルトでインストールされる`supportutils`パッケージ内で見つけることができます。

## 2.1 Novell Support Linkの概要

Novell Support Link (NSL)はSUSE Linux Enterprise Desktopの新しい機能です。システム情報を収集し、その情報を別のサーバにアップロードして詳細な分析を行えるツールです。NovellサポートセンタはNovell Support Linkを使用して問題のあるサーバのシステム情報を収集し、その情報をNovell公開FTPサーバに送信します。収集されるシステム情報には、使用されている現在のカーネルバージョン、ハードウェア、RPMデータベース、パーティションなどが含まれます。その結果は、Novellサポートセンタが未解決のサービス要求を解決する上で役立ちます。

Novell Support Linkを使用するには、次の2つの方法があります。

1. YaSTサポートモジュールを使用する。
2. コマンドラインユーティリティ `supportconfig` を使用する。

YaSTサポートモジュールはsupportconfigを呼び出してシステム情報を収集します。

## 2.2 Supportconfigの使用

次のセクションではYaSTでコマンドラインを使用するsupportconfigの使い方と、その他のオプションについて説明します。

### 2.2.1 YaSTによる情報の収集

YaSTでシステム情報を収集するには、次の手順に従います。

- 1 URL <http://www.novell.com/center/eservice>を開き、サービス要求番号を作成します。
- 2 YaSTを起動します。
- 3 [サポート] モジュールを開きます。
- 4 [Create report tarball] をクリックします。
- 5 ラジオボタンリストからオプションを選択します。この設定をテストしたい場合は、[Only gather a minimum amount of info] を使用します。[次へ] で続行します。
- 6 連絡先情報を入力します。ステップ 1 (12 ページ)で作成したサービス要求番号を [Novell社の11桁サービスリクエスト番号] とラベル付けされたテキストフィールドに入力します。[次へ] で続行します。
- 7 情報の収集が開始します。プロセスが完了したら、[次へ] で続行します。
- 8 データコレクションを確認します。[次へ] で続行します。
- 9 tarballを保存します。Novellカスタマセンタへアップロードする場合は、[Upload log files tarball into URL] が有効になっていることを確認してください。[次へ] で操作を終了します。

## 2.2.2 Supportconfigの直接使用による情報収集

コマンドラインからsupportconfigを使用する場合は、次の手順に従います。

- 1 シェルを開きrootになります。
- 2 オプションなしでsupportconfigを実行します。デフォルトのシステム情報が収集されます。
- 3 ツールが操作を完了するまで待機します。
- 4 デフォルトのアーカイブ場所は、/var/log のファイル名形式 `nts_HOST_DATE_TIME.tbz` です。

## 2.2.3 共通のSupportconfigオプション

supportconfigユーティリティは、通常、オプションなしで呼び出されます。supportconfig -hで、すべてのオプションを一覧表示するか、マニュアルページを参照してください。よくある使用事例については、以下のリストで簡単に説明します。

- 収集される情報のサイズを削減するには、最小オプション(-m)を使用します。

```
supportconfig -m
```

- 出力に追加連絡先情報を含めます(1行で)。

```
supportconfig -E tux@example.org -N "Tux Penguin" -O "Penguin Inc." ...
```

- トラブルシューティング時には、現在作業中の問題のある領域についてのみ、情報を収集したい場合があります。たとえば、LVMに問題があり、最近デフォルトのsupportconfig出力に問題が見つかった場合です。変更を終えたら、現在のLVMの情報を収集する必要があります。supportconfigとLVMの最低限の情報のみを収集するには以下を使用します。

```
supportconfig -i LVM
```

完全な機能リストを見るには、次を実行します。

```
supportconfig -F
```

## 2.3 Novellへの情報の送信

システム情報をNovellへ送信するには、YaSTサポートモジュールまたはsupportconfigコマンドラインユーティリティを使用できます。サーバに問題がありNovellのサポートを希望する場合、サービス要求を開いてサーバ情報をNovellに送信する必要があります。YaSTとコマンドラインの両方の方法について説明されています。

### 手順 2.1 YaSTを使用したNovellへの情報の送信

- 1 URL <http://www.novell.com/center/eservice>を開き、サービス要求番号を作成します。
- 2 11桁のサービス要求番号を記入します。次の例ではサービス要求番号が12345678901であると想定しています。
- 3 YaSTサポートモジュールウィンドウで、`[レポートtarアーカイブを作成]`をクリックします。
- 4 `[Use custom]` ラジオボタンを選択します。 `[次へ]` で続行します。
- 5 連絡先情報を入力し、 `[Novell 社の11桁サービスリクエスト番号]` を入力して、NovellのアップロードターゲットのURLを含めます。
  - 安全なアップロードターゲットには、<https://secure-www.novell.com/upload?appname=supportconfig&file={tarball}>を使用します。
  - 通常のFTPアップロードターゲットには、<ftp://ftp.novell.com/incoming>を使用します。

`[次へ]` で続行します。情報の収集が開始します。プロセスが完了したら、`[次へ]` で続行します。

- 6 データのコレクションを確認し、Novellにアップロードされたtarballから除外したいファイルがあれば [データから削除] を使用して削除します。 [次へ] で続行します。
- 7 デフォルトではtarballのコピーが/rootに保存されます。前述したNovellアップロードターゲットの1つを使用していることを確認し、 [URLにログファイルのtarアーカイブをアップロード] が有効になっていることを確認してください。 [次へ] をクリックして完了します。
- 8 [完了] をクリックします。

## 手順 2.2 supportconfigを使用したNovellへの情報の送信

- 1 URL <http://www.novell.com/center/eservice>を開き、サービス要求番号を作成します。
- 2 11桁のサービス要求番号を記入します。次の例ではサービス要求番号が12345678901であると想定しています。
- 3 インターネット接続のあるサーバの場合

- 3a デフォルトのアップロードターゲットを使用するには、次を実行します。

```
supportconfig -ur 12345678901
```

- 3b 安全なアップロードターゲットには、次を1行で使用します。

```
supportconfig -r 12345678901 -U  
'https://secure-www.novell.com/upload?appname=supportconfig&file={tarball}'
```

- 4 インターネット接続のないサーバの場合

- 4a 次を実行します。

```
supportconfig -r 12345678901
```

- 4b 手動で/var/log/nts\_SR12345678901\*tbztarballをNovellのFTPサーバ(<ftp://ftp.novell.com/incoming>)にアップロードします。

**4c** サービス要求URL <http://www.novell.com/center/eservice> を使用してtarballをサービス要求に添付することもできます。

**5** tarballが<ftp://ftp.novell.com/incoming>ディレクトリにある場合は、自動的にサービス要求に添付されます。

## 2.4 詳細情報

システム情報の収集の詳細については、次のドキュメントを参照してください。


- `man supportconfig`—supportconfigのマニュアルページ
- `man supportconfig.conf`—supportconfig設定ファイルのマニュアルページ
- <http://www.novell.com/communities/print/node/4097>—「A Basic Server Health Check with Supportconfig」
- <http://www.novell.com/communities/print/node/4827>—「Create Your Own Supportconfig Plugin」
- <http://www.novell.com/communities/print/node/4800>—「Creating a Central Supportconfig Repository」

## テキストモードのYaST

このセクションは、システムでXサーバを実行せずに、テキストベースのインストールツールを使用しているシステム管理者や専門家の方を対象にしています。ここでは、YaSTをテキストモードで開始、操作するための、基本的な情報を説明しています。

テキストモードのYaSTは、`ncurses`ライブラリを使用して、使いやすい擬似グラフィカルユーザインタフェースを提供します。`ncurses`ライブラリは、デフォルトでインストールされています。YaSTを実行するためのターミナルエミュレータの最小サポートサイズは、80x25文字です。

### 図 3.1 テキストモードのYaSTのメインウィンドウ



YaSTをテキストモードで起動すると、YaSTコントロールセンターが表示されます(図3.1を参照してください)。このメインウィンドウは、以下の3つの主要領域で構成されています。左側のフレームのカテゴリには、さまざまなモジュールがあります。このフレームはYaSTが起動したときにアクティブになり、白い太線でマークされます。アクティブなカテゴリが選択されています。右側のフレームには、アクティブなカテゴリで利用できるモジュールの概要が表示されます。下方のフレームには、[ヘルプ] および [終了] 用ボタンがあります。

YaSTコントロールセンターを起動すると、カテゴリSoftwareが自動的に選択されます。カテゴリを変更するには、**h**を使用します。カテゴリからモジュールを選択するには、**r**で右側のフレームをアクティブにして、**r**を使用してモジュールを選択します。矢印キーを押したままにして、使用可能なモジュールのリストをスクロールします。選択したモジュールがハイライトされます。**<Enter>**を押してアクティブなモジュールを起動します。

モジュールのさまざまなボタンまたは選択フィールドで、文字がハイライト表示されています(デフォルトは黄色)。そのまま**<Tab>**キーでナビゲートする代わりに、直接ボタンを選択するには、**<Alt>+highlighted\_letter**を使用します。**<Alt>+<Q>**を押すか、または**[終了]**を選択して**Enter**を押して、YaSTコントロールセンターを終了します。



## 3.1 モジュールでのナビゲーション

以降のYaSTモジュール内のコントロール要素の説明では、ファンクションキーと<Alt>キーの組み合わせがすべて機能し、別のグローバル機能を割り当てられていないことを前提としています。可能性のある例外事項については、3.2項「キーの組み合わせの制約」(20 ページ)を参照してください。

ボタンおよび選択リスト間のナビゲーター

選択リストを含むボタンおよびフレーム間でナビゲートするには、<Tab>キーを使用します。逆の順序でナビゲートするには、<Alt> + <Tab>または<Shift> + <Tab>の組み合わせを使用します。

選択リストでのナビゲーター

選択リストを含むアクティブフレーム内の個々の要素間でナビゲーターするには、矢印キー(と)を使用します。フレーム内の個別エントリがその幅を超える場合は、<Shift>+または<Shift>+を使用して、右または左にスクロールします。代わりに<Ctrl>+Escまたは<Ctrl>+Aを使用することもできます。この組み合わせは、コントロールセンターの場合のように、またはを使用すると、アクティブフレームまたは現在の選択リストが変更されてしまう場合に使用できます。

ボタン、ラジオボタン、およびチェックボックス

が付いているボタン(チェックボックス)または()が付いているボタン(ラジオボタン)を選択するには、<Space>キーまたは<Enter>キーを押します。または、<Alt>+highlighted letterでラジオボタンおよびチェックボックスを直接選択することもできます。この場合、<Enter>キーによる確認は不要です。<Tab>キーでアイテムにナビゲートする場合は、<Enter>キーを押して、選択したアクションを実行するか、対応するメニューアイテムをアクティブにします。


ファンクションキー

Fキーの<F1>から<F12>を使用すると、さまざまなボタンの機能をすばやく利用できます。使用可能なFキーのショートカットは、YaST画面の一番下の行に表示されます。どのファンクションキーが実際にどのボタンにマップされているかは、アクティブになっているYaSTモジュールによります。提供されるボタン([詳細]、[情報]、[追加]、[削除]など)は、モジュールごとに異なるからです。<F10>は、[受諾]、[OK]、[次へ]、および[完了]の代わりに使用します。<F1>を押して、YaSTヘルプにアクセスします。

## ncursesモードのナビゲーションツリーの使用

一部のYaSTモジュールでは、ウィンドウの左部分にあるナビゲーションツリーを使用して、設定ダイアログを選択します。矢印キー(と)を使用して、ツリー内を移動します。Spaceを使用して、ツリー項目を開閉します。ncursesモードでは、ナビゲーションツリーでの選択後、選択したダイアログを表示するには<Enter>を押す必要があります。これは意図的な動作であり、これによって、ナビゲーションツリーのブラウズ時に時間のかかる再表示を節約できます。

図 3.2 ソフトウェアインストールモジュール



## 3.2 キーの組み合わせの制約

ウィンドウマネージャがグローバルな<Alt>キーの組み合わせを使用していると、YaSTでの<Alt>キーの組み合わせが機能しない場合があります。<Shift>や<Alt>などのキーは、端末の設定に専有されている場合もあります。

<Alt>キーを<Esc>キーの代用とする

<Alt>ショートカットは<Alt>の代わりに<Esc>キーでも実行できます。たとえば、<Esc>Hは、<Alt>+Hの代わりとなります。(まず<Esc>を押して、次にHを押します)

<Ctrl>+Fと<Ctrl>+Bによる前後のナビゲーション

<Alt>と<Shift>の組み合わせがウィンドウマネージャまたは端末に専有されている場合は、<Ctrl>+F(進む)と<Ctrl>+B(戻る)を代わりに使用できます。

ファンクションキーの制約

Fキーは、各種機能にも使用されます。一部のファンクションキーは、端末に専有され、YaSTで使用できない場合があります。ただし、<Alt>キーのキーの組み合わせとファンクションキーは、ピュアテキストコンソールでは常に完全に使用できます。

## 3.3 YaSTコマンドラインオプション

テキストモードのインターフェースのほか、YaSTには、シンプルなコマンドラインインターフェースがあります。YaSTコマンドラインオプションのリストを表示するには、次のように入力します。

```
yast -h
```

### 3.3.1 個別モジュールの起動

時間節約のため、個別のYaSTモジュールを直接起動できます。モジュールを起動するには、次のように入力します。

```
yast <module_name>
```

「yast -l」または「yast --list」と入力して、システムで使用可能になっているすべてのモジュールのリストを表示します。たとえば、「yast lan」と入力して、ネットワークモジュールを起動します。

### 3.3.2 コマンドラインからのパッケージのインストール

パッケージ名が既知であり、パッケージが有効なインストールリポジトリに用意されている場合は、コマンドラインオプション-iを使用してパッケージをインストールできます。

```
yast -i <package_name>
```

または

```
yast --install <package_name>
```

*package\_name*は、1つの短いパッケージ名にするか(たとえば、依存性チェック付きでインストールされるgvim)、またはrpmパッケージへの完全なパスにすることができます(依存性チェックなしでインストールされる)。

YaSTから提供される機能を超える機能を持つコマンドラインベースのソフトウェア管理ユーティリティを必要とする場合は、zypperの使用をご検討ください。この新しいユーティリティは、YaSTパッケージマネージャの基礎でもある同じソフトウェア管理ライブラリを使用します。zypperの基本的使用方法については、6.1項「Zypperの使用」(43 ページ)で説明されています。

### 3.3.3 YaSTモジュールのコマンドラインパラメータ

スクリプトでYaST機能を使用するため、YaSTでは、個々のモジュールのコマンドラインサポートを用意しています。ただし、すべてのモジュールにコマンドラインサポートがあるわけではありません。モジュールで利用できるオプションを表示するには、次のように入力します。

```
yast <module_name> help
```

モジュールにコマンドラインサポートがない場合、モジュールはテキストモードで起動され、次のメッセージが表示されます。

```
This YaST module does not support the command line interface.
```

# VNCによるリモートアクセス

VNC (Virtual Network Computing)では、グラフィカルなデスクトップを使用してリモートコンピュータを制御できます。これは、リモートシェルアクセスとは対照的です。VNCはプラットフォームに依存しないので、VNCを使用すれば、任意のオペレーティングシステムからリモートマシンにアクセスできます。

SUSE Linux Enterprise Desktopでは、次の2種類のVNCセッションをサポートしています: クライアントからのVNC接続が続く限り、「存続する」一時的セッション、および明示的に終了されるまで「存続する」な永続的セッション。

---

## 注記: セッションタイプ

両方のタイプのセッションを1つのコンピュータの異なるポートから同時に提供ができます。ただし、オープンセッションを1つのタイプからもう一方のタイプに変換することはできません。

---

## 4.1 一時的VNCセッション

一時的セッションは、リモートクライアントによって開始されます。これにより、サーバにグラフィカルなログイン画面が開きます。この画面でセッションを開始するユーザを選択できます。さらに、ログインマネージャでサポートされている場合はデスクトップ環境も選択できます。そのようなVNCセッションへのクライアント接続を終了すると、そのセッション内で開始したアプリケーションもすべて終了します。一時的なVNCセッションは共用できませんが、1つのホストで同時に複数のセッションを実行することは可能です。

## 手順 4.1 一時的VNCセッションを有効にする

- 1 まず、`[YaST] > [ネットワークサービス] > [リモート管理(VNC)]` の順に選択します。
- 2 `[(リモート管理を許可する)]` にチェックマークを付けます。
- 3 必要な場合は、`[ファイアウォールでポートを開く]` にもチェックマークを付けます(たとえば、ネットワークインタフェースを外部ゾーンに属するように設定する場合)。ネットワークインタフェースが複数ある場合は、`[ファイアウォールの詳細]` で、特定のインタフェースにだけファイアウォールポートを開くように制限します。
- 4 `[完了]` で設定を確認します。
- 5 必要なパッケージの一部をまだ入手できない場合は、足りないパッケージのインストールを承認する必要があります。

---

### 注記: 使用可能な設定

SUSE Linux Enterprise Desktopのデフォルト設定では、1024x768ピクセルの解像度と16ビットの色数でセッションが提供されます。セッションで使用できるポートは、「正規の」VNCビューアの場合はポート5901(VNCディスプレイ1に相当)、Webブラウザの場合はポート5801です。

その他の設定は、異なるポートで使用できます。システム管理者に問い合わせてください。

VNCディスプレイ番号とXディスプレイ番号は、一時的セッションでは互いに独立しています。VNCディスプレイ番号は、サーバがサポートするすべての設定に手動で割り当てられます(上記の例では1)。VNCセッションは、設定の1つを使用して開始されるたびに、自動的に未使用のXディスプレイ番号を取得します。

---

## 4.1.1 一時的VNCセッションを開始する

一時的VNCセッションを開始するには、VNCビューアをクライアントコンピュータにインストールしておく必要があります。SUSE Linux製品の標準

ビューアは、tightvncパッケージで提供されるvncviewerです。WebブラウザとJavaアプレットの使用によっても、VNCセッションを表示できます。

VNCビューアを起動し、サーバのデフォルト設定でセッションを開始するには、次のコマンドを使用します。

```
vncviewer jupiter.example.com:1
```

VNCディスプレイ番号の代わりに、2つのコロンを使用してポート番号を指定することもできます。

```
vncviewer jupiter.example.com::5901
```

または、Javaを有効にしたWebブラウザで、URLとして

`http://jupiter.example.com:5801`を入力することにより、VNCセッションを表示できます。

## 4.1.2 一時的VNCセッションを設定する

デフォルト設定を変更する必要も意志もない場合は、このセクションをスキップできます。

一時的VNCセッションは、xinetdデーモンを介して開始されます。設定ファイルは、`/etc/xinetd.d/vnc`にあります。このファイルは、デフォルトで、6つの設定ブロックを提供します:VNCビューア用に3ブロック(`vnc1`から`vnc3`まで)、Javaアプレット用に3ブロック(`vnchttpd1`から`vnchttpd3`まで)。デフォルトでは、`vnc1`と`vnchttpd1`だけが有効です。

設定を有効にするには、`disable = yes`行の最初のカラムに#文字を付けて行をコメント化するか、その行を完全に削除します。設定を無効にするには、その行をコメント解除するか、追加します。

Xvncサーバは、`server_args`オプションで設定できます。オプションのリストについては、`Xnvc --help`を参照してください。

カスタム設定を追加する際には、それらの設定が、同じホスト上の他の設定、他のサービス、または既存の永続的VNCセッションですでに使用中のポートを使用しないことを確認してください。

設定の変更を有効にするには、次のコマンドを入力します:

---

## 重要項目: ファイアウォールとVNCポート

手順4.1「一時的VNCセッションを有効にする」(24 ページ)で説明されているように、リモート管理をアクティブにすると、ファイアウォール内でポート5801および5901が開きます。VNCセッションで使用されるネットワークインタフェースがファイアウォールで保護されている場合、VNCセッションの追加ポートをアクティブにする際には各ポートを手動で開く必要があります。手順については、第15章 *Masquerading and Firewalls* (↑*Security Guide* (セキュリティガイド))を参照してください。

---

## 4.2 永続的VNCセッション

永続的VNCセッションは、サーバ上で開始されます。セッションとこのセッションで開始されたすべてのアプリケーションは、クライアント接続とは関わりなく、セッションが終了するまで実行されます。

永続的セッションは、複数のクライアントから同時にアクセスすることが可能です。この機能は、1つのクライアントがフルアクセスをもち、他のすべてのクライアントが表示オンリーアクセスを持つデモに最適です。また、トレーナが訓練生のデスクトップにアクセスする必要があるトレーニングでも使用できます。ただし、ほとんどの場合、VNCセッションの共用が必要とされることはありません。

ディスプレイマネージャを起動する一時的セッションとは対照的に、永続的セッションでは、操作準備のできたデスクトップを起動し、そのデスクトップがVNCセッションを開始したユーザとしてセッションを実行します。

永続的セッションへのアクセスは、可能な2タイプのパスワードによって保護されます:

- フルアクセスを付与する通常のパスワード。または、
- 非対話的(表示オンリー)アクセスを付与するオプションの表示オンリーパスワード。

1つのセッションに、両方の種類のクライアント接続が一度に複数存在できません。



## 手順 4.2 永続的VNCセッションを開始する

- 1 シェルを開き、VNCセッションを所有するユーザとしてログインしていることを確認します。
- 2 VNCセッションで使用されるネットワークインタフェースがファイアウォールで保護されている場合は、ファイアウォール内でセッションによって使用されるポートを手動で開く必要があります。複数のセッションを開始する場合は、一連のポートを開くことができます。ファイアウォールの設定方法の詳細については、第15章 *Masquerading and Firewalls* (↑*Security Guide* (セキュリティガイド))を参照してください。

vncserverは、ディスプレイ:1にはポート5901、ディスプレイ:2にはポート5902という順序でポートを使用します。永続的セッションの場合、VNCディスプレイとXディスプレイは、通常、同じ番号です。

- 3 1024x769ピクセルの解像度と16ビットの色数でセッションを開始するには、次のコマンドを入力します。

```
vncserver -geometry 1024x768 -depth 16
```

vncserverコマンドは、何も指定されない場合、未使用のディスプレイ番号を選択し、その選択内容をプリントします。追加オプションについては、`man 1 vncserver`を参照してください。

初めてvncviewerを実行すると、セッションへのフルアクセス用パスワードが要求されます。必要な場合は、セッションへの表示オンリーアクセス用パスワードも入力できます。

ここで指定するパスワードは、同じユーザによって開始される今後のセッションにも使用されます。それらのパスワードは、vncpasswdコマンドで変更できます。

---

### 重要項目: セキュリティ上の考慮事項

必ず、かなりの長さ(8文字以上)の強力なパスワードを使用してください。これらのパスワードは共用しないでください。

VNC接続は暗号化されていないので、2つのコンピュータ間のネットワークを傍受できる者たちによってセッション開始時に転送されるパスワードが読み取られる恐れがあります。

---

VNCセッションを終了するには、通常のローカルXセッションのシャットダウンのように、VNC環境内部で実行中のデスクトップ環境をVCNビューアからシャットダウンします。

セッションを手動で終了したい場合は、VNCサーバでシェルを開き、終了したいVNCセッションを所有するユーザとしてログインしていることを確認します。次のコマンドを実行して、ディスプレイ:1で実行されているセッションを終了します:`vncserver -kill :1`

## 4.2.1 永続的VNCセッションに接続する

永続的VNCセッションに接続するには、VCNビューアをインストールする必要があります。SUSE Linux製品の標準ビューアは、`tightvnc`パッケージで提供される`vncviewer`です。WebブラウザとJavaアプレットの使用によっても、VNCセッションを表示できます。

VNCビューアを起動し、VNCサーバのディスプレイ:1に接続するには、次のコマンドを使用します。

```
vncviewer jupiter.example.com:1
```

VNCディスプレイ番号の代わりに、2つのコロンを使用してポート番号を指定することもできます。

```
vncviewer jupiter.example.com::5901
```

または、Javaを有効にしたWebブラウザで、URLとして

`http://jupiter.example.com:5801`を入力することにより、VNCセッションを表示できます。

## 4.2.2 永続的VNCセッションを設定する

永続的VNCセッションは、`$HOME/.vnc/xstartup`を編集することによって設定できます。デフォルトでは、このシェルスクリプトは、`xterm`と`twm`ウィンドウマネージャを起動します。代わりとして、GNOMEまたはKDEを起動するには、`twm`で始まる行を次のいずれかで置き換えます。

```
/usr/bin/gnome    # GNOME
/usr/bin/startkde  # KDE
```

---

**注記: ユーザごとに1つの設定**

永続的VNCセッションは、ユーザごとの単一設定として設定されます。1人のユーザが開始する複数のセッションでは、すべて同じ起動ファイルとパスワードファイルが使用されます。

---



## 管理者用のGNOME設定

本章では、メニューのカスタマイズ、テーマのインストール、フォントの設定、優先アプリケーションの変更、機能のロックダウンなど、管理者がシステム全体の設定を調整するのに使用できるGNOME設定オプションについて説明します。

これらの設定オプションは、GConfシステムに格納されています。

gconftool-2コマンドラインインタフェースやgconf-editor GUIツールなどのツールを使用して、GConfシステムにアクセスします。

### 5.1 GConfシステム

GNOMEデスクトップはGConfで設定を管理します。これは階層構造のデータベースまたはレジストリで、ここではユーザが自身の設定を変更したり、システム管理者がデフォルトまたは必須の値をすべてのユーザに設定することができます。/desktop/gnome/background/picture\_filenameのようにアクセスパスを指定することによって、GConf設定に到達します。たとえば、これはデスクトップバックグラウンド画像のファイル名を保有するキーです。

オプションをすべて参照するには、グラフィカルgconf-editorを使用すると便利です。gconf-editorの手短な使用ガイドについては、5.1.1項「グラフィカルgconf-editor」(32 ページ)を参照してください。スクリプトによるソリューションが必要な場合は、5.1.2項「gconftool-2コマンドラインインタフェース」(33 ページ)を参照してください。

---

## 警告: GNOMEコントロールセンターダイアログ

Gconfシステムに直接アクセスする場合、注意してアクセスしないとシステムが使用不能になることがあります。

ユーザの経験が少なく、共通デスクトップ機能の一部のみを調整したい場合は、GNOMEコントロールセンターの設定ダイアログの使用をお勧めします。GNOMEコントロールセンターを起動するには、[コンピュータ] > [コントロールセンター] の順にクリックします。詳細については、「コントロールセンター」(第3章 設定のカスタマイズ、↑GNOME ユーザガイド)を参照してください。

---

### 5.1.1 グラフィカルgconf-editor

gconf-editorを使用すると、GConf設定を参照し、対話的に設定を変更できます。デフォルトの[設定ウィンドウ]ビューでgconf-editorを起動するには、[コンピュータ] > [その他のアプリケーション] の順にクリックし、次に[システム]グループで[GNOME設定エディタ]をクリックします。

デフォルトで、ユーザは自分のデスクトップの設定を変更でき、管理者はデフォルト値または必須値を指定する設定を準備できます。たとえば、すべてのユーザに対して入力休憩機能を必須機能として有効にする場合、次の手順に従います。

- 1 コマンドラインでgconf-editorをrootとして起動します。
- 2 左側のツリーペインで/desktop/gnome/typing\_breakを拡張します。
- 3 [有効] を右クリックし、[Set as Mandatory(必須として設定)] を選択します。完了すると、この機能を管理できるようになります。
- 4 [ファイル] > [New Mandatory Window(新規必須ウィンドウ)] をクリックし、[Mandatory settings(必須設定)] ウィンドウを開きます。
- 5 [必須設定] ウィンドウで/desktop/gnome/typing\_breakを拡張し、[有効] をクリックします。
- 6 [ファイル] > [ウィンドウを閉じる] の順にクリックし、設定を保存してウィンドウを閉じます。

gconf-editorの詳細については、<http://library.gnome.org/users/gconf-editor/stable/>の『Configuration Editor Manual』を参照してください。

## 5.1.2 gconftool-2 コマンドラインインタフェース

コマンドラインから、またはスクリプト内で設定を変更するには、gconftool-2を使用します。次に例を示します。

rootとして、次のコマンドを使用し、すべてのキーの値を一覧にします。

```
gconftool-2 --recursive-list /
```

サブセットのみが必要な場合は、/desktop/gnome/typing\_breakのようにアクセスパスを指定します。

```
gconftool-2 --recursive-list /desktop/gnome/typing_break
```

必須設定を一覧にするには、次の手順に従います。

```
gconftool-2 --recursive-list \  
  --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory /
```

typing\_breakのように必須設定を設定するには、次の手順に従います。

```
gconftool-2 \  
  --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory \  
  --type bool \  
  --set /desktop/gnome/typing_break/enabled true
```

必須設定を設定解除するには、次の手順に従います。

```
gconftool-2 \  
  --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory \  
  --unset /desktop/gnome/typing_break/enabled
```

デフォルト設定には/etc/gconf/gconf.xml.defaultを使用します。

gconftool-2の詳細については、<http://library.gnome.org/admin/system-admin-guide/stable/gconf-6.html.en>の『GNOME Desktop System Administration Guide』の「GConf Command Line Tool」の項と、gconftool-2のマニュアルページ(man gconftool-2)を参照してください。

## 5.2 メインメニュー、パネル、アプリケーションブラウザのカスタイズ

次のファイルをカスタイズすることで、メインメニュー( [コンピュータ] )のさまざまな項に示されるデフォルトアイテムを管理します。

- **/usr/share/gnome-main-menu/applications.xbel:** デフォルトのお気に入りのアプリケーションのリスト。
- **/usr/share/gnome-main-menu/documents.xbel:** デフォルトのお気に入りのドキュメントのリスト。
- **/usr/share/gnome-main-menu/system-items.xbel:** システムセクションに表示されるアイテム。

gconf-editorを使用して、表示される項目数をカスタマイズできます。

- **/desktop/gnome/applications/main-menu/file-area/min\_recent\_items:** 最新アイテムの最小数。
- **/desktop/gnome/applications/main-menu/file-area/max\_total\_items:** 全アイテムの最大数。

アプリケーションブラウザはたとえば、アイテムを起動するときの動作や、[新しいアプリケーション] カテゴリーに表示されるアイテム数など、さまざまな部分をカスタマイズできます。gconf-editorを使用してキー `/desktop/gnome/applications/main-menu/ab_*` を検索します。

詳細は、<http://library.gnome.org/admin/system-admin-guide/stable/menustructure-0.html.en>にある『GNOME Desktop System Administration Guide』の「Customizing Menus」の項を参照してください。

## 5.3 アプリケーションの自動的な起動

GNOMEのアプリケーションを自動で起動するには、次のどちらかの方法を使用します。



- 各ユーザに対してアプリケーションを実行する: `/usr/share/gnome/autostart`に`.desktop`ファイルを格納します。
- 個別のユーザ用にアプリケーションを実行する: `~/.config/autostart`に`.desktop`ファイルを格納します。

自動的に起動するアプリケーションを無効にするには、`X-Autostart-enabled=false`を`.desktop`ファイルに追加します。

## 5.4 メディアデバイスの自動マウントと管理

Nautilus(`nautilus`)はボリューム関連イベントを監視し、ユーザ指定のポリシーに対応します。Nautilusを使用して、ホットプラグ対応ドライブおよび挿入されたリムーバブルメディアを自動的にマウントし、プログラムを自動実行し、オーディオCDまたはビデオDVDを再生できます。Nautilusでは、デジタルカメラから自動的に写真をインポートすることもできます。

システム管理者はシステム全体のデフォルトを設定できます。詳細については、5.5項「優先アプリケーションの変更」(35ページ)を参照してください。

## 5.5 優先アプリケーションの変更

ユーザの優先アプリケーションを変更するには、`/etc/gnome_defaults.conf`を編集します。このファイル内にある他のヒントを参照してください。

ファイルを編集後、`SuSEconfig --module glib2`を実行します。

MIMEタイプの詳細については、<http://www.freedesktop.org/Standards/shared-mime-info-spec>を参照してください。

## 5.6 Sabayonによるプロファイルの管理

Sabayonはシステム管理ツールで、これを使用してデスクトップ環境プロファイルを作成、適用します。デスクトッププロファイルは、個々のユーザまたはユーザグループのいずれにも適用できるデフォルト設定および制限の集合です。Sabayonではグラフィカルツールを使用して、GConfデフォルトと必須キーを編集できます。

プロファイル定義は、ユーザが実行しているものと同様のグラフィカルセッションを介して、デスクトップウィンドウ内で実行されます。プロパティ(デスクトップバックグラウンド、ツールバー、使用可能なアプレット)を通常の方法で変更できます。Sabayonはまた、ほとんどのデスクトップアプリケーション内のデフォルト設定への変更を検出します。

擬似ホームディレクトリ内またはデスクトップ上に残されたファイルドキュメントは、完了したプロファイルに含まれます。これにはTomboyメモなど、多くのアプリケーション特定データベースが含まれます。このメカニズムを使用すると、新しいユーザに簡単にアクセスできる方法で、導入メモやテンプレートを提供しやすくなります。

ユーザプロファイルは親プロファイルから設定を継承し、特定の値を上書きまたは追加します。これによって設定の階層設定が有効になります。たとえば、従業員プロファイルを定義し、そこからアーティストと品質保証プロファイルを抽出します。

デフォルトの提供に加え、Sabayonでは設定をロックダウンできます。これによって設定はユーザによる変更ができなくなります。たとえば、デスクトップバックグラウンドは管理者が提供したデフォルト以外の値に変更することはできません。設定が偶然改ざんされないよう防止するため、ヘルプデスクへの電話件数を減らし、キオスクのような環境を有効にできる可能性があります。ただし、絶対的なセキュリティを提供するわけではありません。絶対に安全とは考えないでください。

Sabayonはまた、OpenOffice.orgやGNOMEパネルなど、ビルトインのロックダウンサポートを備えたアプリケーションと汎用ユーザインタフェース要素の設定のリストを提供します。たとえば、パネルが特定のアプレットのみの追加を許可するよう設定したり、画面上でその場所やサイズを変更できないように設定できます。同様に、[保存]メニューアイテムは、これを使用する

すべてのアプリケーション全体で無効にして、ユーザがドキュメントを保存できないように設定できます。


プロファイルは他のコンピュータに転送可能です。プロファイルは/etc/desktop-profiles/に常駐し、それぞれのプロファイルは別々のZIPファイルに保存されます。

## 5.6.1 プロファイルの作成

プロファイルは/etc/desktop-profilesに存在するZIPファイルに保存されます。保存する各プロファイルはname-of-the-profile.zipとして別々のZIPファイルに格納されます。プロファイルを他のコンピュータにコピーすることも、移動することもできます。

- 1 [コンピュータ] > [その他のアプリケーション] > [システム] > [プロファイルエディタ] の順にクリックします。
- 2 rootとしてログインしていない場合、rootパスワードを入力してから、[継続] をクリックします。

図 5.1 Sabayon: ユーザプロファイルエディタ




- 3 [Add] をクリックします。
- 4 プロファイルの名前を指定して、[Add(追加)] をクリックします。

5 プロファイルを選択してから、[編集] をクリックします。

Xnestウィンドウに新しいデスクトップセッションが開きます。

図 5.2 Sabayon: Xnestの新規ウィンドウ



6 Xnestウィンドウで、希望する設定に変更を加えます。

変更する各設定はXnestウィンドウに表示されます。

各設定を必須にすることも([編集] > [強制適用] をクリック)、設定を無視することも([編集] > [Changes(変更)] > [無視] をクリック)、または設定デフォルトを作成することも([無視] も [Mandatory(必須)] も選べない)、選択できます。

7 ユーザの設定をロックするには、Xnestウィンドウで [編集] > [Lockdown(ロックダウン)] の順にクリックします。

次のようなオプションから選択できます。

**一般:** コマンドライン、印刷、印刷設定、save to disk機能を無効にできます。

**パネル:** パネルのロックダウン、強制終了の無効化、画面のロックの無効化、ログアウトの無効化、および *[Disabled Applets(無効化されたアプレット)]* リストのアプレットのいずれかを無効化できます。

**OpenOffice.org:** OpenOffice.orgドキュメントのマクロセキュリティレベルを定義でき、オプションおよびユーザインタフェースオプションのロードおよび保存ができます。

**Epiphany Webブラウザ:** メニューバーを非表示にしたり、ウィンドウをフル画面にでき、終了、任意のURL、ブックマークおよびツールバーの編集、安全ではないプロトコルを無効にできます。

- 8 プロファイルを保存するには、*[プロファイル]* > *[保存]* の順にクリックします。

プロファイルは/etc/desktop-profilesに保存されます。


- 9 *[プロファイル]* > *[Quit (終了)]* をクリックしてXnes ウィンドウを閉じてから、*[閉じる]* をクリックしてSabayonを終了します。

## 5.6.2 プロファイルの適用

プロファイルは、個別のユーザにも、ワークステーション上のすべてのユーザにも適用できます。

- 1 *[コンピュータ]* > *[その他のアプリケーション]* > *[システム]* > *[プロファイルエディタ]* の順にクリックします。
- 2 rootとしてログインしていない場合、rootパスワードを入力してから、*[継続]* をクリックします。
- 3 適用するプロファイルを選択し、*[ユーザ]* をクリックします。

図 5.3 Sabayon: ユーザの選択



- 4 プロファイルを使用するユーザを選択します。

ワークステーション上のすべてのユーザにこのプロファイルを適用するには、*[Use this profile for all users(すべてのユーザにこのプロファイルを使用)]* をクリックします。

- 5 *[閉じる]* をクリックします。

## 5.7 ドキュメントテンプレートの追加

ユーザにドキュメントテンプレートを追加するには、ユーザのホームディレクトリにある *[Templates (テンプレート)]* ディレクトリに入力します。手動で各ユーザごとにこれを行うには、*~/Templates* にファイルをコピーします。システム全体でこれを行うには、ユーザが作成される前に *Templates* ディレクトリに */etc/skel* へのドキュメントを追加します。

ユーザはデスクトップを右クリックして *[Create Document(ドキュメントの作成)]* を選択すると、テンプレートから新しいドキュメントを作成できます。

## 5.8 デスクトップロックダウン機能

ときには、デスクトップ機能や基盤となるオペレーティングシステムへのユーザアクセスを削除または無効にしたい場合があります。GNOMEではこのような場合にデスクトップを変更するために、ロックダウン機能を使用できます。厳密にはこうした変更を実行するには、GConfキーを設定します。

たとえば、`gconf-editor`を開く

と、`/desktop/gnome/applications/main-menu/lock-down/application_browser_link_visible`のメインメニューにロックダウンキーが表示されます。すべてのキーの説明も表示されます。その他のロックダウンキーは次のとおりです。

`/desktop/gnome/lockdown/disable_command_line`

これを設定すると、メインメニューとAppBrowserに端末が表示されません。

`/apps/panel/global/disable_log_out`

`/apps/panel/global/disable_lock_screen`

これを設定すると、メインメニューにこれらの項目が表示されません。

`/apps/firefox/lockdown`のFirefoxロックダウンキーを検索します。

詳細については、<http://library.gnome.org/admin/deployment-guide/>にある「『Desktop Administrators' Guide to GNOME Lockdown and Preconfiguration』」(Sayam ndu Dasgupta 著)を参照してください。

## 5.9 詳細情報

詳細については、<http://library.gnome.org/admin/>を参照してください。





# コマンドラインツールによるソフトウェアの管理

この章では、ソフトウェア管理の2つのコマンドラインツールとして、ZypperとRPMについて説明します。このコンテキストで使用される述語(たとえば、repository、patch、updateなど)の定義については、「Definition of Terms」(第6章 *Installing or Removing Software*、↑導入ガイド)を参照してください。

## 6.1 Zypperの使用

Zypperは、パッケージのインストール、更新、削除、およびリポジトリの管理を行うためのコマンドラインパッケージマネージャです。zypperの構文はrugに類似しています。rugとは対照的に、zypperではzmdデーモンが背後で実行している必要はありません。rugの互換性の詳細は、man zypper、「COMPATIBILITY WITH RUG」の項を参照してください。これは特に、リモートソフトウェア管理タスクの実行、またはシェルスクリプトからのソフトウェアの管理で役立ちます。

### 6.1.1 一般的な使用方法

Zypperの一般的な構文は次のとおりです。

```
zypper [global-options] command [command-options] [arguments] ...
```

ブラケットで囲まれたコンポーネントは必須ではありません。Zypperを実行する最も簡単な方法は、その名前の後にコマンドを入力することです。たとえば、システムタイプに必要なすべてのパッチを適用するには、次のようにします。

```
zypper patch
```

さらに、グローバルオプションをコマンドの直前に入力することによって、1つ以上のグローバルオプションから選択することができます。たとえば `--non-interactive` では、何も入力を求められることなく、コマンドを実行できます(自動的にデフォルトの解答が適用されます)。

```
zypper --non-interactive patch
```

特定のコマンドに固有のオプションを使用する場合は、コマンドの直後にそのオプションを入力します。たとえば、`--auto-agree-with-licenses` は、ライセンスの確認を求めることなく、システムに必要なすべてのパッチを適用します(自動的に受け入れられます)。

```
zypper patch --auto-agree-with-licenses
```

一部のコマンドでは、1つ以上の引数が必要です。たとえば、インストールコマンドを使用する場合、インストールするパッケージを指定する必要があります。

```
zypper install mplayer
```

また一部のオプションでは、引数が必要です。次のコマンドでは、すべての既知のパターンが表示されます。

```
zypper search -t pattern
```

上記のすべてを結合できます。たとえば、次のコマンドは、冗長モードで、factoryリポジトリからmplayerとamarokパッケージをインストールします。

```
zypper -v install --from factory mplayer amarok
```

`--from` オプションは、指定されたリポジトリからパッケージを要求する際に、すべてのリポジトリを(依存関係の解決のため)有効に保ちます。

ほとんどのZypperコマンドには、指定のコマンドのシミュレーションを行う `dry-run` オプションがあります。このオプションは、テストの目的で使用できます。

```
zypper remove --dry-run MozillaFirefox
```

## 6.1.2 Zypperを使ったソフトウェアのインストールと削除

パッケージをインストールまたは削除するには、次のコマンドを使用します。

```
zypper install package_name
zypper remove package_name
```

Zypperでは、インストールコマンドおよび削除コマンドでパッケージを指定するために、次のようなさまざまな方法が可能です。

正確なパッケージ名を指定します(およびバージョン番号)

```
zypper install MozillaFirefox
```

または

```
zypper install MozillaFirefox-3.5.3
```

リポジトリエイリアスおよびパッケージ名を指定します

```
zypper install mozilla:MozillaFirefox
```

ここでmozillaは、インストールするリポジトリのエイリアスです。

ワイルドカードを使用してパッケージ名を指定します

次のコマンドでは、名前の先頭に「Moz」が付くすべてのパッケージがインストールされます。特にパッケージを削除する場合には、慎重に行うことが必要です。

```
zypper install 'Moz*'
```

機能によって指定します

たとえば、パッケージ名を知らずにperlモジュールをインストールする場合は、機能による指定が有効です。

```
zypper install 'perl(Time::ParseDate)'
```

機能、アーキテクチャ、および(または)バージョンを指定します

機能とともに、アーキテクチャ(i586またはx86\_64など)、および(または)バージョンを指定できます。バージョンの前には、演算子として、<(未満)、<=(以下)、=(等しい)、>=(以上)、または>(より大きい)を付ける必要があります:

```
zypper install 'firefox.x86_64'
zypper install 'firefox>=3.5.3'
zypper install 'firefox.x86_64>=3.5.3'
```

RPMファイルへのパスによって指定します

また、パッケージに対するローカルパスまたはリモートパスを指定できます。

```
zypper install /tmp/install/MozillaFirefox.rpm
zypper install
http://download.opensuse.org/repositories/mozilla/SUSE_Factory/x86_64/MozillaFirefox-3.5.3-1.3.x86_64.rpm
```

パッケージのインストールおよび削除を同時に行うには、+/-修飾子を使用します。emacsのインストールとvimの削除を同時に行うには、次のコマンドを使用します。

```
zypper install emacs -vim
```

emacsの削除とvimのインストールを同時に行うには、次のコマンドを使用します。

```
zypper remove emacs +vim
```

名前の先頭に-が付くパッケージ名がコマンドオプションとして解釈されないようにするには、常に第2引数としてその名前を使用します。これが可能でない場合は、名前の前に--を付けます。

```
zypper install -emacs +vim      # Wrong
zypper install vim -emacs       # Correct
zypper install -- -emacs +vim   # same as above
zypper remove emacs +vim       # same as above
```

指定したパッケージの削除後に、(その特定のパッケージとともに)不要になったパッケージを自動的に削除したい場合は、--clean-depsオプションを使用します。

```
rm package_name --clean-deps
```

Zypperではデフォルトで、選択したパッケージのインストールまたは削除の前に、あるいは問題が発生した際には、確認が求められます。この動作は、--non-interactiveオプションを使用することで上書きされます。このオプションは、次のように、実際のコマンド(install、remove、patch)の前に指定する必要があります。

```
zypper --non-interactive install package_name
```

このオプションは、スクリプトおよびcronジョブでZypperを使用できます。

---

**警告:** 必須システムパッケージは削除しないでください。

---

glibc、zypper、kernelなどのパッケージは削除しないでください。これらのパッケージはシステムで必須であり、削除するとシステムが不安定になったり、すべての動作が停止したりする場合があります。

---

## ソースパッケージのインストール

パッケージの対応するソースパッケージをインストールする場合は、次を使用します。

```
zypper source-install package_name
```

このコマンドにより、指定したパッケージの構築依存もインストールされます。この処理が必要でない場合は、次のようにスイッチ-Dを追加します。ビルドの依存関係のみをインストールするには、-dを使用します。

```
zypper source-install -D package_name # source package only
zypper source-install -d package_name # build dependencies only
```

もちろん、リポジトリリストで有効にしたソースパッケージを含むリポジトリが存在する場合にのみ動作します(ソースパッケージはデフォルトで追加されますが、有効にはなりません)。リポジトリの管理の詳細については、6.1.5項「Zypperによるリポジトリの管理」(54 ページ)を参照してください。

リポジトリで使用可能なすべてのソースパッケージのリストは、次のコマンドで参照できます。

```
zypper search -t srcpackage
```

## ユーティリティ

すべての依存関係が依然として満たされていることを確認し、欠如する依存関係を修復するには、次のコマンドを使用します。

```
zypper verify
```

必要とされる依存関係に加えて、一部のパッケージでは他のパッケージが「推奨されます」。これらの推奨対象パッケージは、実際に使用可能でインストール可能な場合のみインストールされます。推奨側のパッケージがインストールされた後で、(パッケージまたはハードウェアの追加により)推奨対象パッケージが使用可能になった場合は、次のコマンドを使用します。

```
zypper install-new-recommends
```

このコマンドは、WebcamまたはWLANデバイスにプラグインした後で非常に役に立ちます。このコマンドは、デバイスのドライバと関連ソフトウェアが利用できる場合には、それらをインストールします。ドライバと関連ソフトウェアは、一定のハードウェア依存関係が満たされている場合のみインストールできます。

## 6.1.3 Zypperによるソフトウェアの更新

Zypperを使用してソフトウェアを更新するには3つの方法があります。パッチをインストールする、パッケージの新しいバージョンをインストールする、または配布全体を更新する方法です。最後の方法は、6.1.4項「zypperによるディストリビューションアップグレード」(51 ページ)で説明されているzypper dist-upgradeコマンドで行うことができます。

### パッチのインストール

正式にリリースされたすべてのパッチをインストールしてシステムに適用するには、次のコマンドを実行するだけです。

```
zypper patch
```

この場合、リポジトリで利用可能なすべてのパッチが関連性についてチェックされ、必要に応じてインストールされます。SUSE Linux Enterprise Desktop インストールを登録した後、このようなパッチを含む正式な更新リポジトリがシステムに追加されます。上記のコマンドを入力すれば、いつでも必要なときにこれらを適用できます。

Zypperでは、パッチの可用性について問い合わせるための3つの異なるコマンドが認識されます。

```
zypper patch-check
```

必要なパッチの数を示します(システムに適用されていてもまだインストールされていないパッチ)。

```
~ # zypper patch-check
Loading repository data...
Reading installed packages...
5 patches needed (1 security patch)
```

```
zypper list-patches
```

必要なすべてのパッチを示します(システムに適用されていてもまだインストールされていないパッチ)。

```
~ # zypper list-patches
Loading repository data...
Reading installed packages...
```

Repository	Name	Version	Category	Status
Updates for openSUSE 11.3 11.3-1.82	lxsession	2776	security	needed

```
zypper patches
```

すでにインストールされているか、インストールに適用されているかどうかにかかわらず、**SUSE Linux Enterprise Desktop**で使用可能なすべてのパッチを表示します。

また、特定の問題に関連するパッチを表示およびインストールすることもできます。特定のパッチを表示するには、次のオプションでzypper list-patchesコマンドを使用します。

```
--bugzilla[=number]
```

**Bugzilla**発信番号で必要なすべてのパッチを表示します。オプションとして、この特定のバグのパッチを一覧するだけの場合は、バグ番号を指定できます。

```
--cve[=番号]
```

**CVE (Common Vulnerabilities and Exposures)**問題に関して必要なすべてのパッチ、または特定のCVE番号に一致するパッチだけ(番号を指定した場合)を一覧します。

特定のBugzillaまたはCVEの問題に対するパッチをインストールするには、次のコマンドを使用します。

```
zypper patch --bugzilla=number
```

または

```
zypper patch --cve=number
```

たとえば、CVE番号がCVE-2010-2713のセキュリティパッチをインストールするには、次のコマンドを実行します。

```
zypper patch --cve=CVE-2010-2713
```

## 更新のインストール

リポジトリに新しいパッケージのみが存在し、パッチが提供されていない場合は、`zypper patch`は無効です。インストールされているパッケージをすべて新しく入手可能なバージョンで更新するには、次を使用します。

```
zypper update
```

個別のパッケージを更新するには、更新コマンドまたはインストールコマンドのいずれかでパッケージを指定します。

```
zypper update package_name  
zypper install package_name
```

インストール可能なすべての新しいパッケージのリストを、次のコマンドで取得できます。

```
zypper list-updates
```

ただし、このコマンドは、次の基準と一致するパッケージのみ一覧します。

- すでにインストール済みのパッケージと同じベンダである
- すでにインストール済みのパッケージと同等以上の優先度をもつリポジトリによって提供される
- インストール可能である(すべての依存関係が満たされている)

次のコマンドを使用すると、(インストール可能かどうかに関わらず)すべての新しい使用可能なパッケージのリストを取得できます。

```
zypper list-updates --all
```

新しいパッケージをインストールできない理由を見つけるには、上記で説明されているように、`zypper install`コマンドまたは`zypper update`コマンドを使用します。

## 新しい製品バージョンへのアップグレード

インストールを新しい製品バージョンに簡単にアップグレードするには(たとえば、SUSE Linux Enterprise Server 11からSUSE Linux Enterprise Server 11 SP1へのアップグレード)、まず、現在のSUSE Linux Enterprise Desktopリポジトリに一致するようにリポジトリを調整します。詳細については、6.1.5項「Zypper



によるリポジトリの管理」(54 ページ)を参照してください。次に、必要なリポジトリに関して`zypper dist-upgrade`コマンドを使用します。このコマンドにより、現在有効なリポジトリからすべてのパッケージがインストールされます。詳細の説明については、6.1.4項「zypperによるディストリビューションアップグレード」(51 ページ)を参照してください。

ディストリビューションアップグレードを特定のリポジトリのパッケージに制限しながら、他のリポジトリも考慮に入れて依存関係を満たすには、`--from`オプションを使用して、リポジトリをその別名、番号、またはURIで指定します。

---

#### 注記: `zypper update`と`zypper dist-upgrade`の相違

システムの整合性を維持しながら製品のバージョンで使用可能な新しいバージョンにパッケージを更新する場合は、`zypper update`を選択します。`zypper update`は、次のルールに従います。

- ベンダは変更されません
- アーキテクチャは変更されません
- ダウングレードされません
- インストール済みパッケージが保持されます

`zypper dist-upgrade`を実行すると、すべてのパッケージが現在有効なリポジトリからインストールされます。このルールを適用した場合、パッケージによりベンダまたはアーキテクチャが変更されるか、ダウングレードされる場合もあります。アップグレード後に依存関係が満たされていないすべてのパッケージはアンインストールされます。

---

## 6.1.4 zypperによるディストリビューションアップグレード

`zypper`コマンドラインユーティリティを使用すると、次のバージョンのディストリビューションにアップグレードできます。最も重要なことは、実行中のシステムからシステムアップグレードのプロセスを開始できることです。

これは、リモートアップグレードや、同様な設定の多数のシステムでアップグレードを実行したい高度なユーザにとって魅力的な機能です。

## zypperによるアップグレードを開始する前に

zypperを使用したアップグレード中に予期しないエラーが発生しないようにするには、リスクの高いコンステレーションを最小限にします。

できるだけ多くのアプリケーションや不要なサービスを終了し、すべての通常ユーザをログアウトします。

アップグレードの開始前にサードパーティーのリポジトリを無効にしたり、それらのリポジトリの優先度を下げることによって、デフォルトのシステムリポジトリからのパッケージが優先されるようにします。アップグレード後にそれらのリポジトリを再度有効にし、それらのバージョン文字列を編集して、アップグレードした現在実行中のシステムのディストリビューションのバージョン番号に一致させます。

## アップグレード手順

---

**警告:** システムのバックアップを確認してください。

アップグレード手順を実際に開始する前に、システムのバックアップが最新であり、復元可能であることを確認します。以降のステップの多くで手動入力が必要なので、これは特に重要です。

---

- 1 オンラインアップデートを実行して、ソフトウェア管理スタックを最新にします。詳細については、第1章 *YaST* オンラインアップデート (3 ページ) を参照してください。
- 2 更新のソースとして使用するリポジトリを設定します。これを正しく設定することは非常に重要です。YaST(「Managing Software Repositories and Services」 (第6章 *Installing or Removing Software*、↑導入ガイド)参照)またはzypper(6.1項「Zypperの使用」 (43 ページ)参照)のいずれかを使用します。以降のステップで使用するリポジトリの名前は、カスタマイズの仕方によって若干異なることがあります。

独自のインストールサーバを準備または更新するとします。背景情報については、「Setting Up an Installation Server Using YaST」 (第11章 *Remote Installation*、↑導入ガイド)を参照してください。

現在のリポジトリを表示するには、次のコマンドを入力します。

```
zypper lr -u
```

---

## ティップ: zypperコマンド名

zypperは、長いコマンド名と短いコマンド名をサポートしています。たとえば、`zypper install`を短縮して`zypper in`にすることができます。次のテキストでは、短いコマンド名が使用されています。

---

- 2a** 次のようなコマンドで、システムリポジトリのバージョン番号を11から11-SP1に増やし、新しい11\_SP1リポジトリを追加します。

```
server=http://download.example.org
zypper ar $server/distribution/11-SP1/repo/oss/ SLE-11-SP1
zypper ar $server/update/11-SP1/ SLE-11-SP1-Update
```

次に、古いリポジトリを削除します。

```
zypper rr SLE-11
zypper rr SLE-11-Update
```

- 2b** サードパーティのリポジトリまたは他のOpen Build Serviceリポジトリを無効にします。これは、`zypper dup`がデフォルトリポジトリのみを操作するように保証するためです。(replace repo-aliasを、無効にしたいリポジトリの名前で置き換えます):

```
zypper mr -d repo-alias
```

または、これらのリポジトリの優先順位を下げることもできます。

---

## 注記: 未解決の依存関係の処理

`zypper dup`は、未解決の依存関係を持つすべてのパッケージを削除します。ただし、無効化されたリポジトリのパッケージについては、それらの依存関係が正常である限り、それらを保持します。

---

`zypper dup`を使用すると、すべてのインストール済みパッケージは利用可能リポジトリの1つをソースとします。`zypper dup`は、インストールパッケージのバージョン、アーキテクチャ、ベンダを考慮に入らず、フレッシュインストールをエミュレートします。リポジトリ内で利用可能でなくなったパッケージは、孤立したと見なされます。そのようなパッケージは、その依存関係が正常でなければ、

アンインストールされます。依存関係が正常な場合は、そのようなパッケージのインストールは保持されます。

- 2c** これらの処理が終了したら、次のコマンドでリポジトリの設定を確認します。

```
zypper lr -d
```

- 3** ローカルメタデータとリポジトの内容を、`zypper ref`で更新します。
- 4** `zypper up zypper`を使用して、`zypper`とパッケージ管理スタックを11 SP1リポジトリから取り込みます。
- 5** `zypper dup`で、実際のディストリビューションアップグレードを実行します。SUSE Linux Enterpriseのライセンスと一部のパッケージ(インストール済みパッケージのセットによって異なる)のライセンスの確認を要求されます。
- 6** `SuSEconfig`で、基本的なシステム設定を実行します。
- 7** `shutdown -r now`で、システムをリブートします。

## 6.1.5 Zypperによるリポジトリの管理

Zypperのすべてのインストールまたはパッチのコマンドは、既知のリポジトリのリストに応じて異なります。システムで既知のすべてのリポジトリのリストを表示するには、次のコマンドを使用します。

```
zypper repos
```

結果は、次の出力のようになります。

## 例 6.1 Zypper—既知のリポジトリのリスト

#	Alias	Enabled	Refresh	Name
1	SUSE-Linux-Enterprise-Server 11-0	Yes	No	SUSE-Linux-Enterprise-Server 11-0
2	SLES-11-Updates	Yes	Yes	SLES 11 Online Updates
3	broadcomdrv	Yes	No	Broadcom Drivers

各種コマンドのリポジトリを指定するには、エイリアス、URI、またはリポジトリ番号をzypper reposコマンド出力から使用できます。リポジトリの別名は、リポジトリ操作コマンド用の短いリポジトリ名です。ただし、リポジトリリストの変更後に、リポジトリ番号が変わる可能性があります。エイリアスは変更されることはありません。

デフォルトでは、URIやリポジトリの優先度など、詳細情報は表示されません。すべての詳細を表示するには、次のコマンドを使用します。

```
zypper repos -d
```

## リポジトリの追加

リポジトリを追加するには、次を実行します。

```
zypper addrepo URIalias
```

URIは、インターネットリポジトリ、ネットワークリソース、ディレクトリ、CDまたはDVDのいずれかです(詳細については、[http://en.opensuse.org/openSUSE:Libzypp\\_URI](http://en.opensuse.org/openSUSE:Libzypp_URI)を参照してください)。別名は、リポジトリの短い固有のIDです。このIDは、固有であること以外は自由に選択できます。すでに使用されているエイリアスを指定した場合、Zypperでは警告が発行されます。

## リポジトリの削除

リストからリポジトリを削除する場合は、コマンドzypper removerepoを使用し、削除するリポジトリのエイリアスまたは番号を指定します。たとえ

ば例6.1「Zypper—既知のリポジトリのリスト」(55 ページ)の3番目のエントリとして表示されているリポジトリを削除するには、次のコマンドを使用します。

```
zypper removerepo 3
```

## リポジトリの変更

`zypper modifyrepo`によりリポジトリを有効または無効にします。また、このコマンドにより、リポジトリのプロパティ(動作、名前、優先度の更新など)を変更できます。次のコマンドは、`updates`という名前のリポジトリを有効にし、自動更新をオンにし、リポジトリの優先度を **20**に設定します。

```
zypper modifyrepo -er -p 20 'updates'
```

リポジトリの変更は、単一のリポジトリに制限されません。リポジトリグループを操作することもできます。

`-a`: すべてのリポジトリ  
`-l`: ローカルリポジトリ  
`-t`: リモートリポジトリ  
`-m` タイプ:特定のタイプのリポジトリ(ここで、タイプには、次のいずれかを指定できます:`http`、`https`、`ftp`、`cd`、`dvd`、`dir`、`file`、`cifs`、`smb`、`nfs`、`hd`、`iso`)。

リポジトリエイリアスの名前を変更するには、`renamerepo`コマンドを使用します。次の例では、エイリアスをMozilla Firefoxから単なるfirefoxに変更しています。

```
zypper renamerepo 'Mozilla Firefox' firefox
```

## 6.1.6 Zypperによるリポジトリおよびパッケージのクエリ

Zypperでは、リポジトリまたはパッケージをクエリするためのさまざまな方法が提供されています。使用可能なすべての製品、パターン、パッケージ、またはパッチのリストを取得するには、次のコマンドを使用します。

```
zypper products  
zypper patterns
```

```
zypper packages
zypper patches
```

特定のパッケージについてすべてのリポジトリをクエリするには、`search`を使用します。`search`は、パッケージの名前、またはパッケージの概要と説明(オプション)に関して機能します。検索語では、ワイルドカード\*および?を使用できます。デフォルトでは、検索で大文字と小文字が区別されません。

```
zypper search firefox          # simple search for "firefox"
zypper search "*fire*"        # using wildcards
zypper search -d fire          # also search in package descriptions and summaries
zypper search -u firefox       # only display packages not already installed
```

特定の機能を提供するパッケージを検索するには、コマンド`what-provides`を使用します。たとえば、どのパッケージが`perl`モジュール`SVN::Core`を提供するか確認したい場合は、次のコマンドを使用します。

```
zypper what-provides 'perl(SVN::Core)'
```

単一のパッケージをクエリするには、`info`を使用し、引数として正確なパッケージ名を指定します。パッケージに関する詳細情報を表示します。パッケージの要求や推奨も表示するには、`--requires`オプションや`--recommends`オプションを使用します。

```
zypper info --requires MozillaFirefox
```

`what-provides` パッケージは`rpm -q --whatprovides` パッケージに似ていますが、`rpm`ではRPMデータベース(つまり、すべてのインストール済みパッケージのデータベース)のみを問い合わせることができます。それに対して`Zypper`は、インストール済みのパッケージだけでなく、すべてのリポジトリから機能プロバイダに関する情報を表示します。

## 6.1.7 Zypperの設定

`Zypper`には、現在、設定ファイルが付属しています。この設定ファイルを使用すれば、`Zypper`の動作を(システム全体またはユーザ固有のどちらかで)永続的に変更できます。システム全体に渡って変更する場合は、`/etc/zypp/zypper.conf`を編集します。ユーザ固有に変更する場合は、`~/.zypper.conf`を編集します。`~/.zypper.conf`がまだ存在していない場合は、テンプレートとして`/etc/zypp/zypper.conf`を使用できます。このテンプレートを`~/.zypper.conf`にコピーして、好みに合わせて調整してください。利

用できるオプションのヘルプについては、ファイル内のコメントを参照してください。

## 6.1.8 トラブルシューティング

設定済みのリポジトリからのパッケージへのアクセスに問題がある場合(たとえば、一定のパッケージがリポジトリの1つに存在することを知っていても、**zypper**でそのリポジトリを見つけられない場合など)は、次のコマンドでリポジトリを更新すると有効なことがあります。

```
zypper refresh
```

それも役に立たない場合は、次のコマンドを試してください。

```
zypper refresh -fdb
```

このコマンドは、生メタデータの強制ダウンロードを含むデータベースの完全な更新と再構築を強制します。

## 6.1.9 btrfsファイルシステムでのZypperロールバック機能

btrfsファイルシステムがルートパーティションで使用されている場合、**zypper**は、変更をファイルシステムにコミットする際に、自動的に**snapper**を呼び出して、適切なファイルシステムのスナップショットを作成します。これらのスナップショットは、**zypper**によって行われた変更を元に戻す場合に使用できます。**snapper**の詳細については、`man snapper`を参照してください。

この機能は、デフォルトファイルシステムではサポートされていません。

## 6.2 RPM—パッケージマネージャ

RPM (RPM Package Manager)がソフトウェアパッケージを管理するのに使用されます。RPMの主要コマンドは、**rpm**と**rpmbuild**です。ユーザ、システム管理者、およびパッケージの作成者は、強力なRPMデータベースでクエリーを行って、インストールされているソフトウェアに関する情報を取得できます。



基本的にrpmには、ソフトウェアパッケージのインストール、アンインストール、アップデート、RPMデータベースの再構築、RPMベースまたは個別のRPMアーカイブの照会、パッケージの整合性チェック、およびパッケージへの署名の5種類のモードがあります。rpmbuildは、元のソースからインストール可能なパッケージを作成する場合に使用します。

インストール可能なRPMアーカイブは、特殊なバイナリ形式でパックされています。それらのアーカイブは、インストールするプログラムファイルとある種のメタ情報で構成されます。メタ情報は、ソフトウェアパッケージを設定するためにrpmによってインストール時に使用されるか、または文書化の目的でRPMデータベースに格納されています。通常、RPMアーカイブには拡張子.rpmが付けられます。

---

### ティップ: ソフトウェア開発パッケージ

多くのパッケージにおいて、ソフトウェア開発に必要なコンポーネント(ライブラリ、ヘッダ、インクルードファイルなど)は、別々のパッケージに入れています。それらの開発パッケージは、最新のGNOMEパッケージのように、ソフトウェアを自分自身でコンパイルする場合にのみ、必要になります。それらのパッケージは、名前の拡張子-develで識別できます(alsa-develパッケージ、gimp-develパッケージ、libkde4-develパッケージなど)。

---

## 6.2.1 パッケージの信頼性の検証

RPMパッケージにはGnuPG署名があります。RPMパッケージの署名を検証するには、rpm --checksig パッケージ-1.2.3.rpmコマンドを使用して、Novell/SUSEまたはその他の信頼できるツールから送信されたパッケージかどうか判別します。これは、インターネットからアップデートパッケージを入手する場合には、特に推奨されます。

## 6.2.2 パッケージの管理:インストール、アップデート、およびアンインストール

通常RPMアーカイブのインストールはとても簡単です。「rpm -i package.rpm」のように入力します。このコマンドで、パッケージをインス

トールできます。ただし、依存関係が満たされており、他のパッケージとの競合がない場合に限られます。rpmでは、依存関係の要件を満たすためにインストールしなければならないパッケージがエラーメッセージで要求されます。バックグラウンドで、**RPM**データベースは競合が起きないようにします。ある特定のファイルは、1つのパッケージだけにしか属せません。別のオプションを選択すると、rpmにこれらのデフォルト値を無視させることができますが、この処置を行うのは専門知識のある人に限られます。それ以外の人が行うと、システムの整合性を危うくするリスクが発生し、システムアップデート機能が損なわれる可能性があります。

-Uまたは--upgradeと-Fまたは--freshenの各オプションは、パッケージをアップデートするのに使用できます(たとえば、rpm -F package.rpm)。このコマンドは、古いバージョンのファイルを削除し、新しいファイルをただちにインストールします。2つのバージョン間の違いは、-Uがシステムに存在していなかったパッケージをインストールするのに対して、-Fがインストールされていたパッケージを単にアップデートする点にあります。アップデートする際、rpmは、以下のストラテジーに基づいて設定ファイルを注意深くアップデートします。

- 設定ファイルがシステム管理者によって変更されていない場合、rpmは新しいバージョンの適切なファイルをインストールします。システム管理者は、何も行う必要はありません。
- アップデートの前に設定ファイルがシステム管理者によって変更されている場合、rpmは変更されたファイルに拡張子.rpmorigまたは.rpmsave(バックアップファイル)を付けて保存し、新しいパッケージからファイルをインストールします。ただしこれは、元々インストールされていたファイルと新しいファイルのバージョンが異なる場合に限りです。異なる場合は、バックアップファイル(.rpmorigまたは.rpmsave)と新たにインストールされたファイルを比較して、新しいファイルに再度、変更を加えます。後ですべての.rpmorigと.rpmsaveファイルを必ず削除して、今後のアップデートで問題が起きないようにします。
- 設定ファイルがすでに存在しており、またnoreplaceラベルが.specファイルで指定されている場合、.rpmnewファイルが作成されます。

アップデートが終了したら、.rpmsaveファイルと.rpmnewファイルは、比較した後、将来のアップデートの妨げにならないように削除する必要があります。

ます。ファイルがRPMデータベースで認識されなかった場合、ファイルには拡張子.rpmorigが付けられます。

認識された場合には、.rpmsaveが付けられます。言い換えれば、.rpmorigは、RPM以外の形式からRPMにアップデートした結果として付けられます。.rpmsaveは、古いRPMから新しいRPMにアップデートした結果として付けられます。.rpmnewは、システム管理者が設定ファイルに変更を加えたかどうかについて、何の情報も提供しません。それらのファイルのリストは、/var/adm/rpmconfigcheckにあります。設定ファイルの中には(/etc/httpd/httpd.confなど)、操作が継続できるように上書きされないものがあります。

-Uスイッチは、単に-eオプションでアンインストールして、-iオプションでインストールする操作と同じではありません。可能なときは必ず-Uを使用します。

パッケージを削除するには、「rpm -e package.rpm」と入力します。解決されていない依存関係がない場合にパッケージのみを削除します。他のアプリケーションがTcl/Tkを必要とする限り、Tcl/Tkを削除することは理論的に不可能です。その場合でも、RPMはデータベースに援助を要求します。他の依存関係がない場合でも、また、どのような理由があってもそのような削除が不可能であれば、--rebuilddbオプションを使用してRPMデータベースを再構築するのがよいでしょう。

## 6.2.3 RPMとパッチ

システムの運用上のセキュリティを保証するには、ときどきアップデートパッケージをシステムにインストールする必要があります。以前は、パッケージ内のバグは、パッケージ全体を交換しなければ取り除けませんでした。バグのある小さなファイルが含まれる大きなパッケージでは、このようなシナリオに陥りがちでした。しかし、SUSERPMを使用すると、パッケージ内にパッチをインストールできます。

最も重要な考慮事項について、pineを例として説明します。

パッチRPMはシステムに適したものか。

これを検査するには、はじめにインストールされたパッケージでクエリーを行います。pineでは、次のコマンドを実行します。

```
rpm -q pine
pine-4.44-188
```

パッチRPMがこのバージョンのpineに適しているかどうかを検証します。

```
rpm -qp --basedon pine-4.44-224.i586.patch.rpm
pine = 4.44-188
pine = 4.44-195
pine = 4.44-207
```

このパッチは、3種類のバージョンのpineに適しています。例でインストールされたバージョンもリストされています。パッチはインストールできます。

どのファイルがパッチで置き換えられるか。

パッチの影響を受けるファイルは、パッチRPMで見つけられます。rpmの-Pパラメータを使用すると、特殊なパッチ機能を選択できます。次のコマンドでファイルをリストします。

```
rpm -qpPl pine-4.44-224.i586.patch.rpm
/etc/pine.conf
/etc/pine.conf.fixed
/usr/bin/pine
```

パッチがすでにインストールされていれば、次のコマンドを使用します。

```
rpm -qPl pine
/etc/pine.conf
/etc/pine.conf.fixed
/usr/bin/pine
```

パッチRPMをどのようにシステムにインストールするか。

パッチRPMは、通常のRPMと同様に使用されます。唯一の違いは、適切なRPMがすでにインストールされていなければならない点です。

どのパッチがシステムにインストールされており、それらはどのパッケージバージョンのものか。

システムにインストールされているすべてのパッチのリストは、コマンドrpm -qPaで表示できます。(この例のように)新しいシステムに1つのパッチだけがインストールされている場合、リストは次のようになります。

```
rpm -qPa
pine-4.44-224
```

後日、オリジナルとしてインストールされていたパッケージのバージョンを知りたい場合、その情報はRPMデータベースから得られます。pineの場合、その情報は次のコマンドで表示できます。

```
rpm -q --basedon pine
pine = 4.44-188
```

RPMのパッチ機能に関する情報を含む詳細な情報は、`man rpm`コマンドと`rpmbuild`コマンドのマニュアルページで収集できます。

---

### 注記: SUSE Linux Enterprise Desktopの公式アップデート

アップデートのダウンロードサイズをできる限り小さくするため、SUSE Linux Enterprise Desktopの公式アップデートはパッチRPMとしてではなく、デルタRPMパッケージとして提供されます。詳細については、6.2.4項「デルタRPMパッケージ」(63 ページ)を参照してください。

---

## 6.2.4 デルタRPMパッケージ

デルタRPMパッケージには、RPMパッケージの新旧バージョン間の違いが含まれています。デルタRPMを古いRPMに適用すると、まったく新しいRPMになります。デルタRPMは、インストールされているRPMとも互換性があるので、古いRPMのコピーを保管する必要はありません。デルタRPMパッケージは、パッチRPMよりもさらに小さく、パッケージをインターネット上で転送するのに便利です。欠点は、デルタRPMが組み込まれたアップデート操作の場合、そのままのRPMまたはパッチRPMに比べて、CPUサイクルの消費が目立って多くなることです。

`prepdeltarpm`、`writedeltarpm`、および`applydeltarpm`バイナリは、デルタRPMスイート(`deltarpm`パッケージ)の一部であり、デルタRMPパッケージの作成と適用に際して役立ちます。次のコマンドを使用して、`new.delta.rpm`というデルタRPMを作成します。次のコマンドでは、`old.rpm`および`new.rpm`が存在することが前提となります。

```
prepdeltarpm -s seq -i info old.rpm > old.cpio
prepdeltarpm -f new.rpm > new.cpio
xdelta delta -0 old.cpio new.cpio delta
writedeltarpm new.rpm delta info new.delta.rpm
```

最後に、一時作業ファイル`old.cpio`、`new.cpio`、および`delta`を削除します。

古いパッケージがすでにインストールされていれば、`applydeltarpm`を使用して、ファイルシステムから新たにRPMを構築できます。

```
applydeltarpm new.delta.rpm new.rpm
```

ファイルシステムにアクセスすることなく、古いRPMから構築するには、`-r`オプションを使用します。

```
applydeltarpm -r old.rpm new.delta.rpm new.rpm
```

技術的な詳細については、`/usr/share/doc/packages/deltarpm/README`を参照してください。

## 6.2.5 RPMクエリー

`-q`オプションを使用すると、`rpm`はクエリを開始し、(`-p`オプションを追加することにより)RPMアーカイブを検査できるようにして、インストールされたパッケージのRPMデータベースでクエリを行えるようにします。必要な情報の種類を指定する複数のスイッチを使用できます。詳細については、表6.1「最も重要なRPMクエリーのオプション」(64 ページ)を参照してください。

表 6.1 最も重要なRPMクエリーのオプション

<code>-i</code>	パッケージ情報
<code>-l</code>	ファイルリスト
<code>-f FILE</code>	ファイル <code>FILE</code> を含むパッケージでクエリーを行います( <code>FILE</code> にはフルパスを指定する必要があります)。
<code>-s</code>	ステータス情報を含むファイルリスト( <code>-l</code> を暗示指定)
<code>-d</code>	ドキュメントファイルだけをリストします( <code>-l</code> を暗示指定)。
<code>-c</code>	設定ファイルだけをリストします( <code>-l</code> を暗示指定)。
<code>--dump</code>	詳細情報を含むファイルリスト( <code>-l</code> 、 <code>-c</code> 、または <code>-d</code> と共に使用します)

<code>--provides</code>	他のパッケージが <code>--requires</code> で要求できるパッケージの機能をリストします。
<code>--requires, -R</code>	パッケージが要求する機能
<code>--scripts</code>	インストールスクリプト( <code>preinstall</code> 、 <code>postinstall</code> 、 <code>uninstall</code> )

---

たとえば、コマンド `rpm -q -i wget` は、例6.2「`rpm -q -i wget`」(65 ページ)に示された情報を表示します。

### 例 6.2 `rpm -q -i wget`

```

Name       : wget                               Relocations: (not relocatable)
Version    : 1.11.4                             Vendor: openSUSE
Release    : 1.70                               Build Date: Sat 01 Aug 2009
09:49:48 CEST
Install Date: Thu 06 Aug 2009 14:53:24 CEST      Build Host: build18
Group      : Productivity/Networking/Web/Utilities Source RPM:
wget-1.11.4-1.70.src.rpm
Size       : 1525431                             License: GPL v3 or later
Signature  : RSA/8, Sat 01 Aug 2009 09:50:04 CEST, Key ID b88b2fd43dbdc284
Packager   : http://bugs.opensuse.org
URL        : http://www.gnu.org/software/wget/
Summary    : A Tool for Mirroring FTP and HTTP Servers
Description:
Wget enables you to retrieve WWW documents or FTP files from a server.
This can be done in script files or via the command line.
[...]
```

オプション `-f` が機能するのは、フルパスで完全なファイル名を指定した場合だけです。必要な数のファイル名を指定します。たとえば、次のコマンドを実行します。

```
rpm -q -f /bin/rpm /usr/bin/wget
```

出力は次のとおりです。

```
rpm-4.8.0-4.3.x86_64
wget-1.11.4-11.18.x86_64
```

ファイル名の一部分しかわからない場合は、例6.3「パッケージを検索するスクリプト」(66 ページ)に示すようなシェルスクリプトを使用します。実行するときに、ファイル名の一部を、パラメータとして示されるスクリプトに渡します。

### 例 6.3 パッケージを検索するスクリプト

```
#!/bin/sh
for i in $(rpm -q -a -l | grep $1); do
    echo "\"$i\" is in package:"
    rpm -q -f $i
    echo ""
done
```

`rpm -q --changelog rpm` コマンドは、特定のパッケージ(この場合はrpm パッケージ)に関する詳細な変更情報を日付順に一覧しますの詳細なリストを表示します。

インストールされたRPMデータベースを使うと、確認検査を行うことができます。それらの検査は、`-V`、`-Y`、または`--verify`オプションを使用して開始します。このオプションを使うと、rpmは、パッケージ内にあり、インストール以降変更されたことがあるすべてのファイルを表示します。rpmは、次の変更に関するヒントを表示するのに、8文字の記号を使用します。

表 6.2 RPM確認オプション

5	MD5チェックサム
S	ファイルサイズ
L	シンボリックリンク
T	変更時間
D	メジャーデバイス番号とマイナーデバイス番号
U	所有者
G	グループ
M	モード (許可とファイルタイプ)

設定ファイルの場合は、文字cが表示されます。`/etc/wgetrc`(`wget`パッケージ)の変更例を以下に示します。

```
rpm -V wget
S.5....T c /etc/wgetrc
```



RPMデータベースのファイルは、`/var/lib/rpm`に格納されています。パーティション/`usr`のサイズが1GBであれば、このデータベースは、完全なアップデート後、およそ30MB占有します。データベースが予期していたよりもはるかに大きい場合は、オプション`--rebuilddb`でデータベースを再構築するようにします。再構築する前に、古いデータベースのバックアップを作成しておきます。cronスクリプトの`cron.daily`は、データベースのコピー(gzipでバックされる)を毎日作成し、`/var/adm/backup/rpmdb`に格納します。コピー数は`/etc/sysconfig/backup`にある変数`MAX_RPMDDB_BACKUPS`で制御します(デフォルト:5)。1つのバックアップのサイズは、1GBの/`usr`に対しておよそ1MBです。

## 6.2.6 ソースパッケージのインストールとコンパイル

すべてのソースパッケージには、拡張子`.src.rpm`(ソース RPM)が付けられています。

---

### 注記: インストール済みのソースパッケージ

ソースパッケージは、インストールメディアからハードディスクにコピーされ、YaSTを使用して展開できます。ただし、ソースパッケージは、パッケージマネージャでインストール済み([i])というマークは付きません。これは、ソースパッケージがRPMデータベースに入れられないためです。インストールされたオペレーティングシステムソフトウェアだけがRPMデータベースにリストされます。ソースパッケージを「インストールする」場合、ソースコードだけがシステムに追加されます。

---

(`/etc/rpmrc`などのファイルでカスタム設定を指定していない限り)以下のディレクトリが、`/usr/src/packages`の下で`rpm`と`rpmbuild`から使用可能でなければなりません。

#### SOURCES

オリジナルのソース(`.tar.gz`ファイルや`.tar.gz`ファイルなど)とディストリビューション固有の調整ファイル(ほとんどの場合`.dif`ファイルや`.patch`ファイル)用です。

## SPECS

ビルド処理を制御する、メタMakefileに類似した.specファイル用です。

## BUILD

すべてのソースは、このディレクトリでアンパック、パッチ、およびコンパイルされます。

## RPMS

完成したバイナリパッケージが格納されます。

## SRPMS

ソースRPMが格納されます。

YaSTを使ってソースパッケージをインストールすると、必要なすべてのコンポーネントが/usr/src/packagesにインストールされます。ソースと調整はSOURCES、関連する.specファイルはSPECSに格納されます。

---

## 警告

システムコンポーネント(glibc、rpm、sysvinitなど)で実験してはいけません。システムが正しく動作しなくなります。

---

次の例は、wget.src.rpmパッケージを使用します。ソースパッケージをインストールすると、次のようなファイルが生成されます。

```
/usr/src/packages/SOURCES/wget-1.11.4.tar.bz2
/usr/src/packages/SOURCES/wgetrc.patch
/usr/src/packages/SPECS/wget.spec
```

rpmbuild -b X /usr/src/packages/SPECS/wget.specコマンドは、コンパイルを開始します。Xは、ビルド処理のさまざまな段階に対して使用されるワイルドカードです(詳細については、--helpの出力またはRPMのドキュメントを参照してください)。以下に簡単な説明を示します。

### -bp

/usr/src/packages/BUILD内のソースを用意します。アンパック、パッチしてください。

### -bc

-bpと同じですが、コンパイルを実行します。

-bi

-bpと同じですが、ビルドしたソフトウェアをインストールします。警告: パッケージがBuildRoot機能をサポートしていない場合は、設定ファイルが上書きされることがあります。

-bb

-biと同じですが、バイナリパッケージを作成します。コンパイルに成功すると、バイナリパッケージは、/usr/src/packages/RPMSに作成されるはずです。

-ba

-bbと同じですが、ソース RPMを作成します。コンパイルに成功すると、バイナリは/usr/src/packages/SRPMSに作成されるはずです。

--short-circuit

一部のステップをスキップします。

作成されたバイナリRPMは、rpm -iコマンドまたはrpm -Uコマンドでインストールできます。rpmを使用したインストールは、RPMデータベースに登場します。

## 6.2.7 buildによるRPMパッケージのコンパイル

多くのパッケージにつきものの不都合は、ビルド処理中に不要なファイルが稼働中のシステムに追加されてしまうことです。これを回避するには、パッケージのビルド先の定義済みの環境を作成するbuildを使用します。このchroot環境を確立するには、build スクリプトが完全なパッケージツリーと共に提供されなければなりません。パッケージツリーは、NFS経由で、またはDVDからハードディスク上で利用できるようにすることができます。build --rpms *directory*で、位置を指定します。rpmと異なり、buildコマンドは、ソースディレクトリで.specファイルを検索します。/media/dvdの下でシステムにマウントされているDVDを使用して(上記の例と同様に)wgetをビルドするには、次のコマンドをrootとして使用します。

```
cd /usr/src/packages/SOURCES/  
mv ../SPECS/wget.spec .  
build --rpms /media/dvd/suse/ wget.spec
```

これで、最小限の環境が/var/tmp/build-rootに確立されます。パッケージは、この環境でビルドされます。処理が完了すると、ビルドされたパッケージは/var/tmp/build-root/usr/src/packages/RPMSに格納されます。

buildスクリプトでは、他のオプションも多数使用できます。たとえば、スクリプトがユーザ独自のRPMを処理するようにするには、ビルド環境の初期化を省略するか、rpmコマンドの実行を上記のビルド段階のいずれかに制限します。build --helpコマンドとman buildコマンドで、詳細な情報が得られます。

## 6.2.8 RPMアーカイブとRPMデータベース用のツール

Midnight Commander (mc)は、RPMアーカイブの内容を表示し、それらの一部をコピーできます。アーカイブを仮想ファイルシステムとして表し、Midnight Commanderの通常のメニューオプションを使用できます。<F3>キーを使用してHEADERを表示します。カーソルキーと<Enter>キーを使ってアーカイブ構造を表示します。<F5>キーを使用してアーカイブコンポーネントをコピーします。

フル機能のパッケージマネージャをYaSTモジュールとして使用できます詳細については、第6章 *Installing or Removing Software* (↑導入ガイド)を参照してください。

# BashとBashスクリプト

今日、多数のユーザが、KDEやGNOMEなどのGUI(グラフィカルユーザインターフェース)を介してコンピュータを使用しています。GUIは多くの機能を備えていますが、自動タスクの実行という点では、その用途は限られます。シェルは、GUIに追加すると便利なツールです。この章では、シェル(ここではBash)のいくつかの側面について概説します。

## 7.1 「シェル」とは何か?

従来、シェルとは、Bash(Bourne again Shell)のことでした。この章では、Bashを「シェル」と呼びます。実際にはシェルはBashの他にもあり(ash、csh、ksh、zsh、...)、異なる機能と特性を持っています。他のシェルの詳細については、YaSTでシェルを検索してください。

### 7.1.1 Bash設定ファイルの知識

シェルは、次のようにして呼び出すことができます。

1. 対話型ログインシェル。コンピュータへのログイン時に、`--login`オプションを使用してBashを呼び出す場合か、SSHを使用してリモートコンピュータへログインする場合に使用します。
2. 「通常の」対話型シェル。`xterm`や`konsole`、`gnome-terminal`などのツールの起動時には、通常、この形式を使用します。

3. 非対話型シェル。コマンドラインからシェルスクリプトを呼び出す場合に使用します。

使用するシェルのタイプによって、異なる設定ファイルを読み込みます。次のテーブルには、それぞれ、ログインシェル設定ファイルと非ログインシェル設定ファイルが示されています。

**表 7.1** ログインシェル用*Bash*設定ファイル

ファイル	説明
/etc/profile	このファイルは変更しないでください。変更しても、次の更新で変更内容が破棄される可能性があります。
/etc/profile.local	/etc/profileを拡張する場合は、このファイルを使用します。
/etc/profile.d/	特定プログラムのシステム全体に渡る設定ファイルを含みます。
~/.profile	ログインシェル用のユーザ固有の設定をここに挿入します。

**表 7.2** 非ログインシェル用*Bash*設定ファイル

/etc/bash.bashrc	このファイルは変更しないでください。変更しても、次の更新で変更内容が破棄される可能性があります。
/etc/bash.bashrc.local	<b>Bash</b> のシステム全体に渡る変更を挿入する場合のみ、このファイルを使用します。
~/.bashrc	ユーザ固有の設定をここに挿入します。

さらに、**Bash**では、次のファイルも使用します。

表 7.3 Bash用特殊ファイル

ファイル	説明
~/.bash_history	入力したすべてのコマンドのリストを含みます。
~/.bash_logout	ログアウト時に実行されます。

## 7.1.2 ディレクトリの構造

次のテーブルでは、Linuxシステムの最も重要な上位レベルディレクトリについて、短い概要を示します。それらのディレクトリおよび重要なサブディレクトリの詳細については、後続のリストを参照してください。

表 7.4 標準的なディレクトリツリーの概要

ディレクトリ	目次
/	ルートディレクトリ—ディレクトリツリーの開始点
/bin	システム管理者および通常ユーザの両者が必要とするコマンドなどの必須バイナリファイル。通常、Bashなどのシェルも含みます。
/boot	ブートローダの静的ファイル
/dev	ホスト固有のデバイスのアクセスに必要なファイル
/etc	ホスト固有のシステム設定ファイル
/home	システムにアカウントを持つすべてのユーザのホームディレクトリを格納します。ただし、rootのホームディレクトリは、/homeでなく、/rootにあります。
/lib	必須の共有ライブラリおよびカーネルモジュール

ディレクトリ	目次
/media	リムーバブルメディアのマウントポイント
/mnt	ファイルシステムを一時的にマウントするためのマウントポイント
/opt	アドオンアプリケーションのソフトウェアパッケージ
/root	スーパーユーザrootのホームディレクトリ
/sbin	必須のシステムバイナリ
/srv	システムで提供するサービスのデータ
/tmp	一時ファイルを格納するディレクトリ
/usr	読み込み専用データを含む第二階層
/var	ログファイルなどの可変データ
/windows	システムにMicrosoft Windows*とLinuxの両方がインストールされる場合のみ利用可能。Windowsデータを含みます。

次のリストでは、さらに詳しい情報を提供し、ディレクトリに含まれるファイルおよびサブディレクトリの例を示します。

#### /bin

rootと他のユーザの両者が使用できる基本的なシェルコマンドを含みます。これらのコマンドは、ls、mkdir、cp、mv、rm、rmdirなどです。/binには、SUSE Linux Enterprise DesktopのデフォルトシェルであるBashも含まれます。

#### /boot

ブートに必要なデータ(ブートローダやカーネルのデータなど)と、その他のデータ(カーネルがユーザモードプログラムの実行を開始する前に使用)が含まれます。



/dev

ハードウェアコンポーネントを記述したデバイスファイルを格納します。

/etc

**X Window System**などのプログラムの動作を制御するローカル設定ファイルを含みます。/etc/init.dサブディレクトリは、ブートプロセスで実行されるスクリプトを含みます。

/home/*username*

システムにアカウントを持つすべてのユーザの個人データを格納します。このディレクトリ内のファイルは、その所有者またはシステム管理者しか変更できません。デフォルトでは、電子メールのディレクトリとパーソナルデスクトップの設定が、非表示のファイルおよびディレクトリとして、ここに格納されます。デスクトップ用個人設定データは、**KDE**ユーザの場合は.kde4、**GNOME**ユーザの場合は.gconfに格納されています。

---

### 注記: ネットワーク環境でのホームディレクトリ

ネットワーク環境で作業するユーザのホームディレクトリは、/home以外のファイルシステム内のディレクトリにマップできます。

---

/lib

システムのブートとルートファイルシステムでのコマンドの実行に必要な必須共有ライブラリを含みます。**Windows**で共有ライブラリに相当するものは、**DLL**ファイルです。

/media

**CD-ROM**、**USB**スティック、デジタルカメラ(**USB**を使用する場合)など、リムーバブルメディアのマウントポイントを含みます。/mediaでは、一般にシステムのハードディスク以外のあらゆるタイプのドライブが保持されます。リムーバブルメディアをシステムに挿入または接続し、マウントを完了すると、ただちに、そのメディアにこのディレクトリからアクセスできます。

/mnt

このディレクトリは一時的にマウントされるファイルシステムのマウントポイントを提供します。rootがここでファイルシステムをマウントできます。

/opt

サードパーティのソフトウェアのインストール用に予約されています。オプションソフトウェアや大型アドオンプログラムのパッケージをここに格納できます。

/root

rootユーザのホームディレクトリ。rootの個人データがここに保存されます。

/sbin

sで示唆されるように、このディレクトリはスーパーユーザ用のユーティリティを格納します。/sbinには、/bin内のバイナリとともにシステムのブート、復元、および回復に不可欠なバイナリを含みます。

/srv

FTPやHTTPなど、システムによって提供されるサービスのデータを格納します。

/tmp

ファイルの一時的保管を必要とするプログラムによって使用されます。

---

### 重要項目: ブート時の/tmpのクリーンアップ

/tmpに保存したデータは、システムのリブート後も残っているかは保証できません。これは、たとえば、/etc/sysconfig/cron内の設定によって左右されます。

---

/usr

/usrは、ユーザとは無関係であり、UNIX system resourcesを意味する略語です。/usr内のデータは静的な読み込み専用データです。このデータは、FHS(Filesystem Hierarchy Standard)に準拠するホスト間で共有できます。このディレクトリは、すべてのアプリケーションプログラムを含み、ファイルシステム内の第二階層を形成します。KDE4とGNOMEも、このディレクトリに格納されています。/usrには、/usr/bin、/usr/sbin、/usr/local、/usr/share/docなど、多数のサブディレクトリがあります。

/usr/bin

一般ユーザがアクセスできるプログラムを含みます。

`/usr/sbin`

修復関数など、システム管理者用に予約されたプログラムを含みます。

`/usr/local`

このディレクトリには、システム管理者がディストリビューションに依存しないローカルな拡張プログラムをインストールできます。

`/usr/share/doc`

システムのドキュメントファイルおよびリリースノートを格納します。  
`manual`サブディレクトリには、このマニュアルのオンラインバージョンが格納されます。複数の言語をインストールする場合は、このディレクトリに各言語のマニュアルを格納できます。

`packages`には、システムにインストールされたソフトウェアパッケージに含まれているドキュメントが格納されます。パッケージごとに、サブディレクトリ `/usr/share/doc/packages/packagename` が作成されます。このサブディレクトリには、多くの場合、パッケージの **README** ファイルが含まれます。例、設定ファイル、または追加スクリプトが含まれる場合もあります。

**HOWTO**をシステムにインストールした場合は、`/usr/share/doc`に `howto`サブディレクトリも含まれます。このサブディレクトリには、Linuxソフトウェアの設定および操作に関する多数のタスクの追加ドキュメントが格納されます。

`/var`

`/usr`は静的な読み込み専用データを含みますが、`/var`は、システム動作時に書き込まれる可変データ(ログファイル、スプールデータなど)のディレクトリです。`/var/log/`にある重要なログファイルの概要は、表28.1「ログファイル」(396 ページ)を参照してください。

`/windows`

システムにMicrosoft WindowsとLinuxの両方がインストールされている場合のみ使用可能。システムのWindowsパーティションで使用可能なWindowsデータを含みます。このディレクトリのデータを編集できるかどうかは、Windowsパーティションが使用するファイルシステムによって異なります。FAT32の場合、このディレクトリのファイルを開いて編集できます。NTFSの場合、SUSE Linux Enterprise Desktopには書き込み権限サポートも

あります。ただし、NTFS-3gファイルシステムのドライバでは機能が制限されています。

## 7.2 シェルスクリプトの作成

シェルスクリプトは、データの収集、テキスト内のワードやフレーズの検索など、あらゆる種類の多数の有用なタスクの実行に便利な方法です。次の例では、小型のシェルスクリプトでテキストをプリントします。

### 例 7.1 テキストをプリントするシェルスクリプト

```
#!/bin/sh ❶  
# Output the following line: ❷  
echo "Hello World" ❸
```

- ❶ 1行目は、このファイルがスクリプトであることを示す*Shebang*文字(`#!/`)で始まります。スクリプトは、*Shebang*文字の後に指定されたインタプリタ(ここでは、`/bin/sh`)を使用して実行されます。
- ❷ 2行目は、ハッシュ記号で始まるコメントです。スクリプトの動作を覚えにくい行には、コメントすることをお勧めします。
- ❸ 3番目の行で、組み込みコマンド`echo`を使用して、対応するテキストを出力します。

このスクリプトの実行には、次の前提条件が必要です。

1. 各スクリプトは、*Shebang*行を含む必要があります(この例はすでに示しました)。スクリプトにこの行がない場合は、手動でインタプリタを呼び出します。
2. スクリプトの保存場所はどこでも構いません。ただし、シェルの検索先ディレクトリを保存場所にすることをお勧めします。シェルのサーチパスは、環境変数`PATH`で設定されます。一般に、標準ユーザには`/usr/bin`への書き込みアクセスはありません。このため、スクリプトはユーザのディレクトリ`~/bin/`に保存することを推奨します。上記の例では、名前は`hello.sh`です。
3. スクリプトには、実行可能パーミッションが必要です。次のコマンドで、パーミッションを設定してください。

```
chmod +x ~/bin/hello.sh
```

これらの前提条件をすべて満たしたら、次の方法でスクリプトを実行できます。

1. **絶対パス** スクリプトは絶対パスで実行できます。この例では、  
~/bin/hello.shです。
2. **任意の場所** PATH環境変数にスクリプトが存在するディレクトリが含まれている場合、スクリプトをhello.shだけで実行できます。

## 7.3 コマンドイベントのリダイレクト

各コマンドは、入力または出力用として、3つのチャネルを使用できます。:

- **標準出力** デフォルトの出力チャネル。コマンドで何かをプリントする際には標準出力チャネルが使用されます。
- **標準入力** コマンドでユーザまたは他のコマンドからの入力を必要とする場合は、このチャネルが使用されます。
- **標準エラー** このチャネルは、エラーレポーティングに使用されます。

これらのチャネルをリダイレクトするには、次の方法を使用できます。

Command > File

コマンド出力をファイルに保存します。既存ファイルは削除されます。たとえば、lsコマンドの出力をlisting.txtファイルに書き込みます。

```
ls > listing.txt
```

Command >> File

コマンド出力をファイルに追加します。たとえば、lsコマンドの出力をlisting.txtファイルに追加します。

```
ls >> listing.txt
```

Command < File

ファイルを読み込み、指定されたコマンドへの入力とします。たとえば、ファイルのコンテンツをreadコマンドで読み込み、変数に入力します。

```
read a < foo
```

Command1 | Command2

左側のコマンドの出力を右側のコマンドの入力にします。たとえば、cat コマンドは/proc/cpuinfoファイルの内容を出力します。この出力をgrepで使用して、cpuを含む行のみをフィルタします。

```
cat /proc/cpuinfo | grep cpu
```

各チャンネルには、対応するファイル記述子があります。標準入力には0(ゼロ)、標準出力には1、標準エラーには2が割り当てられています。このファイル記述子を<文字または>文字の前に挿入できます。たとえば、次の行では、fooで始まるファイルを検索しますが、そのファイルを/dev/nullにリダイレクトすることでエラーメッセージを抑制します。

```
find / -name "foo*" 2>/dev/null
```

## 7.4 エイリアスの使用

エイリアスは、1つ以上のコマンドのショートカット定義です。エイリアスの構文は、次のとおりです。

```
alias NAME=DEFINITION
```

たとえば、次の行は、エイリアスltを定義しています。このエイリアスは、長いリストを出力し(-lオプション)、そのリストを変更時刻でソートし(-tオプション)、ソート順と逆の順序で出力します(-rオプション)。

```
alias lt='ls -ltr'
```

すべてのエイリアス定義を表示するには、aliasを使用します。unaliasで対応するエイリアス名を指定して、エイリアスを削除します。

## 7.5 Bashでの変数の使用

シェル変数は、グローバル変数またはローカル変数として使用できます。グローバル変数(つまり、環境変数)は、すべてのシェルでアクセスできます。対照的に、ローカル変数は、現在のシェルでのみアクセスできます。

すべての環境変数を表示するには、printenvコマンドを使用します。変数の値を知る必要がある場合は、変数の名前を引数として挿入します。

```
printenv PATH
```

変数はグローバルでもローカルでも、`echo`で表示できます。

```
echo $PATH
```

ローカル変数を設定するには、変数名の後に等号を入れ、その後に値を指定します。

```
PROJECT="SLED"
```

等号の前後にスペースを挿入しないでください。スペースを挿入すると、エラーになります。環境変数を設定するには、`export`を使用します。

```
export NAME="tux"
```

変数を削除するには、`unset`を使用します。

```
unset NAME
```

次のテーブルに、シェルスクリプトで利用できる共通環境変数を示します。

**表 7.5** 便利な環境変数

HOME	現在のユーザのホームディレクトリ
HOST	現在のホスト名
LANG	ツールをローカライズする場合、ツールは、この環境変数からの言語を使用します。英語をCに設定することも可能です。
PATH	シェルのサーチパス。コロンで区切ったディレクトリのリスト
PS1	各コマンドの前にプリントされる通常のプロンプトを指定します。
PS2	複数行コマンドの実行時にプリントされるセカンダリプロンプトを指定します。
PWD	現在の作業ディレクトリ

## 7.5.1 引数変数の使用

たとえば、スクリプト`foo.sh`は、次のように実行できます。

```
foo.sh "Tux Penguin" 2000
```

スクリプトに渡される引数すべてにアクセスするには、位置パラメータが必要です。これらのパラメータは、最初の引数には`$1`、2つ目の引数には`$2`という順序で割り当てます。パラメータは最大9つまで使用できます。スクリプト名を取得するには、`$0`を使用します。

次のスクリプト`foo.sh`は、1から4までのすべての引数をプリントします。

```
#!/bin/sh
echo \"$1\" \"$2\" \"$3\" \"$4\"
```

このスクリプトを既出例の引数を使用して実行すると、次の結果が出力されます。

```
"Tux Penguin" "2000" "" ""
```

## 7.5.2 変数置換の使用

変数置換では、変数のコンテンツに、左側または右側からパターンを適用します。次のリストに、可能な構文形式を示します。

```
${VAR#pattern}
```

左側から最も短い一致を削除します。

```
file=/home/tux/book/book.tar.bz2
echo ${file#*/}
home/tux/book/book.tar.bz2
```

```
${VAR##pattern}
```

左側から最も長い一致を削除します。

```
file=/home/tux/book/book.tar.bz2
echo ${file##*/}
book.tar.bz2
```



```
${VAR%pattern}
```

右側から最も短い一致を削除します。

```
file=/home/tux/book/book.tar.bz2
echo ${file%.*}
/home/tux/book/book.tar
```

```
${VAR%%pattern}
```

右側から最も長い一致を削除します。

```
file=/home/tux/book/book.tar.bz2
echo ${file%%.*}
/home/tux/book/book
```

```
${VAR/pattern_1/pattern_2}
```

VARのコンテンツを`pattern_1`から`pattern_2`に置換します。

```
file=/home/tux/book/book.tar.bz2
echo ${file/tux/wilber}
/home/wilber/book/book.tar.bz2
```

## 7.6 コマンドのグループ化と結合

シェルでは、条件付き実行のため、コマンドを結合し、グループ化することができます。各コマンドが返す終了コードにより、コマンドの成功または失敗が判別されます。終了コードが0(ゼロ)の場合、コマンドは成功しました。それ以外はすべて、コマンド固有のエラーをマークします。

次のリストでは、コマンドをグループ化する方法を一覧します。

Command1 ; Command2

コマンドをシーケンシャルに実行します。終了コードはチェックされません。次の行では、各コマンドの終了コードにかかわらず、`cat`でファイルのコンテンツを表示し、次に、`ls`でファイルプロパティをプリントします。

```
cat filelist.txt ; ls -l filelist.txt
```

Command1 && Command2

左のコマンドが成功した場合、右のコマンドを実行します(論理AND)。次の行では、ファイルのコンテンツを表示し、そのコマンドが成功した場合のみ、ファイルのプロパティをプリントします(このリストの前の項目と比較してください)。

```
cat filelist.txt && ls -l filelist.txt
```

Command1 || Command2

左のコマンドが失敗した場合、右のコマンドを実行します(論理OR)次の行では、/home/tux/fooでのディレクトリ作成に失敗した場合のみ、/home/wilber/bar内にディレクトリを作成します。

```
mkdir /home/tux/foo || mkdir /home/wilber/bar
```

```
funcname() { ... }
```

シェル関数を作成します。位置パラメータを使用して、関数の引数にアクセスできます。次の行では、短いメッセージをプリントする関数helloを定義します。

```
hello() { echo "Hello $1"; }
```

この関数は、次のように呼び出せます。

```
hello Tux
```

結果は、次のようにプリントされます。

```
Hello Tux
```

## 7.7 よく使用されるフローコンストラクトの操作

スクリプトのフローを制御するため、シェルでは、while、if、for、およびcaseの各構文を使用します。

### 7.7.1 if制御コマンド

ifコマンドは、式のチェックに使用されます。たとえば、次のコードは、現在のユーザがTuxであるかどうかをテストします。

```
if test $USER = "tux"; then
    echo "Hello Tux."
else
    echo "You are not Tux."
fi
```

テスト式は、複雑にすることも、シンプルにすることも可能です。次の式は、ファイルfoo.txtが存在するかどうかをチェックします。

```
if test -e /tmp/foo.txt ;
then
    echo "Found foo.txt"
fi
```

test式は、角括弧で短縮することもできます。

```
if [ -e /tmp/foo.txt ] ; then
    echo "Found foo.txt"
fi
```

その他の役に立つ式については、<http://www.cyberciti.biz/nixcraft/linux/docs/uniqlinuxfeatures/lsst/ch03sec02.html>を参照してください。

## 7.7.2 forコマンドによるループの作成

forループを使用すると、エントリのリストにコマンドを実行できます。たとえば、次のコードは、現在のディレクトリ内のPNGファイルの情報をプリントします。

```
for i in *.png; do
    ls -l $i
done
```

## 7.8 詳細情報

Bashに関する重要な情報は、マニュアルページman shに記載されています。このトピックの詳細については、次のリストを参照してください。

- <http://tldp.org/LDP/Bash-Beginners-Guide/html/index.html>—「Bash Guide for」
- <http://tldp.org/HOWTO/Bash-Prog-Intro-HOWTO.html>—「BASH Programming - Introduction HOW-TO」
- <http://tldp.org/LDP/abs/html/index.html>—「Advanced Bash-Scripting Guide」

- <http://www.grymoire.com/Unix/Sh.html>—「Sh - the Bourne Shell」

## パート II. システム



# 64ビットシステム環境での32ビットと64ビットのアプリケーション

## 8

SUSE® Linux Enterprise Desktopは、64ビットプラットフォームで利用できます。ただし、付属のすべてのアプリケーションが64ビットプラットフォームに移植されている訳ではありません。SUSE Linux Enterprise Desktopは、32ビットアプリケーションの64ビットシステム環境での使用をサポートしています。この章では、このサポートを64ビットSUSE Linux Enterprise Desktopプラットフォームで実装する方法について簡潔に説明します。また、32ビットアプリケーションの実行方法(ランタイムサポート)、および32ビットと64ビットのシステム環境の両方で実行できるように32ビットアプリケーションをコンパイルする方法について説明します。さらに、カーネルAPIに関する情報、および32ビットアプリケーションを64ビットカーネルで実行する方法についても説明します。

64ビットプラットフォームのamd64およびIntel 64に対応したSUSE Linux Enterprise Desktopは、既存の32ビットアプリケーションが64ビット環境で「出荷してすぐに動作するように設計されています。」このサポートにより、対応する64ビット移植版が使用可能になるのを待たなくても、使用したい32ビットアプリケーションを引き続き使用できます。

## 8.1 ランタイムサポート

---

### 重要項目: アプリケーションバージョン間の競合

アプリケーションが32ビットと64ビットの両方の環境で使用可能な場合に、両方のバージョンを同時にインストールすると問題が生じます。そのような場合は、2つのバージョンのどちらかだけをインストールして使用してください。

PAM(プラグ可能認証モジュール)は、このルールの例外です。SUSE Linux Enterprise Desktopは、ユーザとアプリケーションを仲介するレイヤとしての認証プロセスでPAMを使用します。また、32ビットアプリケーションも実行する64ビットオペレーティングシステムでは、常に両バージョンのPAMモジュールをインストールする必要があります。

---

正しく実行するために、すべてのアプリケーションにはライブラリが必要です。しかし残念ながら、32ビットバージョンと64ビットバージョンのライブラリの名前は同じです。そのため、ライブラリを別の方法で区別する必要があります。

32ビットバージョンとの互換性を維持するために、ライブラリは32ビット環境の場合と同じシステム内の場所に格納されます。libc.so.6の32ビットバージョンは、32ビットと64ビットのどちらの環境でも/lib/libc.so.6の下にあります。

64ビットのすべてのライブラリとオブジェクトファイルは、lib64というディレクトリにあります。通常、/libおよび/usr/libの下にある64ビットのオブジェクトファイルは、/lib64および/usr/lib64の下にあります。つまり、両方のバージョンのファイル名を変更しなくても済むように、32ビットライブラリ用の領域は/libおよび/usr/libの下になっています。

ワードサイズに依存しないデータコンテンツを持つ、32ビットの/libディレクトリ中のサブディレクトリは移動されません。このスキームは、LSB(Linux Standards Base)とFHS(File System Hierarchy Standard)に準拠しています。



## 8.2 ソフトウェア開発

biarch開発ツールチェーンを使用して、32ビットと64ビットのオブジェクトを生成できます。デフォルトでは、64ビットのオブジェクトをコンパイルします。特殊なフラグを使用すれば、32ビットのオブジェクトを生成することもできます。GCCの場合、特殊なフラグは `-m32` です。

すべてのヘッダファイルは、アーキテクチャに依存しない形式で作成する必要があります。インストール済みの32ビットと64ビットのライブラリには、インストール済みのヘッダファイルに対応するAPI (アプリケーションプログラミングインタフェース)が必要です。標準のSUSE Linux Enterprise Desktop環境は、この原則に従って設計されています。ライブラリを手動で更新した場合は、各自でAPIの問題を解決してください。

## 8.3 biarchプラットフォームでのソフトウェアのコンパイル

biarchアーキテクチャで他のアーキテクチャ向けのバイナリを開発するには、対象のアーキテクチャのそれぞれのライブラリをさらにインストールする必要があります。これらのパッケージは、`rpmname-32bit` と呼ばれます。さらに、`rpmname-devel` パッケージからの各ヘッダとライブラリ、および `rpmname-devel-32bit` からの2番目のアーキテクチャ向けの開発ライブラリも必要です。

ほとんどのオープンソースプログラムでは、`autoconf` ベースのプログラム設定が使用されています。対象のアーキテクチャ向けプログラムの設定に `autoconf` を使用するには、`autoconf` の標準のコンパイラとリンカーの設定に上書きするために、さらに環境変数を指定して `configure` スクリプトを実行します。

次の例は、対象のアーキテクチャとしてx86を採用しているx86\_64システムを示しています。

### 1 32ビットコンパイラを使用します。

```
CC="gcc -m32"
```

- 2 リンカーに32ビットオブジェクトの処理を指示します(リンカーのフロントエンドには常にgccを使用)。

```
LD="gcc -m32"
```

- 3 32ビットオブジェクトを生成するためにアセンブラを設定します。

```
AS="gcc -c -m32"
```

- 4 次に示すような、32ビットライブラリの場所などのリンカフラグを指定します。

```
LDFLAGS="-L/usr/lib"
```

- 5 32ビットオブジェクトコードライブラリの場所を指定します。

```
--libdir=/usr/lib
```

- 6 32ビットXライブラリの場所を指定します。

```
--x-libraries=/usr/lib
```

こうした変数のすべてがどのプログラムにも必要なわけではありません。それぞれのプログラムに合わせて使用してください。

```
CC="gcc -m32"
LDFLAGS="-L/usr/lib;"
./configure --prefix=/usr --libdir=/usr/lib --x-libraries=/usr/lib
make
make install
```

## 8.4 カーネル仕様

86\_64向けの\_64ビットカーネルには、64ビットと32ビットのカーネルABI(アプリケーションバイナリインタフェース)が用意されています。32ビットのカーネルABIは、該当する32ビットカーネルのABIと同じものです。つまり、32ビットアプリケーションが、32ビットカーネルの場合と同様に64ビットカーネルと通信できるということです。

64ビットカーネルのシステムコールの32ビットエミュレーションでは、システムプログラムで使用するすべてのAPIをサポートしていません。ただし、

このサポートの有無はプラットフォームによって異なります。この理由から、`lspci`のような少数のアプリケーションをコンパイルする必要があります。

64ビットカーネルでは、このカーネル用に特別にコンパイルされた64ビットカーネルモジュールしかロードできません。したがって、32ビットカーネルモジュールを使用することはできません。

---

#### ティップ: カーネルロード可能モジュール

一部のアプリケーションには、カーネルでロード可能な個々のモジュールが必要です。64ビットシステム環境でそのような32ビットアプリケーションを使用したい場合は、このアプリケーションおよびSUSEのプロバイダに問い合わせて、このモジュール用に、カーネルにロード可能なモジュールの64ビットバージョンとカーネルAPIの32ビットコンパイルバージョンを入手できるかどうか確認してください。

---



# Linuxシステムのブートと設定

Linuxシステムのブートには、さまざまなコンポーネントが関係しています。ハードウェアはBIOSにより初期化され、BIOSはブートローダでカーネルを起動します。それ以後は、オペレーティングシステムがinitとランレベルを含むブートプロセスを完全にコントロールします。ランレベルのコンセプトにより、日常使用のセットアップを保持できるほか、システム上でタスクを保守することもできます。

## 9.1 Linuxのブートプロセス

Linuxのブートプロセスは、いくつかの段階から成り、それぞれ別のコンポーネントが実行しています。次のリストに、主要なすべてのコンポーネントが関与するブートプロセスと機能を簡潔にまとめています。

1. **BIOS** コンピュータの電源を入れた後、BIOSが画面とキーボードを初期化し、メインメモリをテストします。この段階まで、コンピュータは大容量ストレージメディアにアクセスしません。続いて、現在の日付、時刻、および最も重要な周辺機器に関する情報が、CMOS値からロードされます。最初のハードディスクとそのジオメトリが認識されると、システム制御がBIOSからブートローダに移ります。
2. **ブートローダ** 最初のハードディスクの先頭の512バイト物理データセクタがメインメモリにロードされ、このセクタの先頭に常駐するブートローダが起動します。ブートローダによって実行されたコマンドがブートプロセスの残りの部分を確定します。したがって、最初のハードディスクの先頭512バイトのことをマスタブートレコード(MBR)といいます。次に、ブート

ローダは、実際のオペレーティングシステム(この場合はLinuxカーネル)に制御を渡します。GRUB(Linuxブートローダ)の詳細については、第10章ブートローダGRUB (113 ページ)を参照してください。

3. **カーネルとinitramfs** システムに制御を渡すため、ブートローダは、カーネルとRAMベースの初期ファイルシステム(initramfs)をメモリにロードします。カーネルは、initramfsのコンテンツを直接使用できます。initramfsには、実際のルートファイルシステムのマウント処理を行うinitと呼ばれる小さな実行可能ファイルが含まれています。大容量ストレージにアクセスするために特別なハードウェアドライバが必要な場合、それらはinitramfs内になければなりません。initramfsの詳細については、9.1.1項「initramfs」 (96 ページ)を参照してください。
4. **initramfs上のinit** このプログラムは、適切なルートファイルシステムをマウントするために必要なすべてのアクションを実行します。たとえば、必要なファイルシステムにカーネル機能を提供したり、大容量ストレージコントローラ用のデバイスドライバにudevを提供します。ルートファイルシステムが見つかり、エラーをチェックしてからマウントします。これが正常に実行されれば、initramfsはクリアされ、ルートファイルシステムでinitプログラムが実行されます。initの詳細については、9.1.2項「initramfs上のinit」 (98 ページ)を参照してください。udevの詳細については、第13章 udevによる動的カーネルデバイス管理 (171 ページ)を参照してください。
5. **init** initは、いくつかの異なるレベルでシステムの実際のブートを処理し、さまざまな機能を提供しますinitについては、9.2項「initプロセス」 (99 ページ)で説明されています。

## 9.1.1 initramfs

initramfsは、カーネルがRAMディスクにロードできる、小さなcpioアーカイブです。また、実際のルートファイルシステムがマウントされる前にプログラムを実行できるようにする最低限のLinux環境を提供します。この最小Linux環境は、BIOSルーチンによってメモリにロードされ、十分なメモリを必要とする以外、特定のハードウェア要件はありません。initramfsは、必ず、initという名前の実行可能ファイルを提供する必要があります。この

ファイルは、ルートファイルシステム上で実際のinitプログラムを実行することによりブートプロセスを進行させます。

ルートファイルシステムをマウントして実際のオペレーティングシステムを起動する前に、カーネルには、ルートファイルシステムが配置されているデバイスにアクセスするための対応ドライバが必要です。こうしたドライバには、特定のハードディスク用の特殊なドライバや、ネットワークファイルシステムにアクセスするためのネットワークドライバが含まれる場合もあります。ルートファイルシステムに必要なモジュールは、initramfs上のinitによってロードされます。モジュールをロードしたら、udevによって必要なデバイスがinitramfsに提供されます。ブートプロセス後半で、ルートファイルシステムが変更された後、デバイスを再生成する必要があります。これには、udevtriggerコマンドでboot.udevを実行します。

インストール済みのシステムのハードウェア(たとえば、ハードディスク)を変更する必要が生じ、このハードウェアはブート時にカーネル内に存在する他のドライバを必要とする場合には、initramfsを更新する必要があります。これは、initramfsの前身であるinitの場合と同様に、mkinitrdを呼び出して行うことができます。引数を付けずにmkinitrdを呼び出すと、initramfsが作成されます。mkinitrd -Rを呼び出すと、initが作成されます。SUSE® Linux Enterprise Desktopでは、ロードするモジュールは/etc/sysconfig/kernel内の変数INITRD\_MODULESで指定されます。インストール後、この変数は自動的に正しい値に設定されます。モジュールは、INITRD\_MODULESに指定されている順序で正確にロードされます。このことは、デバイスファイルの/dev/sd?の設定の正確性に依存している場合にのみ重要になります。ただし、現在のシステムで/dev/disk/ディレクトリ下にあるデバイスファイルを使用することもできます。これらのファイルは、by-id、by-path、およびby-uuidなどのサブディレクトリに分類されており、常に同じディスクを表します。これは、該当するマウントオプションの指定により、インストール時にも可能です。

---

### 重要項目: initramfsまたはinitの更新

ブートルードは、カーネルと同じようにinitramfsまたはinitをロードします。GRUBはブート時に正しいファイルのディレクトリを検索するので、initramfsまたはinitを更新した後にGRUBを再インストールする必要はありません。

---

## 9.1.2 `initramfs`上の`init`

`initramfs`上の`init`の主な目的は、実際のルートファイルシステムのマウントとアクセスの準備をすることです。システム設定に応じて、`init`は次のタスクを実行します。

### カーネルモジュールのロード

ハードウェア設定によっては、使用するコンピュータのハードウェアコンポーネント(ハードディスクになる最も重要なコンポーネント)にアクセスするために特殊なドライバが必要になる場合があります。最終的なルートファイルシステムにアクセスするには、カーネルが適切なファイルシステムドライバをロードする必要があります。

### ブロック特殊ファイルの提供

ロードされるモジュールごとに、カーネルはデバイスイベントを生成します。`udev`は、これらのイベントを処理し、**RAM**ファイルシステム上で必要なブロック特殊ファイルを`/dev`内に生成します。これらの特殊ファイルがないと、ファイルシステムや他のデバイスにアクセスできません。

### RAIDとLVMのセットアップの管理

**RAID**または**LVM**の下でルートファイルシステムを保持するようにシステムを設定した場合、`init`は**LVM**または**RAID**をセットアップして、後でルートファイルシステムにアクセスできるようにします。第12章 *Advanced Disk Setup* (↑導入ガイド)で**RAID**と**LVM**に関する情報を参照してください。

### ネットワーク設定の管理

ネットワークマウントしたルートファイルシステム(**NFS**を介してマウント)を使用するようにシステムを設定した場合、`init`は適切なネットワークドライバがロードされ、ドライバがルートファイルシステムにアクセスできるように設定されていることを確認する必要があります。

初期ブート時にインストールプロセスの一環として`init`が呼び出される場合、そのタスクは上記で説明したタスクと異なります。

### インストールメディアの検出

インストールプロセスを開始すると、使用するコンピュータでは、**YaST**インストーラでインストールカーネルと特殊な`init`がインストールメディアからロードされます。**RAM**ファイルシステムで実行される**YaST**インス



トーラには、インストールメディアにアクセスしてオペレーティングシステムをインストールするために、そのメディアの場所に関する情報が必要になります。

ハードウェア認識の開始および適切なカーネルモジュールのロード

で説明しているように、ブートプロセスは、ほとんどのハードウェア設定で利用できる最小限のドライバセットで開始されます。`init`は、ハードウェア設定に適したドライバセットを確定する、初期ハードウェアスキャンプロセスを開始します。9.1.1項「`initramfs`」(96 ページ)ブートプロセスに必要なモジュール名は、`/etc/sysconfig/kernel`ディレクトリ中の`INITRD_MODULES`に書き込まれます。これらの名前は、システムをブートするために必要なカスタム`initramfs`を生成するために使用されます。ブートではなく`coldplug`で必要なモジュールは、`/etc/sysconfig/hardware/hwconfig-*`ディレクトリに書き込まれます。ブートプロセス時には、このディレクトリ中の設定ファイルに記述されているすべてのデバイスが初期化されます。

インストールシステムまたはレスキューシステムのロード

ハードウェアが適切に認識されると、適切なドライバがただちにロードされ、`udev`は特殊なデバイスファイルを作成し、`init`は実際のYaSTインストーラでインストールシステムを起動するか、またはレスキューシステムを起動します。

YaSTの開始

最後に、`init`はYaSTを起動し、これによってパッケージのインストールとシステム設定が開始されます。

## 9.2 `init` プロセス

`init` プログラムは、プロセスIDが1のプロセスです。このプロセスでは、要求された方法でシステムの初期化を行います。`init`は直接カーネルから起動され、プロセスを強制終了する`signal 9`で終了することはできません。他のすべてのプログラムは、`init`またはその子プロセスの1つによって直接起動されます。

`init`は、`/etc/inittab`ファイルで一元的に設定されます。ランレベルはこのファイルで定義されます(9.2.1項「ランレベル」(100 ページ)を参照)。この

ファイルはまた、各ランレベルで利用可能なサービスとデーモンを指定しています。etc/inittabのエントリに応じて、initはいくつかのスクリプトを実行します。デフォルトでは、ブート後に最初に開始するスクリプトは、/etc/init.d/bootです。システムの初期設定が完了すると、/etc/init.d/rcスクリプトで、ランレベルがデフォルトのランレベルに変更されます。わかりやすくするために、これらのinitスクリプトと呼ばれるスクリプトはすべて、ディレクトリ/etc/init.dにあります(9.2.2項「initスクリプト」(103 ページ)を参照)。

システムの起動からシャットダウンまでのプロセス全体がinitによって保持されます。この見地から、カーネルは、他のプログラムからの要求に従って、他のすべてのプロセスを保持し、CPU時間とハードウェアアクセスを調整するバックグラウンドプロセスと考えることができます。

## 9.2.1 ランレベル

Linuxでは、ランレベルはシステムの起動方法および移動中のシステムで使用可能なサービスを定義します。ブート後、システムは/etc/inittabのinitdefault行での定義に従って起動します。通常のランレベルは3または5です。参照先表9.1「ランレベルの種類」(100 ページ)。別の方法として、ランレベルをブート時に(たとえばブートプロンプトにランレベル番号を追加する)指定することもできます。パラメータは、カーネル自体が直接評価するものの以外はすべて、initに渡されます。ランレベル3にブートするには、ブートプロンプトに単一の番号3を追加します。

表 9.1 ランレベルの種類

ランレベル	説明
0	システム停止
Sまたは1	シングルユーザモード
2	リモートネットワーク(NFSなど)なしのローカルマルチユーザモード
3	ネットワークを使用するフルマルチユーザモード

ランレベル	説明
4	[ユーザ定義]。管理者が設定しない限り使用されないランレベル。
5	ネットワークとXディスプレイマネージャのKDM、GDM、またはXDMを使用するフルマルチユーザモード
6	システム再起動

---

### 重要項目: パーティションがNFSマウントされている場合にはランレベル2は避ける

システムでNFSを介して/usrなどのパーティションをマウントする場合は、ランレベル 2を使用しないでください。NFSサービスは、ランレベル2(リモートネットワークのないローカルマルチユーザモード)では使用できないため、プログラムファイルまたはライブラリがない場合、システムは予想しない動作をする可能性があります。

---

システムの移動中にランレベルを変更するには、telinitの後に、ランレベルに対応する番号を引数として入力します。これができるのは、システム管理者だけです。次のリストは、ランレベルに関連した最も重要なコマンドの概要です。

telinit 1またはshutdown now

システムはシングルユーザモードに入ります。このモードは、システムメンテナンスや管理タスクで使用します。

telinit 3

(ネットワークを含む)すべての重要なプログラムとサービスが起動します。グラフィック環境はありませんが、一般ユーザは、システムにログインして作業することができます。

telinit 5

グラフィック環境は有効になります。通常、XDM、GDMまたはKDMなどのディスプレイマネージャが起動します。自動ログインが有効な場合、ローカルユーザは事前に選択されているウィンドウマネージャ(GNOME、KDEまたはその他のウィンドウマネージャ)にログインします。

telinit 0またはshutdown -h now  
システムは停止します。

telinit 6またはshutdown -r now  
システムは停止した後、再起動します。

ランレベル5は、すべてのSUSE Linux Enterprise Desktop標準インストールにおけるデフォルトのランレベルです。ユーザは、グラフィカルインタフェースでログインするように求められます。デフォルトユーザの場合は自動的にログインされます。

---

**警告: /etc/inittabのエラーのため、システムブートが失敗することがある**

/etc/inittabが破損した場合、システムが正しく起動しないことがあります。そのため、/etc/inittabを編集する場合は細心の注意を払ってください。また、コンピュータを再起動する前には、常にtelinit qコマンドを使用して、initに/etc/inittabを再読み込みさせてください。

---

ランレベルを変更するときには、一般に2つの操作が行われます。1つは、現在のランレベルの停止スクリプトが起動し、現在のランレベルに必要なプログラムを終了します。次に、新しいランレベルの起動スクリプトが起動します。ここで、ほとんどの場合、プログラムがいくつか起動します。たとえば、ランレベルを3から5に変更する場合、次の操作が行われます。

1. 管理者(root)がtelinit 5を入力して、initにランレベルを変更するように要求します。
2. initは現在のランレベル(runlevel)を調べ、新しいランレベルをパラメータとして/etc/init.d/rcを起動する必要があるかどうか判断します。
3. ここでrcは、現在のランレベルの停止スクリプトであって、新しいランレベルの起動スクリプトがないものを呼び出します。この例では、元のランレベルが3なので、/etc/init.d/rc 3.dの中のKで始まるすべてのスクリプトが対象となります。Kの次の番号は、stopパラメータを使ってスクリプトを実行する順番を示します(検討する必要がある依存関係が存在するため)。

- 最後に、新しいランレベルの起動スクリプトを起動します。この例では/etc/init.d/rc5.dの中のsで始まるスクリプトがそれにあたります。この場合も、sの次の番号が、スクリプトの実行順序を表します。

現在のランレベルと同じランレベルに変更する場合、initは/etc/inittabで変更部分だけをチェックし、適切な手順を開始します。たとえば、別のインタフェースでgettyを起動します。telinit qコマンドを使用しても同じ操作を実行できます。

## 9.2.2 initスクリプト

/etc/init.d内に、2種類のスクリプトがあります。

initによって直接実行されるスクリプト

これは、ブートプロセスの実行中、または即座のシステムシャットダウンを行ったとき(電源障害またはユーザが<Ctrl>+<Alt>+<Del>キーを押した場合)にのみ適用されます。こうしたスクリプトの実行は、/etc/inittabで定義されます。

initによって間接的に実行されるスクリプト

これらは、ランレベルの変更時に実行され、関連スクリプトの正しい順序を保証するマスタスクリプト/etc/init.d/rcを常に呼び出します。

すべてのスクリプトは、/etc/init.dにあります。ブート時に実行されるスクリプトは、/etc/init.d/boot.dからのシンボリックリンク経由で呼び出されます。ランレベルを変更するスクリプトもサブディレクトリの1つからのシンボリックリンク(/etc/init.d/rc0.dから/etc/init.d/rc6.dへ)経由で呼び出されます。これは単にわかりやすくして、複数のランレベルで使用されている場合にスクリプトが重複するのを防ぐためです。すべてのスクリプトは、起動スクリプトとしても停止スクリプトとしても実行できるので、これらのスクリプトはパラメータのstartとstopを認識する必要があります。また、これらのスクリプトはrestart、reload、force-reload、およびstatusのオプションも認識します。これらのオプションについては、表9.2「initスクリプトのオプション」(104 ページ)で説明します。initによって直接実行されるスクリプトには、これらのリンクはありません。こうしたスクリプトは、必要なときにランレベルとは無関係に実行されます。

表 9.2 *init* スクリプトのオプション

オプション	説明
start	サービスを起動します。
stop	サービスを停止します。
restart	サービスが実行中の場合は、停止して再起動します。実行中でない場合は、起動します。
reload	サービスの停止や再起動をせずに、設定を再ロードします。
force-reload	サービスが設定の再ロードをサポートする場合は、それを実行します。サポートしない場合は、restartが指定された場合と同じ操作を行います。
status	サービスの現在のステータスを表示します。

ランレベル固有のサブディレクトリにあるリンクによって、スクリプトを複数のランレベルに関連付けることができます。パッケージのインストールまたはアンインストール時に、プログラム *insserv* を使用して(またはこのプログラムを呼び出す */usr/lib/lsb/install\_initd* スクリプトを使用して)、このようなリンクを追加または削除することができます。詳細については、「man 8 insserv」を参照してください。

これらの設定は、YaSTモジュールにより変更されることもあります。コマンドラインからステータスを確認するには、*chkconfig* ツールを使用します。このツールについては、man 8 *chkconfig* のマニュアルページで説明されています。

次に、最初または最後に起動するブートスクリプトおよび停止スクリプトの概略を示すとともに、保守スクリプトについて説明します。

#### boot

*init* を直接使用してシステムの起動時に実行されます。選択したランレベルから独立で、一度だけ実行されます。これによって */proc* ファイルシステムと */dev/pts* ファイルシステムがマウントされ、*blogd* (ブート

ログ出力デーモン)が有効化されます。システムがアップデートまたはインストール後初めてブートされる場合、初期システム設定が起動します。

blogdデーモンは、bootおよびrcによって最初に起動されるサービスです。このサービスは、これらのスクリプトにより開始されたアクション(たとえば特殊なブロックファイルを利用可能にするなど、多数のサブスクリプトの実行)が完了すると停止します。**blogd**は、/varが読み書き可能でマウントされている場合にのみ、画面出力をログファイル/var/log/boot.msgに出力します。そうでない場合は、/varが利用できるようになるまで、**blogd**がすべての画面データをバッファします。blogdの詳細情報を取得するには、man 8 blogdを使用します。

bootスクリプトは、/etc/init.d/boot.dの中のSで始まる名前のスクリプトもすべて起動します。そこで、ファイルシステムがチェックされ、必要に応じてループデバイスが設定されます。加えて、システム時間が設定されます。ファイルシステムの自動チェックや修復中にエラーが発生した場合、システム管理者はルートパスワードを入力して介入することができます。最後に実行されるスクリプトは、boot.localです。

#### boot.local

ブート時、ランレベルへの移行前に実行する追加コマンドを入力します。これは、DOSシステムのAUTOEXEC.BATに相当します。

#### halt

このスクリプトは、ランレベル0または6への移行時にのみ実行されます。initまたはinitのいずれかとして実行されます。システムがシャットダウンするかリブートするかは、haltの呼び出され方に依存します。シャットダウン時に特別なコマンドが必要な場合は、それらのコマンドをinitスクリプトに追加してください。

#### rc

このスクリプトは、現在のランレベルの適切な停止スクリプトと、新しく選択したランレベルの起動スクリプトを呼び出します。/etc/init.d/bootスクリプトと同様、このスクリプトは、目的のランレベルをパラメータとして使用して、/etc/inittabから呼び出します。

独自のスクリプトを作成して、先に説明したスキーマに容易に組み込むことができます。カスタムスクリプトの形式設定、名前付け、および構成方法については、LSBの仕様と、init、init.d、chkconfig、およびinsservの

マニュアルページを参照してください。加えて、startprocおよびkillprocのマニュアルページも参照してください。

---

**警告: initスクリプトのエラーはシステムの停止につながる場合がある**

initスクリプトに問題があると、コンピュータがハングアップする場合があります。このようなスクリプトは最大限の注意を払って編集し、可能であれば、マルチユーザ環境で徹底的にテストします。initスクリプトの有益な情報については、9.2.1項「ランレベル」(100 ページ)を参照してください。

---

所定のプログラムまたはサービス用のカスタムinitスクリプトを作成する場合は、テンプレートとしてファイル/etc/init.d/skeletonを使用します。このファイルのコピーを別名で保存し、必要に応じて、関連のプログラムやファイル名、パス、その他の詳細を編集します。場合によっては、initプロセスで正しいアクションが開始されるように、独自の改良をスクリプトに加える必要があります。

最初に記載されているINIT INFOブロックはスクリプトの必須部分で、次のように編集する必要があります。詳細については、例9.1「最低限のINIT INFOブロック」(106 ページ)を参照してください。

**例 9.1 最低限のINIT INFOブロック**

```
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          FOO
# Required-Start:    $syslog $remote_fs
# Required-Stop:     $syslog $remote_fs
# Default-Start:     3 5
# Default-Stop:      0 1 2 6
# Description:       Start FOO to allow XY and provide YZ
### END INIT INFO
```

INFOブロックの最初の行では、Provides:の後に、このinitスクリプトで制御するプログラムまたはサービスの名前を指定します。Required-Start:行とRequired-Stop:行では、サービス自体が停止しても実行中の状態を維持する必要があるすべてのサービスを指定します。この情報は後で、ランレベルディレクトリに表示するスクリプト名に対し、番号を生成するために使用します。Default-Start:およびDefault-Stop:の後に、サービスが自動的に起動または停止する際のランレベルを指定します。最後に、Description:の下に、対象のサービスについての簡単な説明を記載します。



ランレベルディレクトリ(/etc/init.d/rc?.d/)から/etc/init.d/内の対応するスクリプトへのリンクを作成するには、コマンド`insserv new-script-name`を入力します。`insserv`プログラムは、INIT INFOヘッダを評価して、ランレベルディレクトリ(/etc/init.d/rc?.d/)内の起動スクリプトと停止スクリプトに必要なリンクを作成します。このプログラムはまた、必要な番号をこれらのリンクの名前に取り込むことによって、ランレベルごとに正しい起動、停止の順序を管理します。グラフィックツールを使用してリンクを作成する場合は、9.2.3項「YaSTでのシステムサービス(ランレベル)の設定」(107 ページ)の説明に従って、YaSTのランレベルエディタを使用します。

/etc/init.d/にすでに存在するスクリプトを既存のランレベルスキーマに統合する場合は、はじめに`insserv`を使用するか、YaSTのランレベルエディタで対応するサービスを有効にすることにより、ランレベルディレクトリにリンクを作成します。変更内容は、次のブート時に適用され、新しいサービスが自動的に起動します。

作成したリンクは手動で設定しないでください。INFOブロック内に誤りがある場合は、後で他のサービスに対して`insserv`を実行すると問題が生じます。手動で追加されたサービスは、このスクリプトに対する`insserv`の次回実行時に削除されます。

## 9.2.3 YaSTでのシステムサービス(ランレベル)の設定

[YaST] > [システム] > [システムサービス(ランレベル)] の順に選択して、このYaST moduleを起動すると、利用可能なすべてのサービスの概要と、各サービスの現在のステータス(有効か無効か)が表示されます。モジュールを[単純モード]と[エキスパートモード]のどちらで使用するかを決定します。ほとんどの場合、デフォルトの[単純モード]で十分です。左の列にはサービスの名前、中央の列にはその現在のステータス、右の列には簡単な説明が表示されます。ウィンドウの下部には、選択したサービスについての詳細な説明が表示されます。サービスを有効にするには、表でそれを選択し、[有効にする]を選択します。同じ手順で、サービスを無効にできます。

サービスの起動または停止時のランレベルを詳細に制御する場合、またはデフォルトのランレベルを変更する場合は、最初に[エキスパートモード]を選択します。上部には、現在のデフォルトのランレベル、つまり「initdefault」

(システムのブート時にデフォルトで入るランレベル)が表示されます。通常、SUSE Linux Enterprise Desktopシステムのデフォルトのランレベルは、5(ネットワークありフルマルチユーザモードおよびX)です。適切な代替の設定は、ランレベル3(ネットワークありフルマルチユーザモード)です。

YaSTのダイアログボックスでは、ランレベルのいずれか1つを新しいデフォルトとして選択できます(表9.1「ランレベルの種類」(100ページ)を参照)。また、このウィンドウのテーブルを使用して、個々のサービスやデーモンを有効、無効にできます。テーブルには、利用可能なサービスとデーモンが一覧表示され、現在ご使用のシステム上で有効かどうか、有効な場合はそのランレベルが表示されます。マウスで行を選択し、ランレベルを表すチェックボックス( *[B]*、*[0]*、*[1]*、*[2]*、*[3]*、*[5]*、*[6]*、*[S]* )をクリックして、選択しているサービスまたはデーモンが実行されるランレベルを定義します。ランレベル4は、カスタムランレベルを作成できるように未定義になっています。最後に現在選択しているサービスまたはデーモンの簡単な説明が、テーブルの概要の下に表示されます。

---

#### **警告: ランレベルの設定を誤るとシステムに害が及ぶことがある**

ランレベルの設定が誤っていると、システムを使用できなくなることがあります。変更を実際に適用する前に、どういう結果が出るかをよく確認してください。

---

## 図 9.1 システムサービス(ランレベル)



[スタート]、[中止]、または[更新]をクリックして、サービスを有効化するかどうかを決定します。現在の状態が自動的に確認されなかった場合は、[状態を更新]を使用して確認することができます。[設定]または[リセット]をクリックすると、変更をシステムに適用するか、ランレベルエディタの起動前に存在していた設定を復元するかを選択できます。[OK]を選択すると、設定の変更がディスクに保存されます。

## 9.3 /etc/sysconfigによるシステム設定

SUSE Linux Enterprise Desktopの主な設定は、/etc/sysconfigに格納されている設定ファイルで指定できます。/etc/sysconfigディレクトリの個々のファイルは、それらが関係するスクリプトによってのみ読み込まれます。これにより、たとえば、ネットワークはネットワーク関連のスクリプトでのみ解析されるようになります。

システム設定を編集するには、2通りの方法があります。YaSTのsysconfigエディターを使う方法と、設定ファイルを手動で編集する方法です。

## 9.3.1 YaSTのsysconfigエディターを使ってシステム設定を変更する

YaSTのsysconfigエディタは、使いやすい、システム設定のフロントエンドです。変更する必要がある設定用変数の実際の場所がわからなくても、このモジュールに内蔵された検索機能を使うだけで、必要に応じて設定用変数の値を変更できます。また、これらの変更の適用、sysconfigで設定されている値に基づく設定の更新、サービスの再起動は、YaSTが行います。

---


**警告:** `/etc/sysconfig/*`ファイルの変更はインストールに害を及ぼすことがある

---

知識や経験が豊富でない限り、`/etc/sysconfig`ファイルは変更しないでください。システムに相当なダメージを与えることがあります。`/etc/sysconfig`のファイルには、各変数が持つ実際の効果を説明する簡単なコメントが付いています。

---

### 図 9.2 sysconfigエディタを使用したシステム設定



YaSTのsysconfigダイアログは、3つの部分に分かれています。ダイアログの左側には、すべての設定変数がツリー表示されます。変数を選択した段階で、右側に現在選択されている変数と、この変数の現在の設定が表示されます。その下の3番目のウィンドウには、変数の目的、有効な値、デフォルト値、およびこの変数が設定されている実際の設定ファイルについての簡単な説明が表示されます。このダイアログボックスには、変数の変更後に実行された設定スクリプトや、変更の結果起動された新しいサービスについての情報も表示されます。YaSTにより変更の確認が求められ、[完了]を選択してダイアログを終了した後にはどのスクリプトが実行されるかが通知されます。現在は実行しないサービスやスクリプトを選択すると、それらが後で実行されます。YaSTはすべての変更を自動的に適用し、変更と関係のあるすべてのサービスをリスタートします。

## 9.3.2 システム設定を手動で変更する

システム設定を手動で変更するには、以下の手順に従います。

- 1 rootになります。
- 2 `telinit 1`コマンドで、システムをシングルユーザモード(ランレベル 1)にします。
- 3 必要に応じて、設定ファイルを、自分が使っているエディタで変更します。

/etc/sysconfigの設定ファイルの変更にYaSTを使用しない場合、空の変数値は2つの引用符(KEYTABLE="")によって表し、空白を含む値へ引用符で囲むことに注意してください。語の値は、引用符で囲む必要はありません。

- 4 SuSEconfigを実行して、変更が有効になっていることを確認します。
- 5 `telinit default_runlevel`などのコマンドで、システムを以前のランレベルに戻します。`default_runlevel`の部分は、システムのデフォルトのランレベルで置き換えてください。ネットワークとXのあるフルマルチユーザモードに戻るには5を、ネットワークのあるフルマルチユーザで作業するには3を選択します。

この手順は主に、ネットワーク設定など、システム全体の設定を変更する場合に必要です。小さな変更であれば、シングルユーザモードに移行する必要

はありませんが、関与するすべてのプログラムが正しく再起動することを絶対的に保証する必要がある場合は、移行しても差し支えありません。

---

### ティップ: 自動システム設定機能の設定

**SuSEconfig**の自動システム設定機能を無効にするに

は、`/etc/sysconfig/suseconfig`の`ENABLE_SUSECONFIG`を`no`に設定します。**SUSE**のインストールサポートを使用する場合は、**SuSEconfig**を無効にしないでください。無効にすると、自動設定も部分的に無効になる可能性があります。

---

## ブートローダGRUB

この章では、SUSE® Linux Enterprise Desktopで使用されているブートローダGRUB(Grand Unified Bootloader)の設定方法について説明します。すべての設定操作には、特殊なYaSTモジュールを使用できます。Linuxでのブートに不慣れな場合は、以降の各セクションを読んで背景情報を理解してください。また、この章では、GRUBでのブート時に頻繁に発生する問題とその解決策についても説明します。

---

注記: UEFIを使用するコンピュータ上にGRUBがない

通常GRUBは従来のBIOSを備え、UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) 上にあるコンピュータにインストールされます。CSMが有効になっていないUEFIコンピュータでは、eLILOが自動的にインストールされます (DVD1が正常に起動した場合)。詳細については、ご使用のシステムの/usr/share/doc/packages/elilo/にあるeLILOマニュアルを参照してください。

---

この章は、ブート管理とGRUBブートローダの設定に重点を置いています。ブート手順は、総じて第9章 *Linuxシステムのブートと設定* (95 ページ)で説明しています。ブートローダは、マシン(BIOS)とオペレーティングシステム(SUSE Linux Enterprise Desktop)の間のインタフェースになります。ブートローダの設定は、オペレーティングシステムの起動に直接影響を及ぼします。

次の用語は、この章で頻繁に使用されており、少し説明を加えた方がよいと思われるものです。

## MBR(マスターブートレコード)

MBRの構造は、オペレーティングシステムに依存しない規則に従って定義されます。最初の446バイトは、プログラムコード用に予約されています。通常、ここにはブートルoaderプログラムやオペレーティングシステムセクタの一部が保管されています。次の64バイトは、最大4つのエントリからなるパーティションテーブル用のスペースです。パーティションテーブルには、ハードディスクのパーティション分割とファイルシステムのタイプに関する情報が含まれています。オペレーティングシステムでハードディスクを処理するには、このテーブルが必要です。MBRの従来の汎用コードでは、1つのパーティションにだけアクティブのマークを付ける必要があります。MBRの最後の2バイトは、静的な「マジックナンバー」(AA55)を含む必要があります。一部のBIOSでは、異なる値を持つMBRは無効とみなされ、ブートの対象とはみなされません。

## ブートセクタ

ブートセクタは、拡張パーティションを除くハードディスクパーティションの最初のセクタであり、その他のパーティションの「コンテナ」として機能するだけです。これらのブートセクタのうち512バイトのスペースは、関連パーティションにインストールされているオペレーティングシステムをブートするためのコードが占有します。これは、フォーマット済みのDOS、Windows、およびOS/2パーティションのブートセクタに該当し、ファイルシステムの重要な基本データも一部含まれています。これに対して、Linuxパーティションのブートセクタは、XFS以外のファイルシステムの設定直後は当初空になっています。そのため、Linuxパーティションは、カーネルと有効なルートファイルシステムが含まれている場合にも、単独ではブートできません。システムブート用の有効なコードを含むブートセクタの場合、最後の2バイトにはMBRと同じマジックナンバー(AA55)があります。

# 10.1 GRUBによるブート

GRUBは、2つのステージで構成されています。ステージ1は、512バイトから成り、そのタスクは、ブートルoaderの第2ステージをロードすることだけです。その後、stage2が読み込まれます。このステージには、ブートルoaderの主要部分が含まれています。



一部の設定では、適切なファイルシステムからステージ2を検出し、ロードする中間ステージの1.5を使用できます。可能であれば、デフォルトでインストール時、またはYaSTを使用したGRUBの初回セットアップ時に、こ

stage2は、多くのファイルシステムにアクセスできます。現在、Windowsで使用されているext2、ext3、ReiserFS、Minix、およびDOS FATファイルシステムがサポートされます。BSDシステムで使用されているXFS、UFS、およびFFSも、特定の範囲までサポートされます。バージョン0.95GRUBには、「El Torito」仕様に準拠するISO 9660標準ファイルシステムを含むCDまたはDVDからブートする機能も用意されています。システムをブートする前にも、GRUBはサポートされているBIOSディスクデバイス(BIOSにより検出されるフロッピーディスクまたはハードディスク、CDドライブ、およびDVDドライブ)のファイルシステムにアクセスできます。したがって、GRUBの設定ファイル(menu.lst)を変更しても、ブートマネージャを新たにインストールする必要はありません。システムをブートすると、GRUBはメニューファイルと共にカーネルまたは初期RAMディスク(initrd)の有効なパスとパーティションデータを再読み込みし、これらのファイルを検索します。

GRUBの実際の設定は、次の4つのファイルに基づきます。

/boot/grub/menu.lst

このファイルには、GRUBでブートできるパーティションまたはオペレーティングシステムに関する情報がすべて含まれています。この情報がない場合、GRUBコマンドラインは、どのように処理を続行するかユーザの指示を求めます(詳細については、「ブート手順実行中のメニューエントリの編集」(121 ページ)を参照してください)。

/boot/grub/device.map

このファイルは、デバイス名をGRUBとBIOSの表記法からLinuxデバイス名に変換するために使います。

/etc/grub.conf

このファイルには、GRUBシェルでブートローダを正常にインストールするために必要なコマンド、パラメータ、およびオプションが含まれています。

/etc/sysconfig/bootloader

このファイルはperl-bootloaderライブラリが読み取ります。これはブートローダをYaSTで設定するとき、新しいカーネルがインストールされる

たびに使用されます。カーネルパラメータなどの設定オプションが含まれ、これはブートローダ設定ファイルにデフォルトで追加されます。

**GRUB**は、さまざまな方法で制御できます。グラフィカルメニュー(スプラッシュ画面)を使用して、既存の設定からブートエントリを選択できます。設定は、ファイル`menu.lst`から読み込まれます。

**GRUB**では、すべてのブートパラメータをブート前に変更できます。たとえば、メニューファイルを間違えて編集した場合は、この方法で訂正できます。また、ブートコマンドは、一種の入力プロンプトで対話的に入力することもできます。詳細については、「ブート手順実行中のメニューエントリの編集」(121 ページ)を参照してください。**GRUB**には、ブート前にカーネルと`initrd`の位置を判別する機能が用意されています。この機能を使用すると、ブートローダ設定にエントリが存在しないインストール済みオペレーティングシステムでもブートできます。

**GRUB**は、2種類のバージョンで存在します。ブートローダとして、または`/usr/sbin/grub`中の**Linux**プログラムとしてです。このプログラムを**GRUB**シェルと呼びます。**GRUB**シェルは、インストールされたシステムに**GRUB**のエミュレーションを提供し、**GRUB**のインストールまたは新規設定の適用前のテストに使用できます。ハードディスクやフロッピーディスクに**GRUB**をブートローダとしてインストールする機能は、コマンド`setup`の形で**GRUB**に組み込まれています。この機能は、**Linux**の読み込み時に**GRUB**シェル内で使用できます。

## 10.1.1 ファイル/`boot/grub/menu.lst`

ブートメニューを含むグラフィカルスプラッシュ画面は、**GRUB**の設定ファイル/`boot/grub/menu.lst`に基づいており、このファイルにはメニューを使用してブートできるパーティションまたはオペレーティングシステムに関する情報がすべて含まれています。

システムをブートするたびに、ファイルシステムからメニューファイルを読み込みます。このため、ファイルを変更するたびに**GRUB**を再インストールする必要があります。10.2項「**YaST**によるブートローダの設定」(126 ページ)で説明しているように、**YaST**のブートローダを使用して**GRUB**の設定を変更します。

メニューファイルにはコマンドが含まれています。構文はきわめて単純です。各行には、コマンド1つとオプションのパラメータがシェルと同様にスペースで区切って指定されています。これまでの経緯が理由で、一部のコマンドでは最初の引数の前に等号(=)を使用することができます。コメントを記述するには、行頭にシャープ記号(#)を入力します。

メニュー概要の中にあるメニュー項目を識別できるように、各エントリに対してtitle(タイトル)を設定します。キーワードtitleの後に続くテキスト(半角スペースも使用できます)は、メニューの中で、選択可能なオプションとして表示されます。そのメニュー項目が表示された場合、次のtitleまでに記述されているすべてのコマンドが実行されます。

最も簡単な例は、他のオペレーティングシステムのブートローダにリダイレクトすることです。該当するコマンドはchainloaderであり、引数は通常、他のパーティション内にあるブートブロックをGRUBのブロック表記に従って記述したものです。たとえば、次のようにします。

```
chainloader (hd0,3)+1
```

GRUBでのデバイス名については、「ハードディスクとパーティションに関する命名規則」(118 ページ)を参照してください。この例では、1台目のハードディスクの4番目のパーティションの最初のブロックを指定しています。

カーネルイメージを指定するには、kernelコマンドを使用します。最初の引数は、パーティションにあるカーネルイメージを表すパスです。他の引数は、そのコマンドラインでカーネルに渡されます。

ルートパーティションへのアクセスに必要なビルトインドライバがカーネルに用意されていない場合、または高度なhotplug機能のある新しいLinuxシステムが使用されていない場合は、initrdファイルへのパスを示す引数だけを指定して、別のGRUBコマンドでinitrdを指定する必要があります。initrdのロードアドレスは、ロードされるカーネルイメージに書き込まれるので、initrdコマンドは、kernelコマンドの後に記述する必要があります。

rootコマンドは、kernelとinitrdの各ファイルの指定を簡略化します。rootの引数は、デバイスまたはパーティションだけです。このデバイスは、すべてのカーネル、initrd、または次のrootコマンドまでデバイスが明示的に指定されて「ない他のファイルのパス」に使用されます。

bootコマンドは各メニューエントリの最後に必ず含まれています。そのため、メニューファイルにこのコマンドを記述する必要はありません。ただし、**GRUB**をブート時に対話形式で使用する場合は、bootコマンドを最後に入力する必要があります。このコマンド自体は、引数を使用しません。単純に、読み込み済みのカーネルイメージ、または指定のチェーンローダをブートします。

すべてのメニューエントリを記述した後、その1つをdefaultエントリとして定義します。デフォルトエントリを指定しなかった場合、最初のエントリ(エントリ0)が使用されます。デフォルトエントリがブートされるまでのタイムアウトを秒単位で指定することもできます。通常、timeout およびdefaultは、メニューエントリより先に記述します。サンプルファイルについては、「メニューファイルの例」(119 ページ)を参照してください。

## ハードディスクとパーティションに関する命名規則

**GRUB**を使用する、ハードディスクとパーティションの命名規則は、通常のLinuxデバイスの命名規則と異なっています。どちらかというと、BIOSが使用する単純なディスクエミュレーションに似ており、構文は一部のBSDデリバティブで使用されているものに類似しています。**GRUB**では、パーティション番号は0から始まります。これは、(hd0,0)は最初のハードディスクの最初のパーティションになります。ハードディスクがプライマリマスタとして接続されている一般的なデスクトップマシンでは、対応するLinuxデバイス名は/dev/sda1になります。

可能な4つの基本パーティションに、パーティション番号}0～3が割り当てられます。論理パーティション番号は4から始まります。

```
(hd0,0)    first primary partition of the first hard disk
(hd0,1)    second primary partition
(hd0,2)    third primary partition
(hd0,3)    fourth primary partition (usually an extended partition)
(hd0,4)    first logical partition
(hd0,5)    second logical partition
```

**GRUB**は、BIOSデバイスに依存しているので、PATA(IDE)、SATA、SCSIおよびハードウェアRAIDのデバイスを区別しません。**BIOS**または他のディスクコントローラで認識されるすべてのハードディスクには、**BIOS**の中で事前に設定されたブートシーケンスに従って番号が割り当てられます。

一般に、GRUBには、Linuxデバイス名をBIOSデバイス名に正確にマップする機能がありません。このマッピングはアルゴリズムを使用して生成され、device.mapファイルに保存されるため、必要に応じて編集できます。ファイルdevice.mapについては、10.1.2項「device.mapファイル」(122 ページ)を参照してください。

GRUBのフルパスは、カッコ内のデバイス名と、指定のパーティションにあるファイルシステム内のファイルへのパスで構成されます。このパスはスラッシュで始まります。たとえば、単一PATA(IDE)ハードディスクの最初のパーティションにLinuxを含んでいるシステムでは、ブート可能カーネルを次のように指定できます。

```
(hd0,0)/boot/vmlinuz
```

## メニューファイルの例

次の例は、GRUBのメニューファイルの構造を示しています。このインストール例では、Linuxのブートパーティションが/dev/sda5、ルートパーティションが/dev/sda7、およびWindowsのインストールファイルが/dev/sda1にあります。

```
gfxmenu (hd0,4)/boot/message❶
color white/blue black/light-gray❷
default 0❸
timeout 8❹

title linux❺
    root (hd0,4)
    kernel /boot/vmlinuz root=/dev/sda7 vga=791 resume=/dev/sda9
    initrd /boot/initrd

title windows❻
    rootnoverify (hd0,0)
    chainloader +1

title floppy❼
    rootnoverify (hd0,0)
    chainloader (fd0)+1

title failsafe❽
    root (hd0,4)
    kernel /boot/vmlinuz.shipped root=/dev/sda7 ide=nodma \
    apm=off acpi=off vga=normal nosmp maxcpus=0 3 noresume
    initrd /boot/initrd.shipped
```

最初のブロックは、スプラッシュ画面の設定を定義します。

- ❶ 背景画像messageは、`/dev/sda5`パーティションの `/boot`ディレクトリにあります。
- ❷ カラースキーマ:白(前景色)、青(背景色)、黒(選択項目)、明るい灰色(選択項目の背景色)です。配色はスプラッシュ画面には影響しません。影響を受けるのは、**Esc**キーを押してスプラッシュ画面を終了するとアクセスできるカスタマイズ可能なGRUBメニューだけです。
- ❸ デフォルトでは、最初の(0)メニューエントリ `title linux`がブートされます。
- ❹ ユーザ入力がないまま8秒が経過した場合、GRUBは自動的にデフォルトエントリをブートします。自動ブートを無効にするには、`timeout`の行を削除します。`timeout 0`と設定すると、GRUBは待ち時間なしでデフォルトのエントリをブートします。

2番目の(最大)ブロックは、ブート可能な各種オペレーティングシステムを示します。個々のオペレーティングシステムに関するセクションは`title`で始まります。

- ❺ 最初のエントリ(`title linux`)は、SUSE Linux Enterprise Desktopをブートする役割を果たします。カーネル(`vmlinuz`)は、1台目のハードディスクの最初の論理パーティション(ブートパーティション)内に配置されています。ルートパーティションやVGAモードなどのカーネルパーティションは、ここに追加されます。この情報を読み込むのはLinuxカーネルであり、GRUBは関係しないため、ルートパーティションは、Linuxの命名規則(`/dev/sda7/`)に従って指定されます。`initrd`も、1台目のハードディスクの最初の論理パーティション内に配置されています。
- ❻ 第2のエントリは、Windowsを読み込む役割を果たします。Windowsは、1台目のハードディスク(`hd0, 0`)の最初のパーティションからブートされます。`chainloader +1`コマンドは、指定されたパーティションの最初のセクタを読み取って実行するようGRUBに指示します。
- ❼ 次のエントリは、BIOS設定を変更することなく、フロッピーディスクからブートすることを可能にします。
- ❽ ブートオプション `failsafe`は、問題のあるシステム上でもLinuxのブートを可能にするカーネルパラメータを選択してLinuxを起動します。

メニューファイルは必要に応じて変更できます。その場合、GRUBは変更後の設定を次のブート時に使用します。このファイルを永続的に編集するには、YaSTまたは好みのエディタを使用します。また、対話形式で一時的に変更す

るには、GRUBの編集機能を使用します。詳細については、「ブート手順実行中のメニューエントリの編集」(121 ページ)を参照してください。

## ブート手順実行中のメニューエントリの編集

グラフィカルブートメニューでは、ブートするオペレーティングシステムを矢印キーで選択します。Linuxシステムを選択した場合は、ブートプロンプトからブートパラメータを追加入力できます。個々のメニューエントリを直接編集するには、<Esc>キーを押してスプラッシュ画面を終了し、GRUBテキストベースメニューを表示してから<E>キーを押します。この方法で加えた変更は、現在のブートだけに適用され、永続的に採用されることはありません。

---

### 重要項目: ブート手順実行中のキーボードレイアウト

ブート時は、USキーボードレイアウトだけが使用可能です。詳細については、図28.3「USキーボードレイアウト」(405 ページ)を参照してください。

---

メニューエントリの編集により、障害が発生してブートできなくなったシステムを容易に修復できます。これは、ブートローダの設定ファイルの誤りをパラメータの手動入力により回避できるからです。ブート手順の中でパラメータを手動で入力する方法は、ネイティブシステムを損傷せずに新規設定をテストする際にも役立ちます。

編集モードを有効にした後、矢印キーを使用して、設定を編集するメニューエントリを選択します。設定を編集可能にするには、もう一度<E>キーを押します。このようにして、不正なパーティションまたはパス指定を、ブートプロセスに悪影響を及ぼす前に編集します。<Enter>キーを押して編集モードを終了し、メニューに戻ります。次に、<B>キーを押してこのエントリをブートします。下部のヘルプテキストに、さらに可能なアクションが表示されます。

変更後のブートオプションを永続的に入力してカーネルに渡すには、ユーザのrootでファイルmenu.lstを開き、関連カーネルパラメータをスペースで区切って既存の行に追加します。

```
title linux
    root(hd0,0)
    kernel /vmlinuz root=/dev/sda3 additional parameter
    initrd /initrd
```

GRUBは、次のシステムブート時に新規パラメータを自動的に使用します。または、この変更をYaSTのブートローダモジュールで行うこともできます。新規パラメータをスペースで区切って既存の行に追加します。

## 10.1.2 device.mapファイル

device.mapファイルは、GRUBおよびBIOSのデバイス名をLinuxのデバイス名にマップします。PATA(IDE)とSCSIのハードディスクが混在するシステムでは、GRUBは、特殊プロシージャを使用してブートシーケンスの判別を試みる必要があります。これは、GRUBがブートシーケンスに関するBIOS情報にアクセスできない場合があるためです。GRUBはこの分析の結果をファイル/boot/grub/device.mapに保存します。BIOS内のブートシーケンスをSCSIの前にPATAに設定するシステムのdevice.mapファイルは、たとえば、次のようになります:

```
(fd0) /dev/fd0
(hd0) /dev/sda
(hd1) /dev/sdb
```

または

```
(fd0) /dev/fd0
(hd0) /dev/disk-by-id/DISK1 ID
(hd1) /dev/disk-by-id/DISK2 ID
```

PATA(IDE)やSCSIなどのハードディスクの順序はさまざまな要因によって左右され、Linuxではそのマッピングを識別できないので、device.mapファイル内のシーケンスは手動で設定することができます。ブート時に問題に直面した場合、このファイル内のシーケンスが、BIOS内のシーケンスに対応しているかどうかチェックします。さらに、必要に応じてGRUBは、前者を一時的に変更するように指示します。Linuxシステムのブート後に、YaSTブートローダモジュールまたは好みのエディタを使用して、device.mapファイルを永続的に変更できます。

device.mapを手動で編集した後、次のコマンドを実行してGRUBを再インストールします。このコマンドにより、device.mapファイルが再読み込みされ、grub.confに指定されているコマンドが実行されます。

```
grub --batch < /etc/grub.conf
```



## 10.1.3 /etc/grub.confファイル

menu.lstおよびdevice.mapの次に重要な第3のGRUB設定ファイルは、/etc/grub.confです。このファイルには、GRUBシェルでブートローダを正常にインストールするために必要なコマンド、パラメータ、およびオプションが含まれています。

```
setup --stage2=/boot/grub/stage2 --force-lba (hd0,1) (hd0,1)
quit
```

このコマンドは、同じパーティションに存在するブートイメージを使用して、最初のハードディスク(hd0, 1)の第2パーティションにブートローダを自動的にインストールするようにGRUBに指示します。マウントされたファイルシステムからstage2イメージをインストールするには、--stage2=/boot/grub/stage2パラメータが必要です。一部のBIOSは、LBAサポート実装に欠陥があります。これを無視する解決策として、--force-lbaを使用します。

## 10.1.4 ファイル/etc/sysconfig/bootloader

この設定ファイルは、ブートローダをYaSTで設定するときと、新しいカーネルがインストールされる際にのみ、使用されます。perl-bootloaderライブラリで評価され、それに従ってブートローダ設定ファイル(GRUBの/boot/grub/menu.lstなど)が変更されます。/etc/sysconfig/bootloaderはGRUB固有の設定ファイルではありません。値はSUSE Linux Enterprise Desktopにインストールされたブートローダすべてに適用されます。

---

### 注記: カーネルアップデート後のブートローダ設定

新しいカーネルがインストールされるたびに、perlブートローダは/etc/sysconfig/bootloaderで指定されたデフォルトを使用して、新しいブートローダ設定ファイル(たとえば、GRUBの/boot/grub/menu.lstなど)を作成します。カスタマイズしたカーネルパラメータのセットを使用している場合、必要に応じて/etc/sysconfig/bootloaderの該当するデフォルト値を調整してください。

---

#### LOADER\_TYPE

システムにインストールされたブートローダを指定します(GRUBやLILOなど)。変更は勝手にしないでください。ブートローダは、手順10.6「ブー

「ブローダのタイプの変更」 (131 ページ)に説明されているように、YaSTを使用して変更します。

DEFAULT\_VGA / FAILSAFE\_VGA / XEN\_VGA

起動時に使用されるフレームバッファの画面解像度と色深度は、カーネルパラメータvgaで設定されます。これらの値は、デフォルトブートエントリ、フェイルセーフ、XENエントリに使用する解像度と色深度を定義します。有効な値は次のとおりです。

表 10.1 画面解像度および色深度の参照

	640x480	800x600	1024x768	1280x1024	1600x1200
8ビット	0x301	0x303	0x305	0x307	0x31C
15ビット	0x310	0x313	0x316	0x319	0x31D
16ビット	0x311	0x314	0x317	0x31A	0x31E
24ビット	0x312	0x315	0x318	0x31B	0x31F

DEFAULT\_APPEND / FAILSAFE\_APPEND / XEN\_KERNEL\_APPEND

ブートローダ設定ファイルのデフォルト、フェイルセーフ、XENブートエントリに自動的に付加されるカーネルパラメータ(vga以外)。

CYCLE\_DETECTION / CYCLE\_NEXT\_ENTRY

ブートサイクル検出を使用するかどうか設定します。使用する場合は、リブートサイクルの際に/boot/grub/menu.lstから使用する代替エントリ(たとえば、Failsafe)を設定します。詳細は、/usr/share/doc/packages/bootcycle/READMEを参照してください。

## 10.1.5 ブートパスワードの設定

オペレーティングシステムのブート前でも、GRUBはファイルシステムへのアクセスを可能にします。rootパーミッションを持たないユーザは、システムのブート後、アクセス権のないLinuxシステム上のファイルにアクセスできます。この種のアクセスを阻止したり、ユーザによる特定のオペレーティングシステムのブートを防止するために、ブートパスワードを設定できます。

---

## 重要項目: ブートパスワードとスプラッシュ画面

GRUBにブートパスワードを使用する場合、通常のスプラッシュ画面は表示されません。

---

ユーザrootとして、次の手順に従ってブートパスワードを設定します。

- 1 rootプロンプトで、grub-md5-cryptを使ってパスワードを暗号化します。

```
# grub-md5-crypt
Password: ****
Retype password: ****
Encrypted: $1$lS2dv/$JOYcdxIn7CJk9xShzzJVw/
```

- 2 暗号化後の文字列を、menu.lstファイルのグローバルセクションに貼り付けます。

```
gfxmenu (hd0,4)/message
color white/blue black/light-gray
default 0
timeout 8
password --md5 $1$lS2dv/$JOYcdxIn7CJk9xShzzJVw/
```

これで、ブートプロンプトからGRUBコマンドを実行するには、先にPキーを押してパスワードを入力する操作が必要になります。しかし、ユーザはブートメニューから引き続き任意のオペレーティングシステムをブートすることができます。

- 3 ブートメニューから1つまたは複数のオペレーティングシステムをブートする操作を禁止するには、menu.lst内で、パスワードを入力しなければブートできないようにする必要のある各セクションにエントリlockを追加します。たとえば、次のようにします。

```
title linux
    kernel (hd0,4)/vmlinuz root=/dev/sda7 vga=791
    initrd (hd0,4)/initrd
    lock
```

システムをリブートしてブートメニューからLinuxエントリを選択すると、次のエラーメッセージが表示されます。

```
Error 32: Must be authenticated
```

<Enter>キーを押してメニューを表示します。次に、<P>キーを押してパスワードプロンプトを表示します。パスワードを入力して<Enter>キーを押すと、選択したオペレーティングシステム(この場合はLinux)がブートします。

## 10.2 YaSTによるブートローダの設定

SUSE Linux Enterprise Desktopシステムでブートローダを設定する最も簡単な方法は、YaSTモジュールを使用することです。YaSTコントロールセンターで、[システム] > [ブートローダ] の順に選択します。図10.1「ブートローダの設定」(126 ページ)で説明しているように、システムの現在のブートローダ設定が表示され、設定を変更できます。

図 10.1 ブートローダの設定



[セクション管理] タブを使用して、各オペレーティングシステムのブートローダセクションの編集、変更、削除を行うことができます。オプションを追加するには、[追加] をクリックします。既存のオプションの値を変更するには、マウスで選択してから [編集] をクリックします。既存のエントリを削除するには、エントリを選択して [削除] をクリックします。ブートローダのオプションをよくご存知でない場合には、はじめに10.1項「GRUBによるブート」(114 ページ)を参照してください。

[ブートローダのインストール] タブで、タイプ、場所、高度なローダ設定に関する設定を表示および変更できます。

[その他] をクリックして、高度な設定オプションにアクセスします。組み込みエディタでGRUB設定ファイルを変更できます。詳細については、10.1項「GRUBによるブート」(114 ページ)を参照してください。既存の設定を削除して新しい設定を作成したり、YaSTで新しい設定を提案できます。設定をディスクに書き込んだり、ディスクから設定を読み直すこともできます。インストール時に保存した最初のMBR(Master Boot Record) j を復元するには、[ハードディスクのMBRの復元] を選択します。

## 10.2.1 デフォルトブートエントリの調整

デフォルトでブートされるシステムを変更するには、次の手順に従います。

### 手順 10.1 標準のシステムの設定

- 1 [セクション管理] タブを開きます。
- 2 リストから目的の項目を選択します。
- 3 [デフォルトにする] をクリックします。
- 4 [OK] をクリックしてこれらの変更を有効にします。

## 10.2.2 ブートローダの場所の変更

ブートローダの場所を変更するには、次の手順に従います。

### 手順 10.2 ブートローダの場所の変更

- 1 [ブートローダのインストール] タブを選択し、[ブートローダの場所] で、次のオプションの1つを選択します。

マスタブートレコードからブート

最初のディスクのMBRにブートローダをインストールします(BIOS 中のブートシーケンスプリセットによる)。

ルートパーティションからブート  
/パーティションのブートセクタにブートローダがインストールされます(デフォルト)。

ブートパーティションからブート  
/bootパーティションのブートセクタにブートローダがインストールされます。

拡張パーティションからブート  
拡張パーティションコンテナにブートローダがインストールされます。

カスタムブートパーティション  
このオプションを選択すると、手動でブートローダの場所を指定できます。

2 [OK] をクリックして、変更を適用します。

## 10.2.3 ブートローダのタイムアウトの変更

ブートローダは、標準のシステムを直ちにブートするわけではありません。タイムアウト中、ブートまたはカーネルパラメータを書き込むシステムを選択できます。ブートローダのタイムアウトを設定するには、次の手順に従います。

### 手順 10.3 ブートローダのタイムアウトの変更

- 1 [ブートローダのインストール] タブを開きます。
- 2 [ブートローダのオプション] をクリックします。
- 3 新しい値を入力するか、マウスで矢印キーをクリックするか、またはキーボードの矢印キーを使って、[タイムアウト(秒)] の値を変更します。
- 4 [OK] を2回クリックして、変更内容を保存します。

---

#### 警告: タイムアウト0秒

タイムアウトを0秒に設定すると、ブート中にGRUBにアクセスできなくなります。同時に、デフォルトブートオプションをLinux以外のオペレーティ

ングシステムに設定すると、結果としてLinuxシステムもアクセスできなくなります。

---

## 10.2.4 ブートパスワードの設定

このYaSTモジュールでは、ブートを保護するためのパスワードを設定することもできます。そうすれば、セキュリティに付加的なレベルを追加できます。

### 手順 10.4 ブートローダパスワードの設定

- 1 [ブートローダのインストール] タブを開きます。
- 2 [ブートローダのオプション] をクリックします。
- 3 [パスワードでブートローダを保護する] オプションをクリックして有効にし、パスワードを2回入力します。
- 4 [OK] を2回クリックして、変更内容を保存します。

## 10.2.5 ディスク順序の変更

コンピュータに複数のハードディスクがある場合、ディスクのブートシーケンスを、コンピュータのBIOSセットアップと一致するように指定できます (「10.1.2項 「device.mapファイル」 (122 ページ)」を参照してください)。次の手順に従います。

### 手順 10.5 ディスクの順序の設定

- 1 [ブートローダのインストール] タブを開きます。
- 2 [ブートローダのインストールの詳細] をクリックします。
- 3 複数のディスクが表示されている場合には、ディスクを選択してから [上へ] または [下へ] をクリックして、ディスクの表示順を変更します。
- 4 [OK] を2回クリックして、変更内容を保存します。

## 10.2.6 詳細オプションの設定

詳細なブートオプションは、[ブートローダのインストール] > [ブートローダのオプション] の順に選択して、設定できます。通常は、デフォルト設定を変更する必要はありません。

ブートパーティション用パーティションテーブルにアクティブフラグを設定  
ブートローダを含むパーティションをアクティブにします。Windows 98  
のような一部のレガシーオペレーティングシステムは、アクティブパー  
ティションからのみブートできます。

*MBR*に汎用ブートコードを書き込む

現在の*MBR*を、オペレーティングシステムに依存しない独立した汎用コード  
で置換します。

デバッグフラグ

Sets *GRUB*を、ディスクアクティビティを示すメッセージを表示するデ  
バッグモードに設定します。

ブートメニューを隠す

ブートメニューを隠し、デフォルトエントリをブートします。

---

### 警告

ブートメニューを隠すと、ブート中に*GRUB*にアクセスできなくなりま  
す。同時に、デフォルトブートオプションをLinux以外のオペレーティ  
ングシステムに設定すると、結果としてLinuxシステムもアクセスでき  
なくなります。

---

信頼できる*GRUB*を使用する

信頼性の高いコンピューティング機能をサポートする信頼できる*GRUB*を  
起動します。

グラフィカルメニューファイル

ブート画面の表示時に使用されるグラフィックファイルへのパスを設定し  
ます。

シリアル接続パラメータ

コンピュータがシリアルコンソールで制御されている場合は、どのCOM  
ポートをどの速度で使用するか指定できます。さらに、[ターミナル定



義] を「serial」に設定します。詳細については、info grubまたは<http://www.gnu.org/software/grub/manual/grub.html>を参照してください。

#### シリアルコンソールの使用

コンピュータがシリアルコンソールで制御されている場合は、このオプションを有効にして、どのCOMポートをどの速度で使用するか指定します。info grubまたは<http://www.gnu.org/software/grub/manual/grub.html#Serial-terminal>を参照してください。

## 10.2.7 ブートローダタイプの変更

ブートローダのインストールでブートローダのタイプを設定します。SUSE Linux Enterprise DesktopのデフォルトブートローダはGRUBです。LILOまたはELILOを使用するには、次の手順に従います。

---

**警告: LILOはサポートされていません**

LILOの使用は推奨されません。SUSE Linux Enterprise Desktopではサポートされていません。特殊な場合にのみ、使用してください。

---

### 手順 10.6 ブートローダのタイプの変更

- 1 [ブートローダのインストール] タブを選択します。
- 2 [ブートローダ] で、[LILO] を選択します。
- 3 表示されるダイアログボックスで、次のオプションのうち、いずれかを選択します。

#### 新しい設定を提案する

YaSTは新しい設定を提案します。

#### Convert Current Configuration (現在の設定を変換する)

YaSTは現在の設定を変換します。設定を変換すると、いくつかの設定内容が失われることがあります。

*Start New Configuration from Scratch* (新しい設定を新規に作成する)  
カスタム設定を書き込みます。この操作は、SUSE Linux Enterprise Desktopのインストール時には利用できません。

*Read Configuration Saved on Disk* (ディスクに保存されている設定を読み込む)

独自の/etc/lilo.confをロードします。この操作は、SUSE Linux Enterprise Desktopのインストール時には利用できません。

4 [OK] を2回クリックして、変更内容を保存します。

変換中に、古いGRUB設定はディスクに保存されます。これを使用するには、ブートローダのタイプをGRUBに戻し、*[Restore Configuration Saved before Conversion]* を選択します。この操作は、インストール済みのシステムでのみ実行可能です。

---

**注記:** カスタムのブートローダ

GRUBやLILO以外のブートローダを使用する場合は、*[ブートローダはインストールしないでください]* を選択します。このオプションを選択する場合には、あらかじめ、ブートローダのドキュメントをよくお読みください。

---

## 10.3 Linuxブートローダのアンインストール

YaSTを使用してLinuxブートローダをアンインストールし、MBRをLinuxインストール前の状態に戻すことができます。インストール中に、YaSTは自動的にオリジナルMBRのバックアップコピーを作成しており、要求があるとMBRを復元します。

GRUBをアンインストールするには、YaST を起動して [システム] > [ブートローダ] の順にクリックして、ブートローダモジュールを起動します。その他>ハードディスクのMBRの復元を選択し、はい、上書きしますで確認します。

## 10.4 ブートCDの作成

ブートマネージャを使用してシステムをブートできない場合、またはハードディスクにブートマネージャをインストールできない場合は、Linux用の、すべての起動ファイルを収録したブート可能なCDを作成することもできます。そのためには、システムにCDライターがインストールされている必要があります。

GRUBでは、*stage2\_eltorito*という特殊形式の *stage2*とカスタマイズされた *menu.lst* (オプション)を使用するだけで、ブート可能CDROMを作成することができます。従来のファイル *stage1* および *stage2* は不要です。

### 手順 10.7 ブートCDの作成

- 1 ISOイメージの作成先ディレクトリに移動します。例: `cd /tmp`
- 2 GRUBのサブディレクトリを作成し、新たに作成されたisoディレクトリに移動します。

```
mkdir -p iso/boot/grub && cd iso
```

- 3 カーネル、*stage2\_eltorito*、*initrd*、*menu.lst*、および *message* ファイルを *iso/boot/* にコピーします。

```
cp /boot/vmlinuz boot/  
cp /boot/initrd boot/  
cp /boot/message boot/  
cp /usr/lib/grub/stage2_eltorito boot/grub  
cp /boot/grub/menu.lst boot/grub
```

- 4 `root (hdx, y)` エントリを `root (cd)` で置き換えて、CD-ROM デバイスをポイントします。また、メッセージファイル、カーネル、および *initrd* に対するパスを調整することが必要になる場合があります。これらのパスはそれぞれ、*/boot/message*、*/boot/vmlinuz*、および */boot/initrd* を指す必要があります。調整を行った後、*menu.lst* は次の例のようになります。

```
timeout 8  
default 0  
gfxmenu (cd)/boot/message  
  
title Linux
```

```
root (cd)
kernel /boot/vmlinuz root=/dev/sda5 vga=794 resume=/dev/sda1 \
splash=verbose showopts
initrd /boot/initrd
```

ブート処理時にブートメッセージの表示を防止するには、  
「splash=verbose」の代わりに「splash=silent」を使用します。

- 5 次のコマンドでISOイメージを作成します。

```
genisoimage -R -b boot/grub/stage2_eltorito -no-emul-boot \
-boot-load-size 4 -boot-info-table -iso-level 2 -input-charset utf-8 \
-o grub.iso /tmp/iso
```

- 6 好みのユーティリティを使用して、生成されたファイルgrub.isoをCDに書き込みます。ISOイメージをデータファイルとして書き込まず、お使いのCD書き込みユーティリティのCDイメージ書き込みオプションを使用します。

## 10.5 SUSEのグラフィカル画面

オプションvga=valueがカーネルパラメータとして使用されている場合、SUSEのグラフィカル画面が1番目のコンソール上に表示されます。YaSTを使用してインストールする場合、このオプションは、選択した解像度とグラフィックカードに基づいて自動的に使用されます。必要な場合にSUSEの画面を無効にするには、3つの方法があります。

必要に応じてSUSE画面を無効にする。

コマンドラインでコマンド「echo 0 >/proc/splash」を入力し、グラフィカル画面を無効にします。画面を再度有効にするには、「echo 1 >/proc/splash」コマンドを入力します。

デフォルトでSUSE画面を無効にする。

カーネルパラメータsplash=0をブートローダの設定に追加します。これについては、第10章 ブートローダGRUB(113ページ)を参照してください。ただし、以前のバージョンではデフォルトになっていたテキストモードを使用したい場合は、vga=normalを設定します。

SUSE 画面を完全に無効にする。

新しいカーネルをコンパイルし、`[framebuffer support]` でオプション `[Use splash screen instead of boot logo]` を無効にします。カーネルでフレームバッファのサポートを無効にすると、スプラッシュ画面も自動的に無効になります。

---

#### 警告: 未サポート

システムをカスタムカーネルで実行した場合、SUSE はサポートを何も提供することができません。

---

## 10.6 トラブルシューティング

ここでは、GRUBを使用してブートする際に頻繁に発生する一部の問題と、考えられる解決策の概略について説明します。一部の問題については、<http://support.novell.com/> のKnowledgebase(ナレッジベース)に記事が提供されています。「GRUB」、「ブート」、および「ブートルード」などのキーワードを使って検索を行うには、検索ダイアログを使用します。

### GRUBとXFS

XFSの場合、パーティションブートブロックにはstage1のための余地がありません。そのため、ブートルードの位置としてXFSパーティションを指定しないでください。この問題は、XFSでフォーマットされていない別のブートパーティションを作成することで解決できます。

### GRUBがGRUB Geomエラーを報告した

GRUBは、システムのブート時に、接続されているハードディスクのジオメトリを検査します。ときには、BIOSから一貫性のない情報が戻され、GRUBがGRUB Geom Errorをレポートする場合があります。この場合、BIOSをアップデートします。

また、LinuxがBIOSに登録されていない追加ハードディスクにインストールされている場合にも、GRUBはこのエラーメッセージを戻します。ブートルードのstage1は正常に検出されロードされますが、stage2は検出されません。この問題は、新規ハードディスクをBIOSに登録することで解消できます。

いくつかのハードディスクを搭載したシステムがブートしない

インストール中、YaSTは、ハードディスクのブートシーケンスを誤って判断する場合があります。たとえば、GRUBがPATA(IDE)ディスクをhd0、SCSIディスクをhd1と見なしても、BIOS内ではブートシーケンスが逆順(PATAの前にSCSI)である場合があります。

この場合は、ブートプロセス中にGRUBコマンドラインを使用してハードディスクを訂正します。システムのブート後に、device.mapファイルを編集して新規マッピングを永続的に適用します。次に、/boot/grub/menu.lstファイルと/boot/grub/device.mapファイルでGRUBデバイス名を検査し、次のコマンドでブートローダを再インストールします。

```
grub --batch < /etc/grub.conf
```

## 2台目のハードディスクからのWindowsのブート

Windowsのような一部のオペレーティングシステムは、1台目のハードディスクからのみブートできます。この種のオペレーティングシステムが2台目以降のハードディスクにインストールされている場合は、関連メニューエントリに対して論理的な変更を加えることができます。

```
...
title windows
    map (hd0) (hd1)
    map (hd1) (hd0)
    chainloader (hd1,0)+1
...
```

この例では、Windowsは2台目のハードディスクから起動されます。この目的で、mapを使用して、ハードディスクの論理的な順序を変更します。この変更は、GRUBのメニューファイル内のロジックには影響を及ぼしません。したがって、2台目のハードディスクはchainloaderに対して指定する必要があります。

# 10.7 詳細情報

GRUBの詳細情報は、<http://www.gnu.org/software/grub/>で入手できます。また、grub情報ページも参照してください。<http://www.novell.com/support>にあるTechnical Information Search(技術情報検索)で、キーワード「GRUB」を検索して、特別な事項に関する情報を入手することもできます。

# 特別なシステム機能

この章では、まず、さまざまなソフトウェアパッケージ、バーチャルコンソール、およびキーボードレイアウトについて説明します。bash、cron、およびlogrotateといったソフトウェアコンポーネントについても説明します。これらは、前回のリリースサイクルで変更または強化されたからです。これらのコンポーネントはそれほど重要ではないと思われるかもしれませんが、システムと密接に結びついているものなので、デフォルトの動作を変更したい場合もあることでしょう。この章の最後では、言語および国固有設定(I18NおよびL10N)について説明します。

## 11.1 特殊ソフトウェアパッケージ

bash、cron、logrotate、locate、ulimit、freeといったプログラムは、システム管理者および多くのユーザにとって非常に重要です。manのページとinfoのページは、コマンドについての2つの役立つ情報源ですが、その両方が常に利用できるとは限りません。GNU Emacsは、人気のある、自由度に設定できるテキストエディタです。

### 11.1.1 bashパッケージと/etc/profile

Bashはデフォルトのシステムシェルです。ログインシェルとして使用する場合には、いくつかの初期化ファイルを読み込みます。Bashは、各ファイルを次の順序で処理します。

1. `/etc/profile`
2. `~/.profile`
3. `/etc/bash.bashrc`
4. `~/.bashrc`

`~/.profile`または`~/.bashrc`に、カスタム設定を行います。これらのファイルを正しく処理するには、基本設定ファイル`/etc/skel/.profile`または`/etc/skel/.bashrc`を、ユーザのホームディレクトリにコピーする必要があります。更新後、`/etc/skel`から設定ファイルをコピーすることをお勧めします。次のシェルコマンドを実行して、既存の個人別設定が失われるのを防止します。

```
mv ~/.bashrc ~/.bashrc.old
cp /etc/skel/.bashrc ~/.bashrc
mv ~/.profile ~/.profile.old
cp /etc/skel/.profile ~/.profile
```

それから、個人的な調整点を、`*.old`ファイルから書き戻します。

## 11.1.2 cronパッケージ

コマンドを、前もって決めた時間に、定期的かつ自動的にバックグラウンドで実行したい場合、**cron**を用います。**cron**は特別な形式のタイムテーブルに従って起動します。その一部はシステムに付属しています。ユーザは必要に応じ、独自のテーブルを作成できます。

**cron**テーブルは、`/var/cron/tabs`にあります。`/etc/crontab`はシステム全体の**cron**テーブルとして機能します。ユーザ名を入力して、タイムテーブルの後、コマンドの前に直接コマンドを実行するようにします。例11.1

「`/etc/crontab`内のエントリ」(138 ページ)では、`root`が入力されています。`/etc/cron.d`にあるパッケージ固有のテーブルも同じ形式です。**cron**のマニュアルページを参照してください(`man cron`使用)。

### 例 11.1 `/etc/crontab`内のエントリ

```
1-59/5 * * * * root    test -x /usr/sbin/atrun && /usr/sbin/atrun
```



/etc/crontabを、`crontab -e`コマンドで編集することはできません。これは、エディタに直接ロードして、変更し、保存する必要があります。

複数のパッケージによりシェルスクリプトが/etc/cron.hourly、/etc/cron.daily、/etc/cron.weekly、および/etc/cron.monthlyの各ディレクトリにインストールされます。これらの実行は、/usr/lib/cron/run-cronsによって制御されます。/usr/lib/cron/run-cronsは、15分おきにメインテーブル(/etc/crontab)から実行されます。これにより、無視されていたプロセスが、適切な時刻に実行されることが保証されます。

hourly、daily、または他の特定の周期の管理スクリプトをカスタム時間で実行するには、/etc/crontabのエントリを使用して、定期的にタイムスタンプファイルを削除します(例11.2「/etc/crontab:タイムスタンプファイルの削除」(139 ページ)を参照してください。そこでは、hourlyという名前の付いているファイルが毎時59分に、dailyという名前の付いているファイルが毎日午前2時14分に削除されるようになっています)。

### 例 11.2 /etc/crontab:タイムスタンプファイルの削除

```
59 * * * * root rm -f /var/spool/cron/lastrun/cron.hourly
14 2 * * * root rm -f /var/spool/cron/lastrun/cron.daily
29 2 * * 6 root rm -f /var/spool/cron/lastrun/cron.weekly
44 2 1 * * root rm -f /var/spool/cron/lastrun/cron.monthly
```

または、/etc/sysconfig/cronのDAILY\_TIMEをcron.dailyを起動する時刻に設定します。MAX\_NOT\_RUNの設定では、ユーザが長期間、指定したDAILY\_TIMEにコンピュータを起動しなくても、毎日のタスクの実行がトリガされるようにします。MAX\_NOT\_RUNの最大値は14日です。

日常のシステムメンテナンスジョブは、わかりやすいようにさまざまなスクリプトに分散されています。これらはパッケージaaa\_base、/etc/cron.dailyに含まれています。このパッケージには、たとえば、コンポーネントsuse.de-backup-rpmdb、suse.de-clean-tmp、またはsuse.de-cron-localが含まれています。

## 11.1.3 ログファイル:パッケージlogrotate

カーネルそのものと一緒にあって、定期的にシステムのステータスおよび特定イベントをログファイルに記録するシステムサービス(デーモン)が数多く

あります。これにより、管理者は、一定間隔でシステムのステータスを定期的にチェックし、エラーまたは障害のある機能を認識し、そのトラブルシューティングをピンポイントで実行できます。通常、これらのログファイルは、**FHS**で指定されるように/var/log内に格納され、毎日記録が追加されるためにサイズが増大します。**logrotate**パッケージを使用して、これらのファイルが増大するのを制御できます。

/etc/logrotate.confファイルを使用して、**logrotate**を設定します。特に、includeには、最初に読み込む追加ファイルを設定します。ログファイルを生成しないプログラムは、個別の環境設定ファイルを/etc/logrotate.dにインストールします。たとえば、そのようなファイルは、出荷時には、apache2パッケージ (/etc/logrotate.d/apache2)およびsyslogdパッケージ (/etc/logrotate.d/syslog)に含まれています。

### 例 11.3 /etc/logrotate.confの例

```
# see "man logrotate" for details
# rotate log files weekly
weekly

# keep 4 weeks worth of backlogs
rotate 4

# create new (empty) log files after rotating old ones
create

# uncomment this if you want your log files compressed
#compress

# RPM packages drop log rotation information into this directory
include /etc/logrotate.d

# no packages own lastlog or wtmp - we'll rotate them here
#/var/log/wtmp {
#     monthly
#     create 0664 root utmp
#     rotate 1
#}

# system-specific logs may be also be configured here.
```

**logrotate**は、**cron**によって制御され、/etc/cron.daily/logrotateにより毎日呼び出されます。

---

## 重要項目

createオプションは、管理者によって/etc/permissions\*内に作成されるすべての設定を読み取ります。個人的な変更によっていずれの競合も発生することがないようにしてください。

---

### 11.1.4 locateコマンド

ファイルをすばやく検索するためのコマンドlocateは、標準のインストール済みソフトウェアには含まれていません。必要であれば、パッケージfindutils-locateをインストールしてください。updatedbプロセスは、毎晩、またはシステムをブートしてから約15分で自動的に起動します。

### 11.1.5 ulimitコマンド

ulimit(*user limits*)コマンドを使用すると、システムリソースの使用量に制限を設定して、それを表示できます。ulimitはアプリケーションが使用できるメモリの制限に特に役立ちます。これを使用して、アプリケーションがシステムリソースを過剰に使用して速度が低下したり、オペレーティングシステムをハングさせたりすることを防止できます。

ulimitコマンドには、さまざまなオプションがあります。メモリの使用量を制限するには、表11.1「ulimit:ユーザのためのリソースの設定」(141 ページ)に示すオプションを使用します。

**表 11.1** ulimit: ユーザのためのリソースの設定

---

-m	最大常駐セットサイズ
-v	シェルが使用できる仮想メモリの最大量
-s	最大スタックサイズ
-c	作成されるコアファイルの最大サイズ
-a	すべての現在の制限値の報告

---

システム全体のエントリは、`/etc/profile`で設定できます。コアファイルの作成を有効にします(プログラマがデバッグを行うために必要)。通常のユーザは、`/etc/profile`ファイルでシステム管理者が指定した値を大きくすることはできませんが、`~/.bashrc`に特別なエントリを作成することは可能です。

#### 例 11.4 `ulimit:~/.bashrc`中の設定

```
# Limits maximum resident set size (physical memory):
ulimit -m 98304

# Limits of virtual memory:
ulimit -v 98304
```

メモリ割り当ては、KB単位で指定する必要があります。詳細については、`man bash`コマンドで`man`ページを参照してください。

---

### 重要項目

すべてのシェルが`ulimit`ディレクティブをサポートするわけではありません。ユーザが制約を包括的に設定する必要がある場合、**PAM**(たとえば、`pam_limits`)を使用すれば、包括的な調整が可能になります。

---

## 11.1.6 `free`コマンド

`free`コマンドは、空いている物理メモリ、使用済み物理メモリ、システム内のスワップ領域のほか、カーネルによって消費されたバッファとキャッシュの合計量を表示します。利用可能な**RAM**という概念は、**統一的なメモリ管理**が生まれる**以前の遺物**です。空きメモリは悪いメモリというスローガンは、**Linux**にぴったりです。結果として、**Linux**では、空きメモリや未使用メモリを実質的に発生させず、キャッシュの量を調整するよう努力が重ねられてきました。

基本的に、カーネルは、アプリケーションやユーザデータについての直接的な知識はありません。その代わりにカーネルは、ページキャッシュのアプリケーションとユーザデータを管理します。メモリが不足すると、その一部はスワップパーティションかファイルに書き込まれ、そこから`mmap`コマンドで読み込まれます(`man mmap` コマンドで`man`ページを参照)。

カーネルには、たとえば、ネットワークアクセスに使用されたキャッシュが格納されている`slab`キャッシュなどの別のキャッシュがあります。これが`/proc/meminfo`のカウント間の違いになります。全部ではありませんが、これらのキャッシュのほとんどは、`/proc/slabinfo`でアクセスできます。

ただし、目的が現在のRAM使用量である場合は、`/proc/meminfo`で情報を見つけてください。

## 11.1.7 manページとinfoページ

一部のGNUアプリケーション(`tar`など)では、`man`ページが提供されなくなりました。`man`ページが用意されていたコマンドについては、`--help`オプションを使用して簡単な概要を表示するか、詳細な手順を説明する`info`ページを使用します。`info`は、GNUのハイパーテキストシステムです。このシステムについての説明は、「`info info`」と入力してください。`Info` ページは、「`emacs -f info`」コマンドを入力してEmacsを起動するか、コンソールで直接「`info`」と入力します。あるいは、`tkinfo`、`xinfo`、またはヘルプシステムを使用して、`info`ページを表示できます。

## 11.1.8 manコマンドを使用したマニュアルページの選択

マニュアルページを読み込むには、`man` マニュアルページを入力します。同じ名前でさまざまなセクションに存在するマニュアルページは、対応するセクション番号とともに一覧表示されます。表示するマニュアルページを選択します。セクション番号を数秒内に入力しないと、最初の手動ページが表示されます。

これをデフォルトのシステム動作に戻すには、`~/.bashrc`などのシェル初期化ファイルで`MAN_POSIXLY_CORRECT=1`を設定します。

## 11.1.9 GNU Emacs用の設定

GNU Emacsは、複合作業環境です。ここでは、GNU Emacsを起動する際に処理される設定ファイルについて説明します。詳細については、<http://www.gnu.org/software/emacs/>を参照してください。

Emacsは起動時に、カスタマイズまたは事前設定に関するユーザ、システム管理者、およびディストリビュータの設定が含まれるいくつかのファイルを読み取ります。~/**.emacs**初期化ファイルは、/etc/skelから各ユーザのホームディレクトリにインストールされます。その後、.emacsは、/etc/skel/.gnu-emacsファイルを読み取ります。プログラムをカスタマイズするには、.gnu-emacsをホームディレクトリにコピーし(cp /etc/skel/.gnu-emacs ~/.gnu-emacsを使用)、このディレクトリで希望どおりに設定します。

.gnu-emacsは、~/gnu-emacs-customファイルをcustom-fileとして定義します。Emacsでcustomizeを使用して設定を行う場合、この設定は、~/gnu-emacs-customに保存されます。

SUSE Linux Enterprise Desktopでは、emacsパッケージはsite-start.elファイルを /usr/share/emacs/site-lispディレクトリにインストールします。site-start.elファイルは、~/**.emacs**初期化ファイルの前にロードされます。site-start.elは、psgmlなどのEmacsアドオンパッケージと共に配布される特殊な設定ファイルが自動的にロードされるようにします。この種類の設定ファイルも /usr/share/emacs/site-lispに置かれ、ファイル名は常にsuse-start-で始まります。ローカルのシステム管理者は、default.elでシステム全体の設定を指定できます。

これらのファイルに関する詳しい説明は、*Init File*: [info:/emacs/InitFile](http://info:/emacs/InitFile)。これらのファイルを無効にする(必要な場合)方法についても記載されています。

Emacsのコンポーネントは、いくつかのパッケージに分かれています。

- 基本パッケージのemacs。
- emacs-x11(通常インストールされている): X11をサポートしているプログラム。

- `emacs-nox`: X11をサポートしていないプログラム。
- `emacs-info`: `info`形式のオンラインマニュアル。
- `emacs-el`: Emacs Lisp内のコンパイルされていないライブラリファイル。  
これらは、実行時には必要ありません。
- 必要に応じて`emacs-auctex`(LaTeX)、`psgml`(SGMLおよびXML)、`gnuserv`(クライアント/サーバ操作)など、さまざまなアドオンパッケージをインストールできます。

## 11.2 バーチャルコンソール

Linuxは、マルチユーザ、マルチタスクのシステムです。これらの機能は、スタンドアロンのPCシステム上でも利用できます。テキストモードでは、6つのバーチャルコンソールが使用できます。`<Alt>+<F1>`から`<Alt>+<F6>`を使用して切り替えます。7番目のコンソールはX用に予約されており、10番目のコンソールにはカーネルメッセージが表示されます。コンソールの割り当て数は、`/etc/inittab`ファイルを修正すれば変更できます。

Xを終了せずにXからコンソールに切り替えるには、`<Ctrl>+<Alt>+<F1>`から`<Ctrl>+<Alt>+<F6>`を使用します。Xに戻るには、`<Alt>+<F7>`を押します。

## 11.3 キーボードマッピング

プログラムのキーボードマッピングを標準化するために、次のファイルに変更が行われました。

```
/etc/inputrc
/etc/X11/Xmodmap
/etc/skel/.emacs
/etc/skel/.gnu-emacs
/etc/skel/.vimrc
/etc/csh.cshrc
/etc/termcap
/usr/share/terminfo/x/xterm
/usr/share/X11/app-defaults/XTerm
/usr/share/emacs/VERSION/site-lisp/term/*.el
```

これらの変更は、terminfoエントリを使用するアプリケーション、またはその設定ファイルが直接変更されるアプリケーション(vi、emacsなど)にのみ影響します。システムに付随しないアプリケーションは、これらのデフォルト値に合わせる必要があります。

Xの下では、<compose>キー(マルチキー)を/etc/X11/Xmodmapで説明されているように有効化できます。

詳しい設定は、Xキーボード拡張(XKB)を使って行うことができます。この拡張機能は、デスクトップ環境GNOME(gswitchit)およびKDE (kxkb)によっても使用されます。

---

#### ティップ: 詳細情報

XKBに関する情報は、/usr/share/doc/packages/xkeyboard-config (xkeyboard-configパッケージの一部)に記載されている文書を参照してください。

---

## 11.4 言語および国固有の設定

本システムは、非常に広い範囲で国際化されており、現地の状況に合わせて柔軟に変更できます。言い換えれば、国際化(*I18N*)が特定のローカライズ(*L10N*)を可能にします。*I18N*と*L10N*という略語は、語の最初と最後の文字の間に、省略されている文字数を挟み込んだ表記です。

設定は、ファイル/etc/sysconfig/languageの変数LC\_で定義します。これは、単なる現地語サポートだけでなく、*Messages*(メッセージ)(言語)、*Character Set*(文字セット)、*Sort Order*(ソート順)、*Time and Date*(時刻と日付)、*Numbers*(数字)および*Money*(通貨)の各カテゴリも指します。これらのカテゴリはそれぞれ、独自の変数を使用して直接定義することも、ファイルlanguageにあるマスタ変数を使用して間接的に定義することも可能です(man locale コマンドでmanページを参照)。



RC\_LC\_MESSAGES, RC\_LC\_CTYPE, RC\_LC\_COLLATE, RC\_LC\_TIME,  
RC\_LC\_NUMERIC, RC\_LC\_MONETARY

これらの変数は、プレフィクスRC\_を付けずにシェルに渡され、前述のカテゴリを表します。関連するシェルプロファイルについては後で説明します。現在の設定は、コマンドlocaleを使用して表示できます。

RC\_LC\_ALL

この変数は、すでに参照された変数の値を上書きします。

RC\_LANG

前述の変数がまったく設定されていない場合、これがフォールバックとなります。デフォルトでは、RC\_LANGだけが設定されます。これにより、ユーザが独自の変数を入力しやすくなります。

ROOT\_USES\_LANG

yesまたはno変数。noに設定するとrootが常にPOSIX環境で動作します。

変数は、YaSTのsysconfigエディタで設定できます(9.3.1項「YaSTのsysconfigエディターを使ってシステム設定を変更する」(110ページ)を参照してください)。このような変数の値には、言語コード、国コード、エンコーディング、および修飾子が入っています。個々のコンポーネントは特殊文字で接続されます。

```
LANG=<language>[_<COUNTRY>].<Encoding>[@<Modifier>]
```

## 11.4.1 例

言語コードと国コードは必ず一緒に設定する必要があります。言語の設定は、<http://www.evertype.com/standards/iso639/iso639-en.html>および<http://www.loc.gov/standards/iso639-2/>で入手できる、ISO 639規格に従います。国コードは、[http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstpl/en\\_listpl.html](http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstpl/en_listpl.html)で入手できる、ISO 3166にリストされています。

使用可能な説明ファイルが/usr/lib/localeに存在する場合のみ、値を設定する意味があります。追加の記述ファイルは、/usr/share/i18nのファイルを使用し、コマンドlocaledefを実行して作成できます。記述ファイ

ルは、glibc-118ndataパッケージに含まれています。en\_US.UTF-8の説明ファイル(英語および米国)は以下のように作成します。

```
localedef -i en_US -f UTF-8 en_US.UTF-8
```

```
LANG=en_US.UTF-8
```

インストール時に**American English**を選択すると、これがデフォルトの設定になります。他の言語を選択した場合、その言語が有効になりますが、文字コードはUTF-8が使用されます。

```
LANG=en_US.ISO-8859-1
```

これにより、言語が英語、国が米国、文字セットがISO-8859-1に設定されます。この文字セットは、ユーロ記号をサポートしませんが、UTF-8がサポートされていない、更新前のプログラムを使用する方が便利なこともあります。文字セット(この状況ではISO-8859-1)を定義する文字列は、Emacsのようなプログラムによって評価されます。

```
LANG=en_IE@euro
```

上記の例では、ユーロ記号が言語設定に明示的に組み込まれています。この設定は今では廃止され、UTF-8もユーロ記号を表現します。アプリケーションがISO-8859-15をサポートし、UTF-8をサポートしない場合にのみ役に立ちます。

以前のリリースでは、/etc/sysconfig/languageの変更後は必ず、SuSEconfigを実行する必要がありました。その場合、SuSEconfigは、変更内容を/etc/SuSEconfig/profile と/etc/SuSEconfig/csh.loginに書き込みました。これらのファイルは、ログイン時に、/etc/profile (Bashの場合)または/etc/csh.login (tcshの場合)によって読み込まれました。

最近のリリースでは、/etc/SuSEconfig/profileは/etc/profile.d/lang.shで置換され、/etc/SuSEconfig/csh.loginは/etc/profile.de/lang.cshで置換されています。ただし、それらのレガシファイルが存在する場合には、ログイン時にそれらのファイルがまだ読み込まれます。

現在のプロセスチェーンは、次のとおりです。

- **Bash**の場合は、/etc/profileによって読み込まれた/etc/profile.d/lang.shが、/etc/sysconfig/languageを解析します。

- `tcsh`の場合は、ログイン時に`/etc/csh.login`によって読み込まれた`/etc/profile.d/lang.csh`が、`/etc/sysconfig/language`を解析します。

これによって、`/etc/sysconfig/language`に加えられたすべての変更が、`SuSEconfig`を実行しなくても、各シェルへの次回ログイン時に使用可能になります。

ユーザは、同様に`~/.bashrc`ファイルを編集して、システムのデフォルトを上書きすることができます。たとえば、システム設定の`en_US`をプログラムメッセージに使用しない場合は、`LC_MESSAGES=es_ES`を指定してメッセージが英語の代わりにスペイン語で表示されるようにします。

## 11.4.2 `~/.i18n`でのロケール設定

ロケールシステムのデフォルトが不十分な場合、`Bash`スクリプトの構文に従って`~/.i18n`の設定を変更してください。`~/.i18n`内のエントリ

は、`/etc/sysconfig/language`のシステムデフォルトを上書きします。同じ変数名の、`RC_`ネームスペースプレフィクスなしで使用します。たとえば、`RC_LANG`ではなく、`LANG`を使用します。

```
LANG=cs_CZ.UTF-8
LC_COLLATE=C
```

## 11.4.3 言語サポートの設定

カテゴリ`Messages`のファイルは、フォールバックを確保するため、対応する言語ディレクトリ(たとえば、`en`)にのみ格納されることになっています。たとえば`LANG`を`en_US`に設定したが、`message`ファイルが`/usr/share/locale/en_US/LC_MESSAGES`に存在しない場合は、`/usr/share/locale/en/LC_MESSAGES`にフォールバックされます。

フォールバックチェーンも定義できます。たとえば、ブルターニュ語、次いでフランス語、またはガリシア語、次いでスペイン語、次いでポルトガル語の順にフォールバックするには、次のように設定します。

```
LANGUAGE="br_FR:fr_FR"
```

```
LANGUAGE="gl_ES:es_ES:pt_PT"
```

必要に応じて、次のようにノルウェー語の方言であるニーノシクやブークモールをノルウェー語の代わりに使用できます(noへのフォールバックを追加します)。

```
LANG="nn_NO"
```

```
LANGUAGE="nn_NO:nb_NO:no"
```

または

```
LANG="nb_NO"
```

```
LANGUAGE="nb_NO:nn_NO:no"
```

ノルウェー語では、LC\_TIMEの扱いも違うので注意してください。

生じる可能性のある1つの問題は、数字の桁を区切るための文字が正しく認識されないことです。このことは、LANGがdeのような2文字の言語コードにのみ設定されているのに、glibcが使用している定義ファイル/usr/share/lib/de\_DE/LC\_NUMERICに存在している場合に生じます。それで、区切り文字の定義がシステムに認識されるようにするには、LC\_NUMERICをde\_DEに設定する必要があります。

## 11.4.4 詳細情報

- 『*The GNU C Library Reference Manual*』の「Locales and Internationalization」の章。glibc-infoパッケージに格納されています。パッケージは、SUSE Linux Enterprise SDKから入手できます。SDKは、SUSE Linux Enterpriseのアドオン製品であり、[http://www.novell.com/developer/sle\\_sdk.html](http://www.novell.com/developer/sle_sdk.html)からダウンロードできます。
- 『UTF-8 and Unicode FAQ for Unix/Linux』、Markus Kuhn 著。Web ページ <http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html> (現在のアドレス) を参照してください。
- 『Unicode-Howto』、Bruno Haible著(<http://tldp.org/HOWTO/Unicode-HOWTO-1.html>)

## プリンタの運用

SUSE Linux Enterprise Desktopは、リモートネットワークプリンタも含め、さまざまな種類のプリンタを使った印刷をサポートしています。プリンタは手動、またはYaSTを使用して設定できます。設定の詳細については、「**Setting Up a Printer**」(第5章 *Setting Up Hardware Components with YaST*、↑導入ガイド)を参照してください。プリントジョブの開始、管理には、グラフィカルインタフェースまたはコマンドラインユーティリティの両方を利用できます。プリンタが正常に動作しない場合は、12.7項「トラブルシューティング」(161 ページ)を参照してください。

CUPS(Common Unix Printing System)は、SUSE Linux Enterprise Desktopの標準印刷システムです。

プリンタは、インタフェース(USB、ネットワークなど)と、プリンタ言語によって区別できます。プリンタの購入時には、プリンタにご利用のハードウェアで利用できるインタフェース(USBやパラレルポートなど)が搭載されていること、およびプリンタの対応言語が正しいことをご確認ください。プリンタは、次の3つのプリンタ言語クラスに基づいて分類できます。

### PostScriptプリンタ

PostScriptは、LinuxとUnix環境のほとんどの印刷ジョブを生成する際に使用されるプリンタ言語であり、内部の印刷システムもこの言語を使用して処理を行います。使用中のプリンタがPostScriptドキュメントを直接処理でき、印刷システム側で追加のステージを使用して変換を行う必要がない場合、潜在的なエラーの原因の数が減少します。

### 標準的なプリンタ(PCLおよびESC/Pなどの言語)

これらのプリンタ言語はかなり古いのですが、プリンタで新機能を実現するために、引き続き拡張が行われています。既知のプリンタ言語の場合、印刷システムはGhostscriptの支援により、PostScriptのジョブを該当のプリンタ言語へ変換できます。この処理ステージを「解釈」(interpreting)と呼びます。非常によく知られている言語としては、ほとんどのHPのプリンタおよび互換モデルが採用しているPCLと、Epsonのプリンタが採用しているESC/Pがあります。これらのプリンタ言語は、通常、Linuxによってサポートされており、十分な印刷結果が得られています。Linuxは、一部の特殊な印刷機能に対応できない場合があります。HPが開発したHPLIP(HP Linux Imaging and Printing)を除き、現時点では、Linuxドライバを開発してオープンソースライセンスでそれらをLinuxディストリビュータに提供するプリンタメーカは存在しません。

### 独自規格のプリンタ(GDIプリンタ)

これらのプリンタは、共通のプリンタ言語をサポートしていません。これらのプリンタは独自のプリンタ言語を使用しており、新しいエディション/モデルがリリースされると、プリンタ言語も変更される可能性があります。一般的にこのようなプリンタでは、Windowsドライバしか利用できません。詳細については、12.7.1項「標準的なプリンタ言語をサポートしないプリンタ」(161 ページ)を参照してください。

新しいプリンタを購入する前に、次の各ソース(情報源)を参照し、購入を予定しているプリンタがどの程度までサポートされているかを確認してください。

<http://www.linuxfoundation.org/OpenPrinting/>

プリンタデータベースのあるOpenPrintingホームページです。このデータベースは、最新のLinuxサポートステータスを示します。しかし、Linuxのディストリビューションが統合できるのは、製造の時点で使用可能だったドライバだけです。したがって、現時点で「完全にサポート済み」と評価されているプリンタであっても、最新バージョンのSUSE Linux Enterprise Desktopがリリースされた時点では、そのステータスに達していなかった可能性があります。そのため、これらのデータベースは必ずしも正しいステータスを表しているとは限らず、おおよその状況を提示するだけにとどまっています。

<http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/>  
GhostscriptのWebページ。

/usr/share/doc/packages/ghostscript-library/catalog.devices  
付属するドライバのリスト

## 12.1 印刷システムのワークフロー

ユーザが印刷ジョブを作成します。印刷ジョブは、印刷するデータとスプーラの情報から構成されますが、その情報には、プリンタの名前またはプリンタキューの名前だけでなく、必要に応じて、プリンタ固有のオプションなど、フィルタに関する情報も含まれます。

各プリンタには、1つ以上の専用プリンタキューが存在しています。指定のプリンタがデータを受け取れるようになるまで、スプーラは印刷ジョブをキュー内に留めています。プリンタの準備が整うと、スプーラはフィルタおよびバックエンドを経由して、プリンタにデータを送信します。

このフィルタは、印刷中のアプリケーションが生成したデータ(通常的是PostScriptやPDFですが、ASCII、JPEGなどの場合もあります)を、プリンタ固有のデータ(PostScript、PCL、ESC/Pなど)に変換します。プリンタの機能については、PPDファイルに記述されています。PPDファイルには、プリンタ固有のオプションが記述されています。各オプションに対しては、プリンタでそのオプションを有効にするために必要なパラメータが指定されています。フィルタシステムは、ユーザが有効として選択したオプションを確認します。

PostScriptプリンタを選択すると、フィルタシステムがデータをプリンタ固有のPostScriptに変換します。この変換にプリンタドライバは必要ありません。PostScript非対応プリンタを使用すると、フィルタシステムがデータをプリンタ固有データに変換します。この変換には、使用しているプリンタに適応したプリンタドライバが必要です。バックエンドは、プリンタ固有データをフィルタから受信し、そのデータをプリンタに送信します。

## 12.2 プリンタに接続するための方法とプロトコル

プリンタをシステムに接続するには、さまざまな方法があります。CUPS印刷システムの設定は、ローカルプリンタと、ネットワーク経由でシステムに接続されているプリンタを区別しません。

---

## 警告: 稼働中システムのケーブル接続の変更

プリンタをコンピュータに接続する場合、コンピュータの動作中に接続と取り外しを行って良いのはUSBデバイスだけであることに注意してください。システムやプリンタの損傷を回避するために、USB以外の接続を変更する場合は、あらかじめシステムをシャットダウンしてください。

---

## 12.3 ソフトウェアのインストール

PPD (PostScript printer description、PostScriptプリンタ記述)は、PostScriptプリンタの特性(解像度など)やオプション(両面印刷ユニットなど)を記述するコンピュータ言語です。これらの記述は、CUPS側でさまざまなプリンタオプションを使用するために必須です。PPDファイルがない場合、印刷データは「raw」(ロー、未加工)状態でプリンタへ送信されますが、そのことは通常は望ましくありません。SUSE Linux Enterprise Desktopのインストール時に、多数のPPDファイルがプレインストールされます。

PostScriptプリンタを設定する場合、最善のアプローチは、適切なPPDファイル入手することです。この種の多数のPPDファイルは、標準インストールの範囲内で自動的にインストールされるパッケージmanufacturer-PPDsに用意されています。および12.7.2項「特定のPostScriptプリンタに適したPPDファイルが入手できない」(162 ページ)を参照してください。12.6.2項「各種パッケージ内のPPDファイル」(159 ページ)

新しいPPDファイルは、`/usr/share/cups/model/`ディレクトリ内に保存するか、YaSTで印刷システムに追加できます(「Adding Drivers with YaST」(第5章 *Setting Up Hardware Components with YaST*、↑導入ガイド)参照)。その後は、プリンタのセットアップ時にPPDファイルを選択できるようになります。

プリンタメーカーがソフトウェアパッケージ全体をインストールさせようとする場合には注意してください。第一に、このタイプのインストールを行うと、SUSE Linux Enterprise Desktopによって提供されているサポートが失われる場合があります。第二に、印刷コマンドが異なる動作をする可能性があり、システムが他のメーカーのデバイスに対応できなくなる場合があります。この理由で、メーカーのソフトウェアをインストールすることをお勧めしません。



## 12.4 ネットワークプリンタ

ネットワークプリンタは、さまざまなプロトコルをサポートできますし、その複数を同時にサポートすることも可能です。サポートされているプロトコルのほとんどが標準化されているので、一部のメーカーは標準を変更します。そして、メーカーは、2、3のオペレーティングシステムにのみ対応するドライバを提供します。残念なことに、Linuxドライバはめったに提供されません。現在の状況では、あらゆるプロトコルがLinux環境で円滑に動作するという仮定に基づいて行動することはできません。したがって、機能する設定を実現するために、さまざまなオプションを実験する必要があります。

CUPSは、socket、LPD、IPP、およびsmbの各プロトコルをサポートしています。

### socket

ソケットは、プレーンプリントデータのTCPソケットへの直接送信に使用される接続です。一般的に使用されるsocketのポート番号のいくつかは、9100または35です。デバイスURI (uniform resource identifier)の構文は、`socket://プリンタのIP:ポート`です(たとえば、`socket://192.168.2.202:9100/`)。

### LPD (line printer daemon、ラインプリンタデーモン)

LPDプロトコルについては、RFC 1179で説明されています。このプロトコルの下では、プリンタキューのIDなど、一部のジョブ関連データが送信されてから、実際の印刷データが送信されます。したがって、LPDプロトコルの設定時にはプリンタキューを指定する必要があります。さまざまなプリンタメーカーによる実装は、プリンタキューとして任意の名前を受け入れる柔軟性を備えています。必要に応じて、使用可能な名前がプリンタのマニュアルに提示されています。多くの場合、LPT、LPT1、LP1、または他の類似した名前が使用されています。LPDサービスが使用するポート番号は515です。デバイスURIの例は、`lpd://192.168.2.202/LPT1`です。

### IPP (Internet Printing Protocol、インターネット印刷プロトコル)

IPPは、HTTPプロトコルに基づいた比較的新しい(1999年)プロトコルです。IPPを使用する場合、他のプロトコルより、ジョブとの関連性が高いデータが送信されます。CUPSは、IPPを使用して内部のデータ送信を行います。IPPを正しく設定するには、印刷キューの名前は必須です。IPPの

ポート番号は631です。デバイスURIの例は、ipp://192.168.2.202/ps  
およびipp://192.168.2.202/printers/psです。

### SMB (Windows共有)

CUPSは、Windows共有に接続されたプリンタへの印刷もサポートしています。この目的で使用されるプロトコルは、SMBです。SMBは、ポート番号137、138、および139を使用します。デバイスURIの例は、  
smb://user:password@workgroup/smb.example.com/printer、  
smb://user:password@smb.example.com/printer、および  
smb://smb.example.com/printerです。

設定を行う前に、プリンタがサポートしているプロトコルを決定する必要があります。メーカーから必要な情報が提供されていない場合は、コマンド nmap(nmapパッケージに付属)を使用して、プロトコルを推定します。nmapはホストのオープンポートを確認します。例:

```
nmap -p 35,137-139,515,631,9100-10000 printerIP
```

## 12.4.1 コマンドラインツールによるCUPS設定

CUPSは、lpinfo、lpadmin、lpoptionsなどのコマンドラインツールで設定できます。バックエンド(パラレルなど)とパラメータで構成されるデバイスURIが必要です。システム上の有効なデバイスURIを決定するには、コマンド lpinfo -v | grep "://"を使用します。

```
# lpinfo -v | grep "://"
direct usb://ACME/FunPrinter%20XL
direct parallel:/dev/lp0
```

lpadminを使用すると、CUPSサーバ管理者は、印刷キューの追加、削除、または管理を実行できます。プリントキューを追加するには、次の構文を使用します。

```
lpadmin -p queue -v device-URI -P PPD-file -E
```

このデバイス(-v)は、指定したPPDファイル(-P)を使用して、queue(-p)として使用できます。プリンタを手動で設定する場合は、このPPDファイルとデバイスのURIを把握しておく必要があります。

-Eは、最初のオプションとして使用しないでください。どのCUPSコマンドでも、-Eを最初の引数として使用した場合、暗号化接続を使用することを暗示的に意味します。プリンタを使用可能にするには、次の例に示す方法で-Eを使用する必要があります。

```
lpadmin -p ps -v parallel:/dev/lp0 -P \  
/usr/share/cups/model/Postscript.ppd.gz -E
```

ネットワークプリンタの設定例:

```
lpadmin -p ps -v socket://192.168.2.202:9100/ -P \  
/usr/share/cups/model/Postscript-levell.ppd.gz -E
```

lpadminのオプションの詳細は、lpadmin(8)のマニュアルページを参照してください。

プリンタのセットアップ時には、一部のオプションがデフォルトとして設定されています。これらのオプションは、各印刷ジョブ用に変更できます(使用される印刷ツールに依存)。YaSTを使用して、これらのデフォルトオプションを変更することもできます。コマンドラインツールを使用して、デフォルトオプションを次のように設定します。

## 1 最初に、すべてのオプションを列挙します。

```
lpoptions -p queue -l
```

例:

```
Resolution/Output Resolution: 150dpi *300dpi 600dpi
```

アクティブになったデフォルトオプションは、先頭にアスタリスク(\*)が付いています。

## 2 次のようにlpadminを使用してオプションを変更します。

```
lpadmin -p queue -o Resolution=600dpi
```

## 3 新しい設定値の確認:

```
lpoptions -p queue -l
```

```
Resolution/Output Resolution: 150dpi 300dpi *600dpi
```

標準ユーザが`lpoptions`を実行すると、設定が`~/.cups/lpoptions`に書き込まれます。ただし、root設定は`/etc/cups/lpoptions`に書き込まれません。

## 12.5 コマンドラインからの印刷

コマンドラインから印刷するには、コマンド「`lp -d queuefilename filename`」を入力し、`queuefilename`および`filename`を対応する名前置き換えます。

一部のアプリケーションでは、印刷処理を`lp`コマンドに依存しています。この場合、アプリケーションの印刷ダイアログで正しいコマンドを入力します。ただし、通常は`filename`を指定しません。たとえば、「`lp -d queuefilename`」と入力します。

## 12.6 SUSE Linux Enterprise Desktopでの特殊機能

CUPSの多くの機能は、SUSE Linux Enterprise Desktopでできるように調整されています。ここでは、最も重要な変更点について説明します。

### 12.6.1 CUPSとファイアウォール

SUSE Linux Enterprise Desktopのデフォルトインストールの実行後、`SuSEFirewall2`はアクティブになり、ネットワークインタフェースは着信トラフィックをブロックする`External Zone`に設定されます。`SuSEFirewall2`設定の詳細については、「`SuSEfirewall2`」(第15章 *Masquerading and Firewalls*, ↑*Security Guide* (セキュリティガイド))を参照してください。

### CUPSクライアント

通常、CUPSクライアントはファイアウォール内部の信頼されるネットワーク環境の通常のワークステーションで実行されます。この場合、ネットワークインタフェースを内部ゾーンに設定し、ワークステーションにネットワーク内部から到達できるようにすることを推奨します。

## CUPSサーバ

CUPSサーバがファイアウォールで保護された信頼済みネットワーク環境の一部の場合、ネットワークインタフェースはファイアウォールの内部ゾーンに設定します。CUPS設定で特別なファイアウォールルールおよびセキュア設定により保護する場合を除いて、信頼できないネットワーク環境でCUPSサーバを設定することはお勧めできません。

### 12.6.2 各種パッケージ内のPPDファイル

YaSTのプリンタ設定では、`/usr/share/cups/model/`にインストールされたPPDファイルを使用して、CUPSのキューがセットアップされます。プリンタモデルに適合するPPDファイルを見つけるため、YaSTはハードウェア検出時に判別されたベンダおよびモデルを、すべてのPPDファイル内のベンダおよびモデルと比較します。この目的で、YaSTのプリンタ設定機能は、PPDファイルから抽出したベンダおよびモデルの情報に基づいて、データベースを生成します。

PPDファイルのみを使用し、他の情報ソースを使用しない設定には、`/usr/share/cups/model/`内のPPDファイルを自由に変更できるという利点があります。たとえば、PostScriptプリンタのみを使用している場合、通常は`cups-drivers`パッケージ内にあるFoomatic PPDファイルや、`gutenprint`パッケージ内にあるGutenprint PPDファイルを必要としません。代わりに、使用中のPostScriptプリンタ用のPPDファイルを`/usr/share/cups/model/`へ直接コピーし(それらがまだ`manufacturer-PPDs`パッケージ内に存在していない場合)、使用中のプリンタに合わせて最適な設定を行うこともできます。

#### cupsパッケージ内のCUPS PPD ファイル

`cups`パッケージ内にある基本PPDファイルは、PostScript Level 1およびLevel 2プリンタに適応したFoomatic PPDファイルによって補足されます。

- `/usr/share/cups/model/Postscript-level1.ppd.gz`
- `/usr/share/cups/model/Postscript-level2.ppd.gz`

## cups-driversパッケージ内のPPDファイル

通常、Foomaticプリンタフィルタのfoomatic-ripは、PostScript非対応プリンタ用のGhostscriptと組み合わせて使用されます。適切なFoomatic PPDファイルには、`*NickName: ... Foomatic/Ghostscript driver`および  
`*cupsFilter: ... foomatic-rip`のエントリがあります。これらのPPDファイルは、cups-driversパッケージ内にあります。

YaSTでは一般に、manufacturer-PPDファイルが優先されます。ただし、適切なmanufacturer-PPDファイルが存在しない場合は、`*NickName: ... Foomatic ... (recommended)` エントリを含むFoomatic PPDファイルが選択されます。

## gutenprintパッケージのGutenprint PPDファイル

多くのPostScript非対応プリンタでは、foomatic-ripの代わりに、Gutenprint(以前のGIMP-Print)から取得したCUPSフィルタrastertogutenprintを使用できます。このフィルタと、適切なGutenprint PPDファイルは、gutenprintパッケージ内に用意されています。Gutenprint PPDファイルは /usr/share/cups/model/gutenprint/ 内に配置されていて、そのファイル内にエントリ `*NickName: ... CUPS+Gutenprint` および `*cupsFilter: ... rastertogutenprint` があります。

## manufacturer-PPDsパッケージ内にあるプリンタメーカーからのPPDファイル

manufacturer-PPDsパッケージには、十分自由なライセンスに基づいてプリンタメーカーから提供されたPPDファイルが含まれています。PostScriptプリンタは、プリンタメーカーの適切なPPDファイルを使用して設定するのが妥当です。このファイルを使用すると、そのPostScriptプリンタの機能すべてを活用できるためからです。manufacturer-PPDsパッケージから得られたPPDファイルが優先されます。ただし、モデル名が一致しない場合は、YaSTがmanufacturer-PPDパッケージからのPPDファイルを使用することはできません。これは、Funprinter 12xxシリーズなど、類似モデルについて1つのPPDファイルのみがmanufacturer-PPDパッケージに含まれる場合に該当します。この場合は、YaSTで対応するPPDファイルを手動で選択します。

## 12.7 トラブルシューティング

ここでは、プリンタハードウェアおよびソフトウェアに最も一般的に発生する問題と、それを解決または回避する方法について説明します。GDIプリンタ、PPDファイル、およびポート設定などのトピックをカバーしています。一般的なネットワークプリンタに関する問題、印刷に問題がある場合、およびキュー処理についても対処しています。

### 12.7.1 標準的なプリンタ言語をサポートしないプリンタ

これらのプリンタは、共通のプリンタ言語をサポートしておらず、独自のコントロールシーケンスを使用しないと対処できません。そのため、これらのプリンタは、メーカーがドライバを添付した特定のバージョンのオペレーティングシステムでのみ動作します。GDIは、Microsoft\*がグラフィックデバイス用に開発したプログラミングインタフェースです。通常、メーカーはWindows用のドライバだけを提供しており、WindowsドライバはGDIインタフェースを使用しているため、これらのプリンタは「GDIプリンタ」と呼ばれることもあります。実質的な問題は、このプログラミングインタフェースではなく、これらのプリンタを制御できるのは、各プリンタモデルが採用している独自のプリンタ言語のみという事実にあります。

いくつかのGDIプリンタは、GDIモードと標準的なプリンタ言語のいずれかの間で操作を切り替えることができます。切り替えができるかどうかは、プリンタのマニュアルを参照してください。モデルによっては、切り替えを行うために特別なWindowsソフトウェアが必要なこともあります(Windowsから印刷する場合、Windowsプリンタドライバは常にプリンタをGDIモードに切り替える場合があることに注意してください)。他のGDIプリンタでは、標準のプリンタ言語を利用するための拡張モジュールが用意されています。

一部のメーカーは、プリンタに独自規格のドライバを提供しています。独自規格のプリンタドライバの欠点は、インストール済みの印刷システムとそのドライバを組み合わせたときに動作するという保証も、さまざまなハードウェアプラットフォームに適しているという保証もないことです。一方、標準的なプリンタ言語をサポートするプリンタは、特殊なバージョンの印刷システムや特殊なハードウェアプラットフォームに依存しません。

専有のLinuxドライバを機能させようと時間を費やす代わりに、標準プリンタ言語(PostScript推奨)をサポートするプリンタを購入する方が費用効率が高い場合があります。この方法により、ドライバの問題を一度だけで、そしてあらゆる状況で解決できます。特殊なドライバソフトウェアのインストールと設定を行う必要はなく、新しい印刷システムの開発に伴ってドライバのアップデートを入手する必要もありません。

## 12.7.2 特定のPostScriptプリンタに適したPPDファイルが入手できない

manufacturer-PPDsパッケージに、PostScriptプリンタに適したPPDファイルが含まれていない場合は、プリンタメーカーのドライバCDにあるPPDファイルを使用したり、プリンタメーカーのWebページから適切なPPDファイルをダウンロードすることができます。

PPDファイルがzipアーカイブ(.zip)または自己展開zipアーカイブ(.exe)の形で提供されている場合、unzipを使用してそのファイルを展開します。最初に、PPDファイルのライセンス(許諾契約)条項を読みます。次にcupstestppdユーティリティを使って、PPDファイルが「Adobe PostScript Printer Description File Format Specification, version 4.3」に準拠しているかどうかを確認します。

「FAIL」ユーティリティから失敗が返された場合は、PPDファイル中のエラーは深刻なもので、問題を引き起こす可能性があります。cupstestppdによって報告された問題点は、取り除く必要があります。必要に応じて、適切なPPDファイルが入手できるかどうかをプリンタメーカーに問い合わせることも考えられます。

## 12.7.3 パラレルポート

最も安全なアプローチは、プリンタを最初のパラレルポートに直接接続し、BIOS内で次のパラレルポート設定値を選択することです。

- I/Oアドレス:378 (16進)
- 割り込み:無関係
- モード:Normal (通常)、SPP、またはOutput Only (出力専用)



- DMA:無効

これらの設定値を使用した場合でも、パラレルポートに接続したプリンタを使用できない場合、BIOS内での設定値に合わせて、I/Oアドレスを0x378という形で/etc/modprobe.conf内に明示的に入力します。2つのパラレルポートが存在し、それぞれのI/Oアドレスが378と278 (16進)に設定されている場合、それらを0x378, 0x278という形で入力します。

割り込み(IRQ) 7が空いている場合、例12.1「/etc/modprobe.conf:最初のパラレルポートの割り込みモード」(163ページ)に示すエントリを使用して、その割り込みを有効にすることもできます。割り込みモードを有効にする前に、/proc/interruptsファイルを参照して、すでに使用中の割り込みを調べます。現時点で使用中の割り込みだけが表示されます。どのハードウェアコンポーネントがアクティブになっているかに応じて、この表示は変化することがあります。パラレルポート用の割り込みは、他のどのデバイスも使用してはなりません。自信がない場合、irq=noneを指定してポーリングモードを使用します。

**例 12.1** /etc/modprobe.conf:最初のパラレルポートの割り込みモード

```
alias parport_lowlevel parport_pc
options parport_pc io=0x378 irq=7
```

## 12.7.4 ネットワークプリンタ接続

### ネットワークの問題の識別

プリンタをコンピュータに直接接続します。テストの目的で、そのプリンタをローカルプリンタとして設定します。この方法で動作する場合、問題はネットワークに関連しています。

### TCP/IPネットワークの確認

TCP/IPネットワークと名前解決が正しく機能していることが必要です。

### リモートlpdの確認

次のコマンドを使用して、host上のlpd(ポート515)に対するTCP接続を確立できるかどうかをテストします。

```
netcat -z host 515 && echo ok || echo failed
```

lpdへの接続を確立できない場合、lpdがアクティブになっていないか、ネットワークの基本的な問題があります。

rootユーザで次のコマンドを使用し、リモートhost上のqueueに関するステータスレポート(おそらく、非常に長い)を照会することもできます。これは、該当のlpdがアクティブで、そのホストが照会を受け付けることを前提にしています。

```
echo -e "\004queue" \  
| netcat -w 2 -p 722 host 515
```

lpdが応答しない場合、それがアクティブになっていないか、ネットワークの基本的な問題が発生している可能性があります。lpdが応答する場合、その応答は、host上にあるqueueを介して印刷ができない理由を示すはずです。例12.2「lpdからのエラーメッセージ」(164ページ)で示すような応答を受け取った場合、問題はリモートのlpdにあります。

### 例 12.2 lpdからのエラーメッセージ

```
lpd: your host does not have line printer access  
lpd: queue does not exist  
printer: spooling disabled  
printer: printing disabled
```

#### リモートcupsdの確認

CUPSネットワークサーバは、デフォルトで、UDPポート631から30秒ごとにキューをブロードキャストできます。したがって、次のコマンドを使用すると、ブロードキャストするCUPSネットワークサーバがネットワーク内に存在しているかどうかテストすることができます。コマンドを実行する前に、ローカルCUPSデーモンが終了していることを確認します。

```
netcat -u -l -p 631 & PID=$! ; sleep 40 ; kill $PID
```

ブロードキャストを行っているCUPSネットワークサーバが存在している場合、出力は例12.3「CUPSネットワークサーバからのブロードキャスト」(164 ページ)に示すようになります。

### 例 12.3 CUPSネットワークサーバからのブロードキャスト

```
ipp://192.168.2.202:631/printers/queue
```

次のコマンドを使用して、host上のcupsd(ポート631)に対するTCP接続を確立できるかどうかをテストすることができます。

```
netcat -z host 631 && echo ok || echo failed
```

cupsdへの接続を確立できない場合は、cupsdが有効になっていないか、基本的なネットワークの問題が発生している可能性があります。lpstat -h host -l -tは、host上のすべてのキューに関するステータスレポート(非常に長い場合がある)を返しますが、それぞれのcupsdが有効になっていて、ホストがクエリを受け入れることが前提になります。

次のコマンドを使用して、host上のqueueが、1つのキャリッジリターン(CR、改行)文字からなる印刷ジョブを受け付けるかどうかをテストできます。何も印刷されないのが妥当です。おそらく、空白のページが排出されるはずです。

```
echo -en "\r" \  
| lp -d queue -h host
```

ネットワークプリンタまたは印刷サーバボックスのトラブルシューティング  
プリントサーバボックス上のスプーラは時々、複数の印刷ジョブを処理する必要が生じた場合、問題を引き起こすことがあります。これはプリントサーバボックスのスプーラで発生するため、この問題を解決する方法はありません。回避策として、TCPソケットを使用して、プリントサーバボックスに接続されているプリンタに直接送信することで、プリントサーバボックス内のスプーラを使用しないようにします。詳細については、12.4 項「ネットワークプリンタ」(155 ページ)を参照してください。

この方法により、印刷サーバボックスは異なる形式のデータ転送(TCP/IP ネットワークとローカルプリンタ接続)間の単純なコンバータになります。この方法を使用するには、印刷サーバボックス内にある、該当するTCP ポートについて把握する必要があります。プリンタがプリントサーバボックスに接続されていて、電源がオンになっている場合、プリントサーバボックスの電源をオンにした後、しばらく経過した時点で、nmapパッケージのnmapユーティリティを使用することにより、このTCPポートを特定できます。たとえば、nmap IP-addressは、印刷サーバボックスに関して次のような出力をすることがあります。

Port	State	Service
23/tcp	open	telnet
80/tcp	open	http
515/tcp	open	printer
631/tcp	open	cups
9100/tcp	open	jetdirect

この出力は、印刷サーバボックスに接続されているプリンタが、ポート 9100 上の TCP ソケットを介して使用できることを示します。nmap はデフォルトでは、`/usr/share/nmap/nmap-services` 内でリストされている多数の一般的な既知のポートだけを確認します。可能性のあるすべてのポートをチェックするには、`nmap -p from_port-to_port IP-address` コマンドを使用します。これは、ある程度の時間を要することがあります。詳細な情報については、nmap のマニュアルページを参照してください。

次のようなコマンドを入力します。

```
echo -en "\rHello\r\f" | netcat -w 1 IP-address port
cat file | netcat -w 1 IP-address port
```

これは、このポートを通してプリンタを使用できるかどうかをテストするために、該当のポートへ文字列またはファイルを直接送信します。

## 12.7.5 エラーメッセージを生成しない異常なプリントアウト

印刷システムの観点では、CUPS バックエンドが受信側(プリンタ)へのデータ転送を完了した段階で、印刷ジョブは完了します。受信側でそれ以降の処理が失敗した場合(たとえば、プリンタがそのプリンタ固有のデータを印刷できない)、印刷システムはこれを検出しません。プリンタがそのプリンタ固有のデータを印刷できない場合、そのプリンタにより適していると考えられる PPD ファイルを選択します。

## 12.7.6 無効にされたキュー

受信側へのデータ転送が数回の試行後に完全に失敗した場合、usb や socket などの CUPS バックエンドは印刷システム(より正確には cupsd)にエラーを報告します。データ転送が不可能と報告される前に、バックエンドは何回の試行の失敗が妥当であるかを判断します。それ以上の試行は無駄に終わる可能性があるため、cupsd はそれぞれのキューの印刷を無効にします。問題の原因を取り除いた後、システム管理者は cupsenable コマンドを使用して、印刷を再度有効にする必要があります。

## 12.7.7 CUPS参照:印刷ジョブの削除

CUPSネットワークサーバが参照機能を使用して自らのキューをクライアントホストへブロードキャストし、クライアントホスト側で適切なローカルcupsdがアクティブになっている場合、クライアント側のcupsdはアプリケーションから印刷ジョブを受け付け、サーバ側のcupsdへそれらを転送します。サーバ上でcupsdが印刷ジョブを受け付けると、そのジョブには新しいジョブ番号が割り当てられます。したがって、クライアントホスト上のジョブ番号は、サーバ上のジョブ番号とは異なっています。印刷ジョブは通常、即座に転送されるので、クライアントホスト上でジョブ番号でそのジョブを削除することはできません。クライアント側のcupsdは、サーバ側のcupsdへの転送が完了した時点で、その印刷ジョブは完了したと考えるからです。

サーバ上にある印刷ジョブを削除したい場合、`lpstat -h cups.example.com -o`などのコマンドを使用してサーバ上のジョブ番号を判断します。サーバがまだその印刷ジョブを完了していない(つまり、プリンタへ完全に送信していない)ことが前提条件です。このジョブ番号を使用して、サーバ上にある印刷ジョブを削除できます。

```
cancel -h cups.example.com queue-jobnumber
```

## 12.7.8 異常な印刷ジョブとデータ転送エラー

印刷プロセス中にプリンタの電源を切ったり、コンピュータをシャットダウンすると、印刷ジョブはキュー内に残ります。コンピュータ(またはプリンタ)の電源を再度投入すると、印刷が再開されます。異常な印刷ジョブは、cancelを使用してキューから削除する必要があります。

印刷ジョブが異常な場合、またはホストとプリンタの間で通信エラーが発生した場合、プリンタはデータを正しく処理できなくなるので、文字化けのような大量のページを印刷することがあります。この状況を修正するには、次の手順に従います。

- 1 プリンタの動作を停止するために、インクジェットプリンタの場合、すべての用紙を取り除きます。レーザープリンタの場合、用紙トレイを開けます。上位機種プリンタでは、現在のプリントアウトをキャンセルするボタンを用意していることもあります。

- 2 この時点で、印刷ジョブはキューに残っている可能性があります。ジョブがキューから削除されるのは、ジョブ全体をプリンタへ送信した後に限られるからです。lpstat -o(またはlpstat -h cups.example.com -o)を使用して、どのキューが現在印刷に使用されているかを確認します。  
cancel queue-jobnumber(またはcancel -h cups.example.com queue-jobnumber)を使用して、該当の印刷ジョブを削除します。
- 3 印刷ジョブがすでにキューから削除されたにもかかわらず、一部のデータが依然として、プリンタへ送信され続けることもあります。CUPSバックエンドプロセスが、引き続き該当のキューを対象として動作しているかどうかをチェックし、その処理を終了します。たとえば、プリンタがパラレルポートに接続されている場合、fuser -k /dev/lp0コマンドを使用して、引き続きそのプリンタ(より正確に表現すると、パラレルポート)にアクセスしているすべてのプロセスを終了することができます。
- 4 ある程度の時間にわたって電源をオフにして、プリンタを完全にリセットします。その後、紙を元に戻し、プリンタの電源をオンにします。

## 12.7.9 CUPS印刷システムのデバッグ

CUPS印刷システムの問題を特定するために、次の一般的な処理を実行してください。

- 1 /etc/cups/cupsd.conf内に、LogLevel debugを設定します。
- 2 cupsdコマンドを停止します。
- 3 /var/log/cups/error\_log\*を削除して、大規模なログファイルから検索を行うことを避けます。
- 4 cupsdを起動します。
- 5 問題の原因となったアクションをもう一度実行します。
- 6 /var/log/cups/error\_log\*内のメッセージを確認し、問題の原因を識別します。

## 12.7.10 詳細情報

Novell Knowledgebase (<http://support.novell.com/>)では、さまざまな個別の問題のソリューションが紹介されています。CUPSのテキスト検索機能により関連する記事を見つけてください。





# udevによる動的カーネルデバイス管理

# 13

実行中のシステムで、カーネルは、ほとんどどのデバイスでも追加または削除できます。デバイス状態の変更(デバイスが接続されているか、または取り外されたか)をユーザスペースに反映させる必要があります。デバイスは、接続後、検出されるとすぐに設定されなければなりません。特定のデバイスのユーザは、このデバイスの認識された状態が変更された場合は通知される必要があります。udevは、/devディレクトリのデバイスノートファイルおよびシンボリックリンクを動的に維持するために必要なインフラストラクチャを提供します。udev規則は、外部ツールをカーネルデバイスイベント処理に接続する方法を提供します。これにより、カーネルデバイス処理の一部として実行する特定のスクリプトを追加するなど、udevデバイス処理をカスタマイズしたり、デバイス処理中に評価する追加データを要求およびインポートしたりできます。

## 13.1 /devディレクトリ

/devディレクトリ内のデバイスノードを使用して、対応するカーネルデバイスにアクセスできます。udevにより、/devディレクトリにカーネルの現在の状態が反映されます。カーネルデバイスは、それぞれ1つの対応するデバイスファイルを持ちます。デバイスがシステムから取り外されると、そのデバイスノードは削除されます。

/devディレクトリのコンテンツは一時的なファイルシステム内で管理され、すべてのファイルはシステムの起動時にレンダリングされます。意図的に、手動で作成または変更されたファイルはリブート時に復元されません。対応

するカーネルデバイスの状態にかかわらず、`/dev`ディレクトリ内に常駐する静的ファイルおよびディレクトリは、`/lib/udev/devices`ディレクトリ内に保管できます。システムの起動時、そのディレクトリのコンテンツは、`/lib/udev/devices`内のファイルと同じ所有者およびパーミッションの`/dev`ディレクトリ内にコピーされます。

## 13.2 カーネルのueventとudev

必要なデバイス情報は、`sysfs`ファイルシステムによってエクスポートされます。カーネルが検出および初期化するすべてのデバイスについて、そのデバイス名を含んだディレクトリが作成されます。このディレクトリには、デバイス固有のプロパティのある属性ファイルが含まれます。

デバイスが追加または削除されるたびに、カーネルは`uevent`を送信して、`udev`に変更を通知します。`udev`デーモンは、起動時に1回、`/etc/udev/rules.d/*.rules`ファイルから提示されたすべてのルールを読み込んで解析し、メモリ内に保存します。規則ファイルが変更、追加、または削除されると、このデーモンは、`udevadm control reload_rules`コマンドで、すべての規則をメモリに再ロードできます。これは、`/etc/init.d/boot.udev reload`の実行時にも行われます。`udev`のルールとそれらの構文の詳細については、13.6項「`udev`ルールによるカーネルデバイスイベント処理への影響」(175 ページ)を参照してください。

着信したイベントは、すべて一連のプロバイダルールと一致します。規則によって、イベント環境キーを追加または変更したり、作成するデバイスノードに特定の名前を要求したり、ノードを指すシンボリックリンクを追加したり、またはデバイスノードの作成後に実行するプログラムを追加したりできます。ドライバのコア`uevent`は、カーネルのネットリンクソケットから受信されます。

## 13.3 ドライバ、カーネルモジュールおよびデバイス

カーネルバスドライバは、デバイスを検出します。検出されたデバイスごとに、カーネルは内部デバイス構造を作成し、ドライバコアは、ueventをudevデーモンに送信します。バスデバイスは、デバイスの種類を示す特別な形式のIDを識別します。通常、これらのIDは、ベンダー、製品IDおよびサブシステム固有の値で構成されています。各バスには、これらのIDに対してMODALIASという独自のスキームを持ちます。カーネルは、デバイス情報を読み取り、この情報からMODALIAS ID文字列を作成し、イベントとともに文字列を送信します。USBマウスの場合、次のようになります。

```
MODALIAS=usb:v046DpC03Ed2000dc00dsc00dp00ic03isc01ip02
```

各デバイスドライバは、既知の処理可能デバイスのエイリアスのリストを持ちます。このリストは、カーネルモジュールファイル自体にも含まれています。depmodプログラムは、IDリストを読み取り、現在使用可能なすべてのモジュールについて、カーネルの/lib/modulesディレクトリ内にmodules.aliasを作成します。このインフラストラクチャにより、MODALIASキーを持つイベントごとにmodprobeを呼び出すだけで簡単にモジュールをロードできます。modprobe \$MODALIASが呼び出されると、そのデバイスに付けられたデバイスエイリアスとモジュールによって提示されるエイリアスとが一致します。一致したエントリが見つかったら、そのモジュールがロードされます。これはすべてudevによって自動的にトリガされます。

## 13.4 ブートおよび初期デバイスセットアップ

udevデーモンが実行される前のブートプロセスで発生するすべてのデバイスイベントは失われます。これは、これらのイベントを処理するインフラストラクチャがルートファイルシステムに常駐し、その時点で使用できないからです。その消失の埋め合せに、カーネルは、sysfsファイルシステム内の各デバイスのデバイスディレクトリにueventファイルを生成します。そのファイルにaddと書き込むことにより、カーネルは、ブート時に消失したものと同一イベントを再送します。/sys内のすべてのueventファイルを含む単純な

ループにより、すべてのイベントが再びデバイスノードを作成し、デバイスセットアップを実行します。

たとえば、ブート時に存在するUSBマウスは、ドライバがその時点で使用できないため、初期のブートロジックでは初期化されない場合があります。デバイス検出イベントは、消失し、そのデバイスのカーネルモジュールは検出されません。接続されている可能性のあるデバイスを手動で検索する代わりに、ルートファイルシステムが使用可能になった後で、udevがカーネルからすべてのデバイスイベントを要求します。これにより、USBマウスデバイスのイベントが再び実行されます。これで、マウントされたrootファイルシステム上のカーネルモジュールが検出され、USBマウスが初期化されます。

ユーザスペースでは、実行時のデバイスのcoldplugシーケンスとデバイス検出との間に明らかな違いはありません。両方の場合も、同じ規則を使用して一致検出が行われ、同じ設定されたプログラムが実行されます。

## 13.5 実行中のudevデーモンの監視

udevadm monitorプログラムを使用すると、ドライバのコアイベントとudevイベントプロセスのタイミングをビジュアル化できます。

```
UEVENT[1185238505.276660] add    /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb3/3-1
(usb)
UDEV   [1185238505.279198] add    /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb3/3-1
(usb)
UEVENT[1185238505.279527] add
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
UDEV   [1185238505.285573] add
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
UEVENT[1185238505.298878] add
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb3/3-1/3-1:1.0/input/input10 (input)
UDEV   [1185238505.305026] add
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb3/3-1/3-1:1.0/input/input10 (input)
UEVENT[1185238505.305442] add
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb3/3-1/3-1:1.0/input/input10/mouse2 (input)
UEVENT[1185238505.306440] add
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb3/3-1/3-1:1.0/input/input10/event4 (input)
UDEV   [1185238505.325384] add
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb3/3-1/3-1:1.0/input/input10/event4 (input)
UDEV   [1185238505.342257] add
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb3/3-1/3-1:1.0/input/input10/mouse2 (input)
```

UEVENT行は、カーネルがnetlinkで送信したイベントを示します。UDEV行は、完了したudevイベントハンドラを示します。タイミングは、マイクロ秒で出力されます。UEVENTおよびUDEV間の時間は、udevがこのイベントの処理に要した時間、またはudevデーモンがこのイベントと関連する実行中のイベントとの同期の実行に遅れた時間です。たとえば、パーティションイベントは、メインディスクイベントがハードウェアに問い合わせたデータに依存する可能性があるため、ハードディスクパーティションのイベントは常に、メインデバイスイベントが完了するのを待ちます。

udevadm monitor --envは、完全なイベント環境を表示します。

```
ACTION=add
DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb3/3-1/3-1:1.0/input/input10
SUBSYSTEM=input
SEQNUM=1181
NAME="Logitech USB-PS/2 Optical Mouse"
PHYS="usb-0000:00:1d.2-1/input0"
UNIQ=""
EV=7
KEY=70000 0 0 0 0
REL=103
MODALIAS=input:b0003v046DpC03Ee0110-e0,1,2,k110,111,112,r0,1,8,amlsfw
```

udevは、syslogにもメッセージを送信します。どのメッセージをsyslogに送信するかを左右するデフォルトのsyslog優先度は、udev設定ファイル /etc/udev/udev.confで指定されています。実行中のデーモンのログ優先度は、udevadm control log\_priority=level/numberで変更できます。

## 13.6 udevルールによるカーネルデバイスイベント処理への影響

udevルールは、カーネルがイベント自体に追加する任意のプロパティや、カーネルがsysfsにエクスポートする任意の情報と一致することができます。また、この規則で、外部プログラムからの追加情報を要求することもできます。各イベントは、指定されたすべての規則と一致します。すべての規則は、/etc/udev/rules.dディレクトリにあります。

規則ファイル内の各行には、少なくとも1つのキー値ペアが含まれています。これらは、一致と割り当てキーという2種類のキーです。すべての一致キーが各値と一致する場合、その規則が適用され、割り当てキーに指定された値が

割り当てられます。一致する規則がある場合、デバイスノードの名前を指定、ノードを指すシンボリックリンクを追加、またはイベント処理の一部として指定されたプログラムを実行できます。一致する規則がない場合、デフォルトのデバイスノード名を使用して、デバイスノードが作成されます。ルールの構文とデータの一一致またはインポート用に提供されているキーの詳細については、udevのマニュアルページで説明されています。以下に示すルール例では、udevルール構文の基本を紹介します。これらのルール例は、すべて、`/etc/udev/rules.d/50-udev-default.rules`の下にあるudevデフォルトルールセットに含まれています。

### 例 13.1 udevルールの例

```
# console
KERNEL=="console", MODE="0600", OPTIONS="last_rule"

# serial devices
KERNEL=="ttyUSB*", ATTRS{product}=="[Pp]alm*Handheld*", SYMLINK+="pilot"

# printer
SUBSYSTEM=="usb", KERNEL=="lp*", NAME="usb/%k", SYMLINK+="usb%k", GROUP="lp"

# kernel firmware loader
SUBSYSTEM=="firmware", ACTION=="add", RUN+="firmware.sh"
```

consoleルールは、3つのキーで構成されています。その内訳は、一致キーが1つ(KERNEL)、割り当てキーが2つ(MODE、OPTIONS)です。KERNEL一致ルールはconsoleタイプのアイテムをデバイスリストから検索します。正確な一致だけが有効であり、このルールの実行をトリガします。MODEキーは、特別パーミッションをデバイスノードに割り当てます。この例では、読み取り/書き込みパーミッションをこのデバイスの所有者にのみ割り当てます。OPTIONSキーは、この規則をこのタイプのデバイスに適用される最後の規則にします。以降の規則は、この特定デバイスタイプとマッチしても、どのような結果も生じません。

serial devicesルールは、`50-udev-default.rules`には存在しなくなりましたが、依然その知識は重要です。この規則は、2つの一致キー(KERNEL、ATTRS)および1つの割り当てキー(SYMLINK)で構成されます。KERNELキーは、ttyUSBタイプのすべてのデバイスを検索します。このキーで\*ワイルドカードを使用すると、これらのデバイスのいくつかとマッチします。2つ目の一致キーATTRSは、ttyUSBデバイスのsysfsにあるproduct属性ファイルに一定の文字列が含まれているかどうかをチェックします。割り当てキー(SYMLINK)は、`/dev/pilot`の下に、このデバイスへのシンボリックリンク

を追加します。このキーで演算子(+=)を使用すると、前/後の規則が他のシンボリックリンクを追加した場合でも、**udev**はこの操作を追加実行します。この規則は、2つの一致キーを含むので、両方の条件が満たされる場合のみ適用されます。

**printer**ルールは、**USB**プリンタを対象とし、2つの一致キー(**SUBSYSTEM**、**KERNEL**)を含みます。規則全体を適用するには、これらのキーを両方とも適用する必要があります。3つの割り当てキーは、このデバイスタイプの名前付け(**NAME**)、シンボリックデバイスリンクの作成、(**SYMLINK**)、およびこのデバイスタイプのグループメンバーシップ(**GROUP**)を処理します。**KERNEL**キーで\*ワイルドカードを使用すると、いくつかのlpプリンタデバイスとマッチします。**NAME**および**SYMLINK**の両キーで置き換えを使用すると、これらの文字列を内部デバイス名で拡張できます。たとえば、最初のlp**USB**プリンタへのシンボリックリンクは/dev/usb/lp0となります。

**kernel firmware loader**ルールでは、ランタイム時の外部ヘルパースクリプトで、**udev**が追加ファームウェアをロードします。**SUBSYSTEM**一致キーは、**firmware**サブシステムを検索します。**ACTION**キーは、**firmware**サブシステムに属するデバイスが追加されているかどうかをチェックします。**RUN+=**キーは、**firmware.sh**スクリプトの実行をトリガして、ファームウェアを見つけます。

すべての規則に共通する一般的特性は次のとおりです。

- 各規則は、カンマで区切られた1つ以上のキー値ペアで構成されます。
- キーの動作は、演算子で決定されます。**udev**ルールは、いくつかの異なる演算子をサポートします。
- 指定する各値は、引用符で囲む必要があります。
- 規則ファイルの各行が1つの規則に相当します。規則が1行を超える場合は、**shell**構文のように、\を使用して異なる行を結合してください。
- **udev**ルールは、**shell**型のパターンをサポートします。このパターンは、\*、?、および[]の各パターンとマッチします。
- **udev**ルールは、置換をサポートします。

## 13.6.1 udevルールでの演算子の使用

キーを作成する場合は、作成するキーのタイプによって、いくつかの異なる演算子から選択できます。一致キーは、通常、検索値とマッチするか、明示的にミスマッチする値を見つけるためにだけ使用されます。一致キーは、次の演算子のいずれかを含みます。

`==`

等価の比較。キーに検索パターンが含まれている場合は、そのパターンと一致するすべての結果が有効です。

`!=`

非等価の比較。キーに検索パターンが含まれている場合は、そのパターンと一致するすべての結果が有効です。

割り当てキーでは、次のどの演算子でも使用できます。

`=`

値をキーに割り当てます。すでに値のリストで構成されているキーはリセットされ、指定した1つの値だけが割り当てられます。

`+=`

エントリのリストを含むキーに値を追加します。

`:=`

最終値を割り当てます。以降の規則による変更は許可されません。

## 13.6.2 udevルールでの置換の使用

udevルールは、プレースホルダと置換の使用をサポートします。それらは、他のスクリプトでの使用と同様な方法で使用します。udevルールでは、次の置換を使用できます。

`%r`、`$root`

デフォルトのデバイスディレクトリ `/dev`。

`%p`、`$devpath`

`DEVPATH`の値。



`%k`、`$kernel`

KERNELの値または内部デバイス名。

`%n`、`$number`

デバイス番号。

`%N`、`$tempnode`

デバイスファイルの一時名。

`%M`、`$major`

デバイスのメジャー番号。

`%m`、`$minor`

デバイスのマイナー番号。

`%s{attribute}`、`$attr{attribute}`

sysfs属性の値(*attribute*で指定)。

`%E{variable}`、`$attr{variable}`

環境変数の値(*variable*で指定)。

`%c`、`$result`

PROGRAMの出力。

`%%`

%文字。

`$$`

\$文字。

## 13.6.3 udev一致キーの使用

一致キーは、udevルールの適用前に満たす必要のある条件を記述します。次の一致キーが使用可能です。

ACTION

イベント動作の名前。たとえば、`add`または`remove`(デバイスの追加または削除の場合)。

#### DEVPATH

イベントデバイスのデバイスパス。たとえば、  
DEVPATH=/bus/pci/drivers/ipw3945(ipw3945ドライバに関連するすべてのイベントを検索する場合)。

#### KERNEL

イベントデバイスの内部(カーネル)名。

#### SUBSYSTEM

イベントデバイスのサブシステム。たとえば、SUBSYSTEM=usb(USBデバイスに関連するすべてのイベント用)。

#### ATTR{filename}

イベントデバイスのsysfs属性。vendor属性ファイル名に含まれた文字列とマッチするには、たとえば、ATTR{vendor}=="On[sS]tream"を使用できます。

#### KERNELS

udevにデバイスパスを上方に検索させ、一致するデバイス名を見つけます。

#### SUBSYSTEMS

udevにデバイスパスを上方に検索させ、一致するデバイスサブシステム名を見つけます。

#### DRIVERS

udevにデバイスパスを上方に検索させ、一致するデバイスドライバ名を見つけます。

#### ATTRS{filename}

udevにデバイスパスを上方に検索させ、一致するsysfs属性値を持つデバイスを見つけます。

#### ENV{key}

環境変数の値。たとえば、ENV{ID\_BUS}="ieee1394"でFireWire bus IDに関連するすべてのイベントを検索します。

#### PROGRAM

udevに外部プログラムを実行させます。成功の場合は、プログラムが終了コードとしてゼロを返します。stdoutに印刷されるプログラムの出力は、RESULTキーで使用できます。

#### RESULT

最後のPROGRAM呼び出しの出力文字列とマッチします。このキーは、PROGRAMキーと同じ規則に含めるか、それ以降のキーに含めてください。

## 13.6.4 udev割り当てキーの使用

上記で説明した一致キーに対し、割り当てキーでは満たすべき条件を記述しません。値、名前、アクションをudevが保守するデバイスノードに割り当てます。

#### NAME

作成するデバイスノードの名前。いったん規則でノード名が設定されると、このノードのNAMEキーを持つ他の規則はすべて無視されます。

#### SYMLINK

作成するノードに関連するシンボリックリンクの名前。複数の一致ルールで、デバイスノードとともに作成するシンボリックリンクを追加できます。1つのルール内で、スペース文字でシンボリックリンク名を区切ることで、1つのノードに複数のシンボリックリンクを指定することもできます。

#### OWNER、GROUP、MODE

新しいデバイスノードのパーミッションここで指定する値は、すでにコンパイルされている値を上書きします。

#### ATTR{key}

イベントデバイスのsysfs属性に書き込む値を指定します。==演算子を使用すると、このキーは、sysfs属性の値とのマッチングにも使用されます。

#### ENV{key}

環境への変数のエクスポートをudevに指示します。==演算子を指定すると、このキーは、環境変数とのマッチングにも使用されます。

#### RUN

このデバイスに対して実行されるプログラムのリストにプログラムを追加するように、udevに指示します。このデバイスのイベントをブロックしないようにするため、これは非常に短いタスクに限定してください。

#### LABEL

GOTOのジャンプ先にするラベルを追加します。

#### GOTO

いくつかのルールをスキップし、GOTOキーで参照されるラベルを含むルールから続行するように、udevに指示します。

#### IMPORT{type}

変数をイベント環境(外部プログラムの出力など)にロードします。udevは、いくつかの異なるタイプの変数をインポートします。タイプが指定されていない場合、udevは、ファイルパーミッションの実行可能ビットに基づいてタイプを決定しようとします。

- program - 外部プログラムを実行し、その出力をインポートします。
- file - テキストファイルをインポートします。
- parent - 親デバイスから保存されたキーをインポートします。

#### WAIT\_FOR\_SYSFS

一定のデバイスに指定されたsysfsファイルが作成されるまで、udevを待機させます。たとえば、WAIT\_FOR\_SYSFS="ioerr\_cnt"では、ioerr\_cntファイルが作成されるまで、udevを待機させます。

#### オプション

OPTIONキーには、次の可能な値があります。

- last\_rule - 以降のすべての規則を無視します。
- ignore\_device - このイベントを完全に無視します。
- ignore\_remove - このデバイスの以降のすべての削除イベントを無視します。

- `all_partitions` - ブロックデバイス上のすべての使用可能なパーティションにデバイスノードを作成します。

## 13.7 永続的なデバイス名の使用

動的デバイスディレクトリおよびudevルールインフラストラクチャによって、認識順序やデバイスの接続手段に関わらず、すべてのディスクデバイスに安定した名前を指定することができます。カーネルが作成する適切なブロックデバイスはすべて、特定のバス、ドライブタイプまたはファイルシステムに関する特別な知識を備えたツールによって診断されます。動的カーネルによって指定されるデバイスノード名とともに、udevは、デバイスをポイントする永続的なシンボリックリンクのクラスを維持します。

```
/dev/disk
|-- by-id
|   |-- scsi-SATA_HTS726060M9AT00_MRH453M4HWHG7B -> ../../sda
|   |-- scsi-SATA_HTS726060M9AT00_MRH453M4HWHG7B-part1 -> ../../sda1
|   |-- scsi-SATA_HTS726060M9AT00_MRH453M4HWHG7B-part6 -> ../../sda6
|   |-- scsi-SATA_HTS726060M9AT00_MRH453M4HWHG7B-part7 -> ../../sda7
|   |-- usb-Generic_STORAGE_DEVICE_02773 -> ../../sdd
|   `-- usb-Generic_STORAGE_DEVICE_02773-part1 -> ../../sdd1
|-- by-label
|   |-- Photos -> ../../sdd1
|   |-- SUSE10 -> ../../sda7
|   `-- devel -> ../../sda6
|-- by-path
|   |-- pci-0000:00:1f.2-scsi-0:0:0:0 -> ../../sda
|   |-- pci-0000:00:1f.2-scsi-0:0:0:0-part1 -> ../../sda1
|   |-- pci-0000:00:1f.2-scsi-0:0:0:0-part6 -> ../../sda6
|   |-- pci-0000:00:1f.2-scsi-0:0:0:0-part7 -> ../../sda7
|   |-- pci-0000:00:1f.2-scsi-1:0:0:0 -> ../../sr0
|   |-- usb-02773:0:0:2 -> ../../sdd
|   |-- usb-02773:0:0:2-part1 -> ../../sdd1
`-- by-uuid
    |-- 159a47a4-e6e6-40be-a757-a629991479ae -> ../../sda7
    |-- 3e999973-00c9-4917-9442-b7633bd95b9e -> ../../sda6
    `-- 4210-8F8C -> ../../sdd1
```

## 13.8 udevで使用するファイル

`/sys/*`

Linuxカーネルによって提供される仮想ファイルシステム。現在知られているデバイスをすべてエクスポートします。この情報は、udevが使用して/dev内にデバイスノードを作成します。

`/dev/*`

動的に作成されるデバイスノードと静的コンテンツ。ブート時に/lib/udev/devices/\*からコピーされます。

以下のファイルおよびディレクトリには、udevインフラストラクチャの重要な要素が含まれています。

`/etc/udev/udev.conf`

メインudev設定ファイル

`/etc/udev/rules.d/*`

規則と一致するudevイベント。

`/lib/udev/devices/*`

静的/devコンテンツ

`/lib/udev/*`

udevルールから呼び出されるヘルパープログラム

## 13.9 詳細情報

udevインフラストラクチャの詳細については、以下のマニュアルページを参照してください。

udev

udev、キー、ルールなどの重要な設定課題に関する一般情報

udevadm

udevadmは、udevのランタイム動作を制御し、カーネルイベントを要求し、イベントキューを管理し、簡単なデバッグメカニズムを提供します。

udev

udev イベント管理デーモンに関する情報





# X Windowシステム

X Window System (X11)は、UNIX系のグラフィカルユーザインタフェースで、事実上の標準となっています。Xはネットワークベースであり、あるホスト上で起動されたアプリケーションを、任意のネットワーク(LANやインターネット)を介して接続されている他のホスト上で表示できるようにします。この章ではX Window System環境のセットアップと最適化について説明し、SUSE® Linux Enterprise Desktopでのフォント使用の背景情報を提供します。

## 14.1 X Window システムの手動設定

デフォルトでは、X Windowシステムは「Setting Up Graphics Card and Monitor」(第5章 *Setting Up Hardware Components with YaST*、↑導入ガイド)に説明されているSaX2インタフェースを使って設定されます。代わりに設定ファイルを編集して、手動設定することもできます。

---

**警告:** X環境設定ファイルに不適切な設定を行うとハードウェアが損傷する可能性があります

X Window Systemの設定は慎重に行う必要があります。設定が完了するまでは、X Window Systemを起動しないでください。システムが正しく設定されていないと、ハードウェアが復元不能な損傷を受ける可能性があります(特に固定周波数モニタの場合)。本書およびSUSE Linux Enterprise Desktopの作成者は、このような原因による損傷や損害に対していかなる責任も負いません。この情報は慎重に調査されたものですが、ここで説明する方法がすべて正しく、ハードウェアが損傷を受けないという保証はありません。

---

コマンドsax2で/etc/X11/xorg.confファイルが作成されます。これはX Window Systemの基本設定ファイルです。このファイルには、グラフィックカード、マウス、およびモニタに関する設定がすべて含まれています。

---

**重要項目: X -configureの使用**

SUSE Linux Enterprise DesktopのSaX2で失敗した場合は、X -configureを使ってXセットアップの設定を行ってください。セットアップにバイナリのための専有ドライバが使用される場合、X -configureは動作しません。

---

ここでは、設定ファイル/etc/X11/xorg.confの構造について説明します。xorg.confは複数のセクションで構成され、各セクションは設定の特定の側面を取り扱います。各セクションは、キーワードSection <designation>で始まってキーワードEndSectionで終わります。すべてのセクションで、以下の表記規則を使用します。

```
Section "designation"
    entry 1
    entry 2
    entry n
EndSection
```

使用可能なセクションのタイプのリストは表14.1「/etc/X11/xorg.confのセクション」(188 ページ)にあります。

**表 14.1** /etc/X11/xorg.confのセクション

タイプ	意味
Files	フォントとRGBカラーテーブルで使用するパス。
ServerFlags	サーバ動作の汎用スイッチ。
Module	サーバがロードする必要があるモジュールリスト
InputDevice	キーボードや特殊入力デバイス(タッチパッド、ジョイスティックなど)といった入力デバイスを設定します。このセクションで重要なパラメータはDriverと、ProtocolおよびDeviceを定義するオプションです。通常、コン

タイプ	意味
	<p>コンピュータに接続した1つのデバイスごとに1つの <code>InputDevice</code> があります。</p>
Monitor	<p>使用するモニタ。このセクションの重要な要素は、後で <code>Screen</code> の定義で参照する ID、リフレッシュレートの <code>VertRefresh</code>、および同期周波数の制限(<code>HorizSync</code> および <code>VertRefresh</code>) です。設定値は MHz、kHz、および Hz 単位です。通常、サーバはモニタ仕様に対応しない <b>modeline</b> を拒否します。このため、意図せずに高すぎる周波数がモニタに送信されるのを防止できます。</p>
Modes	<p>特定の画面解像度の <b>modeline</b> パラメータ。これらのパラメータは、ユーザ指定の値に基づいて <code>SaX2</code> で計算でき、通常は変更不要です。固定周波数モニタに接続する場合などは、この時点で手動で介入します。個々の数値の意味の詳細については、<b>HOWTO</b> ファイル <code>/usr/share/doc/howto/en/html/XFree86-Video-Timings-HOWTO</code> を参照してください(<code>howtoenh</code> パッケージ内)。<b>VESA</b> モードを手動で計算する場合は、ツール <code>cvt</code> を使用できます。たとえば、<b>1680x1050@60Hz</b> モニタの <b>modeline</b> を計算する場合は、コマンド <code>cvt 1680 1050 60</code> を使用します。</p>
Device	<p>特定のグラフィックカード。グラフィックカードは記述名で参照されます。このセクションで利用可能なオプションは、使用するドライバに大きく依存します。たとえば、<code>i810</code> ドライバを使用する場合は、マニュアルページ <code>man 4 i810</code> に使用可能なオプションの詳細が記載されています。</p>
Screen	<p><code>Monitor</code> と <code>Device</code> を組み合わせて、<b>X.Org</b> に必要な設定を形成します。<code>Display</code> サブセクションでは、仮想画面のサイズ(<code>Virtual</code>)、<code>ViewPort</code>、およびこの画面で使用する <code>Modes</code> を指定します。</p>

タイプ	意味
	一部のドライバでは、いずれかの場所にあるDisplayセクションにすべての使用設定が存在しなければならないことに注意してください。たとえば、ラップトップを使用している場合で、内部LCDより大きい外部モニタを使用するときは、内部LCDによりサポートされる以上の分解能をModes行の最後に追加することが必要になる場合があります。
ServerLayout	シングルまたはマルチヘッド設定のレイアウト。このセクションにより、入力デバイスInputDeviceと表示デバイスScreenがバインドされます。
DRI	DRI(Direct Rendering Infrastructure)の情報を提供します。

ここでは、Monitor、Device、およびScreenについて詳しく説明します。他のセクションの詳細については、X.Orgおよびxorg.confのマニュアルページを参照してください。

xorg.confには、複数の異なるMonitorおよびDeviceセクションを記述できます。複数のScreenセクションを記述することも可能です。ServerLayoutセクションでは、このセクションのうち使用するものを判定します。

## 14.1.1 Screenセクション

Screenセクションでは、MonitorセクションとDeviceセクションを組み合わせ、どの解像度とカラー設定を使用するかを決定します。Screenセクションは例14.1「ファイル/etc/X11/xorg.confのScreenセクション」(191 ページ)のようになります。

## 例 14.1 ファイル/etc/X11/xorg.confのScreenセクション

```
Section "Screen"❶
    DefaultDepth 16❷
    SubSection "Display"❸
        Depth 16❹
        Modes "1152x864" "1024x768" "800x600"❺
        Virtual 1152x864❻
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Depth 24
        Modes "1280x1024"
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Depth 32
        Modes "640x480"
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Depth 8
        Modes "1280x1024"
    EndSubSection
    Device "Device[0]"
    Identifier "Screen[0]"❼
    Monitor "Monitor[0]"
EndSection
```

- ❶ Sectionはセクションタイプを判定し、この場合はScreenになります。
- ❷ DefaultDepthは、色深度が明示的に指定されていない場合にデフォルトで使用する色深度を示します。
- ❸ 各色深度に対して、異なるDisplayサブセクションが指定されます。
- ❹ Depthは、このセットのDisplay設定とともに使用する色深度を示します。8、15、16、24、および32を指定できますが、すべてのXサーバモジュールまたは解像度がこれらの値をすべてサポートしている訳ではありません。
- ❺ Modesセクションは、可能な画面解像度のリストから成り立っています。Xサーバは、このリストを左から右に検査します。解像度ごとに、XサーバはModesセクション内で適切なModelineを検索します。Modelineは、モニタとグラフィックカード両方の機能に応じて異なります。Monitor設定により、Modelineが決まります。

最初に検出される解像度はDefault modeです。<Ctrl>+<Alt>+<+>(数字パッド上のキー)を使用すると、リスト内で右隣の解像度に切り替えることができます。以前の値に切り替えるには、<Ctrl>+<Alt>+<->(数字

パッド上のキー)を使用します。これにより、Xの実行中に解像度を変更できます。

- ⑥ Depth 16が指定されているDisplayサブセクションの最終行は、仮想画面のサイズを指します。仮想画面の最大許容サイズは、モニタの最大解像度ではなく、グラフィックカードにインストールされているメモリの容量と必要なカラー設定に応じて異なります。この行を省略すると、仮想解像度は物理解像度と同じになります。最近のグラフィックカードはビデオメモリ容量が大きくなってきているため、きわめて大型の仮想デスクトップを作成できます。ただし、ビデオメモリのほとんどが仮想デスクトップを占めると、3D機能を使用できなくなる場合があります。たとえば、カードのビデオRAMが16MBであれば、仮想画面には8ビットカラー深度で最大4096x4096ピクセルのサイズを設定できます。ただし、特にアクセラレータカードの場合は、仮想画面にメモリすべてを使用しないことをお勧めします。この種のカードのメモリは、複数のフォントやグラフィックキャッシュにも使用されるからです。
- ⑦ Identifier行(ここではScreen[0])では、このセクションに以降のServerLayoutセクションで固有に参照できる定義済みの名前を割り当てています。Device行とMonitor行では、この定義に属しているグラフィックカードとモニタを指定しています。これらは、対応する名前または識別子を持つDeviceおよびMonitorセクションにリンクされます。これらのセクションの詳細については、以下を参照してください。

## 14.1.2 Deviceセクション

Deviceセクションでは、特定のグラフィックカードを記述します。名前が異なっていれば、キーワードIdentifierを使用してxorg.conf内で必要な数だけデバイスエントリを指定できます。複数のグラフィックカードをインストールしている場合、セクションには順番に番号が付けられます。最初のセクションはDevice[0]、2番目のセクションはDevice[1]となります。次のファイルは、Matrox Millennium PCIグラフィックカードが搭載されているコンピュータのDeviceセクションから抜粋したものです(SaX2が設定)。

```
Section "Device"
    BoardName      "MGA2064W"
    BusID          "0:19:0"①
    Driver         "mga"②
    Identifier     "Device[0]"
    VendorName     "Matrox"
```

```
Option      "sw_cursor"  
EndSection
```

- ❶ BusIDは、グラフィックカードがインストールされているPCIスロットまたはAGPスロットの定義です。これは、`lspci`コマンドで表示されるIDと一致します。Xサーバは10進形式による詳細を必要としますが、`lspci`ではこれらが16進形式で表示されます。BusIDの値は、SaX2が自動検出します。
- ❷ Driverの値はSaX2が自動的に検出し、グラフィックカードで使用するドライバを指定します。カードがMatrox Millenniumである場合は、ドライバモジュールはmgaと呼ばれます。Xサーバは、driversサブディレクトリのFilesセクションで定義されているModulePathを検索します。標準インストールでは、これは/usr/lib/xorg/modules/driversディレクトリ、または64ビットオペレーティングシステムディレクトリでは/usr/lib64/xorg/modules/driversディレクトリです。名前には\_drv.oが追加されるので、mgaドライバの場合は、ドライバファイルmga\_drv.oがロードされます。

Xサーバやドライバの動作は、その他のオプションを使用して変更することもできます。その一例がDeviceセクションで設定するオプションsw\_cursorです。このオプションは、ハードウェアのマウスカーソルを無効にし、ソフトウェアを使用してマウスカーソルを示します。ドライバモジュールによっては、さまざまなオプションを使用できます。各オプションは、ディレクトリ/usr/share/doc/packagepackage\_name内のドライバモジュールの記述ファイル内にあります。通常、有効なオプションについてはマニュアルページ(`man xorg.conf`、`man 4 <ドライバモジュール>`、および`man 4 chips`)でも確認できます。

グラフィックカードに複数のビデオコネクタがある場合、この1枚のカードの異なるデバイスを単一ビューとして設定できます。SaX2を使用してグラフィックインタフェースをこのように設定します。

## 14.1.3 MonitorセクションとModesセクション

Deviceセクションと同様に、MonitorセクションとModesセクションでもモニタを1つずつ記述します。設定ファイル/etc/X11/xorg.confでは、Monitor

セクションを必要な数だけ指定できます。Monitorセクションはそれぞれ、UseModes行があるModesセクションを参照します。MonitorセクションにModesセクションがない場合、Xサーバは該当する値を一般的な同期の値から計算します。サーバレイアウトセクションでは、どのMonitorセクションが関係するかを指定します。

熟練者以外は、モニタ定義を設定しないでください。**modeline**は、Monitorセクションで重要な役割を果たします。**modeline**では、関連解像度の水平と垂直のタイミングを設定します。モニタ特性、特に許容周波数は、Monitorセクションに格納されます。標準VESAモードは、ユーティリティcvtにより生成できます。詳細については、マニュアルページcvtman cvtを参照してください。

---

## 警告

モニタおよびグラフィックカード機能の詳細な知識がない場合は、**modeline**を変更しないでください。モニタに重大な損傷が生じることがあります。

---

独自のモニタ記述を作成する場合は、/usr/share/X11/doc内のドキュメントを熟読する必要があります。**PDF**および**HTML**ページを参照するために、パッケージxorg-x11-docをインストールします。

**modeline**の手動指定が必要になることはほとんどありません。最新のマルチシンクモニタを使用している場合、許容周波数と最適解像度は、**SaX2**設定のセクションで説明したように、原則としてXサーバがDDCを介してモニタから直接読み込みます。何らかの原因で直接読み込めない場合は、Xサーバに付属するVESAモードの1つを使用してください。このモードは、実際にはグラフィックカードとモニタの大半の組み合わせに機能します。

## 14.2 フォントのインストールと設定

SUSE Linux Enterprise Desktopで追加のフォントをインストールするのは簡単です。フォントを、X 11フォントパスにある任意のディレクトリにコピーするだけです(14.2.1項「X11コアフォント」(196 ページ)を参照)。フォントの使用を有効にするには、インストールディレクトリが/etc/fonts/fonts.confに設定されているディレクトリのサブディレクトリでなければなりません



(14.2.2項「Xft」(197ページ)を参照)。または、このファイルを/etc/fonts/suse-font-dirs.confに入れなければなりません。

以下は、/etc/fonts/fonts.confから抜粋したものです。このファイルは、大半の設定に適合する標準設定ファイルです。また、インクルード済みのディレクトリ/etc/fonts/conf.dを定義します。このディレクトリには、すべてのファイルまたは2桁の数字で始まるシンボリックリンクがfontconfigによりロードされます。この機能の詳細な説明は、/etc/fonts/conf.d/READMEを参照してください。

```
<!-- Font directory list -->
<dir>/usr/share/fonts</dir>
<dir>/usr/X11R6/lib/X11/fonts</dir>
<dir>/opt/kde3/share/fonts</dir>
<dir>/usr/local/share/fonts</dir>
<dir>~/fonts</dir>
```

/etc/fonts/suse-font-dirs.confが自動的に生成されて、LibreOffice、Java、またはAdobe Readerなどのアプリケーション(ほとんどの場合サードパーティ製)に付属のフォントを取り込みます。エントリの例を次に示します。

```
<dir>/usr/lib/Adobe/Reader9/Resource/Font</dir>
<dir>/usr/lib/Adobe/Reader9/Resource/Font/PPM</dir>
```

システム全体に追加フォントをインストールするには、フォントファイルを/usr/share/fonts/truetypeなどの適切なディレクトリに手動コピーしてください(rootとして)。また、この作業は、KDEコントロールセンターでKDEフォントインストーラを使用して行うこともできます。結果は同じです。

フォントを実際にコピーする代わりに、シンボリックリンクを作成することもできます。たとえば、マウントされているWindowsパーティション上にライセンスを取得しているフォントがあり、それらのフォントを使用したい場合は、シンボリックリンクを作成します。次に、SuSEconfig--module fontsコマンドを実行します。

SuSEconfig--module fontsコマンドは、フォントを設定するスクリプト、/usr/sbin/fonts-configを実行します。このスクリプトの詳細については、マニュアルページ(man fonts-config)を参照してください。

手順は、ビットマップフォント、TrueTypeフォントとOpenTypeフォント、およびType1 (PostScript)フォントの場合と同様です。これらのタイプのフォントはすべて、任意のディレクトリにインストールできます。

X.Orgには、従来の [X11 コアフォントシステム] と、新たに設計された [Xft およびfontconfig] システムの2種類のまったく異なるフォントシステムが含まれています。以降のセクションでは、これらの2つのシステムについて簡単に説明します。

## 14.2.1 X11コアフォント

今日、X11コアフォントシステムは、ビットマップフォントだけでなく、Type1フォント、TrueTypeとOpenTypeフォントなどのスケーラブルフォントもサポートしています。スケーラブルフォントは、アンチエイリアスとサブピクセルレンダリングなしでサポートされており、多数の言語用のグリフを持つ大きいスケーラブルフォントのロードには時間がかかります。Unicodeフォントもサポートされていますが、使用すると時間がかかり、より多くのメモリが必要になります。

X11コアフォントシステムには、その他にも固有の弱点がいくつかあります。時代遅れになっており、これ以上拡張することはできません。下位互換性のために保持されていますが、可能なときはいつでも、新しいXftおよびfontconfigシステムを使用してください。

Xサーバは、操作のためにどのようなフォントが使用可能で、そのフォントがシステム内のどこにあるかを認識する必要があります。この情報は、有効なすべてのシステムフォントディレクトリへのパスを含むFontPath変数で処理されます。これらの各ディレクトリでは、ファイルfonts.dirにそのディレクトリ内で使用可能なフォントのリストがあります。FontPathは、起動時にXサーバにより生成されます。設定ファイル/etc/X11/xorg.confの各FontPathエントリ内で、有効なファイルfonts.dirが検索されます。これらのエントリは、Filesセクションにあります。実際のFontPathを表示するには、xsetqを使用します。このパスは、xsetを使用して実行時に変更することもできます。パスを追加するには、xset+fp <path>を使用します。不要なパスを削除するには、xset-fp <path>を使用します。

Xサーバがすでにアクティブである場合、マウントされたディレクトリに新たにインストールされたフォントは、コマンドxsetfp rehashで使用可能に

できます。このコマンドは、`SuSEconfig--module fonts`によって実行されます。コマンド`xset`が実行中のXサーバにアクセスする必要がある場合、これは、`SuSEconfig--module fonts`が実行中のXサーバにアクセスできるシェルから起動されている場合にのみ可能です。これを実行する簡単な方法は、`su`と`root`パスワードを入力して、`root` パーミッションを取得することです。`su`によってXサーバを起動したユーザのアクセス許可が`root`シェルに転送されます。フォントが正しくインストールされ、X11コアフォントシステムを介して使用可能かどうか検査するには、コマンド`xlsfonts`を使用して、すべての使用可能なフォントのリストを表示します。

デフォルトでは、SUSE Linux Enterprise DesktopはUTF-8ロケールを使用します。そのため、Unicodeフォントを使用するようにします(`xlsfonts`の出力中で`iso10646-1`で終了するフォント名)。使用可能なすべてのUnicodeフォントは、`xlsfonts | grep iso10646-1`コマンドでリストを表示できます。SUSE Linux Enterprise Desktopで使用可能なほとんどすべてのUnicodeフォントには、少なくともヨーロッパ言語に必要なグリフが含まれています(以前は`iso-8859-*`としてエンコードされていました)。

## 14.2.2 Xft

最初から、Xftのプログラムは、アンチエイリアスを含むスケーラブルフォントが適切にサポートされるようにしています。Xftが使用された場合、フォントは、X11コアフォントシステムにおけるXサーバではなく、そのフォントを使用するアプリケーションによってレンダリングされます。このようにすると、それぞれのアプリケーションは実際のフォントファイルにアクセスでき、グリフのレンダリング方法を完全に制御できます。これが、多数の言語においてテキストを正しく表示するための基本となっています。フォントファイルに直接アクセスできることは、印刷のためにフォントを組み込んで、画面出力と同じ印刷出力を得るのに役立ちます。

SUSE Linux Enterprise Desktopでは、2種類のデスクトップ環境(KDEとGNOME、Mozilla)、Mozilla、および他の多くのアプリケーションが、すでにXftをデフォルトで使用しています。そのため、Xftはすでに、古いX11コアフォントシステムよりも多くのアプリケーションで使用されています。

Xftは、`fontconfig`ライブラリを使ってフォントを検索し、フォントのレンダリング方法を制御します。`fontconfig`のプロパティは、グローバルな設定ファイル`/etc/fonts/fonts.conf`によって制御されます。特別設定は、`/etc/`

fonts/local.confおよびユーザ固有の設定ファイル ~/.fonts.confに追加する必要があります。これらのfontconfig設定ファイルはどちらも、以下の行で始まっていなければなりません。

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">
<fontconfig>
```

さらに、以下の行で終わっていなければなりません。

```
</fontconfig>
```

フォントを検索するためのディレクトリを追加するには、以下のような行を付加します。

```
<dir>/usr/local/share/fonts/</dir>
```

ただし、これは通常、必要ありません。デフォルトで、ユーザ固有のディレクトリ ~/.fontsは、すでに/etc/fonts/fonts.confに入っています。その結果、追加のフォントをインストールするには、それらのフォントを ~/.fontsにコピーするだけです。

また、フォントの見栄えを制御する規則を導入することもできます。例えば、次のように入力して、すべてのフォントについてアンチエイリアスを無効にします。

```
<match target="font">
  <edit name="antialias" mode="assign">
    <bool>false</bool>
  </edit>
</match>
```

あるいは次のように入力します。

```
<match target="font">
  <test name="family">
    <string>Luxi Mono</string>
    <string>Luxi Sans</string>
  </test>
  <edit name="antialias" mode="assign">
    <bool>false</bool>
  </edit>
</match>
```

この場合、特定のフォントのアンチエイリアスが無効になります。

デフォルトで、ほとんどのアプリケーションは、フォント名のsans-serif (または等価のsans)、serif、あるいはmonospaceを使用します。これらは、実際のフォントではなく、言語設定に応じて適切なフォントに解決されるエイリアスにすぎません。

ユーザは、規則を~/.fonts.confファイルに追加して、それらのエイリアスを簡単に好みのフォントに変換できます。

```
<alias>
  <family>sans-serif</family>
  <prefer>
    <family>FreeSans</family>
  </prefer>
</alias>
<alias>
  <family>serif</family>
  <prefer>
    <family>FreeSerif</family>
  </prefer>
</alias>
<alias>
  <family>monospace</family>
  <prefer>
    <family>FreeMono</family>
  </prefer>
</alias>
```

ほとんどすべてのアプリケーションで、これらのエイリアスがデフォルトで使用されるので、システム全体が影響を受けます。そのため、個々のアプリケーションでフォント設定を変更しなくても、ほとんどどこでも好みのフォントを簡単に使用できます。

fc-listを使用して、どのフォントがインストールされており、使用可能になっているか調べます。たとえば、fc-listコマンドを実行すると、すべてのフォントのリストが表示されます。使用可能なスケーラブルフォント (:scalable=true)のうち、どのフォントがHebrew (:lang=he)に必要なすべてのグリフ、それらのフォント名(family)、それらのスタイル(style)、それらの幅(weight)、およびフォントを含むファイルの名前を含んでいるか調べるには、次のコマンドを入力します。

```
fc-list ":lang=he:scalable=true" family style weight
```

上記のコマンドの出力は、以下ようになります。

```
Lucida Sans:style=Demibold:weight=200
DejaVu Sans:style=Bold Oblique:weight=200
```

```
Lucida Sans Typewriter:style=Bold:weight=200
DejaVu Sans:style=Oblique:weight=80
Lucida Sans Typewriter:style=Regular:weight=80
DejaVu Sans:style=Book:weight=80
DejaVu Sans:style=Bold:weight=200
Lucida Sans:style=Regular:weight=80
```

fc-listで調べることができる重要なパラメータ:

表 14.2 *fc-list*のパラメータ

パラメータ	意味と有効な値
family	フォントファミリの名前。たとえば、FreeSans。
foundry	フォントメーカー。たとえば、urw。
style	フォントスタイル。たとえば、Medium、Regular、Bold、Italic、Heavy。
lang	フォントがサポートする言語。たとえば、ドイツ語にはde、日本語にはja、繁体字中国語にはzh-TW、簡体字中国語にはzh-CN。
weight	フォント幅。たとえば、通常では80、ボールドでは200。
slant	スラント。通常、なしでは0、イタリックでは100。
file	フォントを含むファイルの名前。
outline	アウトラインフォントではtrue、他のフォントではfalse。
scalable	スケーラブルフォントではtrue、他のフォントではfalse。
bitmap	ビットマップフォントではtrue、他のフォントではfalse。

パラメータ	意味と有効な値
pixelsize	ピクセル単位でのフォントサイズ。fc-listとの関連で、このオプションはビットマップフォントでのみ有効。

## 14.3 詳細情報

X11に関する詳細情報を入手するには、xorg-x11-docおよびhowtoenhパッケージをインストールしてください。X11開発の詳細情報は、プロジェクトのホームページ<http://www.x.org>で参照できます。

パッケージxorg-x11-driver-videoで配布されるドライバの大半については、マニュアルページに詳細が記載されています。たとえば、nvドライバを使用する場合は、`man 4 nv`でドライバの詳細を参照できます。

サードパーティーのドライバ情報は、`/usr/share/doc/packages/<package_name>`に記載されています。たとえば、x11-video-nvidiaG01の場合、パッケージのインストール後は、`/usr/share/doc/packages/x11-video-nvidiaG01`でマニュアルを参照できます。





# FUSEによるファイルシステムへのアクセス

# 15

FUSEは、*file system in userspace*の頭字語です。これは、特権のないユーザとしてファイルシステムを設定およびマウントできることを意味します。通常、このタスクを行うためには、rootにいる必要があります。FUSE自体は、カーネルモジュールです。FUSEは、プラグインと組み合わせることで、ほとんどすべてのファイルシステムにアクセスするように拡張できます(リモートSSH接続、ISOイメージなど)。

## 15.1 FUSEの設定

FUSEを使用するには、まず、fuseパッケージをインストールする必要があります。使用するファイルシステムによって、別々のパッケージとして使用できるプラグインを追加する必要があります。

一般的には、FUSEは設定の必要がなく、そのまま使用します。ただし、すべてのマウントポイントを結合するディレクトリの作成をお勧めします。たとえば、ディレクトリ~/mountsを作成し、そこに、各種のファイルシステムのサブディレクトリを挿入します。

## 15.2 利用可能なFUSEプラグイン

FUSEはプラグインに依存します。次のテーブルに、よく利用されるプラグインを一覧します。

**表 15.1** 利用可能なFUSEプラグイン

<code>fuseiso</code>	ISO9660ファイルシステムを含むCD-ROMをマウントします。
<code>ntfs-3g</code>	NTFSボリュームをマウントします（読み込み/書き込みサポート付き）。
<code>sshfs</code>	SSHファイル転送プロトコルに基づくファイルシステムクライアント。
<code>wdfs</code>	WebDAVファイルシステムをマウントします。

## 15.3 詳細情報

詳細については、FUSEのホームページ<http://fuse.sourceforge.net>を参照してください。

## パート III. モバイルコンピュータ



# Linuxでのモバイルコンピューティング

# 16

モバイルコンピューティングという言葉から連想されるのはラップトップ、PDA、携帯電話、そしてこれらを使ったデータ交換ではないでしょうか。外付けハードディスク、フラッシュドライブ、デジタルカメラなどのモバイルハードウェアコンポーネントは、ラップトップやデスクトップシステムに接続できます。多くのソフトウェアコンポーネントで、モバイルコンピューティングを想定しており、一部のアプリケーションは、モバイル使用に合わせて特別に作成されています。

## 16.1 ラップトップ

ラップトップのハードウェアは通常のデスクトップシステムとは異なります。これは交換可能性、空間要件、電力消費などの基準を考慮する必要があるためです。モバイルハードウェアメーカーは、ラップトップハードウェアを拡張するために使用可能なPCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association)、Mini PCI、Mini PCIeなどの標準インタフェースを開発してきました。この標準ではメモリカード、ネットワークインタフェースカード、ISDNおよびモデムカード、そして外部ハードディスクをカバーします。

---

### ティップ: SUSE Linux Enterprise DesktopおよびタブレットPC

SUSE Linux Enterprise Desktopはまた、タブレットPCをサポートします。タブレットPCには、タッチパッド/デジタイザが付属しており、マウスとキーボードを使用するのではなく、デジタルペンやさらに指による操作で画面上で直接データを編集できます。タブレットPCは、他のシステムとまったく同じようにインストールおよび設定されます。タブレットPCのインストー

ルおよび設定について詳しくは、第19章 *タブレットPCの使用* (249 ページ) を参照してください。

---

## 16.1.1 電源消費量

ラップトップの製造時、消費電力を最適化したシステムコンポーネントを組み込むことで、電源に接続しなくてもシステムを快適に使用できるようにしています。電源の管理に関するこうした貢献は少なくともオペレーティングシステムの貢献度と同じくらい重要です。SUSE® Linux Enterprise Desktopはラップトップの電源消費量に影響する様々なメソッドをサポートすることで、バッテリー使用時の操作に数々の効果をあげています。次のリストでは電源消費量節約への貢献度の高い順に各項目を示します。


- CPUの速度を落とす。
- 休止中にディスプレイの照明を切る。
- ディスプレイの明るさを手動で調節する。
- ホットプラグ対応の使用していないアクセサリを切断する(USB CD-ROM、外付けマウス、使用していないPCMCIAカード、WLANなど)。
- アイドル中にはハードウェアディスクをスピンドアウンする。

SUSE Linux Enterprise Desktopでの電源管理の詳細な背景情報は、第18章 *電源管理* (237 ページ) に示されています。デスクトップ固有の電源管理に関する詳細については、「デスクトップの電源管理」 (第2章 *デスクトップの使用*、↑GNOME ユーザガイド) のGNOME電源マネージャの使用方法を参照してください。KDE電源管理アプレットの詳細については、第9章 *Controlling Your Desktop's Power Management* (↑KDE User Guide) を参照してください。

## 16.1.2 操作環境の変化の統合

モバイルコンピューティングに使用する場合、ご使用のシステムを操作環境の変化に順応させる必要があります。多くのサービスは環境に依存するので、環境を構成するクライアントの再設定が必要です。SUSE Linux Enterprise Desktopはこうしたタスクをユーザに代わって実行します。

図 16.1 既存環境でのモバイルコンピュータの統合



スモールホームネットワークとオフィスネットワーク間でラップトップを持ち運びする場合に影響のあるサービスは次のとおりです。

### ネットワーク

IPアドレスの割り当て、名前解決、インターネット接続、およびその他のネットワークへの接続が含まれます。

### 印刷

使用可能なプリンタの現在のデータベース、および使用可能なプリントサーバが、ネットワークに応じて表示されなければなりません。

## 電子メールとプロキシ

印刷と同様、現在の環境に対応するサーバが表示されなければなりません。

## X(グラフィック環境)

ご使用のラップトップがプロジェクトまたは外付けモニタに一時的に接続されている場合、別のディスプレイ設定が使用可能になっている必要があります。

SUSE Linux Enterprise Desktopではラップトップを既存の操作環境に統合させる複数の方法を提供しています。

## NetworkManager

NetworkManagerは、ラップトップでのモバイルネットワーキング用に特別に作成されています。NetworkManagerは、ネットワーク環境間、またはモバイルブロードバンド(GPRS、EDGE、または3G)、ワイヤレスLAN、Ethernetなどのさまざまなタイプのネットワーク間を容易に、自動的に切り替える方法を提供します。NetworkManagerは、ワイヤレスLANでのWEPおよびWPA-PSKの暗号化をサポートします。また、(smpppdにより)ダイヤルアップ接続をサポートします。両方のデスクトップ環境(GNOMEおよびKDE)には、NetworkManagerのフロントエンドが含まれています。デスクトップアプレットの詳細については、23.4頁「KNetworkManagerの使用」(344 ページ)および23.5頁「GNOME NetworkManagerアプレットの使用」(349 ページ)を参照してください。



表 16.1 *NetworkManager* の使用

マイコンピュータ...	<b>NetworkManager</b> の使用
ラップトップである	対応
別のネットワークに接続される場合がある	対応
ネットワークサービスを提供する(DNSまたはDHCP)	非対応
スタティックIPアドレスのみを使用する	非対応

**NetworkManager** がネットワーク設定を扱うのが適切でない場合、**YaST** ツールを使用してネットワークを設定します。

#### ティップ: DNS設定と、各種ネットワーク接続

ラップトップを持って移動し、ネットワーク接続の種類を頻繁に変更する場合、すべてのDNSアドレスがDHCPで正常に割り当てられている場合は**NetworkManager** は正常に機能します。一部の接続で静的DNSアドレスを使用する場合は、そのアドレスを `/etc/sysconfig/network/config` 内の `NETCONFIG_DNS_STATIC_SERVERS` オプションに追加します。

#### SLP

サービスロケーションプロトコル(SLP)は既存のネットワークでのラップトップの接続を容易にします。SLPがなければラップトップの管理者は通常ネットワークで使用可能なサービスに関する詳細な知識が必要になります。SLPはローカルネットワーク上のすべてのクライアントに対し、使用可能な特定のタイプのサービスについてブロードキャストします。SLPをサポートするアプリケーションはSLPとは別に情報を処理し、自動的に設定することが可能です。SLPはシステムのインストールにも使用でき、適切なインストールソースの検索作業が最小化されます。SLPの詳細については、第21章 ネットワーク上のSLPサービス (327 ページ)を参照してください。

## 16.1.3 ソフトウェアオプション

モバイル用途には、専用ソフトウェアにより対応されるシステムモニタリング(特にバッテリーの充電)、データ同期、周辺機器との無線通信、インターネットなど、さまざまな特別タスク領域が存在します。次のセクションでは、SUSE Linux Enterprise Desktopが各タスクに提供する最も重要なアプリケーションについて説明します。

### システムモニタリング

SUSE Linux Enterprise Desktopでは2種類のKDEシステムモニタリングツールを提供しています。

#### 電源管理

[電源管理] は、KDEデスクトップの省エネ関係の動作を調整できるアプリケーションです。このアプリケーションには、通常、[バッテリーモニタ] トレイアイコンでアクセスします。このアイコンは、現在の電源タイプに応じて変化します。設定ダイアログを開くには、[Kickoffアプリケーションランチャ] を使用する方法もあります: [アプリケーション] > [デスクトップの設定] > [詳細] > [電源管理]

[バッテリーモニタ] トレイアイコンをクリックして、動作を設定するオプションにアクセスします。表示された5つの電源プロファイルから、自分のニーズに最も適合する1つを選択できます。たとえば、プレゼンテーションスキーマは一般にスクリーンセーバーと電源管理を無効にするため、プレゼンテーションはシステムイベントによって中断されません。[詳細...] をクリックして、さらに複雑な設定の画面を表示します。ここで、個々のプロファイルを編集し、ラップトップのカバーが閉じられている場合やバッテリー残量が低い場合の処置など、高度な電源管理に関するオプションや通知を設定できます。

#### システムモニタ

[システムモニタ] ( [Kシステムガード] と呼ぶ) は、測定可能なシステムパラメータを1つのモニタリング環境に集めます。このモニタは、デフォルトでは、2つのタブに出力情報を表示します。[プロセステーブル] は、CPUロード、メモリ使用量、プロセスのID番号と適切な値など、現在実行中のプロセスの詳細情報を提供します。収集されたデータのプレゼンテーションとフィルタリングはカスタマイズできます。新しいタイプのプロセス情報を追加するには、プロセステーブルのヘッダを左クリックし

て、隠したい欄やビューに追加したい欄を選択します。さまざまなデータページで各種のシステムパラメータを監視したり、ネットワーク上でさまざまなコンピュータにあるデータを並行して収集することも可能です。KSysguardはKDE環境がなくてもマシン上でデーモンとして実行できます。このプログラムについての詳細な情報は、プログラムに組み込まれたヘルプ機能がSUSEヘルプページを参照してください。

GNOME環境では、[電源管理の設定]と[システムモニタ]を使用します。

## データの同期化

ネットワークから切断されたモバイルマシンと、オフィスのネットワーク上にあるワークステーションの両方で作業を行う場合、すべての場合で処理したデータを同期しておくことが必要になります。これには電子メールフォルダ、ディレクトリ、個別の各ファイルなど、オフィスでの作業時と同様、オフィス外で作業する場合にも必要となるものが含まれます。両方の場合のソリューションを次に示します。

### 電子メールの同期化

オフィスネットワークで電子メールを保存するためにIMAPアカウントを使用します。これで電子メールは、KMail、Evolution、またはMozilla Thunderbird Mailなどのような切断型IMAP対応電子メールクライアントを使用するワークステーションからアクセスできるようになります。これについてはGNOME ユーザガイド(↑GNOME ユーザガイド)とKDE User Guide(↑KDE User Guide)に説明があります。送信メッセージで常に同じフォルダを使用するには、電子メールクライアントでの設定が必要になります。また、この機能により、同期プロセスが完了した時点でステータス情報とともにすべてのメッセージが使用可能になります。未送信メールについての信頼できるフィードバックを受信するためには、システム全体で使用されるMTA postfixまたはsendmailの代わりに、メッセージ送信用のメールクライアントに実装されたSMTPサーバーを使用します。

### ファイルとディレクトリの同期

ラップトップとワークステーション間のデータの同期に対応するユーティリティが複数あります。最もよく使用されるものには、rsyncというコマンドラインツールがあります。詳細については、そのマニュアルページを参照してください(man 1 rsync)。

## 無線通信

ラップトップは、ケーブルを使用して自宅やオフィスのネットワークに接続すると同様に、他のコンピュータ、周辺機器、携帯電話、PDAなどに無線接続することもできます。Linuxは3種類のタイプの無線通信をサポートします。

### WLAN

WLANは、これらの無線テクノロジーの中では最大規模で、規模が大きく、ときに物理的に離れているネットワークでの運用に適している唯一のテクノロジーと言えます。個々のマシンを相互に接続して、独立した無線ネットワークを構築することも、インターネットにアクセスすることも可能です。アクセスポイントと呼ばれるデバイスがWLAN対応デバイスの基地局として機能し、インターネットへの中継点としての役目を果たします。モバイルユーザは、場所や、どのアクセスポイントが最適な接続を提供するかに応じて様々なアクセスポイントを切り替えることができます。WLANユーザは携帯電話網と同様の、特定のアクセス場所にとらわれる必要のない大規模ネットワークを使用できます。WLANの詳細については、「第17章 無線LAN (219 ページ)」を参照してください。

### Bluetooth

Bluetoothはすべての無線テクノロジーに対するブロードキャストアプリケーション周波数を使用します。BluetoothはIrDAのように、コンピュータ(ラップトップ)およびPDAまたは携帯電話間で通信するために使用できます。また範囲内に存在する別のコンピュータと接続するために使用することもできます。Bluetoothは、キーボードやマウスなど無線システムコンポーネントとの接続にも用いられます。ただし、このテクノロジーはリモートシステムをネットワークに接続するほどには至っていません。壁のような物理的な障害物をはさんで行う通信にはWLANテクノロジーが適しています。

### IrDA

IrDAは狭い範囲での無線テクノロジーです。通信を行う両者は相手の見える位置にいないてはなりません。壁のような障害物をはさむことはできません。IrDAで利用できるアプリケーションはラップトップと携帯電話間でファイルの転送を行うアプリケーションです。ラップトップから携帯電話までの距離が短い場合はIrDAを使用できます。ファイル受信者への長距離におよぶファイルの転送はモバイルネットワークが送信します。IrDAのもう1つのアプリケーションは、オフィスでの印刷ジョブを無線転送するアプリケーションです。

## 16.1.4 データのセキュリティ

無認証のアクセスに対し、複数の方法でラップトップ上のデータを保護するのが理想的です。実行可能なセキュリティ対策は次の領域になります。

### 盗難からの保護

常にシステムを物理的な盗難から守ることを心がけます。チェーンなど、さまざまな防犯ツールが小売店で販売されています。

### 強力な認証

ログインとパスワードによる標準の認証に加えて、生体認証を使用します。SUSE Linux Enterprise Desktopでは、指紋認証がサポートされます。詳細については、第7章 *Using the Fingerprint Reader* (↑*Security Guide* (セキュリティガイド))を参照してください。

### システム上のデータの保護

重要なデータは転送時のみでなく、ハードディスク上に存在する時点でも暗号化すべきです。これは盗難時の安全性確保にも有効な手段です。SUSE Linux Enterprise Desktopでの暗号化パーティションの作成については第11章 *Encrypting Partitions and Files* (↑*Security Guide* (セキュリティガイド))に記載されています。また、YaSTによりユーザーを追加するときに暗号化されたホームディレクトリを作成する場合があります。

---

### 重要項目: データのセキュリティとディスクへのサスペンド

暗号化パーティションは、ディスクへのサスペンドのイベントの際にもアンマウントされません。それで、これらのパーティション上のデータは、ハードウェアが盗まれた場合、ハードディスクのレジュームを行うことで、誰にでも入手できるようになります。

---

### ネットワークセキュリティ

データの転送には、転送方法に関わらず、セキュリティ保護が必要です。Linuxおよびネットワークに関する一般的なセキュリティ問題については、第1章 *Security and Confidentiality* (↑*Security Guide* (セキュリティガイド))を参照してください。無線ネットワークについてのセキュリティ対策は第17章 *無線LAN* (219 ページ)に記載されています。

## 16.2 モバイルハードウェア

SUSE Linux Enterprise DesktopはFireWire(IEEE 1394)またはUSB経由のモバイルストレージデバイスを自動検出します。モバイルストレージデバイスという用語は、FireWire、USBハードディスク、USBフラッシュドライブ、デジタルカメラのいずれにも適用されます。これらのデバイスは、対応するインタフェースを介してシステムに接続されるとすぐに自動的に検出されて設定されます。GNOMEとKDEのファイルマネージャは、いずれもモバイルハードウェアアイテムを柔軟に処理します。これらのメディアを安全にアンマウントするには、いずれかのファイルマネージャの「安全に取り外す」(KDE)機能または「*Unmount Volume*」(GNOME)機能を使用します。デスクトップを使用したリムーバブルメディアの処理に関する詳細は、*GNOME ユーザガイド* (↑*GNOME ユーザガイド*)と*KDE User Guide* (↑*KDE User Guide*)を参照してください。

### 外付けハードディスク(USBおよびFireWire)

システムが外付けハードディスクを正しく認識するとすぐに、外付けハードディスクのアイコンがファイルマネージャに表示されます。アイコンをクリックすると、ドライブの内容が表示されます。ここでフォルダやファイルの作成および編集、削除を実行できます。システムに指定されたハードディスクの名前を変更するには、アイコンを右クリックしたときに開くメニューから、対応するメニューアイテムを選択します。この名前変更はファイルマネージャでの表示に限られています。/mediaにマウントされているデバイスのデスク립タは、これには影響されません。

### USBフラッシュドライブ

システムはこれらのデバイスを外付けハードディスクと同じように扱います。同様にファイルマネージャでエントリの名前変更をすることが可能です。

### デジタルカメラ(USBおよびFireWire)

システムによって識別されたデジタルカメラもまた、ファイルマネージャの概要に外付けドライブのように表示されます。KDEではURL `camera:/` から写真を読み取ったり、アクセスしたりできます。さらに画像はdigiKamまたはf-spotを使用して処理できます。高度な写真処理はGIMPを使用して行います。digiKam、f-spot、GIMPに関する簡単な説明は、第18章 *digiKam: デジタル画像コレクションの管理* (↑*アプリケーションガイド*)、第19章 *F-spot: デジタル画像コレクションの管理* (↑*アプリケーションガイド*)お

よび第17章 *GIMP: グラフィックの操作* (↑アプリケーションガイド)を参照してください。

## 16.3 携帯電話とPDA

デスクトップシステムまたはラップトップはbluetoothまたはIrDAを介して携帯電話と通信できます。一部のモデルで両方のプロトコルをサポートしていますが、どちらか一方のみしかサポートしていないものもあります。これら2つのプロトコルの使用可能エリア、およびそれぞれの拡張マニュアルは「無線通信」(214 ページ)ですでに説明しました。携帯電話側のこれらのプロトコルの設定はそれぞれのマニュアルに記載されています。

Plam社製のハンドヘルドデバイスを用いた同期のサポートはEvolutionおよびKontactにすでに組み込まれています。デバイスとの初期接続はウィザードを利用して簡単に実行できます。Palm Pilotsのサポートを設定し終えたら、同期するデータのタイプ(アドレス、アポイントなど)を決定する必要があります。詳細については、*GNOME ユーザガイド* (↑*GNOME ユーザガイド*)と*KDE User Guide* (↑*KDE User Guide*)を参照してください。

プログラムopensyncでは、より高度な同期ソリューションが利用可能です(さまざまなデバイスのパッケージlibopensync、および対応するプラグインを参照してください)。

## 16.4 詳細情報

モバイルデバイスおよびLinuxに関連するすべてのお問い合わせは<http://tuxmobil.org/>を参照してください。このWebサイトでは、ラップトップのハードウェア、ソフトウェア、PDA、携帯電話、その他のモバイルハードウェアについて複数のセクションで取り扱います。

<http://tuxmobil.org/>では<http://www.linux-on-laptops.com/>、と同様の内容について参照できます。ラップトップおよびハンドヘルドデバイスについての情報はここを参照してください。

SUSEはラップトップを主題としたドイツ語の専用メーリングリストを運営しています。詳細については、<http://lists.opensuse.org/opensuse-mobile-de/>を参照してください。このリストではユーザと開発者がSUSE

Linux Enterprise Desktopでのモバイルコンピューティングに関するあらゆるテーマを話題にしています。英語での投稿には回答されますが、アーカイブされた情報のほとんどはドイツ語です。英語の投稿では<http://lists.opensuse.org/opensuse-mobile/>を使用します。

OpenSyncの詳細については、<http://en.opensuse.org/OpenSync>を参照してください。



# 無線LAN

無線LAN(無線ローカルエリアネットワーク、WLAN)は、モバイルコンピューティングの必須要素になりました。現在、ほとんどのラップトップにはWLANカードが内蔵されています。この章では、YaSTでWLANカードを設定し、伝送を暗号化する方法とその使用に関するヒントについて説明します。または、NetworkManagerを使用して、WLANアクセスを設定し、管理することができます。詳細については、第23章 *NetworkManager* の使用(339 ページ)を参照してください。

## 17.1 WLAN標準

無線LANカードは、IEEEが開発した802.11標準を使用して通信します。当初、この規格は最大伝送速度2MBit/sについて提供されましたが、その後、データ伝送速度を高めるために複数の補足事項が追加されています。これらの補足事項では、モジュレーション、伝送出力、および伝送速度などの詳細が定義されています(表17.1「各種WLAN規格の概要」(219 ページ)参照)。さらに、多数の企業が専有権またはドラフト機能を持つハードウェアを実装しています。

表 17.1 各種WLAN規格の概要

名前	帯域(GHz)	最大伝送速度 (MBit/s)	メモ
802.11レガシー	2.4	2	廃止、実質上、使用可能な エンドデバイスはなし

名前	帯域(GHz)	最大伝送速度 (MBit/s)	メモ
802.11a	5	54	干渉が少ない
802.11b	2.4	11	あまり普及せず
28.29oz	2.4	54	広く普及、11bと後方互換
802.11n	2.4および/または5	300	Common(通常のネットワーキング)

802.11レガシーカードは、SUSE® Linux Enterprise Desktopではサポートされません。802.11a、802.11b、802.11g、および802.11nを使用する大半のカードがサポートされています。通常、新しいカードは802.11n規格に準拠していますが、802.11gを使用するカードもまだあります。

## 17.2 動作モード

無線ネットワークでは、高速で高品質、そして安全な接続を確保するために、さまざまなテクニックや設定が使用されています。動作のタイプが違えば、それに適したセットアップ方式も異なります。適切な認証方式を選択するのは難しいことがあります。利用可能な暗号化方式には、それぞれ異なる利点と欠点があります。

基本的に、無線ネットワークは次の3つのネットワークモードに分類できます。

管理対象アクセスポイントを経由するモード(インフラストラクチャモード)  
 管理ネットワークには、管理要素のアクセスポイントがあります。このモード(インフラストラクチャモードとも呼ばれます)では、ネットワーク内のWLAN局の接続はすべてアクセスポイント経由で行われ、イーサネットへの接続としても機能できます。権限のある局だけが接続できるようにするため、さまざまな認証メカニズム(WPAなど)が使用されます。

アドホックモード(ピアツーピアネットワーク)

Ad-hocネットワークには、アクセスポイントはありません。アドホックネットワークでは、局同士が直接に通信するので、通常、アドホックネッ

トワークは管理ネットワークより高速です。ただし、アドホックネットワークでは、参加局の伝送範囲と数が大幅に制限されます。それらのネットワークでは、WPA認証もサポートしません。WPAセキュリティを使用する場合は、アドホックモードを使用しないでください。

#### マスタモード

マスタモードでは、ネットワークカードがアクセスポイントとして使用されます。無線LANカードでこのモードがサポートされる場合にのみ使用できます。無線LANカードの詳細については、<http://linux-wless.passsys.nl>を参照してください。

## 17.3 認証

有線ネットワークよりも無線ネットワークの方がはるかに盗聴や侵入が容易なので、各種の規格には認証方式と暗号化方式が含まれています。IEEE 802.11規格のオリジナルバージョンでは、これらがWEP (Wired Equivalent Privacy) という用語で説明されています。ただし、WEPは安全でないことが判明したので(17.6.3項「セキュリティ」(233 ページ))、WLAN業界(Wi-Fi Allianceという団体名で協力)はWPAという拡張機能を定義しており、これによりWEPの弱点がなくなるものと思われます。より最近のIEEE 802.11i規格には、WPAとその他の認証/暗号化方式が含まれています。IEEE 802.11iは、WPA2とも呼ばれます。これは、WPAが802.11iのドラフトバージョンに基づいているからです。

認可された局だけが接続できるように、管理ネットワークでは各種の認証メカニズムが使用されます。

#### なし(オープン)

オープンシステムとは、認証を必要としないシステムです。任意の局がネットワークに参加できます。それにも関わらず、WEP暗号化を使用できます(17.4項「暗号化」(223 ページ)参照)。

#### 共有キー(IEEE 802.11に準拠)

この方式では、認証にWEPキーが使用されます。ただし、WEPキーが攻撃にさらされやすくなるので、この方式はお勧めしません。攻撃者は、局とアクセスポイント間の通信を長時間リスニングするだけで、WEPキーを奪取できます。認証処理中には、通信の両側が1度は暗号化形式、1度は暗号化されていない形式で同じ情報を交換します。そのため、適当なツールを使えば、キーを再構成することが可能です。この方式では認証と暗号

化に WEP キーを使用するので、ネットワークのセキュリティは強化されません。適切な WEP キーを持っている局は、認証、暗号化および復号化を行うことができます。キーを持たない局は、受信したパケットを復号化できません。したがって、自己認証を行ったかどうかに関係なく、通信を行うことができません。

#### WPA-PSK(IEEE 802.1x 準拠では、WPA-Personal)

WPA-PSK (PSK は preshared key の略) の機能は、共有キー方式と同様です。すべての参加局とアクセスポイントは、同じキーを必要とします。キーの長さは 256 ビットで、通常はパスフレーズとして入力されます。この方式では、WPA-EAP のような複雑なキー管理を必要とせず、個人で使用するのに適しています。したがって、WPA-PSK は WPA 「Home」とも呼ばれます。

#### WPA-EAP(IEEE 802.1x 準拠では、WPA-Enterprise)

実際には、WPA-EAP(Extensible Authentication Protocol)は認証システムではなく、認証情報を転送するためのプロトコルです。WPA-EAPは、企業内の無線ネットワークを保護するために使用されます。プライベートネットワークでは、ほとんど使用されていません。このため、WPA-EAPはWPA「Enterprise」とも呼ばれます。

WPA-EAPは、ユーザを認証するのにRadiusサーバを必要とします。EAPでは、サーバに接続および認証する3つの異なる方法を提供します。

- EAP-TLS (Transport Layer Security): TLS認証は、サーバ/クライアント両方の証明書の相互交換に依存しています。はじめに、サーバがクライアントに対して証明書を提示し、それが評価されます。証明書が有効であるとみなされた場合には、今度はクライアントがサーバに対して証明書を提示します。TLSはセキュアですが、ネットワーク内で証明書管理のインフラストラクチャを運用することが必要になります。このインフラストラクチャは、プライベートネットワークでは通常存在しません。
- EAP-TTLS (Tunneled Transport Layer Security)
- EAP-PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol): TTLSとPEAPは、両方とも2段階のプロトコルです。最初の段階ではセキュリティ接続が確立され、2番目の段階ではクライアントの認証データが交換されます。これらの証明書管理のオーバーヘッドは、もしあるとしても、TLSよりずっと小さいものです。

## 17.4 暗号化

権限のないユーザが無線ネットワークで交換されるデータパケットを読み込んだりネットワークにアクセスしたりできないように、さまざまな暗号化方式が存在しています。

### WEP (IEEE 802.11で定義)

この規格では、RC4暗号化アルゴリズムを使用します。当初のキー長は40ビットでしたが、その後104ビットも使用されています。通常、初期化ベクタの24ビットを含めるものとして、長さは64ビットまたは128ビットとして宣言されます。ただし、この規格には一部弱点があります。このシステムで生成されたキーに対する攻撃が成功する場合があります。それでも、ネットワークをまったく暗号化しないよりはWEPを使用する方が適切です。

非標準の「ダイナミックWEP」を実装しているベンダーもあります。これは、WEPとまったく同様に機能し、同じ弱点を共有しますが、キーがキー管理サービスによって定期的に変更されます。

### TKIP (WPA/IEEE 802.11iで定義)

このキー管理プロトコルはWPA規格で定義されており、WEPと同じ暗号化アルゴリズムを使用しますが、弱点は排除されています。データパケットごとに新しいキーが生成されるので、これらのキーに対する攻撃は無駄になります。TKIPはWPA-PSKと併用されます。

### CCMP (IEEE 802.11iで定義)

CCMPは、キー管理を記述したものです。通常は、WPA-EAPに関連して使用されますが、WPA-PSKとも併用できます。暗号化はAESに従って行われ、WEP規格のRC4暗号化よりも厳密です。

## 17.5 YaSTでの設定

---

### 重要項目: 無線ネットワークでのセキュリティリスク

暗号化されていないWLAN接続では、第三者がすべてのネットワークデータを盗聴することができます。必ず、サポートされている認証方式と暗号化方式を使用して、ネットワークトラフィックを保護してください。

ご使用のハードウェアで利用できる最良の暗号化方式を使用してください。ただし、特定の暗号化方式を使用するには、ネットワーク内のすべてのデバイスでこの方式がサポートされる必要があります。さもないと、デバイスが相互に通信できません。たとえば、ルータはWEPとWPAの両方をサポートしますが、WLANカードのドライバはWEPしかサポートしない場合は、WEPが利用できる最小公分母になります。WEPにおける弱い暗号化でも、まったくないよりましです。詳細については、17.4項「暗号化」(223 ページ)と17.6.3項「セキュリティ」(233 ページ)を参照してください。

---

YaSTで無線LANを設定するには、次のパラメータを定義する必要があります。

#### IPアドレス

静的IPアドレスを使用するか、またはDHCPサーバでIPアドレスをインタフェースに動的に割り当てます。

#### 動作モード

ネットワークトポロジに応じて、コンピュータをWLANに統合する方法を定義します。の背景情報については、「17.2項「動作モード」(220 ページ)」を参照してください。

#### ネットワーク名(ESSID)

ネットワークを識別するユニークな文字列。

#### 認証と暗号化の詳細

ネットワークが使用する認証および暗号化の方式に応じて、1つ以上のキーおよび/または証明書を入力する必要があります。

各キーの入力については、次の入力オプションがあります。[パスフレーズ]、[ASCII] (WEP認証方式にのみ使用可能)、および[16進]。

## 17.5.1 NetworkManagerの無効化

WLANカードは通常、インストール時に検出されます。コンピュータがモバイルの場合、デフォルトでは、通常、NetworkManagerが有効になっています。WLANカードをYaSTで設定したい場合は、まず、NetworkManagerを無効にする必要があります。

- 1 ユーザrootとしてYaSTを起動します。

- 2 YaST Control Centerで、[ネットワークデバイス] > [ネットワーク設定]の順に選択して、[ネットワーク設定ダイアログを開きます]。

ネットワークが現在、NetworkManagerによって制御されている場合は、ネットワーク設定をYaSTで編集できないことを警告するメッセージが表示されます。

- 3 YaSTによる編集を可能にするには、[OK]でメッセージから出て、[グローバルオプション]タブで、[ifupを使用した従来の方法]を有効にします。
- 4 さらに設定を続けたい場合は、17.5.2項「アクセスポイント用設定」(225 ページ)または17.5.3項「アドホックネットワークの確立」(230 ページ)に進みます。

そうでない場合は、[OK]で変更を確認して、ネットワーク設定を書き込みます。

## 17.5.2 アクセスポイント用設定

この項では、(外部)アクセスポイントに接続するようにWLANカードを設定する方法、またはWLANカードをアクセスポイントとして使用する方法(WLANカードがこの機能をサポートしている場合)について学習します。アクセスポイントのないネットワークの設定については、17.5.3項「アドホックネットワークの確立」(230 ページ)を参照してください。

**手順 17.1** アクセスポイントを使用するようにWLANカードを設定する

- 1 YaSTを起動し、[ネットワーク設定]ダイアログを開きます。
- 2 [概要]タブに切り替えると、システムにより検出されたすべてのネットワークカードが表示されます。一般的なネットワーク設定の詳細については、20.4項「YaSTによるネットワーク接続の設定」(282 ページ)を参照してください。
- 3 リストから目的のワイヤレスカードを選択し、[編集]をクリックして、ネットワークカード設定ダイアログを開きます。

- 4 [アドレス] タブで、コンピュータに動的IPまたは静的IPのどちらを使用するか設定します。通常は、[DHCP] を使用する [可変IPアドレス] で十分です。
- 5 [次へ] をクリックして、[無線ネットワークカードの環境設定] ダイアログに進みます。
- 6 WLANカードを使用してアクセスポイントに接続するには、[動作モード] を [管理] に設定します。

ただし、WLANカードをアクセスポイントとして使用したい場合は、[動作モード] を [マスタ] に設定します。ただし、すべてのWLANカードがこのモードをサポートしているわけではないので注意してください。

---

#### 注記: WPA-PSKまたはWPA-EAPを使用する

認証モードとしてWPA-PSKまたはWPA-EAPを使用する場合は、[動作モード] を [管理] に設定する必要があります。

- 7 特定のネットワークに接続するには、[ネットワーク名(ESSID)] に入力します。または、[ネットワークの検索] をクリックし、使用可能な無線ネットワークのリストからネットワークを選択します。

無線ネットワークのすべての局が相互に通信するには、同じESSIDが必要です。ESSIDを指定しないと、WLANカードは、最良の信号強度を持つアクセスポイントに自動的に接続します。

---

#### 注記: WPA認証ではESSIDが必須

[WPA] 認証を選択した場合は、ネットワーク名(ESSID)を設定する必要があります。

- 8 ネットワークの [認証モード] を選択します。適切なモードは、WLANカードのドライバとネットワーク内の他のデバイスの機能によって決まります。
- 9 [認証モード] を [暗号化しない] に設定することを選択した場合は、[次へ] をクリックして設定を完了してください。可能なセキュリティリスクに関するメッセージを確認し、[OK] をクリックして [概要] タブ(新しく設定されたWLANカードを表示)から出ます。



他の認証モードを選択した場合は、手順17.2「暗号化の詳細を入力する」(227 ページ)に進んでください。

### 図 17.1 YaST:無線ネットワークカードの設定

### 手順 17.2 暗号化の詳細を入力する

次の認証方式では、暗号化キーが必要です: [WEP - オープン]、[WEP - 共有鍵]、および [WPA-PSK]

WEPの場合、通常、キーだけが必要です。ただし、ご使用の局に対して最大4つの異なるWEPキーを定義できます。それらの1つを、デフォルトキーとして設定し、暗号化に使用します。他のキーは復号化に使用します。デフォルトでは、128ビットのキー長が使用されますが、キー長を64ビットに設定することもできます。

セキュリティを高めるため、WPA-EAPでは、RADIUSサーバでユーザを認証します。サーバでの認証では、3つの異なる方式(TLS、TTLS、PEAP)を使用できます。WPA-EAP用に必要な資格情報と証明書は、RADIUSサーバ用の認証

方法によって異なります。必要な情報と資格情報については、システム管理者にその提供を要求してください。YaSTは/etc/certから証明書を検索します。したがって、付与された証明書はこの場所に保存し、これらのファイルへのアクセスを0600(所有者による読み取り/書き込み)に制限してください。

**1** To enter the key for [WEP - オープン] または [WEP - 共有鍵] のキーを入力するには:

**1a** [キーの入力タイプ] を [パスフレーズ]、[ASCII]、または [16進] のいずれかに設定します。

**1b** 各 [暗号化キー] を入力します(通常、1つのキーだけが使用されます)。

[パスフレーズ] を選択した場合は、指定のキー長(デフォルトで128ビット)に従って、キーになるワードまたは文字列を入力します。

[ASCII] を選択した場合は、64ビットキーであれば5文字、128ビットキーであれば13文字を入力する必要があります。

[Hexadecimal] を選択した場合は、64ビットキーであれば10文字、128ビットキーであれば26文字を16進表記で入力します。

**1c** キー長を最も低いビットレートに調節するには(古いハードウェア用に必要な場合)、[WEPキー] をクリックして、[キー長] を [64] ビットに設定します。[WEPキー] ダイアログに、今まで入力されたWEPキーも表示されます。別のキーがデフォルトとして明示的に設定されていない限り、YaSTでは、常に最初のキーがデフォルトとして使用されます。

**1d** WEPの追加キーを入力したり、キーの1つを変更するには、各エントリを選択して、[編集] をクリックします。[キーの入力タイプ] を選択して、キーを入力します。

**1e** [OK] をクリックして、変更を確認します。

**2** [WPA-PSK] のキーを入力するには:

**2a** 入力方式として、[パスフレーズ] または [16進] を選択します。

**2b** 各 [暗号化キー] を入力します。

[Passphrase] モードでは、8から63文字を入力する必要があります。  
[16進] モードでは、64文字を入力します。

**3** [WPA-EAP] 認証を選択した場合は、[次へ] をクリックして [WPA-EAP] ダイアログに切り替えます。このダイアログでは、ネットワーク管理者によって与えられた資格情報と証明書を入力します。

**3a** RADIUSサーバが認証に使用する [EAPモード] を選択します。以下で入力する必要のある詳細情報は、選択した [EAPモード] によって決まります。

**3b** TLSの場合は、[識別情報]、[クライアント証明書]、[クライアント鍵]、および [クライアント鍵パスワード] に適切な値を入力します。セキュリティを増大するには、サーバの信憑性の検証に使用される [サーバ証明書] を設定することもできます。

TTLSおよびPEAPでは、[識別情報] と [パスワード] は必須ですが、[サーバ証明書] と [匿名識別情報] はオプションです。

**3c** WPA-EAPセットアップ用の高度な認証ダイアログに入るには、[詳細] をクリックします。

**3d** EAP-TTLSまたはEAP-PEAP通信の第2段階(内部認証)の [認証方法] を選択します。選択する方式は、前のダイアログで選択したRADIUSサーバの認証方法によって決まります。

**3e** 自動的決定された設定が適切でない場合は、特定の [PEAPバージョン] を選択して、特定のPEAP実装の使用を強制してください。

**4** [OK] をクリックして、変更を確認します。[概要] タブに、新しく設定したWLANカードの詳細が表示されます。

**5** [OK] をクリックして設定を確定し、ダイアログを終了します。

## 17.5.3 アドホックネットワークの確立

場合によっては、無線LANカードを装着した2つのコンピュータを接続すると便利です。YaSTによりアドホックネットワークを確立するには、次の操作を行います。

- 1 YaSTを起動し、**[ネットワーク設定]** ダイアログを開きます。
- 2 **[概要]** タブに切り替え、リストから無線カードを選択し、**[編集]** をクリックして **[ネットワークカードの設定]** ダイアログを開きます。
- 3 **[固定IPアドレス]** を選択し、次のデータを入力します。
  - **IPアドレス:** 192.168.1.1。たとえば、第2のコンピュータでこのアドレスを192.168.1.2に変更します。
  - **サブネットマスク:** /24
  - **ホスト名:** 自由に名前を選択します。
- 4 **[次へ]** で続行します。
- 5 **[動作モード]** を **[アドホック]** に設定します。
- 6 **[ネットワーク名(ESSID)]** を選択します。これは任意の名前にすることができますが、アドホックネットワーク内のすべてのコンピュータでこの名前を使用する必要があります。
- 7 ネットワークの **[認証モード]** を選択します。適切なモードは、WLANカードのドライバとネットワーク内の他のデバイスの機能によって決まります。
- 8 **[認証モード]** を **[暗号化しない]** に設定することを選択した場合は、**[次へ]** をクリックして設定を完了してください。この設定に潜在するセキュリティリスクに関するメッセージを確認し、**[OK]** をクリックして、新しく設定したWLANカードが表示されている **[概要]** タブを出ます。

他の認証モードを選択した場合は、手順17.2「暗号化の詳細を入力する」(227 ページ)に進んでください。

- 9 smpppdをインストールしていない場合は、YaSTによりsmpppdをインストールするように求められます。
- 10 ネットワーク内の他のWLANカードを、同じ [ネットワーク名(ESSID)] と同じ [認証モード]、異なる IPアドレスを使用して、適宜設定します。

## 17.5.4 追加の環境設定パラメータを設定する

通常、WLANカードの設定時には、事前設定された設定値を変更する必要はありません。ただし、WLAN接続の詳細な環境設定が必要な場合は、YaSTでは、次の設定を微調整できます。

### チャンネル

WLAN局が使用するチャンネルの仕様。これは、アドホック] モードと [マスタモードにいる場合のみ必要です。[管理] モードでは、カードはアクセスポイントに使用可能なチャンネルを自動的に検索します。

### 転送ビットレート

ネットワークのパフォーマンスに応じて、あるポイントから別のポイントへの伝送について特定のビットレートを設定できます。デフォルト設定の [自動] では、システムは最大許容データ伝送速度を使用しようとします。ビットレートの設定をサポートしていないWLANカードもあります。

### アクセスポイント

複数のアクセスポイントがある環境では、MACアドレスを指定することで、その1つを事前に選択できます。

### 電源管理

旅行中は、電力節減技術でバッテリーの動作時間を最大限にすることができます。電源管理に関する詳細については第18章 電源管理(237 ページ)を参照してください。電源管理を使用すると、接続品質に影響したり、ネットワーク待ち時間が増大する場合があります。

高度なオプションにアクセスするには:

- 1 YaSTを起動し、[ネットワーク設定] ダイアログを開きます。

- 2 [概要] タブに切り替え、リストから無線カードを選択し、[編集] をクリックして [ネットワークカードの設定] ダイアログを開きます。
- 3 [次へ] をクリックして、[無線ネットワークカードの環境設定] ダイアログに進みます。
- 4 [エキスパート設定] をクリックします。
- 5 [アドホック] モードでは、自局と他局との通信用に提供されているチャンネル(国によって11から14局)から1つを選択します。[マスタ] モードで、カードがどの [チャンネル] でアクセスポイントの機能を提供するか決定します。このオプションのデフォルト設定は [自動] です。
- 6 使用する [ビットレート] を選択します。
- 7 接続したい [アクセスポイント] のMACアドレスを入力します。
- 8 [電源管理を使用する] かどうか選択します。
- 9 [OK] で変更を確認し、[次へ] と [OK] をクリックして設定を完了します。

## 17.6 WLANのセットアップに関するヒントとテクニック

次のツールとヒントを使用すると、WLANの速度と安定性だけでなく、セキュリティの側面についても監視と改善が容易になります。

### 17.6.1 ユーティリティ

パッケージwireless-toolsには、無線LAN固有のパラメータの設定と統計の取得を可能にするユーティリティが含まれています。詳細については、[http://www.hpl.hp.com/personal/Jean\\_Tourrilhes/Linux/Tools.html](http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/Tools.html)を参照してください。

## 17.6.2 安定性と速度

無線ネットワークのパフォーマンスと信頼性は、主として参加局が他局からクリーンな信号を受信するかどうか依存します。壁などの障害物があると、信号が大幅に弱くなります。信号強度が低下するほど、伝送速度も低下します。操作中に、コマンドライン(Link Qualityフィールド)で、iwconfigユーティリティを指定するか、またはKDEまたはGNOMEで提供される

NetworkManagerアプレットを使用して、信号強度をチェックします。信号品質に問題がある場合は、他の場所でデバイスをセットアップするか、またはアクセスポイントのアンテナ位置を調整してください。多くのPCMCIA WLANカードの場合、受信品質を実質的に向上させる補助アンテナを利用できます。メーカー指定のレート(54MBit/sなど)は、理論上の上限を表す公称値です。実際の最大データスループットは、この値の半分以下です。

iwspyコマンドを使用すると、WLANの統計情報を表示できます。

```
iwspy wlan0
wlan0      Statistics collected:
  00:AA:BB:CC:DD:EE : Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
  Link/Cell/AP      : Quality:60/94  Signal level:-50 dBm  Noise level:-140
  dBm (updated)
  Typical/Reference : Quality:26/94  Signal level:-60 dBm  Noise level:-90
  dBm
```

## 17.6.3 セキュリティ

無線ネットワークをセットアップする際には、セキュリティ対策を導入しなければ、伝送範囲内の誰もが簡単にアクセスできることを忘れないでください。したがって、必ず暗号化方式をアクティブにする必要があります。すべてのWLANカードとアクセスポイントが、WEP暗号化をサポートしています。それでも完全に安全とは言えませんが、潜在的な攻撃者に対する障害物は存在することになります。

個人使用には、利用できる場合はWPA-PSKを使用します。Linuxは大半のハードウェアコンポーネントでWPAをサポートしますが、WPAに対応しないドライバもあります。WPAは、WLAN機能をもつ古いアクセスポイントやルータで使用できない場合もあります。そのようデバイスでは、ファームウェアの更新によってWPAを実装できるかどうかチェックしてください。WPAが使用できない場合、暗号化しないよりはWEPを使用することをお勧めします。高

度なセキュリティ要件を持つ企業では、無線ネットワークの運用にWPAを使用する必要があります。

認証方法に強力なパスワードを使用します。たとえば、Webページ<https://www.grc.com/passwords.htm>では、ランダムな64文字のパスワードが生成されます。

## 17.7 トラブルシューティング

WLANカードの応答がない場合は、次の前提条件をチェックします。

1. WLANカードのデバイス名を知っていますか?通常、デバイス名はwlan0です。ツールifconfigでチェックします。
2. 必要なファームウェアをチェックしましたか?詳細については、`/usr/share/doc/packages/wireless-tools/README.firmware`を参照してください。
3. ルータのESSIDはブロードキャストされ、表示されますか(非表示ではありませんか)?

### 17.7.1 ネットワークステータスをチェックする

コマンド*iwconfig*で、無線接続に関する重要な情報が得られます。たとえば、次の行にはESSID、無線モード、周波数、信号が暗号化されているかどうか、リンク品質などの情報が表示されます

```
iwconfig wlan0
wlan0 IEEE 802.11abg ESSID:"guest"
      Mode:Managed Frequency:5.22GHz Access Point: 00:11:22:33:44:55
      Bit Rate:54 Mb/s Tx-Power=13 dBm
      Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
      Encryption key:off
      Power Management:off
      Link Quality:62/92 Signal level:-48 dBm Noise level:-127 dBm
      Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
      Tx excessive retries:10 Invalid misc:0 Missed beacon:0
```



また、iwlistコマンドで前回の情報を取得できます。たとえば、次の行には現在のビットレートが表示されます。

```
iwlist wlan0 rate
wlan0      unknown bit-rate information.
           Current Bit Rate=54 Mb/s
```

使用可能なアクセスポイント数の概要が必要な場合についても、iwlistコマンドを使用できます。これにより、次のような「セル」のリストが表示されます。

```
iwlist wlan0 scanning
wlan0      Scan completed:
  Cell 01 - Address: 00:11:22:33:44:55
            Channel:40
            Frequency:5.2 GHz (Channel 40)
            Quality=67/70  Signal level=-43 dBm
            Encryption key: off
            ESSID:"Guest"
            Bit Rates: 6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s;
                      24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s
            Mode: Master
            Extra:tsf=0000111122223333
            Extra: Last beacon: 179ms ago
            IE: Unknown: ...
```

## 17.7.2 複数のネットワークデバイス

通常、最近のラップトップにはネットワークカードとWLANカードが搭載されています。DHCP(自動アドレス割り当て)を使用して両方のデバイスを構成すると、名前解決とデフォルトゲートウェイに問題が発生することがあります。これは、ルータはpingできるがインターネット上でナビゲーションできないことを示しています。詳細については、[http://old-en.opensuse.org/SDB:Name\\_Resolution\\_Does\\_Not\\_Work\\_with\\_Several\\_Concurrent\\_DHCP\\_Clients](http://old-en.opensuse.org/SDB:Name_Resolution_Does_Not_Work_with_Several_Concurrent_DHCP_Clients)にあるSupport Databas (サポートデータベース)を参照してください。

## 17.7.3 Prism2カードの問題

Prism2チップ搭載のデバイスには、複数のドライバが用意されています。各種カードがスムーズに動作するかどうかは、ドライバに応じて異なります。この種のカードの場合、WPAに使用できるのはhostapドライバだけです。この種のカードが正常に動作しない場合、まったく動作しない場合、またはWPA

を使用する必要がある場合は、`/usr/share/doc/packages/wireless-tools/README.prism2`を参照してください。

## 17.8 詳細情報

詳細については、次のページを参照してください。

[http://www.hpl.hp.com/personal/Jean\\_Tourrilhes/Linux/Wireless.html](http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/Wireless.html)

Linux用の無線ツールを開発したJean Tourrilhesのインターネットページには、無線ネットワークに関して役立つ情報が多数提供されています。

[tuxmobil.org](http://tuxmobil.org)

Linuxを使用するモバイルコンピュータの有用な実践情報

<http://www.linux-on-laptops.com>

ラップトップ上のLinuxの詳細情報

## 電源管理

電源管理はラップトップコンピュータで特に重要ですが、他のシステムでも役に立ちます。ACPI(Advanced Configuration and Power Interface)は、最近のすべてのコンピュータ(ラップトップ、デスクトップ、サーバ)で使用できます。電源管理テクノロジーでは、適切なハードウェアとBIOSルーチンを必要とします。ほとんどのラップトップと多くの新型デスクトップおよびサーバは、これらの必要条件を満たしています。電源の節約や騒音の低減のために、CPU周波数を制御することもできます。

### 18.1 省電力機能

省電力機能はラップトップをモバイル使用する場合に限らず、デスクトップシステムでも重要です。ACPIの主要な機能と、その使用目的は、以下のとおりです。

#### スタンバイ

サポートされていない。

#### サスペンド(メモリに保存)

このモードでは、システム状態をすべてRAMに書き込みます。その後、RAMを除くシステム全体がスリープします。この状態では、コンピュータの消費電力が非常に小さくなります。この状態の利点は、ブートやアプリケーションの再起動をせずに、数秒でスリープ前の作業をスリープの時点から再開できることです。この機能は、ACPI状態S3に対応します。この状態のサポートはまだ開発中なので、ハードウェアに大幅に依存します。

ハイバーネーション(ディスクに保存)

この動作モードでは、システム状態がすべてハードディスクに書き込まれ、システムの電源がオフになります。すべてのアクティブデータを書き込むには、少なくともRAMの大きさのスワップパーティションが必要です。この状態から再開するには、30～90秒かかります。サスペンド前の状態が復元されます。メーカーの中には、このモードを便利なハイブリッド仕様にして提供するものもあります(たとえば、IBM ThinkpadのRediSafe)。対応するACPI状態は、S4です。Linux環境では、suspend to diskはACPIから独立したカーネルルーチンにより実行されます。

バッテリーモニタ

ACPIは、バッテリーをチェックして、充電ステータスに関する情報を提供します。また、システムは、重要な充電ステータスに達した時点で実行するようにアクションを調整します。

自動電源オフ

シャットダウンの後、コンピュータの電源が切れます。これは、バッテリーが空になる直前に自動シャットダウンが行われる場合に特に重要です。

プロセッサ速度の制御

CPUとの接続では、次の3つの方法で省エネできます:周波数と電圧の調節(PowerNow!またはSpeedstep)、スロットリング、およびプロセッサをスリープ状態(C-states)にすること。コンピュータの動作モードによっては、この3つの方法を併用することもできます。

## 18.2 ACPI(詳細設定と電源インタフェース)

ACPIは、オペレーティングシステムが個々のハードウェアコンポーネントをセットアップし、制御できるように設計されています。ACPIは、PnP(Power Management Plug and Play)とAPM(Advanced Power Management)の両方に優先します。また、ACPIはバッテリー、ACアダプタ、温度、ファン、および「close lid」や「battery low」などのシステムイベントに関する情報も提供します。

BIOSには個々のコンポーネントとハードウェアアクセス方法についての情報が入ったテーブルがあります。オペレーティングシステムは、この情報を使用して、割り込みまたはコンポーネントの有効化と無効化などのタスクを実行します。BIOSに格納されているコマンドを、オペレーティングシステムが

実行するとき、機能はBIOSの実装方法に依存します。ACPIが検出可能で、ロードできるテーブルは、`/var/log/boot.msg`にレポートされます。ACPIに生じた問題のトラブルシューティングについては、18.2.3頁「トラブルシューティング」(242 ページ)を参照してください。

## 18.2.1 CPUパフォーマンスの制御

CPUには、3つの省エネ方法があります。

- 周波数と電圧の調節 (239 ページ)
- クロック周波数のスロットリング(T-states) (241 ページ)
- プロセッサのスリープ状態への切り替え(C-states) (241 ページ)

コンピュータの動作モードによっては、この3つの方法を併用することもできます。また、省電力とは、システムの温度上昇が少なく、ファンが頻繁にアクティブにならないことを意味します。

周波数調節とスロットリングに意味があるのは、プロセッサがビジー状態の場合だけです。これは、プロセッサがアイドル状態のときには、常に、最も経済的なC-stateが適用されるからです。CPUがビジー状態の場合、省電力方式として周波数調節を使用することをお勧めします。通常、プロセッサは部分的な負荷でのみ動作します。この場合は、低周波数で実行できます。通常、カーネルのオンデマンドガバナによって動的に制御される動的な周波数調節が最良のアプローチです。

スロットリングは、システムが高負荷であるにもかかわらずバッテリー使用時間を延長する場合など、最後の手段として使用する必要があります。ただし、スロットリングの割合が高すぎると、スムーズに動作しないシステムがあります。さらに、CPUの負荷が小さければ、CPUスロットリングは無意味です。

### 周波数と電圧の調節

PowerNow!とSpeedstepは、AMD社とIntel社が使用するこのテクノロジーの名称です。ただし、このテクノロジーは他のメーカーのプロセッサにも適用されます。CPUのクロック周波数とそのコア電圧が同時に低下し、段階的な省エネよりも大きな効果が得られます。つまり、周波数が半分になると(半分のパフォー

マンス)、消費電力も半分以下になります。このテクノロジーは、ACPIには依存していません。

CPU周波数の調節には、カーネル自体(カーネル内ガバナを含むCPUfreqインフラストラクチャ)による実行と、ユーザスペースによる実行という2つの主要アプローチがあります。カーネル内ガバナは、さまざまな基準(一種の事前設定されたCPU電力スキーマ)に基づいてCPU周波数を変更できるポリシーガバナです。CPUfreqサブシステムでは、次のガバナを使用できます。

#### パフォーマンスガバナ

CPU周波数をできるだけ高く静的に設定して、パフォーマンスの最大化を図ります。したがって、節電が、このガバナの重点ではありません。

#### 省電力ガバナ

CPU周波数をできるだけ低く静的に設定します。このガバナを使用すると、プロセッサがどのくらいビジーになっても、システム周波数はこれ以上にならないので、パフォーマンスがひどく損なわれることがあります。

#### オンデマンドガバナ

動的なCPU周波数ポリシー: ガバナはプロセッサの使用率をモニタします。ガバナは、使用率が一定のしきい値を越えると、周波数を可能な最大限度に設定します。使用率がしきい値より低い場合は、2番目に低い周波数が使用されます。さらに使用率が低い状態が続くと、周波数は再度引き下げられ、可能な最低周波数に設定されます。

#### 保守的ガバナ

オンデマンドガバナと同様に、このガバナも、プロセッサの使用率に基づいて周波数を調節します。ただし、このガバナではより漸進的に電力を増加できます。このガバナは、プロセッサ使用率が一定のしきい値を超えると、ただちに可能な最高の周波数に切り替える(オンデマンドガバナの場合)ことはせず、2番目に高い周波数に切り替えます。

カーネルガバナに関するファイルは、`/sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/`に格納されています。コンピュータに複数のCPUがある場合は、`/sys/devices/system/cpu/`の下に、各プロセッサのサブディレクトリが保持されます(cpu0、cpu1など)。現在、オンデマンドガバナまたは保守的ガバナを使用している場合は、cpufreq内に、それらのガバナのパラメータを含む別個のサブディレクトリが存在しています。

## クロック周波数のスロットリング(T-states)

このテクノロジーでは、CPUのクロック信号インパルスが一定割合だけ省略されます。25%のスロットリングでは、4回に1回の割合でインパルスが省略されます。87.5%では、プロセッサにインパルスが届くのは8回に1回だけになります。ただし、省エネ度が減速の割合に比例して増えることはありません。通常、スロットリングが使用されるのは、周波数調節を使用できない場合、または省電力を最大限に使用する場合だけです。この技術も、特別なプロセスで制御する必要があります。プロセッサのT-states(Throttling States)のシステムインタフェースは、`/proc/acpi/processor/*/throttling`です。

## プロセッサのスリープ状態への切り替え(C-states)

最近のプロセッサには、C-statesと呼ばれるいくつかの省電力モードがあります。これらは、使用されていないコンポーネントをオフにして電力を節約するアイドルプロセッサの機能を反映するモードです。オペレーティングシステムは、活動していないプロセッサを常にスリープ状態にします。この場合、オペレーティングシステムはCPUにhaltコマンドを送信します。次の3つのアイドル状態があります: C1、C2、およびC3。最も経済的な状態C3では、プロセッサキャッシュとメインメモリとの同期も停止します。そのため、この状態を適用できるのは、バスマスタアクティビティを介してメインメモリの内容を変更している他のデバイスが存在しない場合だけです。一部のドライバは、C3の使用を阻止します。現在の状態は、`/proc/acpi/processor/*/power`に表示されます。

詳細については、「C-States (Processor Operating States)」(第11章 *Power Management*、↑*System Analysis and Tuning Guide* (システム分析およびチューニングガイド))を参照してください。

### 18.2.2 ツール

CPUfreqサブシステムの現在の設定を表示または調節するには、そのためにcpufrequtilsによって提供されているツールを使用します。cpufrequtilsパッケージをインストールしたら、cpufreq-infoを使用して、CPUfreqのカーネル情報を取得してください。cpufreq-setコマンドを使用すると、CPUfreqの設定を変更できます。たとえば、次のコマンドをrootとして実行して、実行時にオンデマンドガバナをアクティブにします。

```
cpufreq-set -g ondemand
```

詳細情報と使用可能なオプションについては、`cpufreq-info`と`cpufreq-set`のマニュアルページを参照するか、`cpufreq-info --help`または`cpufreq-set --help`をそれぞれ実行してください。

総合的に呼べるACPIユーティリティには、バッテリー充電レベルや温度などの情報を表示するだけのツール(`acpi`、`klaptopdaemon`、など)、`/proc/acpi`内の構造へのアクセスを容易にするツール、変化の監視を補助するツール(`akpi`、`acpiw`、`gtkacpiw`)、BIOS内のACPIテーブルを編集するためのツール(パッケージ `pmtools` )などが含まれています。

## 18.2.3 トラブルシューティング

問題を2つに大別できます。1つはカーネルのACPIコードに、未検出のバグが存在する可能性があることです。この場合は、いずれ修正プログラムがダウンロードできるようになります。ただし、問題の多くはBIOSが原因になっています。また、場合によっては、他の広く普及しているオペレーティングシステムにACPIを実装した場合にエラーが起きないように、BIOSにおけるACPIの指定を故意に変えていることがあります。ACPIに実装すると重大なエラーを生じるハードウェアコンポーネントは、ブラックリストに記録され、これらのコンポーネントに対してLinuxカーネルがACPIを使用しないようにします。

問題に遭遇したときに最初に実行することは、BIOSの更新です。コンピュータがまったくブートしない場合、次のブートパラメータは有用です。

`pci=noacpi`

PCIデバイスの設定にACPIを使用しません。

`acpi=ht`

単純なリソース設定のみを実行します。ACPIを他の目的には使用しません。

`acpi=off`

ACPIを無効にします。



---

## 警告: ACPIなしに起動できない場合

一部の新型のコンピュータは(特に、SMPシステムとAMD64システム)、ハードウェアを正しく設定するためにACPIが必要です。これらのコンピュータでACPIを無効にすると、問題が生じます。

---

コンピュータは時折、USBまたはFireWireを介して接続されたハードウェアと混同されることがあります。コンピュータが起動を拒否した場合、必要のないハードウェアのプラグをすべてはずして再試行してください。

システムのブートメッセージを調べてみましょう。そのためには、ブート後にコマンド `dmesg | grep -2i acpi` を使用します(または、問題の原因がACPIだとは限らないので、すべてのメッセージを調べます)。ACPIテーブルの解析時にエラーが発生した場合は、最も重要なテーブルDSDT(*Differentiated System Description Table*)を改善されたバージョンと置き換えることができます。この場合、BIOSで障害のあるDSDTが無視されます。具体的な手順については18.4項「トラブルシューティング」(246ページ)を参照してください。

カーネルの設定には、ACPIデバッグメッセージを有効にするスイッチがあります。ACPIデバッグを有効にした状態でカーネルをコンパイルし、インストールすると、詳細な情報を表示するエラーのエクスポート検索がサポートできるようになります。

BIOSまたはハードウェアに問題がある場合は、常にメーカーに連絡することをお勧めします。特に、Linuxに関するサポートを常に提供していないメーカーには、問題を通知する必要があります。なぜなら、メーカーは、自社の顧客の無視できない数がLinuxを使用しているとわかってやっと、問題を真剣に受け止めるからです。

## 詳細情報

- <http://tldp.org/HOWTO/ACPI-HOWTO/> (詳細なACPI HOWTO、DSDTパッチが含まれています)
- <http://www.acpi.info> (Advanced Configuration and Power Interface: 詳細設定と電源インタフェース)
- <http://www.lesswatts.org/projects/acpi/> (SourceforgeによるACPI4Linuxプロジェクト)

- <http://acpi.sourceforge.net/dsdt/index.php> (Bruno DucrotによるDSDTパッチ)

## 18.3 ハードディスクの休止

Linux環境では、不要な場合にハードディスクを完全にスリープ状態にしたり、より経済的な静止モードで動作させることができます。最近のラップトップの場合、ハードディスクを手動でオフに切り替える必要はありません。不要な場合は自動的に経済的な動作モードになります。ただし、最大限に省電力したい場合は、次の方法のいくつかをhdparmコマンドでテストしてください。

このコマンドを使用すると、各種のハードディスク設定を変更できます。`-y` オプションは、簡単にハードディスクをスタンバイモードに切り替えます。`-Y`を指定すると、スリープ状態になります。`hdparm -S x`を使用すると、一定時間アクティビティがなければハードディスクが回転を停止します。`x`は、次のように置換します。0を指定するとこの機構が無効になり、ハードディスクは常時稼働します。1から240までの値を指定すると、指定した値`x` 5秒が設定値になります。241から251は、30分の1倍から11倍(30分から5.5時間)に相当します。

ハードディスクの内部省電力オプションは、オプション`-B`で制御できます。0 (最大限の省電力)～255 (最大限のスループット)の値を選択します。結果は使用するハードディスクに応じて異なり、査定するのは困難です。ハードディスクを静止状態に近づけるにはオプション`-M`を使用します。128 (静止)～254 (高速)の値を選択します。

ハードディスクをスリープにするのは、多くの場合簡単ではありません。Linuxでは、多数のプロセスがハードディスクに書き込むので、ウェイクアップが常に繰り返されています。したがって、ハードディスクに書き込むデータを、Linuxがどのように処理するかを理解することは重要です。はじめに、すべてのデータがRAMにバッファされます。このバッファは、`pdflush`デーモンによって監視されます。データが一定の寿命に達するか、バッファがある程度一杯になると、バッファの内容がハードディスクにフラッシュされます。バッファサイズはダイナミックであり、メモリサイズとシステム負荷に対応して変化します。デフォルトでは、データの完全性を最大まで高めるように、`pdflush`の間隔が短く設定されています。`pdflush`デーモンはバッファを5秒おき

にチェックし、データをハードディスクに書き込みます。次の変数が使用できます。

`/proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs`  
pdflushスレッドが起動するまでの遅延(100分の1秒台)を含みます。

`/proc/sys/vm/dirty_expire_centisecs`  
ダーティページが次に最新の変更を書き込まれるまでの時間枠を定義します。デフォルト値は3000(つまり 30秒)です。

`/proc/sys/vm/dirty_background_ratio`  
pdflushが書き込みを始めるまでのダーティページの最大割合。デフォルトは5パーセントです。

`/proc/sys/vm/dirty_ratio`  
メモリ全体の中でダーティページの割合がこの値を超えると、プロセスは書き込みを続けずに、短時間でダーティバッファを書き込むように強制されます。

---

### 警告: データの完全性に関する障害

pdflushデーモンの設定を変更すると、データの完全性が損なわれる可能性があります。

---

これらのプロセスとは別に、ReiserFS、Ext3、Ext4などのジャーナリングファイルシステムは、それらが持つメタデータをpdflushとは無関係に書き込むので、ハードディスクがスピンドアウンしなくなります。モバイル機器では、これを避けるために特別なカーネル拡張が開発されています。その拡張を利用するには、laptop-mode-toolsパッケージをインストールし、詳細について、`/usr/src/linux/Documentation/laptops/laptop-mode.txt`を参照してください。

もう1つの重要な要因は、アクティブプログラムが動作する方法です。たとえば、優れたエディタは、変更中のファイルを定期的にハードディスクに自動バックアップし、これによってディスクがウェイクアップされます。データの完全性を犠牲にすれば、このような機能を無効にできます。

この接続では、メールデーモンpostfixが変数POSTFIX\_LAPTOPを使用します。この変数をyesに設定すると、postfixがハードディスクにアクセスする頻度は大幅に減少します。

SUSE Linux Enterprise Desktopでは、これらのテクノロジーはlaptop-mode-toolsで制御されます。

## 18.4 トラブルシューティング

すべてのエラーメッセージおよびアラートはファイル/var/log/messagesに記録されます。以下のセクションでは、最も頻繁に起こる問題について解説します。

### 18.4.1 ACPIはハードウェアサポートで有効になっていますが、各機能を使用できません。

ACPIに問題がある場合は、`dmesg|grep -i acpi`コマンドを使用して、`dmesg`の出力を調べ、ACPI固有のメッセージを検索します。

問題を解決するためにBIOSのアップデートが必要になる場合があります。ラップトップメーカーのホームページにアクセスし、BIOSの更新バージョンを検索してインストールします。メーカーに最新のACPI仕様に準拠していることを確認してください。BIOSの更新後もエラーが継続する場合は、以下の手順に従い、BIOS内で問題が発生しているDSDTテーブルを更新されたDSDTに置き換えます。

#### 手順 18.1 BIOSでのDSDTテーブルの更新

以下の手順の場合、次のパッケージがインストールされていることを確認してください: `kernel-source`、`acpica`、および`mkinitrd`

- 1 <http://acpi.sourceforge.net/dsdt/index.php>からシステムに適したDSDTをダウンロードします。以下に示すようにファイルを解凍し、コンパイル後ファイル拡張子が`.aml` (ACPI machine language)になっていることを確認します。拡張子が`.aml`の場合はステップ3に進みます。

- 2 ダウンロードしたテーブルのファイル拡張子が `.asl` (ACPI source language) である場合は、次のコマンドを実行してファイルをコンパイルします。

```
iasl -sa file.asl
```

- 3 (結果の)ファイル `DSDT.asl` を任意の場所(`/etc/DSDT.asl` を推奨)にコピーします。
- 4 `/etc/sysconfig/kernel` を編集し、DSDT ファイルに応じてパスを変更します。
- 5 `mkinitrd` を起動します。カーネルをインストールし、`mkinitrd` を使用して `initrd` ファイルを作成するたびに、システムのブート時に、変更された DSDT が組み込まれ、ロードされます。

## 18.4.2 CPU周波数調節が機能しません。

カーネルのソースを参照して、ご使用のプロセッサがサポートされているか確認してください。CPU周波数制御を有効にするには特別なカーネルモジュールまたはモジュールオプションが必要になる場合があります。`kernel-source` パッケージがインストールされている場合は、この情報を `/usr/src/linux/Documentation/cpu-freq/*` で入手できます。

## 18.4.3 サスペンドとスタンバイが機能しません。

ACPIシステムでは問題のあるDSDTを実装していることにより(BIOS)、サスペンドとスタンバイに関する問題が発生する可能性があります。そのような場合は、BIOSをアップデートしてください。

システムが不具合のあるモジュールをアンロードしようとすると、システムは停止するか、またはサスペンドイベントがトリガされません。また、サスペンドに入らない原因となるモジュールをアンロードしない、またはそうしたサービスを停止しない場合、同様の状態に陥る可能性があります。どちらの場合でも、スリープモードに入らない原因となっている障害モジュールを識別してください。ログファイル `/var/log/pm-suspend.log` には、エラーの内容と場所に関する詳細情報が含まれます。 `/usr/lib/pm-utils/`

defaultsのSUSPEND\_MODULES変数を変更し、サスペンドまたはスタンバイがトリガされる前に問題のあるモジュールをアンロードします。

<http://old-en.opensuse.org/Pm-utils>および[http://en.opensuse.org/SDB:Suspend\\_to\\_RAM](http://en.opensuse.org/SDB:Suspend_to_RAM)で、サスペンドを変更してプロセスを再開する方法についての詳細情報を参照してください。

## 18.5 詳細情報

- [http://en.opensuse.org/SDB:Suspend\\_to\\_RAM](http://en.opensuse.org/SDB:Suspend_to_RAM)— 「How to get Suspend to RAM working」
- <http://old-en.opensuse.org/Pm-utils>— 「How to modify the general suspend framework」

## タブレットPCの使用

SUSE® Linux Enterprise Desktopでは、タブレットPCをサポートします。ここでは、タブレットPCのインストールと設定の方法を学び、デジタルペンで入力できるLinux\* アプリケーションの利便性を理解します。

次のタブレットPCが使用できます。

- シリアルおよびUSB接続のWacomタブレット（ペンベース）、タッチスクリーン、またはマルチタッチのデバイスを含むタブレットPC。
- FinePointデバイス(Gateway C210X/M280E/CX2724、HP Compaq TC1000など)を含むタブレットPC。
- Asus R2H、Clevo TN120R、Fujitsu Siemens Computers P-Series、LG C1、Samsung Q1/Q1-Ultraなどのタッチスクリーンデバイスを含むタブレットPC。

タブレットPCパッケージをインストールしてデジタイザを正しく設定すると、スタイラスと呼ばれるペンによる入力を、次のアクションとアプリケーションに使用できます。

- KDMまたはGDMへのログイン
- KDEとGNOMEデスクトップの画面のロック解除
- カーソルの画面上の移動、アプリケーションの起動、終了、サイズ変更、ウィンドウの移動、ウィンドウのフォーカス移動、オブジェクトのドラッグ&ドロップなど、その他のポインティングデバイス(マウスやタッチパッドなど)によって起動されるアクション

- X Window Systemのアプリケーションのジェスチャ認識の使用
- GIMPによる描画
- JarnalまたはXournalなどのアプリケーションでのメモ作成またはスケッチ、またはDasherによる大量のテキストの編集

## 19.1 タブレットPCパッケージのインストール

タブレットPC用に必要なパッケージは、TabletPCインストールパターンに含まれています。インストール時にTabletPCを選択した場合は、次のパッケージがすでにシステムにインストールされているはずです。

- `cellwriter`: 文字ベースの手書き入力パネル
- `jarnal`: Javaベースのメモ作成用アプリケーション
- `xournal`: メモ作成およびスケッチ用アプリケーション
- `xstroke`: X Windows System向けジェスチャー認識プログラム
- `xvkbd`: X Window System向け仮想キーボード
- `x11-input-fujitsu`: Fujitsu P-Seriesタブレット向けX入力モジュール
- `x11-input-evtouch`: タッチスクリーンのある一部のタブレットPCのX入力モジュール
- `xorg-x11-driver-input`: Wacomデバイス向けモジュールなど、入力デバイスのX入力モジュール

これらのパッケージがインストールされていない場合は、必要なパッケージをコマンドラインから手動でインストールするか、YaST内でTabletPCインストール用パターンを選択します。



## 19.2 タブレットデバイスの設定

タブレットまたはタッチデバイスは、インストール時にデフォルトで設定されます。このWacomデバイスの設定に問題がある場合は、コマンドラインで `xsetwacom` を使用して、設定を変更してください。

## 19.3 仮想キーボードの使用

KDEまたはGNOMEデスクトップにログインしたり、画面のロックを解除するには、ユーザ名とパスワードを、通常通りに入力するか、ログインフィールドの下に表示される仮想キーボード `xvkbd` から入力します。キーボードを設定するには、または統合ヘルプにアクセスするには、左下隅の `xvkbd` フィールドをクリックして `xvkbd` メインメニューを開きます。

入力が表示されない場合(または表示されるべきウィンドウに転送されない場合)、`xvkbd` で `[Focus]` キーをクリックしてフォーカスをリダイレクトしてから、キーボードイベントを反映させるウィンドウをクリックします。

図 19.1 `xvkbd` 仮想キーボード



ログイン後に `xvkbd` を使用するには、メインメニューから起動するか、またはシェルから `xvkbd` で起動します。

## 19.4 ディスプレイの回転

KRandRTray(KDE)または `gnome-display-properties`(GNOME)を使用すると、オンザフライで、ディスプレイの回転やサイズ変更を手動で行うことができます。

KRandRTrayおよびgnome-display-propertiesは両方とも、XサーバのRANDR拡張用アプレットです。

メインメニューからKRandRTrayまたはgnome-display-propertiesを起動するか、「krandrtray」または「gnome-display-properties」を入力して、シェルからアプレットを起動します。アプレットを起動すると、通常、アプレットアイコンがシステムトレイに追加されます。gnome-display-propertiesアイコンがシステムトレイに自動的に表示されない場合は、*[Show Displays in Panel]* が *[Monitor Resolution Settings]* ダイアログでオンになっているかどうかを確認してください。

KRandRTrayでディスプレイを回転するには、アイコンを右クリックし、*[ディスプレイの設定]* を選択します。設定ダイアログから、該当する向きを選択します。

gnome-display-propertiesでディスプレイを回転するには、アイコンを右クリックし、該当する向きを選択します。ディスプレイが新しい方向にすぐに回転します。また、グラフィックタプレットの向きも変更されるので、(ディスプレイの向きが変わっても)ペンの動きを正しく解釈できます。

デスクトップの向きの変更で問題がある場合は、19.7項「トラブルシューティング」(257 ページ)で詳細を参照してください。

RANDR拡張のデスクトップ固有のアプレットの詳細については、「Monitor Settings」(第3章 *Customizing Your Settings*, ↑*KDE User Guide*)と「画面の設定」(第3章 *設定のカスタマイズ*, ↑*GNOME ユーザガイド*)を参照してください。

## 19.5 ジェスチャ認識の使用

SUSE Linux Enterprise Desktopには、ジェスチャ認識用にCellWriterおよびxstrokeの両方が含まれます。どちらのアプリケーションでも、ペンまたはその他のポインティングデバイスによるジェスチャを、X Window Systemのアプリケーションへの入力として使用できます。

### 19.5.1 CellWriterの使用

CellWriterを使用すると、セルのグリッドに文字を書き込むことができ、書き込んだ内容は文字ベースで即座に認識されます。書き込みが終了したら、入

力を現在フォーカスされているアプリケーションに送信できます。ジェスチャ認識にCellWriterを使用できるようにするには、最初にアプリケーションがユーザの手書き文字を認識できるよう学習させる必要があります。文字を1つずつ特定のキーのマップで覚えさせます(覚えさせていない文字はアクティブ化されないため使用できません)。

### 手順 19.1 CellWriterのトレーニング

- 1 メインメニューから、またはコマンドラインから「cellwriter」を入力してCellWriterを起動します。最初の起動時には、CellWriterは自動的にトレーニングモードで起動します。トレーニングモードでは、現在選択されているキーマップの文字セットが示されます。
- 2 各文字のセルに文字に使用するジェスチャを入力します。最初の入力時に背景の色が白に変わり、文字は薄いグレーで表示されます。文字の色が黒に変わるまでジェスチャを複数回繰り返します。トレーニングされていない文字は薄いグレーまたは茶色の背景で表示されます(デスクトップのカラースキームによる)。
- 3 CellWriterが必要な文字をすべて覚えるまでこの手順を繰り返します。
- 4 CellWriterに別の言語を覚えさせるには、[Setup] ボタンをクリックして[言語] タブから言語を選択します。[閉じる] をクリックして設定ダイアログを閉じます。[Train] ボタンをクリックし、[CellWriter] ウィンドウの右下にあるドロップダウンボックスからキーマップを選択します。新しいキーのマップについてトレーニングを繰り返します。
- 5 キーマップのトレーニングが終了したら、[Train] ボタンをクリックして通常モードに切り替えます。

通常のモードでは、CellWriterウィンドウにジェスチャを入力するための空のセルがいくつか表示されます。[Enter] ボタンをクリックするまで文字は別のアプリケーションには送信されません。文字を入力として使用する前に修正したり削除できます。認識の確実度が低い文字はハイライト表示されます。入力を修正するには、セルを右クリックすると表示されるコンテキストメニューを使用します。文字を削除するには、ペンの消しゴムを使用するか、マウスで中央をクリックしてセルをクリアします。CellWriterで入力が終了したら、アプリケーションのウィンドウをクリックして入力の送信先となるアプリケーションを定義します。[Enter] をクリックしてアプリケーションに入力を送信します。

## 図 19.2 CellWriterのジェスチャ認識



CellWriterの [Keys] ボタンをクリックすると、仮想キーボードが表示され、手書き認識の代わりに使用できます。

CellWriterを非表示にするには、CellWriterウィンドウを閉じます。これでこのアプリケーションはシステムトレイ内にアイコンで表示されます。入力ウィンドウを再表示するには、システムトレイのアイコンをクリックします。

## 19.5.2 Xstrokeの使用

xstrokeでは、ペンまたはその他のポインティングデバイスでのジェスチャを、X Window Systemのアプリケーションへの入力として使用できます。xstrokeアルファベットは、Graffiti\*アプレットに類似のユニストロークアルファベットです。有効にすると、xstrokeは入力を現在フォーカスされているウィンドウに送信します。

- 1 メインメニューから、またはシェルからxstrokeを使用して、xstrokeを起動します。これで、ペンシルアイコンがシステムトレイに追加されます。
- 2 ペンでテキスト入力を作成したいアプリケーション(たとえば、ターミナルウィンドウ、テキストエディタ、LibreOffice Writerなど)を起動します。
- 3 ジェスチャー認識モードを有効にするため、ペンシルアイコンを1回クリックします。
- 4 ペンまたは別のポインティングデバイスで、グラフィックタブレット上で何らかのジェスチャを行います。xstrokeはジェスチャをキャプチャし、テキストに転送してフォーカスのあるアプリケーションウィンドウに表示します。


- 5 フォーカスを別のウィンドウに移すには、目的のウィンドウをペンでクリックしてしばらくそのままにします(または、デスクトップのコントロールセンターで定義したキーボードショートカットを使用します)。
- 6 ジェスチャ認識モードを無効にするには、ペンシルアイコンをもう一度クリックします。

## 19.6 ペンを使用したメモの作成とスケッチ

ペンで図を描くには、GIMPなどのプロ向けグラフィックエディタを使用したり、XournalまたはJarnalなどのメモ作成アプリケーションを使用します。XournalとJarnalの両方を使用し、ペンを使って、メモを取ったり、図を作成したり、PDFファイルにコメントを付けたりすることができます。いくつかのプラットフォームで利用できるJavaベースのアプリケーションとして、Jarnalには基本的なコラボレーション機能もあります。詳細については、<http://www.dklevine.com/general/software/tcl000/jarnal-net.htm>を参照してください。コンテンツを保存するとき、Jarnalはデータをアーカイブ形式(\*.jaj)にデータを保存し、これにはSVG形式のファイルも含まれます。

JarnalまたはXournalをメインメニューから、またはシェルに「jarnal」または「xournal」と入力して起動します。XournalでPDFファイルにコメントを付けるには、[ファイル] > [Annotate PDF] を選択して、ファイルシステムからPDFファイルを開きます。ペンまたは別のポインティングデバイスを 사용하여PDFに注釈を付け、[ファイル] > [Print to PDF] の順に選択して変更内容を保存します。


## 図 19.3 XournalによるPDFへの注釈



Dasherも便利なアプリケーションです。キーボード入力の実用的ではない、または利用できない場合に適しています。少し訓練することで、ペンだけで大量のテキストを高速に入力できるようになります(または、視線追跡手段などによるペン以外の入力デバイス)。

メインメニューから、またはシェルから「dasher」と入力してDasherを起動します。ペンをある方向に動かすと、アプリケーションが右側の文字にズームインし始めます。中央の十字を過ぎた文字から、テキストが作成または予測され、ウィンドウ上部に出力されます。書き込みを停止または開始するには、ディスプレイをペンで1回クリックします。ウィンドウ下部でズーム速度を変更します。

## 図 19.4 Dasherによるテキストの編集



Dasherの概念は、多くの言語で動作します。詳細はDasherのWebサイトを参照してください。包括的なドキュメント、デモ、トレーニング用テキストがあります。<http://www.inference.phy.cam.ac.uk/dasher/>をご覧ください。

## 19.7 トラブルシューティング

仮想キーボードがログイン画面に表示されない

時々、ログイン画面が仮想キーボードに表示されないことがあります。これを解決するには、`<Ctrl>+<Alt>+<←>`を押すか、またはタブレットPCの該当するキー(内蔵キーボードのないスレートモデルを使用している場合)を押して、**X Server**を再起動します。仮想キーボードがまだ表示されない場合は、外部キーボードをスレートモデルに接続し、ハードウェアキーボードを使用してログインします。

Wacomグラフィックタブレットの向きが変わらない

`xrandr`コマンドで、シェルからディスプレイの向きを変更できます。

「`xrandr--help`」と入力すると、使用できるオプションが表示されま

す。グラフィックタブレットの向きも同時に変更するには、コマンドを以下のように変更します。

- 通常の方法(0度回転):

```
xrandr -o normal && xsetwacom --set "Serial Wacom Tablet" Rotate NONE
```

- 90度回転(時計回り、縦):

```
xrandr -o right && xsetwacom --set "Serial Wacom Tablet" Rotate CW
```

- 180度回転(横):

```
xrandr -o inverted && xsetwacom --set "Serial Wacom Tablet" Rotate HALF
```

- 270度回転(反時計回り、縦):

```
xrandr -o left && xsetwacom set --"Serial Wacom Tablet" Rotate CCW
```

ただし、上記のコマンドは、`xsetwacom list`コマンドの出力に依存します。`"Serial Wacom Tablet"`は、スタイラスまたはタッチデバイスの出力で置き換えます。タッチサポート(指を使ってカーソルを移動できる)の備わった**Wacom**デバイスの場合、タッチデバイスを回転させることも必要です。



## 19.8 詳細情報

ここで説明したアプリケーションの一部には統合オンラインヘルプがありませんが、使用方法および設定についての便利な情報が、インストールしたシステムの `/usr/share/doc/package/packageName` または Web 上にあります。

- Xournalのマニュアルは、<http://xournal.sourceforge.net/manual.html>を参照してください。
- Jarnalのドキュメントは、<http://www.dklevine.com/general/software/tcl000/jarnal.htm#documentation>にあります。
- xstrokeのマニュアルページは、<http://davesource.com/Projects/xstroke/xstroke.txt>にあります。
- Linux上でXを設定する方法は、Wacom Webサイト(<http://linuxwacom.sourceforge.net/index.php/howto/x11>)を参照してください。
- Dasherプロジェクトについては、Webサイト<http://www.inference.phy.cam.ac.uk/dasher/>に詳細な情報があります。
- CellWriterの詳細およびドキュメントについては、<http://risujin.org/cellwriter/>を参照してください。
- gnome-display-propertiesについては、<http://old-en.opensuse.org/GNOME/Multiscreen>を参照してください。



## パート IV. サービス



## ネットワークの基礎

Linuxには、あらゆるタイプのネットワークストラクチャに統合するために必要なネットワークツールと機能が用意されています。ネットワークカード、モデム、その他のデバイスを使用したネットワークアクセスは、YaSTで設定できます。手動による環境設定も可能です。この章では、基本的メカニズムと関連のネットワーク設定ファイルのみを解説します。

Linuxおよび他のUnix系オペレーティングシステムは、TCP/IPプロトコルを使用します。これは1つのネットワークプロトコルではなく、さまざまなサービスを提供する複数のネットワークプロトコルのファミリーです。TCP/IPを使用して2台のコンピュータ間でデータをやり取りするために、表20.1「TCP/IPプロトコルファミリーを構成する主要なプロトコル」(264ページ)に示した各プロトコルが提供されています。TCP/IPによって結合された世界規模のネットワークを「インターネット」と呼びます。

RFCは、*Request for Comments*の略です。RFCは、さまざまなインターネットプロトコルとそれをオペレーティングシステムとそのアプリケーションに実装する手順を定めています。RFC文書ではインターネットプロトコルのセットアップについて説明しています。プロトコルについての知識を習得するには、適切なRFC文書を参照してください。これらは、<http://www.ietf.org/rfc.html>から入手できます。


表 20.1 TCP/IP プロトコルファミリーを構成する主要なプロトコル

プロトコル	説明
TCP	TCP(Transmission Control Protocol): 接続指向型の安全なプロトコルです。転送データは、まず、アプリケーションによってデータストリームとして送信され、オペレーティングシステムによって適切なフォーマットに変換されます。データは、送信当初のデータストリーム形式で、宛先ホストのアプリケーションに着信します。TCPは転送中に損失したデータや順序が正しくないデータがないか、判定します。データの順序が意味を持つ場合は常にTCP/IPが実装されます。
UDP	UDP(User Datagram Protocol): コネクションレスで安全でないプロトコルです。転送されるデータは、アプリケーションで生成されたパケットの形で送信されます。データが受信側に到着する順序は保証されず、データの損失の可能性があります。UDPはレコード指向のアプリケーションに適しています。TCPよりも遅延時間が小さいことが特徴です。
ICMP	ICMP (Internet Control Message Protocol): 基本的にはエンドユーザ向けのプロトコルではありませんが、エラーレポートを発行し、TCP/IPデータ転送にかかわるマシンの動作を制御できる特別な制御プロトコルです。またICMPには特別なエコーモードがあります。エコーモードは、pingで使用されています。
IGMP	IGMP (Internet Group Management Protocol): このプロトコルは、IPマルチキャストを実装した場合のコンピュータの動作を制御します。

に示したように、データのやり取りはさまざまなレイヤで実行されます。図 20.1「TCP/IPの簡易レイヤモデル」(265 ページ)実際のネットワークレイヤは、IP (インターネットプロトコル)によって実現される確実性のないデータ転送です。IPの上で動作するTCP(転送制御プロトコル)によって、ある程度の確実

性のあるデータ転送が保証されます。IPレイヤの下層には、イーサネットなどのハードウェア依存プロトコルがあります。

図 20.1 TCP/IPの簡易レイヤモデル




図では、各レイヤに対応する例を1つまたは2つ示しています。レイヤは抽象化レベルに従って並べられています。最下位レイヤは最もハードウェアに近い部分です。一方、最上位レイヤは、ハードウェアがまったく見えないほぼ完全な抽象化になります。各レイヤにはそれぞれの固有の機能があります。各レイヤ固有の機能は、上記の主要プロトコルの説明を読めば大体わかります。データリンクレイヤと物理レイヤは、使用される物理ネットワーク（たとえばイーサネット）を表します。

ほとんどすべてのハードウェアプロトコルは、パケット単位で動作します。転送されるデータは、パケットにまとめられます(一度に全部を送信できません)。TCP/IPパケットの最大サイズは約64KBです。パケットサイズは通常、かなり小さな値になります。これは、ネットワークハードウェアでサポートされているパケットサイズに制限があるからです。イーサネットの最大パケットサイズは、約1500バイトです。イーサネット上に送出されるTCP/IPパケットは、このサイズに制限されます。転送するデータ量が大きくなると、それだけ多くのパケットがオペレーティングシステムによって送信されます。

すべてのレイヤがそれぞれの機能を果たすためには、各レイヤに対応する情報を各データパケットに追加する必要があります。この情報はパケットのヘッダとして追加されます。各レイヤでは、プロトコルヘッダと呼ばれる小さなデータブロックが、作成されたパケットに付加されます。図20.2「TCP/IPイーサネットパケット」(266 ページ)に、イーサネットケーブル上に送出されるTCP/IPデータパケットの例を示します。誤り検出のためのチェックサムは、パケットの先頭ではなく最後に付加されます。これによりネットワークハードウェアの処理が簡素化されます。

**図 20.2** TCP/IP イーサネットパケット



アプリケーションがデータをネットワーク経由で送信すると、データは各レイヤを通過します。これらのレイヤは、物理レイヤを除き、すべてLinuxカーネルに実装されています。各レイヤは、隣接する下位レイヤに渡せるようにデータを処理します。最下位レイヤは、最終的にデータを送信する責任を負います。データを受信したときには、この手順全体が逆の順序で実行されます。重なり合ったたまねぎの皮のように、各レイヤで伝送データからプロトコルヘッダが除去されていきます。最後に、トランスポートレイヤが、着信側のアプリケーションがデータを利用できるように処理します。この方法では、1つのレイヤが直接やり取りを行うのは隣接する上下のレイヤのみです。データが伝送される物理的なネットワークは、100MBit/sのFDDIかもしれませんが、56Kbit/sのモデム回線かもしれませんが、アプリケーションがその違いを意識することはありません。同様に、物理ネットワークは、パケットの形式さえ正しければよく、伝送されるデータの種類を意識することはありません。



## 20.1 IPアドレスとルーティング

ここでは、IPv4ネットワークについてのみ説明しています。IPv4の後継バージョンであるIPv6については、20.2項「IPv6 ―次世代のインターネット」(270 ページ)を参照してください。

### 20.1.1 IPアドレス

インターネット上のすべてのコンピュータは、固有の32ビットアドレスを持っています。この32ビット(4バイト)は、通常、例20.1「IPアドレスの表記」(267 ページ)の2行目に示すような形式で表記されます。

#### 例 20.1 IPアドレスの表記

```
IP Address (binary): 11000000 10101000 00000000 00010100
IP Address (decimal): 192.      168.      0.      20
```

10進表記では、4つの各バイトが10進数で表記され、ピリオドで区切られます。IPアドレスは、ホストまたはネットワークインタフェースに割り当てられます。使用できるのは1回のみです。このルールには例外もありますが、次の説明には直接関係していません。

IPアドレスにあるピリオドは、階層構造を表しています。1990年代まで、IPアドレスは、各クラスに固定的に分類されていました。しかし、このシステムがあまりに柔軟性に乏しいことがわかったので、今日、そのような分類は行われていません。現在採用されているのは、クラスレスルーティング(CIDR: classless inter domain routing)です。

### 20.1.2 ネットマスクとルーティング

ネットマスクは、サブネットワークのアドレス範囲を定義するために用いられます。2台のホストが同じサブネットワークに存在する場合、相互に直接アクセスできます。同じサブネットワークにない場合は、サブネットワークのすべてのトラフィックを処理するゲートウェイのアドレスが必要です。2つのIPアドレスが同じサブネットワークに属しているかどうかを確認するには、両方のアドレスとネットマスクの「AND」を求めます。結果が同一であれば、両方のIPアドレスは同じローカルネットワークに属しています。相違があれば

ば、それらのIPアドレス、そしてそれらに対応するインタフェースが連絡するには、ゲートウェイを通過する必要があります。

ネットマスクの役割を理解するには、例20.2「IPアドレスとネットマスクの論理積(AND)」(268 ページ)を参照してください。ネットマスクは、そのネットワークにいくつのIPアドレスが属しているかを示す、32ビットの値から成っています。1になっているビットは、IPアドレスのうち、特定のネットワークに属することを示すビットに対応します。0になっているビットは、サブネットワーク内での識別に使われるビットに対応します。これは、1になっているビット数が多いほど、サブネットワークが小さいことを意味します。ネットマスクは常に連続する1のビットから構成されているので、その数だけでネットマスクを指定することができます。例20.2「IPアドレスとネットマスクの論理積(AND)」(268 ページ)の、24ビットからなる第1のネットワークは、192.168.0.0/24と書くこともできます。

### 例 20.2 IPアドレスとネットマスクの論理積(AND)

```
IP address (192.168.0.20):  11000000 10101000 00000000 00010100
Netmask   (255.255.255.0):  11111111 11111111 11111111 00000000
-----
Result of the link:         11000000 10101000 00000000 00000000
In the decimal system:      192.      168.      0.      0

IP address (213.95.15.200): 11010101 10111111 00001111 11001000
Netmask   (255.255.255.0): 11111111 11111111 11111111 00000000
-----
Result of the link:         11010101 10111111 00001111 00000000
In the decimal system:      213.      95.      15.      0
```

また、たとえば同じイーサネットケーブルに接続しているすべてのマシンは、普通同じサブネットに属し、直接アクセスできます。サブネットがスイッチまたはブリッジで物理的に分割されていても、これらのホストは直接アクセス可能です。

ローカルサブネットの外部のIPアドレスには、ターゲットネットワーク用のゲートウェイが設定されている場合にのみ、連絡できます。最も一般的には、外部からのすべてのトラフィックを扱うゲートウェイを1台だけ設置します。ただし、異なるサブネット用に、複数のゲートウェイを設定することも可能です。

ゲートウェイを設定すると、外部からのすべてのIPパケットは適切なゲートウェイに送信されます。このゲートウェイは、パケットを複数のホストを経

由して転送し、それは最終的に宛先ホストに到着します。ただし、途中でTTL (time to live)に達した場合は破棄されます。

表 20.2 特殊なアドレス

アドレスのタイプ	説明
基本ネットワークアドレス	ネットマスクとネットワーク内の任意のアドレスの論理積をとったもの。例20.2「IPアドレスとネットマスクの論理積(AND)」(268 ページ)のANDをとった結果を参照。このアドレスは、どのホストにも割り当てることができません。
ブロードキャストアドレス	ブロードキャストアドレスは、基本的には「サブネットワーク内のすべてのホストにアクセスする」ためのアドレスです。」このアドレスを生成するには、2進数形式のネットマスクを反転させ、基本ネットワークアドレスと論理和をとります。そのため上記の例では、192.168.0.255になります。このアドレスをホストに割り当ててことはできません。
ローカルホスト	アドレス127.0.0.1は、各ホストの「ループバックデバイス」に割り当てられます。このアドレスと、IPv4で定義された完全な127.0.0.0/8ループバックネットワークからのすべてのアドレスで、自分のマシンへの接続を設定できます。IPv6では、ループバックアドレスは1つだけです(:::1)。

IPアドレスは、世界中で固有でなければならないので、自分勝手にアドレスを選択して使うことはできません。IPベースのプライベートネットワークをセットアップする場合のために、3つのアドレスドメインが用意されています。これらは、外部のインターネットに直接接続することはできません。インターネット上で転送されることがないからです。このようなアドレスドメインは、RFC 1597で、表20.3「プライベートIPアドレスドメイン」(270 ページ)に示すとおりに定められています。

表 20.3 プライベートIPアドレスドメイン

ネットワーク/ネットマスク	ドメイン
10.0.0.0/255.0.0.0	10.x.x.x
172.16.0.0/255.240.0.0	172.16.x.x – 172.31.x.x
192.168.0.0/255.255.0.0	192.168.x.x

## 20.2 IPv6 一次世代のインターネット

WWW(ワールドワイドウェブ)の出現により、ここ10年間でTCP/IP経由で通信を行うコンピュータの数が増大し、インターネットは爆発的に拡大しました。CERN (<http://public.web.cern.ch>)のTim Berners-Leeが1990年にWWWを発明して以来、インターネットホストは、数千から約1億まで増加しました。

前述のように、IPv4のアドレスはわずか32ビットで構成されています。しかも、多くのIPアドレスが失われています。というのは、ネットワークの編成方法のせいで、使われないIPアドレスが無駄に割り当てられてしまうからです。サブネットで利用できるアドレスの数は、 $(2^{\text{ビット数}} - 2)$ で与えられます。たとえば、1つのサブネットワークでは、2、6、または14個のアドレスが使用可能です。たとえば128台のホストをインターネットに接続するには、256個のIPアドレスを持つサブネットワークが必要ですが、そのうち2つのIPアドレスは、サブネットワーク自体を構成するのに必要なブロードキャストアドレスと基本ネットワークアドレスになるので、実際に使用できるのは254個だけです。

現在のIPv4プロトコルでは、アドレスの不足を避けるために、DHCPとNAT(ネットワークアドレス変換)の2つのメカニズムが使用されています。これらの方法をパブリックアドレスとプライベートアドレスを分離するという慣習と組み合わせて使用することで、確かにアドレス不足の問題を緩和することができます。問題は、セットアップが面倒で保守しにくいその環境設定方法にあります。IPv4ネットワークでホストをセットアップするには、ホスト自体のIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、そして場合によってはネームサーバアドレスなど、相当数のアドレス項目が必要になりま

す。管理者は、これらをすべて自分で設定しなければなりません。これらのアドレスをどこから取得することはできません。

IPv6では、アドレス不足と複雑な環境設定方法はもはや過去のものです。ここでは、IPv6がもたらした進歩と恩恵について説明し、古いプロトコルから新しいプロトコルへの移行について述べます。

## 20.2.1 長所

この新しいプロトコルがもたらした最大かつ最もわかりやすい進歩は、利用可能なアドレス空間の飛躍的な増加です。IPv6アドレスは、従来の32ビットではなく、128ビットで構成されています。これにより、2の128乗、つまり、約 $3.4 \times 10^{38}$ 個のIPアドレスが得られます。

しかしながら、IPv6アドレスがその先行プロトコルと異なるのはアドレス長だけではありません。IPv6アドレスは内部構造も異なっており、それが属するシステムやネットワークに関してより具体的な情報を有しています。詳細については、20.2.2項「アドレスのタイプと構造」(273 ページ)を参照してください。

以下に、この新しいプロトコルの利点をいくつか紹介します。

### 自動環境設定機能

IPv6を使用すると、ネットワークが「プラグアンドプレイ」対応になります。つまり、新しくシステムをセットアップすると、手動で環境設定しなくても、(ローカル)ネットワークに統合されます。新しいホストは自動環境設定メカニズムを使用して、ネイバーディスカバリ (ND) と呼ばれるプロトコルにより、近隣のルータから得られる情報を元に自身のアドレスを生成します。この方法は、管理者の介入が不要だけでなく、サアドレス割り当てを1台のサーバで一元的に管理する必要もありません。これもIPv4より優れている点の1つです。IPv4では、自動アドレス割り当てを行うために、DHCPサーバを実行する必要があります。

それでもルータがスイッチに接続されていれば、ルータは、ネットワークのホストに相互に通信する方法を通知するフラグ付きのアドバタイズを定期的に送信します。詳細は、RFC 2462およびradvd.conf(5)のマニュアルページ、RFC 3315を参照してください。

## モバイル性

**IPv6**を使用すると、複数のアドレスを1つのネットワークインタフェースに同時に割り当てることができます。これにより、ユーザは複数ネットワークに簡単にアクセスできます。このことは、携帯電話会社が提供する国際ローミングサービスにたとえられます。携帯電話を海外に持って行った場合、現地会社のサービス提供エリアに入ると自動的に携帯電話はそのサービスにログインし、同じ番号で普段と同じように電話をかけることができます。

## 安全な通信

**IPv4**では、ネットワークセキュリティは追加機能です。**IPv6**には**IPSec**が中核的機能の1つとして含まれているので、システムが安全なトンネル経由で通信でき、インターネット上での部外者による通信傍受を防止します。

## 後方互換性

現実的に考えて、インターネット全体を一気に**IPv4**から**IPv6**に切り替えるのは不可能です。したがって、両方のプロトコルが、インターネット上だけでなく1つのシステム上でも共存できることが不可欠です。これは、一方ではアドレスの互換性によって(**IPv4**アドレスは容易に**IPv6**アドレスに変換できます)、他方ではトンネルの使用によって保証されています。参照先 20.2.3項「**IPv4とIPv6の共存**」(278 ページ)。また、システムはデュアルスタック**IP**テクニックによって、両方のプロトコルを同時にサポートできるので、2つのプロトコルバージョン間に相互干渉のない、完全に分離された2つのネットワークスタックが作成されます。

## マルチキャストによるサービスの詳細なカスタマイズ

**IPv4**では、いくつかのサービス(**SMB**など)が、ローカルネットワークのすべてのホストにパケットをブロードキャストする必要があります。**IPv6**では、これよりはるかにきめ細かいアプローチが取られ、サーバがマルチキャストという、複数のホストをグループの一部として扱う技術によって、ホストにデータを送信します(これは、すべてのホストにデータを送信するブロードキャストとも、各ホストに個別に送信するユニキャストとも異なります)。どのホストを対象グループに含めるかは、個々のアプリケーションによって異なります。事前定義のグループには、たとえば、すべてのネームサーバを対象とするグループ(全ネームサーバマルチキャストグループ)やすべてのルータを対象とするグループ(全ルータマルチキャストグループ)があります。

## 20.2.2 アドレスのタイプと構造

これまでに述べたように、現在のIPプロトコルには、IPアドレス数が急激に不足し始めているということと、ネットワーク設定とルーティングテーブルの管理がより複雑で煩雑な作業になっているという、2つの重要な問題があります。IPv6では、1つ目の問題を、アドレス空間を拡張することによって解決しています。2番目の問題には、階層的なアドレス構造を導入し、ネットワークアドレスを割り当てる高度なテクニックとマルチホーミング(1つのデバイスに複数のアドレスを割り当てることによって、複数のネットワークへのアクセスを可能にします)を組み合わせて対応しています。

IPv6を扱う場合は、次の3種類のアドレスについて知っておくと役に立ちます。

### ユニキャスト

このタイプのアドレスは、1つのネットワークインタフェースだけに関連付けられます。このようなアドレスを持つパケットは、1つの宛先にのみ配信されます。したがって、ユニキャストアドレスは、パケットをローカルネットワークまたはインターネット上の個々のホストに転送する場合に使用します。

### マルチキャスト

このタイプのアドレスは、ネットワークインタフェースのグループに関連します。このようなアドレスを持つパケットは、そのグループに属するすべての宛先に配信されます。マルチキャストアドレスは、主に、特定のネットワークサービスが、相手を特定のグループに属するホストに絞って通信を行う場合に使用されます。

### エニキャスト

このタイプのアドレスは、インタフェースのグループに関連します。このようなアドレスを持つパケットは、基盤となるルーティングプロトコルの原則に従い、送信側に最も近いグループのメンバに配信されます。エニキャストアドレスは、特定のネットワーク領域で特定のサービスを提供するサーバについて、ホストが情報を得られるようにするために使用します。同じタイプのすべてのサーバは、エニキャストアドレスが同じになります。ホストがサービスを要求すると、ルーティングプロトコルによって最も近い場所にあるサーバが判断され、そのサーバが応答します。何らかの理由でこのサーバが応答できない場合、プロトコルが自動的に2番目のサーバを選択し、それが失敗した場合は3番目、4番目が選択されます。

IPv6アドレスは、4桁の英数字が入った8つのフィールドで構成され、それぞれのフィールドが16進数表記の16ビットを表します。各フィールドは、コロン(:)で区切られます。各フィールドで先頭の0は省略できますが、数字の間にある0や末尾の0は省略できません。もう1つの規則として、0のバイトが5つ以上連続する場合は、まとめて2つのコロン(::)で表すことができます。ただし、アドレスごとに::は1回しか使用できません。この省略表記の例については、例20.3「IPv6アドレスの例」(274ページ)を参照してください。この3行はすべて同じアドレスを表します。

**例 20.3** IPv6アドレスの例

```
fe80 : 0000 : 0000 : 0000 : 10 : 1000 : 1a4
fe80 :    0 :    0 :    0 :    0 : 10 : 1000 : 1a4
fe80 :                                : 10 : 1000 : 1a4
```

IPv6アドレスの各部の機能は個別に定められています。最初の4バイトはプレフィクスを形成し、アドレスのタイプを指定します。中間部分はアドレスのネットワーク部分ですが、使用しなくてもかまいません。アドレスの最後の4桁はホスト部分です。IPv6でのネットマスクは、アドレスの末尾のスラッシュの後にプレフィクスの長さを指定して定義します。に示すアドレスには、最初の64ビットがアドレスのネットワーク部分を構成する情報、最後の64ビットにホスト部分を構成する情報が入っています。例20.4「プレフィクスの長さを指定したIPv6アドレス」(274ページ)言い換えると、64は、ネットマスクに64個の1ビット値が左から埋められていることを意味します。IPv4と同様、IPアドレスとネットマスクのANDをとることにより、ホストが同じサブネットワークにあるかそうでないかを判定します。

**例 20.4** プレフィクスの長さを指定したIPv6アドレス

```
fe80::10:1000:1a4/64
```

IPv6は、事前に定義された複数タイプのプレフィクスを認識します。に、一部のプレフィクスタイプを示します。表20.4「IPv6のプレフィクス」(274ページ)

**表 20.4** IPv6のプレフィクス

プレフィクス (16進)	定義
00	IPv4アドレスおよびIPv4 over IPv6互換性アドレス。これらは、IPv4との互換性を保つために使用します。これらを使



---

## プレフィクス 定義 (16進)

---

	用した場合でも、IPv6パケットをIPv4パケットに変換するルータが必要です。いくつかの特殊なアドレス(たとえばループバックデバイスのアドレス)もこのプレフィクスを持ちます。
先頭桁が2または3	集約可能なグローバルユニキャストアドレス。IPv4と同様、インタフェースを割り当てて特定のサブネットワークの一部を構成することができます。現在、2001::/16(実稼動品質のアドレス空間)と2002::/16(6to4アドレス空間)の2つのアドレス空間があります。
fe80::/10	リンクローカルアドレス。このプレフィクスを持つアドレスは、ルーティングしてはなりません。したがって、同じサブネットワーク内からのみ到達可能です。
fec0::/10	サイトローカルアドレス。ルーティングはできますが、それが属する組織のネットワーク内に限られます。要するに、IPv6版のプライベートネットワークアドレス空間です(たとえば、10.x.x.x)。
ff	マルチキャストアドレス。

---

ユニキャストアドレスは、以下の3つの基本構成要素からなります。

### パブリックトポロジ

最初の部分(前述のいずれかのプレフィクスが含まれる部分)は、パブリックインターネット内でパケットをルーティングするために使用します。ここには、インターネットアクセスを提供する企業または団体に関する情報が入っています。

### サイトトポロジ

2番目の部分には、パケットの配信先のサブネットワークに関するルーティング情報が入っています。

## インタフェースID

3番目の部分は、パケットの配信先のインタフェースを示します。これを使用して、MACをアドレスの一部に含めることができます。MACは、世界中で重複がない固定の識別子であり、ハードウェアメカによってデバイスにコーディングされるので、環境設定手順が大幅に簡素化されます。実際には、最初の64アドレスビットが統合されてEUI-64トークンを構成します。このうち、最後の48ビットにはMACアドレス、残りの24ビットにはトークンタイプに関する特別な情報が入ります。これにより、PPPやISDNのインタフェースのようにMACを持たないインタフェースにEUI-64トークンを割り当てられるようになります。

IPv6は、この基本構造の上で、以下の5種類のユニキャストアドレスを区別します。

### :: (未指定)

このアドレスは、インタフェースが初めて初期化される時、すなわち、アドレスが他の方法で判定できないときに、ホストがそのソースアドレスとして使用します。

### :::1 (ループバック)

ループバックデバイスのアドレス。

## IPv4互換アドレス

IPv6アドレスが、IPv4アドレスおよび96個の0ビットからなるプレフィクスで作成されます。このタイプの互換アドレスは、IPv4とIPv6のホストが、純粋なIPv4環境で動作している他のホストと通信するためのトンネリング(20.2.3項「IPv4とIPv6の共存」(278ページ)を参照)として使用されます。

## IPv6にマッピングされたIPv4アドレス

このタイプのアドレスは、IPv6表記で純粋なIPv4アドレスを指定します。

## ローカルアドレス

ローカルで使用するアドレスのタイプには、以下の2種類があります。

### リンクローカル

リンクローカルこのタイプのアドレスは、ローカルのサブネットワークでのみ使用できます。このタイプの送信元または宛先アドレスを持つパケットをインターネットまたは他のサブネットワークにルーティングしてはなりません。これらのアドレスは、特別なプレフィクス

(fe80::/10)とネットワークカードのインタフェースID、およびヌルバイトからなる中間部分からなります。このタイプのアドレスは、自動環境設定のとき、同じサブネットワークに属する他のホストと通信するために使用されます。

### サイトローカル

このタイプのアドレスを持つパケットは、他のサブネットワークにはルーティングできますが、それより広いインターネットにはルーティングしてはなりません。つまり、組織自体のネットワークの内側だけで使用するよう制限する必要があります。このようなアドレスはイントラネット用に使用され、IPv4によって定義されているプライベートアドレス空間に相当します。これらのアドレスは、特殊なプレフィクス(fec0::/10)とインタフェースID、およびサブネットワークIDを指定する16ビットのフィールドからなります。

IPv6では、各ネットワークインタフェースが複数のIPアドレスを持つことができるというまったく新しい機能が導入されました。これにより、同じインタフェースで複数のネットワークにアクセスできます。これらのネットワークは、MACと既知のプレフィクスを使用して完全に自動設定できるので、IPv6を有効にするとすぐに、(リンクローカルアドレスを使用して)ローカルネットワーク上のすべてのホストに接続できるようになります。IPアドレスにMACが組み込まれているので、使用されるIPアドレスは世界中で唯一のアドレスになります。アドレスの唯一の可変部分は、ホストが現在動作している実際のネットワークによって、サイトトポロジとパブリックトポロジを指定する部分になります。

複数のネットワークに接続するホストの場合、少なくとも2つのアドレスが必要です。1つはホームアドレスです。ホームアドレスには、インタフェースIDだけでなく、それが通常属するホームネットワークの識別子(および対応するプレフィクス)も含まれています。ホームアドレスは静的アドレスなので、通常は変更されません。しかし、モバイルホスト宛てのパケットは、それがホームネットワーク内にあるかどうかにかかわらず、すべてそのホストに配信できます。これは、IPv6で導入されたステートレス自動環境設定やネイバーディスカバリのようまったく新しい機能によって実現されました。モバイルホストは、ホームアドレスに加え、ローミング先の外部ネットワークに属するアドレスも取得します。これらはケアオブアドレスと呼ばれます。ホームネットワークには、ホストが対象エリア外をローミングしている間、そのホスト宛てのすべてのパケットを転送する機能があります。IPv6環境において、このタスクは、ホームエージェントによって実行されます。ホームエージェントは、ホームアドレスに届くすべてのパケットを取得してトンネルにリレー

します。一方、ケアオブアドレスに届いたパケットは、特別迂回することなく、直接モバイルホストに転送されます。

## 20.2.3 IPv4とIPv6の共存

インターネットに接続されている全ホストをIPv4からIPv6に移行する作業は、段階的に行われます。両方のプロトコルは今後しばらく共存することになります。両方のプロトコルをデュアルスタックで実装すれば、同じシステム上に共存することが保証されます。しかし、それでもなお、IPv6対応のホストがどのようにしてIPv4ホストと通信するか、また多くがIPv4ベースの現行ネットワークでIPv6パケットをどのように伝送するかなど、解決すべき問題が残ります。最善のソリューションは、トンネリングと互換アドレスです(20.2.2 項「アドレスのタイプと構造」(273 ページ)を参照)。

ワールドワイドなIPv4ネットワークと隔離されているIPv6ホストは、トンネルを使って通信を行うことができます。IPv6パケットをIPv4パケットにカプセル化すれば、それをIPv4ネットワークに送ることができます。2つのIPv4ホスト間のこのような接続をトンネルと呼びます。これを行うには、パケットにIPv6の宛先アドレス(または対応するプレフィクス)とともに、トンネルの受信側にあるリモートホストのIPv4アドレスも含める必要があります。基本的なトンネルは、ホストの管理者間が合意すれば、手動で設定が可能です。これは、静的トンネリングとも呼ばれます。

ただし、静的トンネルの環境設定とメンテナンスは、あまりに手間がかかるので、多くの場合、日常の通信には向きません。そこで、IPv6は、動的トンネリングを実現する3つの異なる方法を提供しています。

### 6over4

IPv6パケットが自動的にIPv4パケットとしてカプセル化され、マルチキャスト対応のIPv4ネットワークによって送信されます。IPv6は、ネットワーク全体(インターネット)を巨大なLAN(local area network)だと思い込んで動作することになります。これにより、IPv4トンネルの着信側の端を自動的に判定できます。ただし、この方法は拡張性に欠けているだけではなく、IPマルチキャストがインターネット上で広く普及しているとはいえないという事実も障害となります。したがってこの解決方法を採用できるのは、マルチキャストが利用できる小規模な企業内ネットワークだけです。この方式の仕様は、RFC 2529に規定されています。

## 6to4

この方式では、IPv6アドレスからIPv4アドレスを自動的に生成することで、隔離されたIPv6ホストがIPv4ネットワーク経由で通信できるようにします。しかし、隔離されたIPv6ホストとインターネットの間の通信に関して、多くの問題が報告されています。この方式は、RFC 3056で規定されています。

## IPv6トンネルブローカ

この方式は、IPv6ホスト専用のトンネルを提供する特殊なサーバに依存します。この方式は、RFC 3053で規定されています。

# 20.2.4 IPv6の設定

IPv6を設定するには、通常、個々のワークステーションの設定を変更する必要はありません。IPv6は、デフォルトで有効になっています。インストール時にネットワーク設定ステップで、これを無効にすることができます。

「Network Configuration」(第3章 *Installation with YaST*, ↑導入ガイド)を参照してください。インストール済みシステムでIPv6を有効または無効にするには、YaSTの *[Network Settings]* モジュールを使用します。*[グローバルオプション]* タブで、必要に応じて *[IPv6を有効にする]* オプションをオン/オフします。次回のリブートまで一時的に有効にするには、`modprobe -i ipv6` と `root` として入力します。`ipv6` モジュールがロードされた後にアンロードすることは、基本的に不可能です。

IPv6の自動環境設定の概念があるため、ネットワークカードには、リンクローカルネットワーク内のアドレスが割り当てられます。通常、ワークステーション上ではルーティングテーブルの管理を実行しません。ワークステーションは、ルータアドバタイズプロトコルを使用して、実装する必要のあるプレフィクスとゲートウェイをネットワークルータに問い合わせます。IPv6ルータは、`radvd` プログラムを使用して設定できます。このプログラムは、IPv6アドレスに使用するプレフィクスとルータをワークステーションに通知します。または、`zebra/quagga` を使用してアドレスとルーティングの両方を自動設定することもできます。

`/etc/sysconfig/network` ファイルを使用して各種のトンネルを設定する方法については、`ifcfg-tunnel (5)` のマニュアルページを参照してください。

## 20.2.5 詳細情報

ここでの概要は、IPv6に関する情報を網羅しているわけではありません。IPv6の詳細については、次のオンラインドキュメントや書籍を参照してください。

<http://www.ipv6.org/>

IPv6のあらゆる情報にここからリンクできます。

<http://www.ipv6day.org>

独自のIPv6ネットワークを開始するには、すべての情報が必要です。

<http://www.ipv6-to-standard.org/>

IPv6対応製品のリスト。

<http://www.bieringer.de/linux/IPv6/>

Linux IPv6-HOWTOと多くの関連トピックへのリンクが用意されています。

RFC2640

IPv6に関する基本的なRFCです。

IPv6 Essentials

Silvia Hagenによる*IPv6 Essentials* (ISBN 0-596-00125-8)は、このトピックに関するあらゆる重要な面を扱っている本です。

## 20.3 ネームレゾリューション

DNSはIPアドレスに1つまたは複数のホスト名を割り当てるとともに、ホスト名をIPアドレスに割り当てます。Linuxでは、この変換は通常、bindという特別な種類のソフトウェアによって行われます。また、この変換を行うマシンをネームサーバと呼びます。ホスト名は、その名前構成要素がピリオド(.)で区切られた階層システムを構成しています。しかしながら名前の階層構造は、先に述べたIPアドレスの階層構造とは無関係です。

hostname.domain形式で書かれた完全な名前(たとえば、jupiter.example.com)について検討してみましょう。完全修飾ドメイン名(FQDN: *fully qualified domain name*)と呼ばれるフルネームは、ホスト名とドメ

イン名(example.com)で構成されます。ドメイン名には最上位ドメイン(TLD)(de)が含まれます。

TLDの割り当ては、これまでの経緯もあって、非常に複雑になっています。従来から、米国では、3文字のドメイン名が使用されています。他の国では、ISOで制定された2文字の国コードが標準です。これに加えて、2000年には、特定の活動領域を表す、より長いTLDが導入されました(たとえば、.info、.name、.museum)。

インターネットの初期(1990年より前)には、ファイル/etc/hostsに、インターネットで利用されるすべてのマシン名を記述していました。しかし、インターネットに接続されるコンピュータ数の急激な増加により、この方法はすぐに現実的でなくなりました。このため、ホスト名を広く分散して保存するための分散データベースが開発されました。このデータベースは、ネームサーバと同様、インターネット上のすべてのホストに関するデータがいつでも用意されているわけではなく、他のネームサーバに問い合わせを行います。

この階層の最上位には、複数のルートネームサーバがあります。ルートネームサーバは、Network Information Center (NIC)によって運用されており、最上位レベルドメインを管理します。各ルートネームサーバは、特定の最上位ドメインを管理するネームサーバについての情報を持っています。最上位ドメインNICの詳細については、<http://www.internic.net>を参照してください。

DNSには、ホスト名の解決以外の機能もあります。ネームサーバには、特定のドメイン宛の電子メールをどのホストに転送するかも管理しています(メールエクスチェンジャ(MX))。

マシンがIPアドレスを解決するには、少なくとも1台のネームサーバとそのIPアドレスを知っている必要があります。YaSTを使用すれば、このようなネームサーバを簡単に指定できます。モデムを使ったダイヤルアップ接続の場合は、ネームサーバを手動で設定する必要はありません。接続が設定されるときに、ダイヤルアッププロトコルによってネームサーバのアドレスが提供されるからです。

whoisプロトコルは、DNSと密接な関係があります。このプログラムを使用すると、特定のドメインの登録者名をすぐに検索できます。

---

## 注記: MDNSおよび.localドメイン名

.localトップレベルドメインは、リゾルバではリンクローカルドメインとして処理されます。DNS要求は通常のDNS要求ではなく、マルチキャスト要求として送信されます。ネームサーバ構成で.localドメインをすでに使用している場合は、このオプションを/etc/host.confでオフに変更する必要があります。詳細については、host.confのマニュアルページを参照してください。

インストール中にMDNSをオフにするには、nomdns=1をブートパラメータとして使用してください。

マルチキャストDNSの詳細は、<http://www.multicastdns.org>を参照してください。

---

## 20.4 YaSTによるネットワーク接続の設定

Linuxでは多くのタイプのネットワーク接続がサポートされています。その多くは、異なるデバイス名と、ファイルシステム内の複数の場所に分散した設定ファイルを使用しています。手動によるネットワーク設定のさまざまな面についての詳細は、20.6項「ネットワークの手動環境設定」(307ページ)を参照してください。

NetworkManagerがデフォルトでアクティブなSUSE Linux Enterprise Desktop上では、すべてのネットワークカードが設定されます。NetworkManagerがアクティブでない場合は、リンクアップしている(つまり、ネットワークケーブルが接続している)最初のインタフェースだけが自動的に設定されます。インストール済みのシステムには、付加的なハードウェアを設定することができます。以下のセクションでは、SUSE Linux Enterprise Desktopがサポートするすべてのタイプのネットワーク接続について、その設定方法を説明します。

### 20.4.1 YaSTでのネットワークカードの設定

YaSTで無線/有線ネットワークカードを設定するには、[ネットワークデバイス] > [ネットワーク設定] の順に選択します。モジュールの開始後に、YaSTはネットワーク設定ダイアログを表示します。ダイアログには [グローバル



オプション]、[概要]、[ホスト名/DNS]、およびルーティング] の4つのタブがあります。

[グローバルオプション] タブでは、NetworkManager、IPv6、一般的なDHCPオプションの使用など、一般的なネットワークオプションを設定できます。詳細については、「グローバルネットワークオプションの設定」(284 ページ)を参照してください。

[概要] タブには、インストールされたネットワークインタフェースと環境設定に関する情報が含まれています。正しく検出されたネットワークカードの名前が表示されます。このダイアログでは、手動で新しいカードを設定し、それらの設定内容を削除または変更できます。自動検出されなかったカードを手動で設定する場合は、「検出されないネットワークカードの設定」(291 ページ)を参照してください。すでに設定済みのカードの設定を変更する場合には、「ネットワークカードの設定の変更」(285 ページ)を参照してください。

[ホスト名/DNS] タブでは、マシンのホスト名を設定し、使用サーバに名前を付けることができます。詳細については、「ホスト名とDNSの設定」(293 ページ)を参照してください。

[ルーティング] タブは、ルーティングの設定で使われます。詳細については、「ルーティングの設定」(294 ページ)を参照してください。

## 図 20.3 ネットワーク設定の実行



**ネットワーク設定**  
それぞれのインターフェイスの接続を管理するには、デスクトップ アプレット NetworkManager を使います... [続き](#)

グローバルオプション 概要 ホスト名/DNS ルーティング

**ネットワークの設定方法**

☐ NetworkManager を使ってユーザが制御 (U)

☒ ifup を使用した従来の方法 (I)

**IP プロトコル設定**

☒ IPv6 を有効にする

**DHCP クライアントオプション**

☐ ブロードキャスト応答を要求する (C)

DHCP クライアント識別子 (I):

送信するホスト名 (H):

AUTO

☒ DHCP で既定のルートを変更する

ヘルプ キャンセル (C) 戻る (B) OK (O)

## グローバルネットワークオプションの設定

YaST ネットワーク設定モジュールの [グローバルオプション] タブを使用して、NetworkManager、IPv6およびDHCPのクライアントオプションの使用など、重要なグローバルネットワークオプションを設定できます。この設定は、すべてのネットワークインタフェースに適用されます。

[ネットワークのセットアップ方法] では、ネットワーク接続を管理する方法を選択します。NetworkManagerデスクトップアプレットですべてのインタフェースの接続を管理する場合は、[NetworkManagerでユーザを制御] を選択します。このオプションは、複数の有線ネットワークおよび無線ネットワーク間の切り替えに適しています。デスクトップ環境(GNOMEまたはKDE)を実行しない場合、またはコンピュータがXenサーバ(仮想システム)であるか、ネットワーク内でDHCPやDNSなどのネットワークサービスを提供する場合は、[ifupを使用した従来の方法] を使用します。NetworkManagerを使用する場合は、nm-appletを使用して、ネットワークオプションを設定する必要があります。[ネットワーク設定] モジュールのタブである [概要]、[ホス

ト名/DNS]、および [ルーティング] は無効になります。NetworkManagerの詳細については、第23章 *NetworkManager* の使用(339 ページ)を参照してください。

IPv6 プロトコル設定で、IPv6 プロトコルを使用するかどうかを選択します。IPv4 とともに IPv6 を使用できます。デフォルトでは、IPv6 が選択されています。ただし、IPv6 プロトコルを使用しないネットワークでは、IPv6 プロトコルを無効にした方が応答時間がより短くなる場合があります。IPv6 を無効にする場合は、[IPv6 を有効にする] オプションをオフにします。これにより、IPv6 のカーネルモジュールの自動ロードが無効になります。これは、再起動後に適用されます。

[DHCP クライアントオプション] では、DHCP クライアントのオプションを設定します。常にその応答をブロードキャストするようにサーバに要求することを DHCP クライアントに求める場合は、[ブロードキャスト応答の要求] をオンにします。この機能は、マシンが異なるネットワーク間を移動する場合に必要になることがあります。DHCP クライアント ID は、単一ネットワーク上の各 DHCP クライアントで異なる必要があります。空白のままにした場合は、デフォルトでネットワークインタフェースのハードウェアアドレスになります。ただし、同じネットワークインタフェース、したがって同じハードウェアアドレスを使用して複数の仮想マシンを実行している場合は、ここで自由形式の固有識別子を指定します。

[送信するホスト名] では、dhcpcd が DHCP サーバにメッセージを送信するときに、ホスト名オプションフィールドで使われる文字列を指定します。一部の DHCP サーバでは、このホスト名(ダイナミック DNS)に応じて、ネームサーバゾーン(順レコードおよび逆レコード)を更新します。また一部の DHCP サーバでは、クライアントからの DHCP メッセージで、[送信するホスト名] オプションフィールドに特定の文字列が含まれることが必要です。現在のホスト名(/etc/HOSTNAME で定義されたホスト名)を送信する場合は、[自動] のままにします。ホスト名を送信しない場合は、このオプションフィールドを空のままにします。DHCP からの情報に従ったデフォルトのルートを変更しない場合は、[Change Default Route via DHCP] をオフにします。

## ネットワークカードの設定の変更

ネットワークカードの設定を変更するには、YaST のネットワーク設定 > 概要で検出されたカードのリストから目的のカードを選択し、編集をクリックします。[ネットワークカードの設定] ダイアログが表示されます。このダイ

アログの [一般]、[アドレス]、および [ハードウェア] タブを使用してカードの設定を変更します。無線カードの設定については、17.5項「YaSTでの設定」(223 ページ)を参照してください。

## IPアドレスの設定

[*Network Card Setup*] ダイアログの [アドレス] タブで、ネットワークカードのIPアドレス、またはそのIPアドレスの決定方法を設定できます。IPv4およびIPv6の両アドレスがサポートされます。ネットワークカードは、[IPアドレスなし] (ボンドデバイスで有用)の場合や、[静的に割り当てられたIPアドレス] (IPv4またはIPv6)、あるいはDHCPまたはZeroconfのいずれかまたは両方を経由して割り当てられる [動的アドレス] を持つ場合もあります。

[*Dynamic Address*] を使用する場合は、[*DHCP Version 4 Only*] (IPv4の場合)、[*DHCP Version 6 Only*] (IPv6の場合)、または [*DHCP Both Version 4 and 6*] のいずれを使用するかを選択します。

可能であれば、インストール時に利用可能なリンクを持つ最初のネットワークカードがDHCPによる自動アドレス設定を使用するように自動的に設定されます。NetworkManagerがデフォルトでアクティブなSUSE Linux Enterprise Desktop上では、すべてのネットワークカードが設定されます。

DSL回線を使用していてISP(Internet Service Provider)からスタティックIPが割り当てられていない場合も、DHCPを使用する必要があります。DHCPを使用することを選択する場合は、YaSTネットワークカード設定モジュールの [ネットワーク設定] ダイアログにある [グローバルオプション] タブの [DHCPクライアントオプション] で詳細を設定します。常にその応答をブロードキャストするようにサーバにDHCPクライアントが要求するかどうかを [ブロードキャスト応答の要求] で指定します。このオプションは、マシンがネットワーク間を移動するモバイルクライアントである場合に必要になることがあります。さまざまなホストが同じインタフェースを介して通信するようにバーチャルホストがセットアップされている場合は、各ホストの識別に [DHCPクライアントID] が必要になります。

DHCPは、クライアント設定には適していますが、サーバ設定には適していません。静的なIPアドレスを設定するには、以下の手順に従ってください。

- 1 YaSTネットワークカード設定モジュールの [概要] タブの検出されたカード一覧から目的のカードを選択し、[編集] をクリックします。

- 2 [アドレス] タブで、[Statically Assigned IP Address] を選択します。
- 3 IPアドレスを入力します。IPv4およびIPv6の両アドレスを使用できます。  
[サブネットマスク] にネットワークマスクを入力します。IPv6アドレスが使用されている場合は、フォーマット/64のプレフィックス長に対する[サブネットマスク]を使用します。  
  
オプションで、このアドレスの完全修飾[ホスト名]を入力できます。このホスト名は、/etc/hosts設定ファイルに書き込まれます。
- 4 [次へ] をクリックします。
- 5 環境設定を有効にするには、[OK] をクリックします。

静的アドレスを使用する場合、ネームサーバとデフォルトゲートウェイは、自動的に設定されません。ネームサーバを設定するには、「ホスト名とDNSの設定」(293 ページ)に従って手順を進めます。ゲートウェイを設定するには、「ルーティングの設定」(294 ページ)に従って手順を進めます。

## エイリアスの設定

1台のネットワークデバイスに、複数のIPアドレスを割り当てることをできます。追加するIPアドレスは、エイリアスと呼ばれます。

---

### 注記: エイリアスは互換機能です

これらのいわゆるエイリアスresp. labelsは、IPv4でのみ動作します。IPv6では、無視されます。iproute2ネットワークインタフェースを使用する場合、1つ以上のアドレスを持つことができます。

---

YaSTを使用してネットワークカードにエイリアスを設定するには、次の手順に従います。

- 1 YaSTネットワークカード設定モジュールの[概要] タブの検出されたカード一覧から目的のカードを選択し、[編集] をクリックします。
- 2 アドレス > 追加アドレスタブで、追加をクリックします。
- 3 [エイリアス名]、[IPアドレス]、および[ネットマスク]に適切な値を入力します。エイリアス名にはインタフェースを含めないでください。

- 4 **[OK]** をクリックします。
- 5 **[Next]** をクリックします。
- 6 環境設定を有効にするには、 **[OK]** をクリックします。

## デバイス名およびUdevルールの変更

ネットワークカードのデバイス名が使用されている場合、ネットワークカードのデバイス名を変更できます。また、ハードウェア(MAC)アドレスまたはバスIDを介してudevによりネットワークカードを識別するかどうかを選択できます。大型のサーバでは、カードのホットスワッピングを容易にするために後者のオプションが適しています。YaSTを使ってこうしたオプションを設定するには、次の手順に従います。

- 1 YaST ネットワーク設定モジュールの **[概要]** タブの検出されたカード一覧から目的のカードを選択し、 **[編集]** をクリックします。
- 2 **[ハードウェア]** タブを開きます。現在のデバイス名がUdevルールに表示されます。 **[変更]** をクリックします。
- 3 udevで **[MACアドレス]** または **[バスID]** によりカードを識別するかどうかを選択します。カードの現在のMACアドレスおよびバスIDがダイアログに表示されます。
- 4 デバイス名を変更するには、 **[Change Device Name]** オプションをオンにし、名前を編集します。
- 5 **[OK]** および **[次へ]** をクリックします。
- 6 環境設定を有効にするには、 **[OK]** をクリックします。

## ネットワークカードカーネルドライバの変更

一部のネットワークカードには、複数のカーネルドライバを使用できます。カードがすでに設定されている場合は、YaSTで利用可能で適切なドライバのリストから、使用するカーネルドライバを選択できます。また、カーネルドライバのオプションを指定することもできます。YaSTを使ってこうしたオプションを設定するには、次の手順に従います。

- 1 YaSTネットワークカード設定モジュールの **[概要]** タブの検出されたカード一覧から目的のカードを選択し、 **[編集]** をクリックします。
- 2 **[ハードウェア]** タブを開きます。
- 3 **[モジュール名]** で、使用するカーネルドライバを選択します。選択したドライバのオプションを、 **[オプション]** に `option=value` の形式で入力します。他にもオプションを使用する場合は、スペースで区切る必要があります。
- 4 **[OK]** および **[次へ]** をクリックします。
- 5 環境設定を有効にするには、 **[OK]** をクリックします。

## ネットワークデバイスの有効化

`ifup`を使った従来の方法を使用している場合、デバイスをブート時、ケーブル接続時、カード検出時、または手動で起動するように設定したり、起動しないように設定することができます。デバイスの起動方法を変更するには、以下の手順に従ってください。

- 1 YaSTで、ネットワークデバイス>ネットワーク設定で検出されたカードの一覧からカードを選択し、 **[編集]** をクリックします。
- 2 **[一般]** タブの **[デバイスの起動]** から、適切な項目を選択します。

システムブート中にデバイスを起動するには、 **[ブート時]** を選択します。  
**[ケーブル接続時]** では、インタフェースで物理接続が存在するかどうか監視されます。**[ホットプラグ時]** では、インタフェースは可能な限り早急に設定されます。これは、 **[ブート時]** オプションに似ていますが、インタフェースがブート時に存在しない場合にエラーが発生しない点のみが異なります。`ifup`でインタフェースを手動で制御する場合は、 **[手動]** を選択します。デバイスを全く起動しない場合は、 **[起動しない]** を選択します。**[NFSrootオン]** は **[ブート時]** に似ていますが、インタフェースは `rcnetwork stop` コマンドではシャットダウンしません。このオプションは、 `nfs` または `iscsi` のルートファイルシステムを使用する場合に選択します。

- 3 **[次へ]** をクリックします。
- 4 環境設定を有効にするには、 **[OK]** をクリックします。

通常、システム管理者のみがネットワークインタフェースを有効および無効にできます。**KInternet**を利用して誰でもこのインタフェースを有効化できるようにしたい場合は、*[Kinternetを利用してroot以外のユーザにもデバイス操作を許す]*を選択します。

## 最大転送単位サイズの設定

インタフェースの最大転送単位(MTU)を設定できます。MTUでは、最大許容パケットサイズ(バイト)を参照します。MTUが大きいと、帯域幅の効率が高くなります。ただし、パケットが大きくなると、低速なインタフェースの処理がしばらく阻止され、以降のパケットの遅延が増加する場合があります。

- 1 YaSTで、ネットワークデバイス>ネットワーク設定で検出されたカードの一覧からカードを選択し、*編集*をクリックします。
- 2 *[一般]* タブの *[Set MTU]* リストから、適切な項目を選択します。
- 3 *[次へ]* をクリックします。
- 4 環境設定を有効にするには、*[OK]* をクリックします。

## ファイアウォールの設定

「Configuring the Firewall with YaST」(第15章 *Masquerading and Firewalls*, ↑*Security Guide* (セキュリティガイド))で説明しているような詳細なファイアウォール設定を行わずに、デバイスに基本的なファイアウォールを設定することができます。次の手順に従います。

- 1 YaST *[ネットワークデバイス]* > *[ネットワーク設定]* モジュールを開きます。*[概要]* タブで、検出されたカードの一覧からカードを選択し、*[編集]* をクリックします。
- 2 *[ネットワーク設定]* ダイアログの *[一般]* タブを表示します。
- 3 インタフェースを割り当てるファイアウォールゾーンを指定します。次のオプションを指定できます。

### Firewall Disabled

このオプションは、ファイアウォールが無効であり、ファイアウォールがまったく実行しない場合にのみ利用可能です。コンピュータが、



外部ファイアウォールにより保護されている、より規模の大きいネットワークに接続している場合にのみ、このオプションを使用してください。

#### 自動割り当てゾーン

このオプションは、ファイアウォールが有効になっている場合のみ、利用できます。ファイアウォールが実行中であり、インタフェースがファイアウォールゾーンに自動的に割り当てられます。こうしたインタフェースには、anyキーワードを含むゾーンまたは外部ゾーンが使用されます。

#### 内部ゾーン(未保護)

ファイアウォールを実行しますが、このインタフェースを保護するルールは使いません。コンピュータが、外部ファイアウォールにより保護されている、より規模の大きいネットワークに接続している場合に、このオプションを使用してください。また、マシンに追加ネットワークインタフェースが存在する場合、内部ネットワークに接続するインタフェースで使用できます。

#### 非武装地帯(DMZ)

非武装地帯ゾーンは、内部ネットワークと(悪意のある)インターネットとの中間にあたるゾーンです。このゾーンに割り当てられたホストは、内部ネットワークおよびインターネットからアクセスされますが、ホストから内部ネットワークにアクセスすることはできません。

#### 外部ゾーン

このインタフェースでファイアウォールを実行し、(危険な可能性のある)他のネットワークトラフィックからインタフェースを保護します。これはデフォルトの設定です。

4 [次へ] をクリックします。

5 環境設定を有効にするには、[OK] をクリックします。

## 検出されないネットワークカードの設定

カードは適切に検出されない場合があります。このような場合、検出されたカードのリストに、そのカードは表示されません。システムにそのカード用のドライバが間違いなく含まれている場合は、そのようなカードを手動で設定することができます。特殊なネットワークデバイスタイプ(ブリッジ、ボン

ド、TUN、TAPなど)も設定できます。未検出のネットワークカードまたは特殊なデバイスを設定するには、次の手順に従います。

- 1 YaSTのネットワークデバイス> ネットワーク設定> 概要ダイアログで追加をクリックします。
- 2 [ハードウェア] ダイアログで、使用可能なオプションからインタフェースの [デバイスの型] と [環境設定名] を設定します。ネットワークカードが、PCMCIAデバイスかUSBデバイスの場合、それぞれのチェックボックスを選択して、 [次へ] をクリックしダイアログを終了します。それ以外の方法では、必要に応じて、カードとその [オプション] で使用されるカーネルの [モジュール名] を定義できます。  
  
[Ethtoolオプション] では、インタフェースのifupにより使用されるethtoolオプションを設定できます。使用可能なオプションについては、ethtoolマニュアルページを参照してください。オプション文字列が-で始まる場合(たとえば-K interface\_name rx on)、文字列内の2番目の単語が現在のインタフェースの名前に置換されます。それ以外の場合(たとえばautoneg off speed 10)、-s interface\_nameの前にifupが追加されます。
- 3 [次へ] をクリックします。
- 4 [一般]、[アドレス]、および [ハードウェア] タブで、インタフェースのIPアドレス、デバイス起動方法、ファイアウォールゾーンなどの必要なオプションを設定します。環境設定オプションの詳細については、「ネットワークカードの設定の変更」 (285 ページ)を参照してください。
- 5 インタフェースのデバイスタイプとして、[ワイヤレス] を選択した場合は、次のダイアログで無線接続の設定を行います。無線デバイスの設定方法の詳細は、第17章 無線LAN (219 ページ)を参照してください。
- 6 [次へ] をクリックします。
- 7 ネットワーク設定を有効にするには、 [OK] をクリックします。

## ホスト名とDNSの設定

有線ネットワークカードがすでに利用できる状態で、インストール時にネットワーク設定を変更しなかった場合、コンピュータのホスト名が自動的に生成され、DHCPが有効になります。また、ホストがネットワークに参加するために必要なネームサービス情報も自動的に生成されます。ネットワークアドレス設定にDHCPを使用している場合は、ドメインネームサーバのリストは自動的に記入されます。静的設定を利用する場合は、これらの項目を手動で設定してください。

コンピュータ名を変更し、ネームサーバの検索リストを修正するには、以下の手順に従ってください。

- 1 YaST内のネットワークデバイスモジュールのネットワーク設定> ホスト名/DNSタブに移動します。
- 2 [ホスト名] にホスト名を入力し、必要に応じて [ドメイン名] にドメイン名を入力します。マシンがメールサーバである場合、ドメインは特に重要です。ホスト名はグローバルであり、すべての設定ネットワークインタフェースに適用されることに注意してください。

IPアドレスを取得するためにDHCPを使用している場合、DHCPによりコンピュータのホスト名が自動的に設定されます。異なるネットワークに接続する場合は、異なるホスト名が割り当てられることがあり、ランタイムにホスト名が変更されるとグラフィックデスクトップが混同される可能性があるため、この機能を無効にした方が良い場合もあります。DHCPを使用したIPアドレスの取得を無効にするには、*[DHCPでホスト名を変更する]* をオフにします。

*[ホスト名をループバックIPに割り当てる]* では、ホスト名を/etc/hosts内の127.0.0.2(loopback)IPアドレスに関連付けます。アクティブネットワークが存在しないときでも常に解決可能なホスト名を必要とする場合に有用なオプションです。

- 3 *[Modify DNS Configuration]* では、DNS設定(ネームサーバ、検索リスト、/etc/resolv.confファイルの内容)を変更する方法を選択します。

*[Use Default Policy]* オプションを選択した場合、(DHCPクライアントまたはNetworkManagerから)動的に取得されたデータと、(YaSTまたは設定ファイルで)静的に定義されたデータをマージするnetconfigスクリプトによ

り設定が処理されます。ほとんどの場合、デフォルトのポリシーで十分です。

[手動でのみ] オプションを選択した場合、netconfigでは/etc/resolv.confファイルを変更できません。ただし、このファイルは手動で編集できます。

[Custom Policy] オプションを選択した場合、マージポリシーを定義する [Custom Policy Rule] 文字列を指定する必要があります。この文字列は、設定の有効なソースとみなされるインタフェース名のカンマで区切られたリストから構成されます。完全なインタフェース名を除いて、複数のインタフェースに一致する基本的なワイルドカードを使用することもできます。たとえばeth\* ppp?は、先頭がethであり、以降にppp0-ppp9を含むすべてのインタフェースが対象になります。/etc/sysconfig/network/configファイルで定義された静的な設定を適用する方法を示す次の2つの特別なポリシー値が存在します。

#### STATIC

静的な設定は、動的な設定とマージされる必要があります。

#### STATIC\_FALLBACK

静的な設定は、動的設定が利用できない場合のみ使用されます。

詳細については、man 8 netconfigを参照してください。

- 4 [ネームサーバ] および [ドメイン検索] リストに入力します。ネームサーバは、ホスト名ではなく、192.168.1.116などのIPアドレスにより指定する必要があります。[ドメイン検索] タブで指定した名前は、ドメインが指定されていないホスト名の解決のために使用されるドメイン名です。複数の [ドメイン検索] を使用する場合は、カンマまたは空白でドメインを区切ります。
- 5 環境設定を有効にするには、[OK] をクリックします。

## ルーティングの設定

コンピュータを他のコンピュータやネットワークと通信させるには、ネットワークトラフィックが正しい経路を通過するように、ルーティング情報を設定する必要があります。DHCPを使用している場合、この情報は自動的に設定

されます。静的アドレスを使用する場合は、このデータを手作業で追加する必要があります。

- 1 YaSTで、[ネットワーク設定] > [ルーティング] の順に移動します。
- 2 [デフォルトゲートウェイ] のIPアドレス(必要に応じてIPv4およびIPv6)を入力します。デフォルトゲートウェイは、すべての宛先に一致しますが、必要なアドレスに一致する他のエントリが存在する場合は、デフォルトルートの代わりにそのエントリが使用されます。
- 3 [ルーティングテーブル] には、さらに追加エントリを入力できます。[宛先] のネットワークIPアドレス、[ゲートウェイ] のIPアドレス、および[ネットマスク] を入力します。定義されたネットワークにトラフィックがルーティングされる[デバイス] を選択します(マイナス記号はデバイスを表わします)。このいずれかの値を省略する場合は、マイナス記号(-)を使用します。デフォルトゲートウェイをテーブルに入力するには、[宛先] フィールドをdefaultのままにします。

---

#### 注記

追加のデフォルトルートが使用されている場合、より高い優先度を持つルートを決定するためのメトリックオプションを指定できます。メトリックオプションを指定するには、[オプション] に `- metric` 番号を入力します。最も高いメトリックを持つルートがデフォルトとして使用されます。ネットワークデバイスが切断している場合は、そのルートが削除され、次のルートが使用されます。ただし、現在のカーネルは静的なルーティングでメトリックを使用せず、`multipathd`などのルーティングデーモンのみがメトリックを使用します。

---

- 4 システムがルータである場合は、[ネットワーク設定] で [IP転送を有効にする] オプションをオンにします。
- 5 環境設定を有効にするには、[OK] をクリックします。

## 20.4.2 モデム

YaSTコントロールセンターで、[ネットワークデバイス] > [モデム] の順に選択して、モデム設定にアクセスします。モデムが自動的に検出されなかった場合は、[モデムデバイス] タブに移動し、手動設定用のダイアログを [追

加] のクリックで開きます。 [モデムデバイス] に、モデムの接続先インタフェースを入力します。

---

## ティップ: CDMAおよびGPRSモデム

YaSTのモデムモジュールを使って、通常のモデムの設定と同様に、サポートするCDMAおよびGPRSモデムを設定します。

---

### 図 20.4 モデム設定

**モデムのパラメータ**  
すべてのモデム設定値を入力してください。モデムデバイス にはモデムが接続されているボー... [続き](#)

モデムデバイス (M):  
 ▼

ダイヤルプレフィクス (必要時のみ) (X):

ダイヤルモード	特別の設定
<input checked="" type="radio"/> トーンダイヤル (T)	<input checked="" type="checkbox"/> スピーカーを動作させる (S)
<input type="radio"/> パルスダイヤル (P)	<input checked="" type="checkbox"/> ダイヤルトーンの検出 (E)

構内交換機(PBX)経由で接続している場合は、ダイヤルプレフィックスの入力が必要な場合があります。通常、このプレフィックスは0(ゼロ)です。PBX付属の指示書で確認してください。また、トーンダイヤル方式とパルスダイヤル方式のどちらを使用するか、スピーカをオンにするかどうか、およびモデムをダイヤルトーンの検出まで待機させるかどうかを選択します。モデムが交換機に接続されている場合、後者のオプションは無効です。

[詳細] で、ボーレートとモデムの初期化文字列を設定します。これらの設定は、モデムが自動検出されなかった場合、またはデータ転送を動作させるために特殊な設定が必要な場合にのみ変更してください。これは、主にISDN端末アダプタを使用する場合です。[OK] をクリックしてこのダイアログを閉じます。モデムの制御権をroot権限のない通常のユーザに委任するには、[Kinternetを利用してroot以外のユーザにもデバイス操作を許す] を有効にします。このようにすると、管理者権限のないユーザがインタフェースを有効化または無効化できるようになります。[Dial Prefix Regular Expression] には、正規表現を指定します。この正規表現とKInternetで設定する[ダイヤルプレフィックス] が一致する必要があります。このフィールドを空のままにした場合、管理者権限のないユーザは[ダイヤルプレフィックス] を変更できません。

次のダイアログで、ISPを選択します。事前定義済みの国内ISPリストから選択するには、[国] を選択します。または、[新規] をクリックしてダイアログを開き、独自ISPのデータを入力します。これには、ダイヤルアップ接続名、ISP名、ISPから提供されるログインとパスワードが含まれます。接続するたびにパスワードを要求させるには、[常にパスワードを要求する] を選択します。

最後のダイアログでは、次のようにその他の接続オプションを指定できます。

#### [必要に応じてダイヤルする]

[ダイヤルオンデマンド] を有効にする場合は、ネームサーバを少なくとも1つ指定します。インターネットに定期的にデータを要求するプログラムが存在するために、インターネット接続が低コストである場合にのみこの機能を使用します。

#### [接続時にDNSを変更する]

このオプションはデフォルトでオンになっていて、インターネットに接続するたびにネームサーバアドレスが更新されます。

#### [自動でDNS情報を取得]

接続後にプロバイダからドメインネームサーバの情報が送信されない場合は、このオプションをオフにしてDNSの情報を手動で入力します。

#### [Automatically Reconnect]

このオプションが有効である場合、障害の後で接続が自動的に再確立されます。

#### [ドライブを無視する]

このオプションは、ダイヤルアップサーバからのプロンプトの検出を無効にします。接続の構成が低速であるか、まったく機能しない場合は、このオプションを試みてください。

#### [外部ファイアウォールインタフェース]

このオプションを選択すると、ファイアウォールが有効になり、インタフェースが外部として設定されます。このようにして、インターネット接続時に外部からの攻撃から保護されます。

#### [アイドルタイムアウト(秒)]

このオプションでは、ネットワークがアイドル状態になってからモデムが自動的に切断されるまでの時間を指定します。

#### [IP Details(IP詳細設定)]

このオプションを選択すると、アドレス設定ダイアログが開きます。ISPからホストにダイナミックIPアドレスが割り当てられていない場合は、**[ダイナミックIPアドレス]**を無効にして、ホストのローカルIPアドレスとリモートIPアドレスを入力します。この情報については、ISPにお問い合わせください。**[デフォルトルート]**は有効なままにし、**[OK]**を選択してダイアログを閉じます。

**[次へ]**を選択すると、元のダイアログに戻り、モデム設定の概要が表示されます。**[OK]**をクリックしてこのダイアログを閉じます。

## 20.4.3 ISDN

このモジュールは、システムの1つ以上のISDNカードを設定します。YaSTによってISDNカードが検出されなかった場合は、**[ISDNデバイス]**タブで**[追加]**をクリックして手動で選択してください。複数のインタフェースを設定することも可能ですが、1つのインタフェースに複数のISPを設定することも可能です。以降のダイアログでは、カードが正しく機能するために必要なISDNオプションを設定します。



## 図 20.5 ISDNの設定

 **contr0 に関する ISDN のローレベル設定**  
を選択すると、ドライバは起動時に読み込まれます。手動を選択すると、ドライバは rcisdn start コマンド... [続き](#)

**ISDN カードの情報**  
製造元 Abocom/Magitek  
ISDN カード 2BD1

ドライバ (V):  
HiSax\_driver

**ISDN プロトコル**  
☒ Euro-ISDN (EDSSI) (E)  
☐ 1TR6 (6)  
☐ 専用回線 (L)  
☐ NI1 (1)

国 (C): ドイツ  
コード (D): +49  
市外局番 (A):  
ダイヤルプレフィックス (D):  
☒ ISDN 記録を開始する (J)

デバイスの有効化 (D):  
起動時


 ヘルプ  キャンセル (C) 戻る (B)  OK (O)

図20.5「ISDNの設定」(299 ページ)に示すダイアログでは、使用するプロトコルを選択します。デフォルトは、*[Euro-ISDN (EDSSI)]* ですが、旧式または大型の交換機の場合は、*[1TR6]* を選択します。米国では、*[NI1]* を選択します。関連するフィールドで国を選択してください。隣接するフィールドに対応する国コードが表示されます。最後に、必要に応じて *[市外局番]* と *[ダイヤルプレフィックス]* を入力します。すべてのISDNトラフィックをログに記録しない場合は、*[ISDN記録を開始する]* オプションをオフにします。

*[デバイスの起動]* は、ISDNインタフェースの起動方法を定義します。*[ブート時]* を選択すると、システムブート時にISDNドライバが毎回初期化されます。*[Manually]* を選択した場合は、rootとしてrcisdn startコマンドを実行して、ISDNドライバをロードする必要があります。*[On Hotplug]* は、PCMCIAやUSBデバイスに使用します。デバイスを装着したときにドライバがロードされます。これらの設定が完了したら、*[OK]* を選択します。

次のダイアログでは、ISDNカードのインタフェースタイプを指定し、既存のインタフェースにISPを追加します。インタフェースタイプには、SyncPPPまたはRawIPのどちらかを指定できますが、たいていのISPは、SyncPPPモードで運用しています。このモードについては後述します。

## 図 20.6 ISDNインタフェースの設定



[自分の電話番号] に入力する番号は、次の設定によって異なります。

### 電話線引出口に直接接続されたISDNカード

標準のISDN回線では、3つの電話番号を使用できます(MSN(multiple subscriber number)と呼ばれる)。加入者によっては、最大10個まである場合もあります。これらの電話番号の1つをここに入力します。ただし、市外局番は入力しないでください。間違った番号を入力すると、お使いのISDN回線に付与された最初のMSNが、電話交換手によって自動的に使用されます。

### PBX (Private Branch Exchange)に接続されたISDNカード

この場合も、設定方法は設置された装置によって異なります。

1. 小型のPBX (private branch exchanges)ではたいてい、内線通話にEuro-ISDN (EDSS1)プロトコルを使用します。これらの交換機にはS0バスが内蔵されており、交換機に接続された装置に内線番号を付与します。

内線番号の1つをMSNとして使用してください。外線用に付与されたMSNの少なくとも1つは外線用に使用できるはずですが、もし使用できない場合は、1つのゼロを試してください。詳細については、交換機付属のマニュアルを参照してください。

2. ビジネス向けに設計された大型の交換機では通常、外線通話に1TR6プロトコルを使用します。このタイプの交換機に付与されるMSNはEAAZと呼ばれ、通常直通番号に対応しています。Linuxでの設定では、EAAZの最後の数字を入力するだけで十分なはずです。どうしてもうまくいかない場合は、1から9までの数字をすべて試してみてください。

次の課金単位の直前に接続を切断するようにする場合は、*[ChargeHUP(課金HUP)]* を有効にします。ただし、このオプションはすべてのISPで使用できるわけではないため注意してください。チャネルバンドル(マルチリンクPPP)を有効にするオプションも用意されています。最後に、*[外部ファイアウォールインタフェース]* と *[ファイアウォールの再起動]* を選択して、使用している回線でファイアウォールを有効にします。管理者権限のない通常のユーザがインタフェースの有効化と無効化を行えるようにするには、*[Enable Device Control for Non-root User via Kinternet]* を選択します。

*[詳細]* を選択すると、詳細な接続方式を実装するためのダイアログが開きます。ただし、これらの設定は、通常の個人ユーザには不要です。*[OK]* をクリックして *[Details]* ダイアログを閉じます。

次のダイアログでは、IPアドレスを設定します。プロバイダからスタティックなIPアドレスを与えられていない場合は、*[ダイナミックIPアドレス]* を選択します。スタティックなIPアドレスを与えられている場合は、ISPの指示に従って、ホストのローカルIPアドレスとリモートIPアドレスを該当するフィールドに入力します。このインタフェースをインターネットへのデフォルトルートにする必要がある場合は、*[デフォルトルート]* を選択します。各ホストは、デフォルトルートとして設定されたインタフェースを1つだけ持つことができます。*[次へ]* をクリックして次のダイアログに進みます。

次のダイアログでは、国を設定し、ISPを選択できます。リストに登録されているISPは、call-by-callプロバイダだけです。契約しているISPがリストに登録されていない場合は、*[新規]* を選択します。*[プロバイダパラメータ]* ダイアログが開き、契約しているISPの詳細な情報を入力できます。電話番号を入力するときは、各数字の間に空白やカンマを挿入しないように注意してください。最後に、ISPから提供されたログインIDとパスワードを入力します。入力したら、*[次へ]* をクリックします。

スタンドアロンワークステーションで [ダイヤルオンデマンド] を使用するには、ネームサーバ(DNSサーバ)も指定します。ほとんどのISPはダイナミックDNSをサポートしており、接続するたびにISPからネームサーバのIPアドレスが送信されます。ただし、単一ワークステーションの場合は、192.168.22.99のようなプレースホルダアドレスを入力してください。ISPがダイナミックDNSをサポートしていない場合は、ISPから提供されたネームサーバIPアドレスを入力します。必要に応じて、接続タイムアウト、すなわち、ネットワークがアイドル状態になってから接続を自動的に切断するまでの時間(秒)を指定します。 [次へ] をクリックすると設定が確定し、YaSTは、設定されたインタフェースの概要を表示します。これらの設定を有効にするには、 [OK] を選択します。

## 20.4.4 ケーブルモデム

一部の国では、ケーブルテレビネットワークを介したインターネット接続が広く普及しています。ケーブルテレビ加入者は通常、モデムを貸与されます。このモデムは、ケーブルテレビの引出線とネットワークカード(10Base-TGより対線を使用)に接続して使用します。ケーブルモデムを接続すると、固定IPアドレスが付与されたインターネット専用接続が提供されます。

契約しているISPから、ネットワークカードを設定する際に、 [Dynamic Address] または [Statically Assigned IP Address] のどちらかを選択するように指示があります。最近では、大半のプロバイダがDHCPを使用しています。スタティックなIPアドレスは、多くの場合、特殊なビジネス用アカウントの一部として提供されます。

## 20.4.5 DSL

DSLデバイスを設定するには、YaSTの [ネットワークデバイス] セクションから [DSL] モジュールを選択します。このモジュールは、次のいずれかのプロトコルに基づいてDSLリンクのパラメータを設定する複数のダイアログで構成されます。

- PPP over Ethernet (PPPoE)
- PPP over ATM (PPPoATM)
- CAPI for ADSL (Fritz Cards)

- ポイントツーポイントトンネリングプロトコル(PPTP)—オーストリア

[DSLの環境設定の概要] ダイアログの [DSLデバイス] タブに、インストール済みのDSLデバイスのリストが表示されます。DSLデバイスの設定を変更するには、リストでデバイスを選択し、[編集] をクリックします。[追加] をクリックすることで、新しいDSLデバイスを手動で設定できます。

PPPoEまたはPPTPに基づくDSL接続を設定するには、対応するネットワークカードが正しく設定されている必要があります。ネットワークカードをまだ設定していない場合は、はじめに、[ネットワークカードの設定] を選択してカードを設定してください(20.4.1項「YaSTでのネットワークカードの設定」(282 ページ)参照)。DSLリンクの場合は、IPアドレスが自動的に割り当てられる場合もありますが、その場合でもDHCPは使用されません。そのため、[Dynamic Address] オプションを有効にしないでください。その代わり、スタティックなダミーアドレス(192.168.22.1など)をインタフェースに入力します。[サブネットマスク] には、「255.255.255.0」を入力します。スタンドアロンのワークステーションを設定する場合は、[デフォルトゲートウェイ] を空白のままにします。

---

## ティップ

[IPアドレス] と [サブネットマスク] の値は単なるプレースホルダーです。これらはネットワークカードを初期化するために必要なだけであって、実際のDSLリンクを表しているわけではありません。

---

最初の [DSLの環境設定] ダイアログ(図20.7「DSLの設定」(304 ページ)参照)で、まず、[PPPモード] と、DSLモデムが接続される [イーサネットカード] を選択します(ほとんどの場合、eth0)。次に、[Activate Device] で、ブート時にDSLリンクを確立する必要があるかどうかを指定します。管理者権限のない通常のユーザがインタフェースの有効化と無効化を行えるようにするには、[Enable Device Control for Non-root User via Kinternet] を選択します。

次のダイアログでは、国とその国で提供されている多くのISPの1つを選択できます。以降のダイアログの詳細は、ここまでに設定したオプションによって異なるため、簡単に触れるだけにとどめておきます。各オプションの詳細については、各ダイアログのヘルプを参照してください。

## 図 20.7 DSLの設定

 **DSL の設定**

ここでは、DSL 接続に関する最も重要な設定を行います。まずはお使いの環境に合わせて PPP モード ... [続き](#)

**DSL 接続の設定**

PPP モード (M):

**PPP モード依存の設定**

VPI/VCI (V):

**Ethernet カード (E)**

不明なデバイス  
不明 - IP アドレスが割り当てられていません。 [デバイスの変更 \(D\)](#)

[ネットワークカードの設定 \(C\)](#)

サーバ名もしくはアドレス (S):  

10.0.0.138

デバイスの有効化 (D):  

手動

☒ [Internet](#) を利用して root 以外のユーザにもデバイス操作を許す (N)

[ヘルプ](#) [キャンセル \(C\)](#) [戻る \(B\)](#) [次へ \(N\)](#)

スタンドアロンワークステーションで **[必要に応じてダイヤルする]** を使用するには、ネームサーバ(DNSサーバ)も指定します。ほとんどのISPはダイナミックDNSをサポートしており、接続するたびにISPからネームサーバのIPアドレスが送信されます。ただし、単一ワークステーションの場合は、192.168.22.99のようなプレースホルダアドレスも入力する必要があります。ISPがダイナミックDNSをサポートしていない場合は、ISPのネームサーバIPアドレスを指定してください。

**[切断するまでのアイドル時間(秒数)]** には、ネットワークがアイドル状態になってからモデムを自動的に切断するまでの時間を指定します。タイムアウト値としては、60秒～300秒が妥当です。**[必要に応じてダイヤルする]** を無効にしている場合は、このタイムアウト値をゼロに設定して自動的に接続が切断されないようにしておきます。

T-DSLの設定はDSLの設定とほぼ同じです。プロバイダとして **[T-Online]** を選択すると、T-DSL設定ダイアログが開きます。このダイアログで、T-DSLに必要な追加情報(ラインID、T-Online番号、ユーザコード、パスワードなど)を

指定します。T-DSLに加入すると、プロバイダからこれらの情報がすべて提供されるはずですが。

## 20.5 NetworkManager

NetworkManagerは、ラップトップなどの携帯用コンピュータのための理想的ソリューションです。NetworkManagerを使用すると、移動時のネットワーク間の切り替えおよびネットワークインタフェースの設定について心配する必要がなくなります。

### 20.5.1 NetworkManagerおよびifup

ただし、NetworkManagerはすべての場合に適合するソリューションではありません。したがって、依然としてネットワーク接続管理のための伝統的方法(ifup)とNetworkManagerの間で選択を行うことができます。NetworkManagerでネットワーク接続を管理する場合は、23.2項「NetworkManagerの有効化」(340 ページ)に従ってYaSTネットワーク設定モジュールでNetworkManagerを有効にし、NetworkManagerでネットワーク接続を設定します。ユースケースのリスト、およびNetworkManagerを設定および使用する方法の詳細については、第23章 *NetworkManagerの使用* (339 ページ)を参照してください。

次に、ifupとNetworkManagerの相違をいくつか示します。

#### root特権

ネットワークセットアップにNetworkManagerを使用する場合、アプレットを使用するデスクトップ環境内からいつでも簡単にネットワーク接続を切り替え、停止または開始できます。NetworkManagerでは、必要なroot権限なしに、ワイヤレスカード接続の変更および設定もできます。この理由から、NetworkManagerは、モバイルワークステーションに理想的なソリューションと言えます。

ifupを使用する従来の設定では、ユーザ管理デバイスのようなユーザの介入があってもなくても、接続を切り替え、停止または開始する方法がいくつか用意されています。ただし、この場合は常に、ネットワークデバイスを変更または設定するためのroot権限が必要です。このことは、多くの場合、考えられるすべての接続を事前に設定することができないモバイルコンピューティングでは問題になります。

### ネットワーク接続のタイプ

従来の設定とNetworkManagerの両方で、無線ネットワーク(WEP、WPA-PSK、およびWPA-Enterpriseアクセスを使用)および有線ネットワーク(DHCPと静的設定を使用)とのネットワーク接続を操作できます。これらの設定では、ダイヤルアップ、DSL、およびVPNによる接続もサポートします。NetworkManagerでは、モバイルブロードバンド(3G)モデムも接続できますが、これは従来の設定では不可能です。

NetworkManagerは、コンピュータが常に最適な接続を使用して接続されるようにします。ネットワークケーブルの接続が誤って切断された場合は、再接続しようとします。また、ワイヤレス接続のリストから信号強度が最高のネットワークを検出し、自動的にそれを使用して接続します。ifupと同じ機能を得るため、多くの設定作業が必要です。

## 20.5.2 NetworkManagerの機能および環境設定ファイル

NetworkManagerで作成された個別のネットワーク接続設定は、設定プロファイルに保存されます。NetworkManagerまたはYaSTで設定されたシステム接続は、`/etc/networkmanager/system-connections/*`か、または`/etc/sysconfig/network/ifcfg-*`に保存されます。すべてのユーザ定義接続は、GNOMEの場合にはGConf、KDEの場合には`$HOME/.kde4/share/apps/networkmanagement/*`に保存されます。

プロファイルが設定されていない場合は、NetworkManagerにより自動的にプロファイルが作成され、`Auto $INTERFACE-NAME`という名前が付けられます。これは、(安全性を確保しながら)可能な限り多くの場合に、設定なしで動作することを目的として作成されます。自動的に作成されたプロファイルが適切でない場合は、KDEまたはGNOMEにより提供されるネットワーク接続設定ダイアログを使用して必要に応じてプロファイルを変更します。詳細については、23.3項「ネットワーク接続の設定」(341 ページ)を参照してください。



## 20.5.3 NetworkManager機能の制御および ロックダウン

中央管理されたコンピュータでは、たとえばユーザが管理者の定義した接続の変更を許可されている場合、またはユーザが独自のネットワーク設定を定義することが許可されている場合に、PolicyKitにより特定のNetworkManager機能を制御するか、または無効にできます。対応するNetworkManagerポリシーを表示または変更するには、PolicyKitのグラフィカル認証ツールを起動します。このポリシーは、左側のツリーで、*network-manager-settings*エントリの下にあります。PolicyKitの概要、およびその使用方法の詳細については、第9章 *PolicyKit* (↑*Security Guide* (セキュリティガイド))を参照してください。

## 20.6 ネットワークの手動環境設定

ネットワークソフトウェアの手動環境設定は、常に最後の手段です。設定には可能な限りYaSTを使用してください。しかし、ネットワークの環境設定に関する背景知識がYaSTでの設定作業に役立つことがあります。

カーネルは、ネットワークカードを検出し、対応するネットワークインタフェースを作成する際に、デバイスディスカバリの順序またはカーネルモジュールのロード順序によって、デバイスに名前を割り当てます。デフォルトのカーネルデバイス名は、非常にシンプルまたは厳しく制御されたハードウェア環境でのみ予測可能です。ランタイム時にハードウェアの追加や削除が可能なシステム、またはデバイスの自動設定をサポートするシステムでは、カーネルにより割り当てられたネットワークデバイス名がリブート後も変わらないと期待することはできません。

しかし、すべてのシステム設定ツールは、永続的なインタフェース名に依存しています。この問題は、udevで解決されます。udevの永続的ネットジェネレータ(*/lib/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules*)は、ハードウェアを照合するルール(デフォルトでは、そのハードウェアアドレスを使用)を生成し、ハードウェアに永続的に固有のインタフェースを割り当てます。udevのネットワークインタフェースデータベースは、ファイル*/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules*に保存されます。このファイルの行ごとに、1つのネットワークインタフェースが記述され、永続名が指定されます。システム管理者は、*NAME=""*項目を編集することにより、割り当て名を変更できます。永続的ルールも、YaSTで変更できます。

表20.5「手動ネットワーク環境設定用スクリプト」(308ページ)に、ネットワークの環境設定関連の最も重要なスクリプトをまとめます。

表 20.5 手動ネットワーク環境設定用スクリプト

コマンド	機能
ifup、 ifdown、 ifstatus	ifスクリプトは、ネットワークインタフェースの起動や停止を行ったり、指定のインタフェースのステータスを返したりします。詳細については、ifupのマニュアルページを参照してください。
rcnetwork	rcnetworkスクリプトを使用すると、すべてのネットワークインタフェースまたは特定のネットワークインタフェースだけを起動、停止、または再起動できます。ネットワークインタフェースの停止にはrcnetwork stop、起動にはrcnetwork start、再起動にはrcnetwork restartを使用します。1つのインタフェースだけを停止、起動、または再起動したい場合は、コマンドの後にインタフェース名を指定します(たとえば、rcnetwork restart eth0)。rcnetwork statusコマンドを使用すると、インタフェースの状態、IPアドレス、およびDHCPクライアントが実行中かどうかが表示されます。rcnetwork stop-all-dhcp-clientsまたはrcnetwork restart-all-dhcp-clientsを使用すると、ネットワークインタフェースで実行中のDHCPクライアントを停止または再起動できます。

udevおよび永続的デバイス名については、第13章 udevによる動的カーネルデバイス管理 (171 ページ)を参照してください。

## 20.6.1 環境設定ファイル

ここでは、ネットワークの環境設定ファイルの概要を紹介し、その目的と使用される形式について説明します。

## **/etc/sysconfig/network/ifcfg-\***

これらのファイルには、ネットワークインタフェースの環境設定が含まれています。これには、実行モード、IPアドレスなどが含まれます。指定可能なパラメータについては、ifupのマニュアルページを参照してください。また、一般的設定を1つのインタフェースだけに使用する場合は、dhcpファイルのほとんどの変数をifcfg-\*ファイルで使用できます。ただし、/etc/sysconfig/network/configの変数の大半はグローバル変数であり、ifcfgファイル内で上書きすることはできません。たとえば、NETWORKMANAGER変数やNETCONFIG\_\*変数はグローバルです。

ifcfg.templateについては、「/etc/sysconfig/network/config  
と/etc/sysconfig/network/dhcp」(309 ページ)を参照してください。

## **/etc/sysconfig/network/config と/etc/sysconfig/network/dhcp**

configファイルは、ifup、ifdown、およびifstatusの動作の一般設定を含み、dhcpは、DHCの設定を含みます。両方の設定ファイルの変数はコメント付きです。/etc/sysconfig/network/config内の一部の変数は、ifcfg-\*ファイルでも使用できます。このファイルでは、高い優先度が設定されます。/etc/sysconfig/network/ifcfg.templateファイルは、インタフェースごとに指定できる変数を一覧表示します。ただし、/etc/sysconfig/network/configの変数の大半はグローバル変数であり、ifcfgファイル内で上書きすることはできません。たとえば、NETWORKMANAGERやNETCONFIG\_\*は、グローバル変数です。

## **/etc/sysconfig/network/routes と/etc/sysconfig/network/ifroute-\***

TCP/IPパケットの静的ルーティングが設定されています。ホストへのルート、ゲートウェイ経由のホストへのルート、およびネットワークへのルートなど、さまざまなシステムタスクが必要とするすべての静的ルートは、/etc/sysconfig/network/routesファイルに指定できます。個別のルーティングが必要な各インタフェースに対して、付加環境設定ファイル/etc/sysconfig/network/ifroute-\*を定義します。\*はインタフェース名で読

み替えてください。経路の環境設定ファイルのエントリは次のようになります。

# Destination	Dummy/Gateway	Netmask	Device
#			
127.0.0.0	0.0.0.0	255.255.255.0	lo
204.127.235.0	0.0.0.0	255.255.255.0	eth0
default	204.127.235.41	0.0.0.0	eth0
207.68.156.51	207.68.145.45	255.255.255.255	eth1
192.168.0.0	207.68.156.51	255.255.0.0	eth1

第1列は、経路の宛先です。この列には、ネットワークまたはホストのIPアドレスが入ります。到達可能なネームサーバの場合は、完全に修飾されたネットワークまたはホスト名が入ります。

第2列は、デフォルトゲートウェイ、すなわちホストまたはネットワークにアクセスする際に経由するゲートウェイです。第3列は、ゲートウェイの背後にあるネットワークまたはホストのネットマスクです。たとえば、ゲートウェイの背後にあるホストのネットマスクは、255.255.255.255になります。

最後の列は、ローカルホスト(ループバック、イーサネット、ISDN、PPP、モデムデバイスなど)に接続されたネットワークのみに関連します。ここには、デバイス名を指定する必要があります。

(オプションの)5番目のコラムには、経路のタイプを指定することができます。必要ではないコラムには、マイナス記号-を記入してください。これは、パーサがコマンドを正しく解釈できるようにするためです。詳細は、`routes(5)` マニュアルページを参照してください。

IPv4とIPv6の統合形式は、次のようになります。

```
prefix/lengthgateway - [interface]
```

いわゆる互換形式は、次のようになります。

```
prefixgatewaylength [interface]
```

IPv4については、ネットマスクを使用する古い形式もまだ使用できます。

```
ipv4-networkgatewayipv4-netmask [interface]
```

次の例は、互いに同等です。

2001:db8:abba:cafe::/64	2001:db8:abba:cafe::dead	-	eth0
208.77.188.0/24	208.77.188.166	-	eth0
2001:db8:abba:cafe::	2001:db8:abba:cafe::dead	64	eth0

208.77.188.0	208.77.188.166	24	eth0
208.77.188.0	208.77.188.166	255.255.255.0	eth0

## /etc/resolv.conf

このファイルには、ホストが属するドメインが指定されています(キーワード `search`)。また、アクセスするネームサーバアドレスのステータスのリストも記述されています(キーワード `nameserver`)。このファイルでは、複数のドメイン名を指定できます。完全修飾でない名前を解決する場合は、`search`の各エントリを付加して完全修飾名の生成が試みられます。複数のネームサーバを、`nameserver`で始まる複数行で指定できます。コメントの先頭には`#`記号が付きます。例20.5「/etc/resolv.conf」(311 ページ)には、/etc/resolv.confの可能な内容が示されています。

ただし、/etc/resolv.confは、手動では編集しないでください。このファイルは、netconfigスクリプトで生成されます。YaSTを使用せずに静的DNS設定を定義するには、/etc/sysconfig/network/configファイルの該当する変数を手動で編集します。

NETCONFIG\_DNS\_STATIC\_SEARCHLIST

ホスト名の検索に使用されるDNSドメイン名のリスト

NETCONFIG\_DNS\_STATIC\_SERVERS

ホスト名の検索されるネームサーバIPアドレスのリスト

NETCONFIG\_DNS\_FORWARDER

設定する必要があるDNSフォワーダの名前の定義

netconfigでDNS環境設定を無効にするには、NETCONFIG\_DNS\_POLICY=''を設定します。netconfigの詳細については、man 8 netconfigを参照してください。

### 例 20.5 /etc/resolv.conf

```
# Our domain
search example.com
#
# We use dns.example.com (192.168.1.116) as nameserver
nameserver 192.168.1.116
```

## /sbin/netconfig

netconfigは、追加のネットワーク環境設定を管理するモジュール式ツールです。このツールは、事前定義されたポリシーに従って、DHCPまたはPPPなどの自動設定メカニズムにより提供される設定と、静的に定義された設定をマージします。要求された変更は、netconfigモジュールの呼び出しによって適用されます。このモジュールは、環境設定ファイルの変更と、サービスまたは同様のアクションの再起動を行います。

netconfigは、3つの主要なアクションを認識します。netconfig modifyコマンドとnetconfig removeコマンドは、DHCPやPPPなどのデーモンによって使用され、netconfigの設定値を提供したり、削除します。ユーザが使用できるのは、netconfig updateコマンドだけです。

### 変更

netconfig modifyコマンドは、現在のインタフェースとサービス固有の動的設定を変更し、ネットワーク設定を更新します。netconfigは、標準入力からか、または--lease-file *filename*オプションで指定されたファイルから設定を読み込み、システムのリブートまたは次の変更/削除アクションまで、それらの設定を内部的に保存します。同じインタフェースとサービスの組み合わせに関する既存設定は、上書きされます。インタフェースは、-i *interface\_name*パラメータで指定されます。サービスは、-s *service\_name*パラメータで指定されます。

### 削除

netconfig removeコマンドは、特定のインタフェースとコマンドの組み合わせに対する変更アクションによる動的設定を削除し、ネットワーク設定を更新します。インタフェースは、-i *interface\_name*パラメータで指定されます。サービスは、-s *service\_name*パラメータで指定されます。

### update

netconfig updateコマンドは、現在の設定で、ネットワーク設定を更新します。これは、ポリシーや静的環境設定が変更された場合に便利です。指定したサービスのみ(dns、nis、またはntp)を更新するには、-m *module\_type*パラメータを使用します。

netconfigポリシーおよび静的環境設定は、手動またはYaSTを使用して、`/etc/sysconfig/network/config`ファイル内で定義します。`dhcp`や`ppp`などの自動設定ツールで提供された動的設定は、`netconfig modify`および`netconfig remove`のアクションで、これらのツールによって直接配信されます。`NetworkManager`は、`netconfig modify`および`netconfig remove`アクションも使用します。`NetworkManager`が有効な場合、`netconfig`(ポリシーモード-auto)は、`NetworkManager`の設定のみを使用し、従来の`ifup`方式で設定された他のインタフェースからの設定を無視します。`NetworkManager`が設定を提供しない場合は、静的設定がフォールバックとして使用されます。`NetworkManager`と従来の`ifup`方式の混合使用はサポートされません。

`netconfig`の詳細については、`man 8 netconfig`を参照してください。

## /etc/hosts

このファイル(例20.6「`/etc/hosts`」(313 ページ)を参照)では、`IIP`アドレスがホスト名に割り当てられています。ネームサーバが実装されていない場合は、`IP`接続をセットアップするすべてのホストをここにリストする必要があります。ファイルには、各ホストについて1行を入力し、`IP`アドレス、完全修飾ホスト名、およびホスト名を指定します。`IP`アドレスは、行頭に指定し、各エントリは空白とタブで区切ります。コメントは常に#記号の後に記入します。

### 例 20.6 /etc/hosts

```
127.0.0.1 localhost
192.168.2.100 jupiter.example.com jupiter
192.168.2.101 venus.example.com venus
```

## /etc/networks

このファイルには、ネットワーク名とネットワークアドレスの対応が記述されています。形式は、ネットワーク名をアドレスの前に指定すること以外は、`hosts`ファイルと同様です。詳細については、例20.7「`/etc/networks`」(313 ページ)を参照してください。

### 例 20.7 /etc/networks

```
loopback      127.0.0.0
localnet      192.168.0.0
```

# /etc/host.conf

名前解決(リゾルバライブラリを介したホストおよびネットワーク名の解釈)は、このファイルにより制御されます。このファイルは、libc4またはlibc5にリンクされているプログラムについてのみ使用されます。最新のglibcプログラムについては、/etc/nsswitch.confの設定を参照してください。パラメータは、その行内で常に独立しています。コメントは#記号の後に記入します。表20.6「/etc/host.confファイルのパラメータ」(314 ページ)に、利用可能なパラメータを示します。/etc/host.confの例については、例20.8「/etc/host.conf」(315 ページ)を参照してください。

表 20.6 /etc/host.confファイルのパラメータ

order hosts,bind	名前の解決の際、サービスがアクセスされる順序を指定します。有効な引数は次のとおりです(空白またはカンマで区切ります)。  hosts: /etc/hostsファイルを検索します。  bind: ネームサーバにアクセスします。  nis: NISを使用します。
multi on/off	/etc/hostsに指定されているホストが、複数のIPアドレスを持てるかどうかを定義します。
nospoof on spoofalert on/off	これらのパラメータは、ネームサーバspoofingに影響を与えますが、ネットワークの環境設定にはまったく影響を与えません。
trim domainname	ホスト名が解決された後、指定したドメイン名をホスト名から切り離します(ホスト名にドメイン名が含まれている場合)。ローカルドメインにある名前は/etc/hostsファイルにあります。付加されるドメイン名でも認識する必要がある場合には便利なオプションです。



### 例 20.8 /etc/host.conf

```
# We have named running
order hosts bind
# Allow multiple address
multi on
```

## /etc/nsswitch.conf

GNU C Library 2.0を導入すると、*Name Service Switch* (NSS)も合わせて導入されます。詳細については、`nsswitch.conf(5)` manページおよび『*The GNU C Library Reference Manual*』を参照してください。

クエリの順序は、ファイル/etc/nsswitch.confで定義します。nsswitch.confの例については、例20.9「/etc/nsswitch.conf」(315 ページ)を参照してください。コメントの先頭には#記号が付きます。この例では、hosts データベースのエントリによると、要求がDNS経由で/etc/hosts (files) に送信されています。

### 例 20.9 /etc/nsswitch.conf

```
passwd:      compat
group:       compat

hosts:       files dns
networks:    files dns

services:    db files
protocols:   db files
rpc:         files
ethers:      files
netmasks:    files
netgroup:    files nis
publickey:   files

bootparams:  files
automount:   files nis
aliases:     files nis
shadow:      compat
```

NSSで利用できる「データベース」については、表20.7「/etc/nsswitch.confで利用できるデータベース」(316 ページ)を参照してください。NSSデータベースの環境設定オプションについては、表20.8「NSS 「データベース」 の環境設定オプション」(317 ページ)を参照してください。

表 20.7 /etc/nsswitch.confで利用できるデータベース

aliases	sendmailによって実行されたメールエイリアス。man 5 aliasesコマンドで、マニュアルページを参照してください。
ethers	イーサネットアドレス。
netmasks	ネットワークとそのサブネットマスクのリスト。サブネットを使用する場合のみ必要です。
group	getgrentによって使用されるユーザグループ。groupのマニュアルページも参照してください。
hosts	gethostbynameおよび同類の関数によって使用されるホスト名とIPアドレス。
netgroup	アクセス許可を制御するための、ネットワーク内にある有効なホストとユーザのリスト。netgroup(5) manページを参照してください。
networks	ネットワーク名とアドレス。getnetentによって使用されます。
publickey	NFSとNIS+によって使用されるSecure_RPCの公開鍵と秘密鍵。
passwd	ユーザパスワード。getpwentによって使用されます。passwd(5) manページを参照してください。
protocols	ネットワークプロトコル。getprotoentによって使用されます。protocols(5) manページを参照してください。
rpc	リモートプロシージャコール名とアドレス。getrpcbynameおよび同様の関数によって使用されます。

services	ネットワークサービス。getserventによって使用されます。
shadow	ユーザのシャドウパスワード。getspnamによって使用されます。shadow(5) manページを参照してください。

**表 20.8** NSS 「データベース」 の環境設定オプション

ファイル	直接アクセスファイル。たとえば/etc/aliases。
db	データベース経由のアクセス。
nis、nisplus	NIS。第3章 <i>Using NIS</i> (↑ <i>Security Guide</i> (セキュリティガイド))を参照。
dns	hostsおよびnetworksの拡張としてのみ使用できます。
compat	passwd、shadow、およびgroupの拡張としてのみ使用できます。

## /etc/nscd.conf

このファイルは、nscd (name service cache daemon)の環境設定に使用します。nscd(8)およびnscd.conf(5) manページを参照してください。デフォルトでは、nscdによってpasswdとgroupsのシステムエントリがキャッシュされます。キャッシュが行われないと名前やグループにアクセスするたびにネットワーク接続が必要になるため、このキャッシュ処理はNISやLDAPといったディレクトリサービスのパフォーマンスに関して重要な意味を持ちます。hostsはデフォルトではキャッシュされません。これは、nscdでホストをキャッシュすると、ローカルシステムで正引き参照と逆引き参照のルックアップチェックを信頼できなくなるからです。したがって、nscdを使用して名前をキャッシュするのではなく、キャッシュDNSサーバをセットアップします。

passwdオプションのキャッシュを有効にすると、新しく追加したローカルユーザが認識されるまで、通常、約15秒かかります。この待ち時間を短縮するには、コマンドrcnscdrestartを使用してnscdを再起動します。

## /etc/HOSTNAME

このファイルには、ドメイン名付きで完全修飾されたホスト名が含まれています。このファイルは、マシンの起動時に複数のスクリプトによって読み込まれます。指定できるのは、ホスト名が設定されている1行のみです。

## 20.6.2 設定のテスト

設定内容を設定ファイルに書き込む前に、それをテストすることができます。テスト環境を設定するには、`ip`コマンドを使用します。接続をテストするには、`ping`コマンドを使用します。また、以前の設定ツールの`ifconfig`や`route`も使用することができます。

`ip`、`ifconfig`、および`route`コマンドは、ネットワーク設定を直接変更します。ただし、変更内容は設定ファイルに保存されません。正しい設定ファイルに変更内容を保存しない限り、変更したネットワーク設定は再起動時に失われてしまいます。

### ipによるネットワークインタフェースの設定

`ip` は、ネットワークデバイス、ルーティング、ポリシールーティング、およびトンネルの表示と設定を行うツールです。

`ip`は非常に複雑なツールです。一般的には、`ip options object command`の形式で指定します。`object`の部分には、次のオブジェクトを指定することができます。

リンク

ネットワークデバイスを表します。

アドレス

デバイスのIPアドレスを表します。

隣接

ARPまたはNDISCキャッシュエントリを表します。

`route`

ルーティングテーブルエントリを表します。

## ルール

ルーティングポリシーデータベース中のルールを表します。

## maddress

マルチキャストアドレスを表します。

## mroute

マルチキャストルーティングキャッシュエントリを表します。

## tunnel

IPトンネルを表します。

**command**を指定しないと、デフォルトのコマンド(通常はlist)が使用されます。

デバイスの状態を変更するには、`ip link set device_name command`コマンドを使用します。たとえば、デバイス`eth0`を無効にするには、`ip link set eth0 down`を実行します。このデバイスを再び有効にする場合は、`ip link set eth0 up`を実行します。

デバイスを有効にしたら、そのデバイスを設定することができます。デバイスのIPアドレスを使用する場合は、`ip addr add ip_address + dev device_name`を使用します。たとえば、インタフェース`eth0`にアドレス「**192.168.12.154/30**」を設定し、標準のブロードキャスト(brdオプション)を使用する場合は、「`ip addr add 192.168.12.154/30 brd + dev eth0`」と入力します。

接続を実際に利用可能にするには、デフォルトゲートウェイの設定も必要です。システムのゲートウェイを設定するには、「`ip route add gateway ip_address`」を入力します。あるIPアドレスを別のIPアドレスに変換するには、`nat: ip route add nat ip_address via other_ip_address`を使用します。

すべてのデバイスを表示する場合は、`ip link ls`を使用します。動作しているインタフェースだけを表示する場合は、`ip link ls up`を使用します。デバイスのインタフェース統計情報を印刷する場合は、「`ip -s link ls device_name`」と入力します。デバイスのアドレスを表示する場合は、「`ip addr`」と入力します。`ip addr`の出力には、デバイスの**MAC**アドレス

に関する情報も表示されます。すべてのルートを表示する場合は、`ip route show`を使用します。

`ip`の使用方法の詳細については、`iphelp`を入力するか、または`ip(8)`マニュアルページを参照してください。`help`オプションは、すべての`ip`サブコマンドに関して利用できます。たとえば、`ip addr`のヘルプが必要な場合は、`ipaddr help`と入力します。`ip`マニュアルについては、`/usr/share/doc/packages/iproute2/ip-cref.pdf`を参照してください。

## pingを使った接続のテスト

`ping`コマンドは、TCP/IP接続が正常に動作しているかどうかを調べるための、標準ツールです。`ping`コマンドはICMPプロトコルを使って、小さなデータパケットECHO\_REQUESTデータグラムを、宛先ホストに送信し、即時応答を要求します。この作業が成功した場合、`ping`コマンドは、その結果を知らせるメッセージを表示します。これは、ネットワークリンクが基本的に機能していることを意味します。

`ping`は、2台のコンピュータ間の接続機能をテストするだけでなく、接続品質に関する基本的な情報も提供します。**ping例20.10「pingコマンドの出力」**(321 ページ)コマンドの実行結果例は、を参照してください。最後から2番目の行に、転送パケット数、失われたパケット数、および`ping`の実行時間の合計が記載されています。

PINGの宛先には、ホスト名またはIPアドレスを指定することができます。たとえば、`pingexample.com`または`ping192.168.3.100`のように指定します。`ping`コマンドを実行すると、<Ctrl>+<C>を押すまでの間、継続的にパケットが送信されます。

接続されているかどうかを確認するだけで良い場合は、`-c`オプションを使って送信するパケット数を指定することができます。たとえば、PINGを3パケットに制限する場合は、「`ping -c 3 example.com`」を入力します。

## 例 20.10 ping コマンドの出力

```
ping -c 3 example.com
PING example.com (192.168.3.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from example.com (192.168.3.100): icmp_seq=1 ttl=49 time=188 ms
64 bytes from example.com (192.168.3.100): icmp_seq=2 ttl=49 time=184 ms
64 bytes from example.com (192.168.3.100): icmp_seq=3 ttl=49 time=183 ms
--- example.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2007ms
rtt min/avg/max/mdev = 183.417/185.447/188.259/2.052 ms
```

デフォルトでは、pingは1秒ごとにパケットを送信します。間隔を変更するには、`-i` オプションを指定します。たとえば、pingの間隔を10秒に増大する場合は、`ping -i 10 example.com`を入力します。

複数のネットワークデバイスを持つシステムの場合、特定のインタフェースアドレスを指定してpingを実行することができます。その場合は、`-I`オプションを、選択したデバイスの名前とともに使用します。たとえば、`ping -I wlan1 example.com`と指定します。

pingのオプションと使用方法の詳細は、「ping-h」を入力するか、またはping(8)マニュアルページを参照してください。

---

### ティップ: IPv6アドレスのping

IPv6の場合は、`ping6`コマンドを使用します。ただし、リンクローカルアドレスをpingするには、`-I`でインタフェースを指定する必要があります。アドレスが`eth1`を介して到達可能な場合は、次のコマンドが有効です。

```
ping6 -I eth1 fe80::117:21ff:feda:a425
```

---

## ifconfigを使ったネットワークの設定

ifconfigは、ネットワーク設定ツールです。

---

### 注記: ifconfigとip

ifconfigツールは廃止されました。代わりに、ipを使用してください。ipと異なり、ifconfigは、インタフェースの設定にのみ使用できます。ただし、インタフェース名は9文字までに制限されます。

---

ifconfigに引数を指定しないと、現在アクティブなインタフェースのステータスが表示されます。例20.11「ifconfigコマンドの出力」(322ページ)が示すように、ifconfigは、非常にわかりやすく表示された詳細情報を出力します。この出力では、デバイスのMACアドレス(HWaddrの値)も1行目に表示されています。

### 例 20.11 ifconfig コマンドの出力

```
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:08:74:98:ED:51
          inet6 addr: fe80::208:74ff:fe98:ed51/64 Scope:Link
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:634735 errors:0 dropped:0 overruns:4 frame:0
          TX packets:154779 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:1
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:162531992 (155.0 Mb)  TX bytes:49575995 (47.2 Mb)
          Interrupt:11 Base address:0xec80

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:8559 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:8559 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:533234 (520.7 Kb)  TX bytes:533234 (520.7 Kb)

wlan1     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0E:2E:52:3B:1D
          inet addr:192.168.2.4  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::20e:2eff:fe52:3b1d/64 Scope:Link
          UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:50828 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:43770 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:45978185 (43.8 Mb)  TX bytes:7526693 (7.1 MB)
```

ifconfigのオプションと使用方法の詳細については、ifconfig-hを入力するか、またはifconfig(8)マニュアルページを参照してください。

## routeによるルーティングの設定

routeは、IPルーティングテーブルを操作するプログラムです。このコマンドを使用すると、ルーティングの設定を表示したり、ルートを追加または削除できます。



---

## 注記: routeとip

routeプログラムは廃止されました。代わりに、ipを使用してください。

---

routeは、総合的なルーティング情報を素早く参照して、ルーティングに関する問題を探す場合などに役立ちます。現在のルーティング設定を表示するには、rootとして「route-n」を入力します。

### 例 20.12 route -n コマンドの出力

```
route -n
Kernel IP routing table
Destination      Gateway          Genmask          Flags   MSS Window  irtt Iface
10.20.0.0         *                255.255.248.0    U        0 0          0 eth0
link-local        *                255.255.0.0      U        0 0          0 eth0
loopback          *                255.0.0.0        U        0 0          0 lo
default           styx.exam.com    0.0.0.0          UG       0 0          0 eth0
```

routeのオプションと使用方法の詳細については、「route-h」を入力するか、またはroute (8) マニュアルページを参照してください。

## 20.6.3 スタートアップスクリプト

前述の環境設定ファイルに加え、マシンのブート時にネットワークプログラムをロードするさまざまなスクリプトも用意されています。これらは、システムがマルチユーザランレベルのいずれかに切り替わったときに起動します。これらのスクリプトの一部は、表20.9「ネットワークプログラム用スタートアップスクリプト」(323 ページ)で説明されています。

**表 20.9** ネットワークプログラム用スタートアップスクリプト

---

/etc/init.d/network	このスクリプトは、ネットワークインタフェースの環境設定を処理します。networkサービスが開始されなかった場合、ネットワークインタフェースは実装されません。
/etc/init.d/xinetd	xinetdを開始します。xinetdを使用すると、サーバサービスがシステム上で利用できるようにな

ります。たとえば、FTP接続の開始時に必ず **vsftpd** を起動することができます。

`/etc/init.d/rpcbind`    **RPC**プログラム番号をユニバーサルアドレスに変換する**rpcbind**ユーティリティを起動します。**NFS**サーバなどの**RPC**サービスで必要です。

`/etc/init.d/nfsserver`    **NFS**サーバを起動します。

`/etc/init.d/postfix`    **postfix**プロセスを制御します。

`/etc/init.d/ypserv`    **NIS**サーバを起動します。

`/etc/init.d/ypbind`    **NIS**クライアントを起動します。

---

## 20.7 ダイアルアップアシスタントとしての**smpppd**

一部のホームユーザは、インターネット接続専用の回線を持っていません。代わりにダイアルアップ接続を使用しています。接続は、ダイアルアップ方法(**ISDN**または**DSL**)に応じて**ippd**または**pppd**で制御されます。基本的には、これらのプログラムを正常に起動するだけでオンラインで接続できます。

ダイアルアップ接続時に追加費用が発生しない定額接続を使用している場合は、単に該当するデーモンを起動します。ダイアルアップ接続の管理には、デスクトップアプレットまたはコマンドラインインタフェースを使用します。インターネットゲートウェイ以外のホストを使用している場合は、ネットワークホスト経由でダイアルアップ接続を管理できます。

**smpppd** (**SUSE Meta PPP Daemon**)は、ここで関与します。このプログラムは補助プログラム用に一般的なインタフェースを提供し、双方向に動作します。第1に、必要な**pppd**または**ippd**をプログラミングし、そのダイアルアッププロパティを制御します。第2に、各種プロバイダをユーザプログラムで使用できるようにして、現在の接続ステータスに関する情報を送信します。**smpppd**はネットワーク経由で制御することもできるため、プライベートサブネットワーク

内のワークステーションからインターネットへのダイヤルアップ接続の制御に適しています。

## 20.7.1 smpppdの設定

smpppdによる接続は、YaSTにより自動的に設定されます。実際のダイヤルアッププログラムであるkinternetとcinternetも事前に設定済みです。手動設定が必要となるのは、リモート制御など、smpppdの付加的機能を設定する場合のみです。

smpppdの設定ファイルは/etc/smpppd.confです。デフォルトでは、このファイルによるリモート制御はできません。この設定ファイルの最も重要なオプションを次に示します。

`open-inet-socket = yes/no`

smpppdをネットワーク経由で管理するには、このオプションをyesに設定します。smpppdはポート3185でリッスンします。このパラメータをyesに設定した場合は、パラメータbind-address、host-range、およびpasswordもそれに応じて設定する必要があります。

`bind-address = ip address`

ホストに複数のIPアドレスがある場合は、このパラメータを使用してsmpppdで接続の受け入れに使用するIPアドレスを指定します。デフォルトでは、すべてのアドレスでリッスンします。

`host-range = min ipmax ip`

パラメータhost-rangeを使用して、ネットワーク範囲を定義します。この範囲内のIPアドレスを持つホストには、smpppdへのアクセス権が付与されます。この範囲外のホストはすべてアクセスを拒否されます。

`password = password`

パスワードを割り当てることで、クライアントを認可されたホストに限定できます。これはプレーンテキストによるパスワードのため、このパスワードによるセキュリティを過大評価しないでください。パスワードを割り当てないと、すべてのクライアントがsmpppdへのアクセスを許可されます。

`slp-register = yes/no`

このパラメータにより、smpppdサービスがSLPによってネットワーク上にアナウンスされます。

smpppdについての詳細は、smpppd(8)およびsmpppd.conf(5) manページを参照してください。

## 20.7.2 cinternetのリモート使用設定

cineternetは、ローカルまたはリモートのsmpppd制御に使用できます。cineternetは、グラフィックKInternetのコマンドライン版です。これらのユーティリティをリモートsmpppdで使用できるようにするには、設定ファイル/etc/smpppd-c.confを手動またはc ineternetの使用によって編集します。このファイルでは、次の4つのオプションのみを使用します。

`sites = list of sites`

フロントエンドがsmpppdを検索するサイトのリスト。フロントエンドは、ここに記述されている順序でオプションをテストします。localは、ローカルsmpppdへの接続の確立を指定します。gatewayは、ゲートウェイ上のsmpppdをポイントします。config-fileは、/etc/smpppd-c.confファイルのserverオプションとportオプションで指定されたsmpppdに対して接続を確立することを指定しています。slpは、フロントエンドを、SLPで検出されたsmpppdに接続することを指定します。

`server = server`

smpppdを実行するホスト。

`port = port`

smpppdを実行するポート。

`password = password`

smpppdに選択されたパスワード。

smpppdがアクティブな場合、アクセスしようとします。たとえば、cineternet --verbose --interface-listとします。この時点でアクセスできない場合は、smpppd-c.conf(5)およびcineternet(8)のマニュアルページを参照してください。

## ネットワーク上のSLPサービス

サービスロケーションプロトコル(*SLP*)は、ローカルネットワークに接続されているクライアントの構成を簡略化するために開発されました。ネットワーククライアントを設定するには、すべての必要なサービスを含め、管理者はネットワークで利用できるサーバに関する詳しい知識が必要とされました。*SLP*は、ローカルネットワーク上にあるすべてのクライアントに対して特定のサービスを利用できることを通知します。このような通知情報を利用して*SLP*をサポートする各種アプリケーションを自動的に設定することができます。

*SUSE® Linux Enterprise Desktop*は、*SLP*によって提供されるインストールソースを使用するインストールをサポートしています。また、多くのシステムサービスは、統合*SLP*をサポートしています。*YaST*と*Konqueror*は、どちらも*SLP*用の適切なフロントエンドを持っています。ご利用のシステムでインストールサーバ、ファイルサーバ、印刷サーバなどの*SLP*を使用することにより、ネットワークに接続されたクライアントに一元的な管理機能を提供します。

---

### 重要項目: *SUSE Linux Enterprise Desktop*での*SLP*サポート

*SLP*サポートを提供するサービスには*cupsd*、*rsyncd*、*ypserv*、*openldap2*、*ksysguardd*、*saned*、*kdm*、*vnc*、*login*、*smpppd*、*rpasswd*、*postfix*、および*sshd*(*fish*経由)があります。

---

## 21.1 インストール

必要なすべてのパッケージがデフォルトでインストールされます。ただし、SLPによりサービスを提供する場合は、パッケージ`openslp-server`がインストールされていることを確認します。

## 21.2 SLPをアクティブ化する

SLPサービスを提供するには、システム上で`slpd`を実行する必要があります。マシンがクライアントとしてのみ動作し、サービスを提供しない場合は、`slpd`を実行する必要はありません。SUSE Linux Enterprise Desktop中のほとんどのシステムサービスと同様、`slpd`デーモンは別の`init`スクリプトを使用して制御されます。インストール後に、このデーモンはデフォルトで非アクティブになります。一時的にこのデーモンを有効化するには、`rcslpd start`を`root`で実行し、`rcslpd stop`で停止します。`restart`で再始動、または`status`でステータスチェックを実行します。ブート後に`slpd`を常にアクティブにする必要がある場合は、YaSTで [システム] > [システムサービス(ランレベル)] の順に選択して`slpd`を有効にするか、または`insserv slpd`コマンドを`root`として実行します。

## 21.3 SUSE Linux Enterprise Desktopの SLPフロントエンド

ネットワーク内のSLPから提供されているサーバを見つけるには、`slptool` (`openslp package`)などのSLPフロントエンドか、YaSTを使用します。

### `slptool`

`slptool`は、ネットワーク内でSLP照会をアナウンスしたり、プロプライエタリサービスをアナウンスするために使用できるコマンドラインプログラムです。`slptool --help`は、すべての使用可能なオプションと機能を一覧します。たとえば、現在のネットワークで自己をアナウンスするすべての時間サーバを検索するには、次のコマンドを実行します。

```
slptool findsrvs service:ntp
```

## YaST

YaSTは、SLPブラウザも提供します。ただし、このブラウザをYaSTコントロールセンターから利用することはできません。このブラウザを起動するには、`yast2 slp`をrootユーザとして実行します。サービスの詳細を取得するには、左側にある [サービスタイプ] をクリックします。

# 21.4 SLPによるサービスの提供

SUSE Linux Enterprise Desktopのアプリケーションの多くは`libslp`ライブラリを使用することで、最初から統合SLPをサポートしています。サービスがSLPサポートでコンパイルされていない場合は、SLPを介して利用できるように次の方法のいずれかを使用してください。

### /etc/slp.reg.dによる静的登録

新規サービスに個別の登録ファイルを作成します。次の例では、スキャナサービスを登録します。

```
## Register a saned service on this system
## en means english language
## 65535 disables the timeout, so the service registration does
## not need refreshes
service:scanner.sane://$HOSTNAME:6566,en,65535
watch-port-tcp=6566
description=SANE scanner daemon
```

このファイルで最も重要な行は`service:`から開始するサービスURLです。このURLにはサービスタイプ(`scanner.sane`)および、サーバ上でサービスが使用可能になるアドレスが含まれます。`$HOSTNAME`は自動的に完全ホスト名で置き換えられます。その後ろにはサービスごとのTCPポートの名前がコロンで区切られる形で続きます。さらにサービスを表示する場合に使用される言語、登録の期間を秒単位で入力します。これらはコンマを使用してサービスURLと分けるようにします。0から65535で登録期間の値を設定します。0の場合は登録する必要がありません。65535はすべての制限を削除します。

登録ファイルにはまた、2つの変数`watch-port-tcp`および`description`が含まれます。`watch-tcp-port`はSLPサービスアナウンスとリンクして、`slpd`にサービスのステータスをチェックさせることにより、関連サービスがアクティブかどうか確認します。`description`には、正しいブラウザ

を使用している場合に表示される、さらに詳細なシステム名が含まれています。

/etc/slp.regによる静的登録

この方法と、/etc/slp.reg.dによる手続きの唯一の違いは、すべてのサービスが中央のファイルにグループ化されることです。

slptoolによる動的登録

設定ファイルなしでサービスを動的に登録する必要がある場合は、slptool コマンドラインユーティリティを使用します。同じユーティリティを使用して、slpdを再起動しないで、既存の提供サービスの登録を取り消すことができます。

## 21.5 詳細情報

RFC 2608、2609、2610

一般的にRFC 2608はSLPの定義を取り扱います。RFC 2609は、使用されるサービスURLの構文を詳細に扱います。またRFC 2610ではSLPを使用したDHCPについて説明しています。

<http://www.openslp.org>

OpenSLPプロジェクトのホームページです。

/usr/share/doc/packages/openslp

このディレクトリには、SUSE Linux Enterprise Desktopの詳細を含むREADME、SuSE、RFC、および2つの紹介的なHTMLドキュメントなど、openslp-serverパッケージ付属のSLPのドキュメントが格納されています。SLP機能を使用するプログラマに役立つより詳細な情報については、openslp-develパッケージに含まれる『プログラマガイド』を参照してください。



## NTPによる時刻の同期

NTP (network time protocol)メカニズムは、システムの時刻をネットワーク上で同期させるためのプロトコルです。最初に、マシンは信頼できる時刻を持つサーバに時刻を照会できます。次に、ネットワーク上の他のコンピュータがこのマシン自体に対し、時刻を照会できます。目的は2つあり、絶対的な時間を維持することと、ネットワーク内のすべてのマシンのシステム時刻を同期させることです。

正確なシステムタイムを維持することはさまざまな場で重要です。ハードウェア組み込み型(BIOS)クロックがデータベースやクラスタなどのアプリケーション要件に合致しないことがよくあります。システムタイムを手動で修正することは時に問題を発生させる可能性があります。たとえば、時間を逆廻りに戻すことで重要なアプリケーションの誤動作を誘発することもあります。ネットワーク内では、すべてのマシンのシステムタイムを同期させることが通常必要とされますが、手動での時刻調整はよい方法ではありません。NTPには、これらの問題を解決するメカニズムがあります。NTPサービスは、ネットワーク内の信頼できるタイムサーバのヘルプによって、システム時間を継続的に調整します。さらに、電波時計のようなローカルリファレンスクロックを管理する機能があります。

---

### 注記

アクティブディレクトリによる時間同期を有効にするには、手順「Joining an AD Domain」(↑*Security Guide* (セキュリティガイド))にある指示に従います。

---

## 22.1 YaSTでのNTPクライアントの設定;

ntpパッケージ付属のNTPデーモン(ntpd)は、ローカルコンピュータを時間の参照に使用するように事前設定されています。ただし、(BIOS)クロックは、より正確な時間ソースが利用できない場合の予備としてのみ使用されます。YaSTを利用すれば、NTPクライアントを簡単に設定することができます。

### 22.1.1 基本的な設定

YaST NTPクライアントの設定( [ネットワークサービス] > [NTP環境設定] ) は、タブで構成されています。ntpdの起動モードと照会先のサーバは、一般的な設定] タブで設定します。

手動でのみ

すべて自分で設定する場合は、 [手動でのみ] を選択します。

今すぐ開始し、システム起動時に開始するよう設定


システムのブート時に自動的にntpdを起動するには、 [今すぐ開始し、システム起動時に開始するよう設定] を選択します。次に、22.1.2項「基本的な設定の変更」(332 ページ)で説明されているようにサーバを設定します。

### 22.1.2 基本的な設定の変更

[一般の設定] タブの下部には、クライアントに対するサーバおよび時刻情報のその他の情報源が表示されます。必要に応じて、 [追加]、 [削除]、および [編集] を使用してこのリストを変更します。 [Display Log] では、クライアントのログファイルを表示できます。

時刻情報の情報源を追加するには、 [追加] をクリックします。表示されるダイアログで、時刻同期に使用する情報源のタイプを選択します。次のオプションを指定できます。

## 図 22.1 YaST: NTPサーバ



### サーバ

[選択] プルダウンリスト(図22.1「YaST: NTPサーバ」(333 ページ)参照)で、ローカルネットワーク上のタイムサーバ(「ローカルNTPサーバ」)または目的のタイムゾーンを担当するインターネット上のタイムサーバ(「公開NTPサーバ」)のどちらを使用して時刻の同期を設定するか決定します。ローカルタイムサーバを使用する場合は、[検索]をクリックして、ネットワーク上の利用可能なタイムサーバを問い合わせるSLPクエリを実行します。検索結果のリストから最適なタイムサーバを選択し、[受諾]をクリックしてダイアログを閉じます。インターネット上の公開タイムサーバを使用する場合は、国(タイムゾーン)および適切なタイムサーバを「公開NTPサーバ」のリストから選択し、[受諾]をクリックしてダイアログを閉じます。メインダイアログの「テスト」を使用して、選択されているサーバの可用性をテストします。「オプション」では、ntpdの追加オプションを指定できます。

[Access Control Options] を使用すると、コンピュータ上で実行するデーモンによりリモートコンピュータが実行可能なアクションを制限できます。このフィールドは、「セキュリティの設定」タブで「NTP サービスを設定したサーバに制限する」にチェックマークを入れた後でのみ有効になります(図22.2「高度なNTP設定:セキュリティの設定」(335 ページ)参照)。このオプションは、/etc/ntp.conf内のrestrict節に対応しま

す。たとえばnomodify notrap noqueryは、サーバがコンピュータのNTP設定を変更し、NTPデーモンのトラップ機能(リモートイベントのログ記録機能)を使用することを拒否します。自身の管理下でないサーバについては(たとえばインターネット上のサーバなど)、こうした制限を適用することをお勧めします。

詳細については、`/usr/share/doc/packages/ntp-doc(ntp-docパッケージの一部)`を参照してください。

## ピア

ピアは、対称的な関係が確立されたコンピュータで、タイムサーバとクライアントの両方の役割を果たします。サーバの代わりに、同じネットワーク内のピアを使用するには、そのピアシステムのアドレスを入力します。ダイアログのそれ以外の内容は [サーバ] ダイアログと同じです。

## ラジオクロック

時刻同期にシステムのラジオクロックを使用するには、クロックタイプ、ユニット番号、デバイス名、およびその他のオプションをこのダイアログで指定します。ドライバを微調整するには、[ドライバの調整] をクリックします。ローカルラジオクロックの動作の詳細については、`/usr/share/doc/packages/ntp-doc/refclock.html`を参照してください。


## ブロードキャストの発信

時刻情報とクエリは、ネットワーク上にブロードキャストすることができます。このダイアログでは、このブロードキャストの送信先を指定します。電波時計のような信頼できる時刻ソースがない限りブロードキャストをアクティブにしないでください。

## ブロードキャストの着信

クライアントで情報をブロードキャスト経由で受け取る場合は、どのアドレスからのパケットを受け入れるかをこのフィールドに指定します。

## 図 22.2 高度なNTP設定:セキュリティの設定



[セキュリティの設定] タブで(図22.2「高度なNTP設定:セキュリティの設定」(335 ページ)参照)、ntpdをchroot jailで起動するかどうか指定します。デフォルトでは、*[Run NTP Daemon in Chroot Jail]* が選択されています。このオプションは、攻撃によってシステム全体が危険な状態に陥ることを防ぐので、ntpdが攻撃された場合のセキュリティを強化します。

*[Restrict NTP Service to Configured Servers Only]* は、リモートコンピュータがユーザのコンピュータのNTP設定を表示および変更すること、およびリモートイベントログのトラップ機能を使用することを拒否し、それによってシステムのセキュリティを向上させます。[一般の設定] タブの時間ソースのリストで、個別のコンピュータに対するアクセス制御オプションを上書きしない限り、こうした制限は有効になるとすべてのリモートコンピュータに適用されます。他のすべてのリモートコンピュータでは、ローカルタイムのクエリのみが許可されます。

SuSEfirewall2がアクティブな場合、[ファイアウォール内でポートを開く]を有効にします(デフォルト)。ポートを閉じたままにすると、タイムサーバと接続を確立することはできません。

## 22.2 ネットワークでのntpの手動設定

ネットワーク内のタイムサーバを使用するには、`server`パラメータを設定するのが最も簡単です。たとえば、タイムサーバ`ntp.example.com`がネットワークから接続可能な場合、その名前をファイル`/etc/ntp.conf`に行として追加します。

```
server ntp.example.com
```

別のタイムサーバを追加するには、別の行にキーワードの「`server`」を挿入します。`rcntpd start`コマンドで`ntpd`を初期化後、時間が安定し、ローカルコンピュータのクロックを修正するドリフトファイルが作成されるまで、約1時間かかります。ドリフトファイルを用いることで、バードウェアクロックの定誤差はコンピュータの電源が入った時点で、すぐに算出されます。修正はすぐに反映されるため、システム時刻がより安定します。

NTP機構をクライアントとして使用するには、2種類の方法があります。まず、クライアントは既知のサーバに定期的に時間を照会することができます。クライアント数が多い場合、この方法はサーバの過負荷を引き起こす可能性があります。2つ目は、ネットワークでブロードキャストを行う時刻サーバから送信されるNTPブロードキャストを、クライアントが待機する方法です。この方法には不利な面があります。サーバの精度が不明なこと、そしてサーバから送信される情報が誤っていた場合、深刻な問題が発生する可能性があります。

ブロードキャスト経由で時刻を取得する場合、サーバ名は必要ではありません。この場合は、設定ファイル`/etc/ntp.conf`に行`broadcastclient`を記述します。1つ以上の信頼された時刻サーバのみを使用するには、`servers`で始まる行にサーバの名前を記述します。

## 22.3 ランタイム時の動的時刻同期

ネットワークに接続せずにシステムが起動すると、`ntpd`は起動しますが、設定ファイルで設定されたタイムサーバのDNS名を解決できません。これは、暗号化されたWLANでネットワークマネージャを使用するときが発生します。

ランタイム時に`ntpd`でDNS名を解決するには、`dynamic`オプションを設定する必要があります。ネットワークが起動後に確立されると、`ntpd`は再度名前を検索し、時刻を取得するタイムサーバに到達します。

`/etc/ntp.conf`を手動で編集して、`dynamic`を1つ以上の`server`エントリに追加します。

```
server ntp.example.com dynamic
```

または、YaSTを使用して、次の手順に従います。

- 1 YaSTで、`[ネットワークサービス] > [NTP環境設定]`の順にクリックします。
- 2 設定するサーバを選択します。`[編集]`をクリックします。
- 3 `[オプション]`フィールドを有効にして、`[dynamic]`を追加します。他のオプションが入力されている場合は、スペースで区切ります。
- 4 `[OK]`をクリックして、編集ダイアログを閉じます。前の手順を繰り返して、必要に応じてすべてのサーバを変更します。
- 5 最後に、`[OK]`をクリックして設定を保存します。

## 22.4 ローカルリファレンスクロックの設定

`ntp`ソフトウェアパッケージには、ローカルリファレンスクロックに接続するためのドライバが含まれています。サポートされているクロックのリストは、`ntp-doc`パッケージの`/usr/share/doc/packages/ntp-doc/refclock.htm`ファイルに記載されています。各ドライバには、番号が関連付けられています。`ntp`では、実際の設定は疑似IPアドレスを使用して行われます。クロッ

クは、ネットワークに存在しているものとして/etc/ntp.confファイルに  
入力されます。このため、これらのクロックには127.127.t.uという形式の  
特別なIPアドレスが割り当てられます。ここで、tはクロックのタイプを示  
し、使用されているドライバを決定します。uはユニットのタイプを示し、使  
用されているインタフェースを決定します。

通常、各ドライバは設定をより詳細に記述する特別なパラメータを持ってい  
ます。/usr/share/doc/packages/ntp-doc/driverNN.html(ここでNN  
はドライバの番号)ファイルは、特定のクロックタイプの情報を提供します。  
たとえば、「タイプ8」クロック(シリアルインタフェース経由のラジオクロッ  
ク)はクロックをさらに細かく指定する追加モードを必要とします。また、  
**Conrad DCF77**レシーバモジュールはモード5です。このクロックを優先参照  
として使用するには、キーワードpreferを指定します。**Conrad DCF77**レシー  
バモジュールの完全なserver行は次のようになります。

```
server 127.127.8.0 mode 5 prefer
```

他のクロックも同じパターンで記述されます。ntp-docパッケージのインス  
トール後は、ntpのマニュアルを/usr/share/doc/packages/ntp-docディ  
レクトリで参照できます。ドライバパラメータについて説明するドライバペー  
ジへのリンクは、ファイル/usr/share/doc/packages/ntp-doc/  
refclock.htmに記述されています。



## NetworkManagerの使用

NetworkManagerは、ラップトップなどの携帯用コンピュータのための理想的ソリューションです。NetworkManagerは、802.1x保護ネットワークへの接続など、ネットワーク接続のための最新の暗号化タイプおよび標準をサポートしています。802.1Xは、「IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks—Port-Based Network Access Control」(ポートごとにネットワークアクセスの制御を行う、ローカル/メトロポリタンエリアネットワーク向けIEEE標準)です。NetworkManagerを使用すれば、ネットワークインタフェースの設定や移動時の有線/無線ネットワーク間の切り換えにわずらわされる必要がなくなります。NetworkManagerでは、既知の無線ネットワークに自動的に接続するか、または複数のネットワーク接続を並行して管理できます。後者の場合、最も高速な接続がデフォルトとして使用されます。さらに、利用可能なネットワーク間を手動で切り換えたり、システムトレイのアプレットを使用してネットワーク接続を管理できます。

単一の接続をアクティブにする代わりに、複数の接続を一度にアクティブにできます。これにより、Ethernetからラップトップの接続プラグを抜いても、無線接続により接続が維持されます。

### 23.1 NetworkManagerの使用

NetworkManagerは、高度で直感的なユーザインタフェースを提供します。このインタフェースを使用すると、ネットワーク環境を簡単に切り換えることができます。ただし、NetworkManagerは、次の場合には適しません。

- コンピュータが、DHCPまたはDNSサーバなど、ネットワーク内で他のコンピュータにネットワークサービスを提供している場合。
- コンピュータがXenサーバの場合、またはシステムがXen内の仮想システムである場合。

## 23.2 NetworkManagerの有効化

ラップトップコンピュータでは、NetworkManagerがデフォルトで有効です。ただし、YaSTネットワーク設定モジュールでいつでも有効または無効にできます。

- 1 YaSTを実行し、[ネットワークデバイス] > [Network Settings] の順に選択します。
- 2 [Network Settings] ダイアログが開きます。[グローバルオプション] タブを開きます。
- 3 NetworkManagerでネットワーク接続を設定および管理するには、[NetworkManagerでユーザを制御] を選択します。
- 4 [OK] をクリックします。
- 5 ネットワーク接続を管理する方法を選択したら、DHCPまたは静的IPアドレスによる自動設定でネットワークカードを設定するか、またはモデムを設定します(ダイヤルアップ接続の場合は、[ネットワークデバイス] > [モデム] の順に選択)。内部またはUSB ISDNモデムを設定するには、[ネットワークデバイス] > [ISDN] の順に選択します。内部またはUSB DSLモデムを設定するには、[ネットワークデバイス] > [DSL] の順に選択します。

YaSTを使用したネットワーク接続の詳細については、20.4項「YaSTによるネットワーク接続の設定」(282 ページ)および第17章 無線LAN (219 ページ)を参照してください。

NetworkManagerを有効にした後、NetworkManagerを使用してネットワーク接続を設定します (23.3項「ネットワーク接続の設定」(341 ページ)参照)。

NetworkManagerを無効にして、ネットワークを従来の方法で制御したい場合は、[ネットワークのセットアップ方法] フィールドの *[ifup]* を使用した従来の方法] オプションを選択します。

## 23.3 ネットワーク接続の設定

YaSTでNetworkManagerを有効にした後、KDEおよびGNOMEで使用可能なNetworkManagerフロントエンドでネットワーク接続を設定します。両フロントエンドのネットワーク設定ダイアログは非常に似ています。有線、無線、モバイルブロードバンド、DSL、およびVPN接続など、あらゆるタイプのネットワーク接続に対応するタブが表示されます。各タブで、該当するタイプの接続の追加、編集、または削除を行うことができます。KDE設定ダイアログでは、接続タイプがシステムで使用可能であれば(ハードウェアおよびソフトウェアによる)、適切なタブのみがアクティブになります。また、KNetworkManagerではデフォルトで、各タブで使用可能な入力フィールドおよびオプションに対して包括的なツールヒントが表示されます。

---


### 注記: Bluetooth接続

現在、Bluetooth接続は、NetworkManagerでは設定できません。

---


GNOMEでネットワーク設定ダイアログを開くには、メインメニューを開き、右側にある [ネットワーク] エントリをクリックします。その代わり、Alt + F2を押してnm-connection-editorを入力するか、GNOMEコントロールセンターで [システム] > [ネットワーク接続] の順に選択します。

図 23.1 GNOME ネットワーク接続のダイアログ



KDEを使用している場合は、メインメニューを開き、[デスクトップの設定]をクリックします。[個人設定]で、[一般]タブの[ネットワークの設定]を選択し、ネットワーク設定ダイアログを開きます。

図 23.2 KDE ネットワーク設定ダイアログ



システムトレイにあるNetworkManagerアプレットから設定ダイアログを起動することもできます。KDEでは、アイコンを左クリックし、[接続の管理]

を選択します。GNOMEでは、アイコンを右クリックし、**[接続の編集]**を選択します。

---

### 注記: オプションの可用性

システムセットアップによっては、接続を設定できない場合があります。安全な環境では、一部のオプションがロックされているか、またはroot許可を必要とする場合があります。詳細は、システム管理者にお問い合わせください。

---

## 手順 23.1 接続の追加または編集

NetworkManagerでネットワーク接続を設定する場合、すべてのユーザが共有できるシステム接続を定義することもできます。ユーザ接続とは対照的に、システム接続は、NetworkManagerの起動直後、ユーザがログインする前に使用可能になります。両タイプの接続について詳細は、23.7.1項「ユーザおよびシステムの接続」(354 ページ)を参照してください。

現在、KDEではsystem connectionオプションは使用できません。システム接続を設定するには、この場合はYaSTを使用する必要があります。

---

### 注記: 非表示のネットワーク

「隠れた」ネットワーク(サービスをブロードキャストしないネットワーク)に接続するには、そのネットワークのSSID (Service Set Identifier)またはESSID (Extended Service Set Identifier)を知っている必要があります。隠れたネットワークは、自動的に検出できません。

- 
- 1 ネットワーク設定のダイアログで、使用したい接続タイプのタブをクリックします。
  - 2 **[追加]** をクリックして新しい接続を作成するか、既存の接続を選択して**[編集]** をクリックします。
  - 3 **[接続名]** および接続の詳細を入力します。
  - 4 非表示のネットワークでは、ESSIDおよび暗号化パラメータを入力します。


- 5 1つの接続タイプについて複数の物理デバイスが使用可能な場合(たとえば、コンピュータに2つのethernetカードまたは2つの無線カードが取り付けられている場合)、特定のデバイスに接続を関連付けることができます。

KDEを使用している場合は、このために [インタフェースの制限] オプションを使用します。GNOMEを使用する場合は、接続を関連付けるデバイスのMACアドレスを入力し、設定を確認します。

- 6 NetworkManagerの場合、一定の接続を自動的に使用するには、その接続に関して [可能な限り接続を保持] を有効にします。
- 7 接続をシステム接続にするには、 [すべてのユーザが使用可能] を有効にします(GNOME)。システム接続を作成および編集するには、rootパーミッションが必要です。

変更を確定した後、NetworkManagerアプレットを左クリックすると、新たに設定されたネットワーク接続が使用可能なネットワークのリストに表示されます。

図 23.3 KNetworkManager - 設定済みおよび使用可能な接続



## 23.4 KNetworkManagerの使用

NetworkManager向けKDEフロントエンドは、KNetworkManagerアプレットです。ネットワークがNetworkManagerコントロール用に設定されている場合、通常、アプレットはデスクトップ環境とともに自動的に起動し、システムトレイにアイコンとして表示されます。

システムトレイにネットワーク接続アイコンが表示されない場合は、おそらくアプレットが起動していません。アプレットを手動で起動するには、<Alt> + <F2>を押し、「knetworkmanager」を入力します。

KNetworkManagerでは、接続を設定した無線ネットワークのみが表示されます。無線ネットワークの範囲外である場合またはネットワークケーブルが接続されていない場合は接続が非表示になります。したがって、使用される接続を示す明確なビューが常に提示されます。

## 23.4.1 有線ネットワークへの接続

コンピュータがネットワークケーブルで既存のネットワークに接続している場合、KNetworkManagerアプレットを使用してネットワーク接続を選択します。

- 1 アプレットアイコンで左クリックすると、使用可能なネットワークがメニューに表示されます。現在使用されている接続は、このメニューで選択され、**[アクティブ]**としてマークされます。
- 2 有線ネットワークで異なる設定を使用する場合は、**[接続の管理]**をクリックし、手順23.1「接続の追加または編集」(343ページ)の説明に従って別の有線接続を追加します。
- 3 KNetworkManagerアイコンをクリックし、新たに設定した接続を選択してアクティブにします。

## 23.4.2 ワイヤレスネットワークへの接続

KNetworkManagerではデフォルトで、接続を設定した無線ネットワークのうち、使用可能であり表示可能であるネットワークのみが表示されます。最初無線ネットワークに接続するには、次の手順に従います。

- 1 アプレットアイコンを左クリックし、**[ネットワーク接続の作成]**を選択します。KNetworkManagerには、信号強度およびセキュリティの詳細を含めて、使用可能であり表示可能な無線ネットワークのリストが表示されます。
- 2 表示可能なネットワークに接続するには、リストからネットワークを選択し、**[接続]**をクリックします。ネットワークが暗号化されている場合は、ダイアログが開きます。ネットワークが使用する**[セキュリティ]**のタイプを選択し、適切な資格情報を入力します。

- 3 ESSID (サービスセット識別子)をブロードキャストしないため自動的に検出されないネットワークに接続するには、*[他のネットワークへの接続]*を選択します。
- 4 表示されるダイアログで、ESSIDを入力し、必要に応じて暗号化パラメータを設定します。
- 5 変更を確認し、*[OK]* をクリックします。NetworkManagerで、新しい接続がアクティブになります。
- 6 接続を終了し、無線ネットワークを無効にするには、アプレットアイコンをクリックし、*[ワイヤレスの有効化]* のチェックをオフにします。これは飛行機内など、ワイヤレスネットワーキングが使用できない環境にいる場合に非常に便利です。

明示的に選択された無線ネットワークは、可能な限り接続が維持されます。その時点でネットワークケーブルが接続されていれば、無線接続の稼働中に、*[自動的に接続]* に設定したすべての接続が確立されます。

## 23.4.3 ワイヤレスカードのアクセスポイントとしての設定

お使いのワイヤレスカードでアクセスポイントモードがサポートされている場合、NetworkManagerを使用して設定できます。

---

### 注記: オプションの可用性

システムセットアップによっては、接続を設定できない場合があります。安全な環境では、一部のオプションがロックされているか、またはroot許可を必要とする場合があります。詳細は、システム管理者にお問い合わせください。

---

- 1 KNetworkManagerアプレットをクリックし、*[ネットワーク接続の作成]* > *[新しいアドホックネットワーク]* の順に選択します。
- 2 次の設定ダイアログで、*[SSID]* フィールドにネットワークの名前を入力します。



接続名(N): 新しいワイヤレス接続

☐ 自動的に接続(A)

☐ システム接続(S)

ワイヤレス(W) | ワイヤレスセキュリティ(E) | IPアドレス(I)

SSID(D):  スキャン(Q)

モード(M): アドホック

BSSID(B):

インタフェースに制限(R): 任意

MTU(U):  自動

OK(Q) キャンセル(Q)

- 3 [無線セキュリティ] タブで暗号化を設定します。

---

**重要項目:**保護されていないワイヤレスネットワークによるセキュリティリスク

[Security] を [なし] に設定した場合、誰でもネットワークに接続し、コネクティビティを再利用し、ネットワーク接続を傍受できるようになります。アクセスをアクセスポイントに制限して接続を安全なものにするには、暗号化を使用します。さまざまなWEP/WPAベースの暗号化を選択できます。いずれのテクノロジーが最適であるか不明な場合は、17.3項「認証」(221 ページ)を参照してください。

- 4 [IPアドレス] タブで、[設定] オプションが [共有] (アドホックネットワークのデフォルトオプション)に設定されていることを確認します。
- 5 入力した設定を確認して、[OK] をクリックします。

## 23.4.4 KNetworkManagerのカスタマイズ


KNetworkManager:のさまざまな要素(システムトレイに表示するアイコンの数、表示するツールヒント、およびネットワーク接続のパスワードと資格情報を保存する方法)をカスタマイズできます。最後の要素についての詳細は、23.7.2項「パスワードと資格情報の保存」(354 ページ)を参照してください。

使用可能なオプションを探すには、NetworkManagerシステムトレイアイコンを右クリックし、設定ダイアログの左側で、**[接続の管理]**を選択して**[その他]**をクリックします。

### 手順 23.2 KNetworkManagerの複数のトレイアイコンの構成

KNetworkManagerでは、複数の接続を同時にアクティブに維持できるので、複数の接続の接続状態に関する情報を一度に表示できれば便利です。システムトレイで、それぞれが異なる接続タイプグループを表す複数のNetworkManagerアイコンを使用することにより、これが可能になります(たとえば、有線接続について1つのアイコン、無線接続について別のアイコンを使用します)。

- 1 設定ダイアログで、**[トレイアイコン]** タブに切り替えます。
- 2 **[追加アイコン]** をクリックします。新しいアイコンエントリがリストに表示されます。
- 3 このアイコンによって表されるネットワーク接続タイプを選択し、対応するアイコンでグループ化します。



#### 4 変更内容を確認します。

これでシステムトレイには複数のNetworkManagerアイコンが表示され、そこからアイコンに関連付けられた接続タイプにアクセスできます。

KNetworkManagerではまた、手順23.1「接続の追加または編集」(343 ページ)の説明に従ってネットワーク接続を設定すると、この接続に対して表示されたアイコンをカスタマイズできます。アイコンを変更するには、**[接続名]**の隣にあるアイコンボタンをクリックし、次のダイアログで目的のアイコンを選択します。変更を確認した後、システムトレイのKNetworkManagerアイコンをクリックすることにより、使用可能な接続のリストに新しいアイコンが表示されます。

## 23.5 GNOME NetworkManagerアプレットの使用

GNOMEでは、NetworkManagerはGNOME NetworkManagerアプレットを使用して制御できます。ネットワークがNetworkManagerコントロール用に設定されている場合、通常、アプレットはデスクトップ環境とともに自動的に起動し、システムトレイにアイコンとして表示されます。

システムトレイにネットワーク接続アイコンが表示されない場合は、おそらくアプレットが起動していません。アプレットを手動で起動するには、<Alt>+<F2>を押し、「nm-applet」を入力します。

## 23.5.1 有線ネットワークへの接続

コンピュータがネットワークケーブルで既存のネットワークに接続している場合、NetworkManagerアプレットを使用してネットワーク接続を選択します。

- 1 アプレットアイコンで左クリックすると、使用可能なネットワークがメニューに表示されます。メニューでは、現在使用されている接続が選択されています。
- 2 別のネットワークに切り替えるには、リストから選択します。
- 3 有線と無線のすべてのネットワーク接続を切り替えるには、アプレットアイコンを右クリックして *[Enable Networking]* を選択解除します。

## 23.5.2 ワイヤレスネットワークへの接続

使用可能な可視のワイヤレスネットワークは、*[Wireless Networks]* の下の GNOME NetworkManager アプレットメニューにリストされます。各ネットワークの信号強度もメニューに表示されます。暗号化された無線ネットワークには、シールドアイコンが付きます。

### 手順 23.3 ワイヤレスネットワークへの接続

- 1 ワイヤレスネットワークに接続するには、アプレットアイコンを左クリックして、使用できるワイヤレスネットワークのリストからエントリを選択します。
- 2 ネットワークが暗号化されている場合は、ダイアログが開きます。ネットワークで使用されている暗号化のタイプ(無線セキュリティ)が示され、対応する暗号化および認証設定に従って入力フィールド数が維持されます。適切な資格情報を入力します。

- 3 (E)SSID(サービスセット識別子)をブロードキャストしないので自動的に検出できないネットワークに接続するには、NetworkManagerアイコンを左クリックし、[非表示の無線ネットワークへの接続] を選択します。
- 4 表示されるダイアログの [ネットワーク名] に、ESSIDを入力し、必要に応じて暗号化パラメータを設定します。
- 5 ワイヤレスネットワーキングを無効にするには、アプレットアイコンで右クリックし、[ワイヤレスの有効化] のチェックを外します。飛行機内など、ワイヤレスネットワーキングが使用できない環境にいる場合は、この設定が役に立つことがあります。

明示的に選択された無線ネットワークは、可能な限り接続が維持されます。その時点でネットワークケーブルが接続されていれば、無線接続の稼働中に、[自動的に接続] に設定したすべての接続が確立されます。

## 23.5.3 ワイヤレスカードのアクセスポイントとしての設定

お使いのワイヤレスカードでアクセスポイントモードがサポートされている場合、NetworkManagerを使用して設定できます。


---

### 注記: オプションの可用性

システムセットアップによっては、接続を設定できない場合があります。安全な環境では、一部のオプションがロックされているか、またはroot許可を必要とする場合があります。詳細は、システム管理者にお問い合わせください。

---

- 1 NetworkManagerアプレットをクリックし、[新しい無線ネットワークを作成] を選択します。

 **新規ワイヤレスネットワーク**

作成するワイヤレスネットワークの名前を入力してください。

ネットワーク名:

ワイヤレスセキュリティ:

パスワード:

☐ パスワードを表示する

- 2 [ネットワーク名] に入力し、[無線セキュリティ] ドロップダウンリストで使用する暗号化を設定します。

---

**重要項目:** 保護されていないワイヤレスネットワークによるセキュリティリスク

[Wireless Security] を [なし] に設定した場合、誰でもネットワークに接続し、コネクティビティを再利用し、ネットワーク接続を傍受できるようになります。アクセスをアクセスポイントに制限して接続を安全なものにするには、暗号化を使用します。さまざまなWEP/WPAベースの暗号化を選択できます。いずれのテクノロジーが最適であるか不明な場合は、17.3項「認証」(221 ページ)を参照してください。

---

## 23.6 NetworkManagerとVPN

NetworkManagerは、数種類のVPN(Virtual Private Network)技術をサポートしています。各技術について、SUSE Linux Enterprise DesktopにはNetworkManagerの一般的なサポートを提供する基本パッケージが付属しています。加えて、アプレットに対応するデスクトップ固有のパッケージをインストールすることも必要です。

### NovellVPN

このVPN技術を使用するには、次のアイテムをインストールします:

- NetworkManager-novellvpn、および

- `NetworkManager-novellvpn-kde4`または  
`NetworkManager-novellvpn-gnome`

NovellVPNサポート(KDE用)はまだ利用できませんが、現在準備中です。

### OpenVPN

このVPN技術を使用するには、次のアイテムをインストールします:

- `NetworkManager-openvpn`、および
- `NetworkManager-openvpn-kde4`または  
`NetworkManager-openvpn-gnome`

### vpnc (Cisco)

このVPN技術を使用するには、次のアイテムをインストールします:

- `NetworkManager-vpnc`、および
- `NetworkManager-vpnc-kde4`または`NetworkManager-vpnc-gnome`

### PPTP(ポイントツーポイントトンネリングプロトコル)

このVPN技術を使用するには、次のアイテムをインストールします:

- `NetworkManager-pptp`、および
- `NetworkManager-pptp-kde4`または`NetworkManager-pptp-gnome`

パッケージのインストールを完了したら、VPN接続を設定します(23.3項「ネットワーク接続の設定」(341 ページ)参照)

## 23.7 NetworkManagerとセキュリティ

NetworkManagerは、ワイヤレス接続を「信頼された」と「信頼なし」という2種類で区別します。「信頼された」接続とは、過去に明示的に選択したネットワークです。その他は「信頼なし」です。信頼された接続は、アクセスポイントのMACアドレスと名前で識別されます。MACアドレスを使用して、信頼された接続が同じ名前でも、異なるアクセスポイントを使用できないようにすることができます。

NetworkManagerにより、定期的に、使用可能なネットワークがスキャンされます。信頼されたネットワークが複数検出された場合、最近使用されたものが自動的に選択されます。すべてのネットワークが信頼されないネットワークの場合は、NetworkManagerはユーザ選択を待機します。

暗号化設定が変更されても、名前とMACアドレスが同じままの場合は、NetworkManagerは接続を試みますが、まず、新しい暗号化設定の確認とアップデート(新しいキーなど)の提供を求めるプロンプトが表示されます。

無線接続を使用している状態からオフラインモードに切り替えると、NetworkManagerでESSIDが空白になります。これにより、カードの接続解除が確保されます。

## 23.7.1 ユーザおよびシステムの接続

NetworkManagerは、userおよびsystemという2種類の接続を認識します。ユーザ接続は、最初のユーザがログインしたとき、NetworkManagerで利用可能になる接続です。ユーザは、必要な資格情報を要求されます。ユーザがログアウトすると、接続は切断され、NetworkManagerから削除されます。システム接続として定義された接続は、すべてのユーザが共有でき、NetworkManagerの起動直後で、どのユーザもまだログインしていないとき、利用可能になります。システム接続の場合、すべての資格情報を接続作成時に提供する必要があります。そのようなシステム接続は、認証を要求するネットワークへの自動接続に使用することができます。NetworkManagerでユーザ接続またはシステム接続を設定する方法については、23.3項「ネットワーク接続の設定」(341 ページ)を参照してください。

KDEの場合は、NetworkManagerを使用するシステム接続の設定は、現在サポートされていません(代わりにYaSTを使用)。

## 23.7.2 パスワードと資格情報の保存

暗号化されたネットワークに接続するたびに資格情報を再入力したくない場合は、デスクトップ固有ツールのGNOMEキーリングマネージャまたはKWalletManagerを使用して、資格情報を暗号化してディスク上に保存し、マスタパスワードで安全を確保できます。



KDEでは、資格情報を保存するかどうか、どのように保存するかを設定できます。そのためには、**NetworkManager**アイコンを左クリックし、**[接続の管理]**を選択します。**[その他]** > **[接続の秘匿]**の順にクリックし、次のオプションの1つを選択します。

保存しない(常にプロンプトを表示)

資格情報の保存がセキュリティリスクとみなされる環境で作業する場合は、このオプションが役に立ちます。

ファイルに保存(暗号化なし)

このオプションを選択すると、パスワードが、暗号化なしで、接続ごとに作成された接続ファイルに保存されます。これらファイルは、`$HOME/.kde4/share/apps/networkmanagement/connections`にあります。

---

#### 警告: セキュリティリスク

ネットワーク資格情報を暗号化なしで保存することには、セキュリティ上のリスクがあります。ご使用のコンピュータにアクセスすれば、誰でも、その接続を再利用したり、ネットワーク接続を傍受できます。

---

セキュアなストレージに保存(暗号化あり)

このオプションを選択すると、資格情報が**KWalletManager**に保存されます。**KWalletManager**の詳細については、第8章 *Managing Passwords with KWallet Manager* (↑*KDE User Guide*)を参照してください。

**NetworkManager**は、安全な接続(暗号化された有線、無線、またはVPNの接続など)のための証明書を証明書ストアから取得することもできます。詳細については、第12章 *Certificate Store* (↑*Security Guide* (セキュリティガイド))を参照してください。

## 23.8 よくある質問とその回答

**NetworkManager**による特別なネットワークオプションの設定に関するよくある質問は、次のとおりです。

特定のデバイスには、どのようにして接続しますか？

デフォルトでは、**NetworkManager**内の接続は、デバイスタイプ固有の接続であり、同じタイプのすべての物理デバイスに適用されます。1つの接続タイプについて複数の物理デバイスが使用可能である場合(たとえば、コンピュータに2つのイーサネットカードが取り付けられている場合)、特定のデバイスに接続を関連付けることができます。

**GNOME**でこれを行うには、まずデバイスの**MAC**アドレスを調べます。このために、アプレットから入手できる **[接続情報]** か、またはコマンドラインツール(**nm-tool**または**ifconfig**など)の出力を使用します。次に、ネットワーク接続を設定するためのダイアログを起動し、変更する接続を選択します。 **[有線]** タブまたは **[無線]** タブで、デバイスの **[MACアドレス]** を入力し、変更を確定します。

**KDE**を使用している場合は、ネットワーク接続を設定するためのダイアログを起動し、変更する接続を選択します。 **[Ethernet]** タブまたは **[無線]** タブで、 **[インタフェースの制限]** オプションを使用し、接続を関連付けるネットワークインタフェースを選択します。

同じ**ESSID**を持つ複数のアクセスポイントが検出された場合、どのようにして特定のアクセスポイントを指定しますか？

異なる無線帯域(**a/b/g/n**)を持つ複数のアクセスポイントが利用可能な場合、デフォルトでは、最も強い信号を持つアクセスポイントが自動的に選択されます。このデフォルトを無効にするには、ワイヤレス接続の設定時に **[BSSID]** フィールドを使用します。

**BSSID** (**Basic Service Set Identifier**)は、各**Basic Service Set**を固有に識別します。インフラストラクチャ**Basic Service Set**では、**BSSID**は、ワイヤレスアクセスポイントの**MAC**アドレスです。独立型(アドホック)**Basic Service Set**では、**BSSID**は、46ビットの乱数から生成されローカルに管理される**MAC**アドレスです。

23.3項「ネットワーク接続の設定」(341 ページ)に説明されているように、ネットワーク接続を設定するダイアログを開始します。変更したいワイヤレス接続を選択し、 **[編集]** をクリックします。 **[ワイヤレス]** タブで、**BSSID**を入力します。

どのようにして、ネットワーク接続を他のコンピュータと共有しますか?

プライマリデバイス(インターネットに接続するデバイス)には、特別な設定はありません。ただし、ローカルハブまたはローカルコンピュータに接続するデバイスは、次の手順で設定する必要があります。

1. 23.3項「ネットワーク接続の設定」(341 ページ)に説明されているように、ネットワーク接続を設定するダイアログを開始します。変更したい接続を選択し、**[編集]** をクリックします。GNOMEを使用している場合は、**[IPv4設定]** タブに切り替えて、**[方法]** ドロップダウンリストから **[他のコンピュータと共有]** を選択します。KDEを使用している場合は、**[IPアドレス]** タブに切り替え、**[設定]** ドロップダウンリストから **[共有]** を選択します。これで、IPトラフィックの転送が有効になり、デバイス上でDHCPサーバが実行されます。NetworkManagerで変更内容を確認します。
2. DHCPサーバは、ポート67を使用するので、そのポートがファイアウォールによってブロックされていないことを確認してください。そのためには、接続を共有するコンピュータで、YaSTを起動して、**[セキュリティとユーザ]** > **[ファイアウォール]** の順に選択します。**[許可されるサービス]** カテゴリに切り替えます。**[DHCP Server]** が **[許可されるサービス]** として表示されていない場合は、**[Services to Allow]** から **[DHCP Server]** を選択し、**[追加]** をクリックします。YaSTで変更内容を確認してください。

静的DNSアドレスに、どのようにして自動(DHCP, PPP, VPN)アドレスを提供しますか?

DHCPサーバが無効なDNS情報(および/またはルート)を提供する場合は、次の手順でそれを無効にできます。23.3項「ネットワーク接続の設定」(341 ページ)に説明されているように、ネットワーク接続を設定するダイアログを開始します。変更したい接続を選択し、**[編集]** をクリックします。GNOMEを使用している場合は、**[IPv4設定]** タブに切り替えて、**[方法]** ドロップダウンリストから **[自動(DHCP)アドレスのみ]** を選択します。KDEを使用している場合は、**[IPアドレス]** タブに切り替え、**[設定]** ドロップダウンリストから **[自動(DHCP)アドレスのみ]** を選択します。**[DNS Servers]** および **[Search Domains]** のフィールドにDNS情報を入力します。**[自動的に取得されたルートは無視する]** を選択した場合は、タブ上部のドロップダウンリストから **[ルート]** を選択します。変更内容を確認します。

どのようにしたら、ユーザがログインする前に、パスワード保護されたネットワークにNetworkManagerを接続できますか？

そのような目的に使用できるsystem connectionを定義します。詳細については、23.7項「NetworkManagerとセキュリティ」(353 ページ)を参照してください。

## 23.9 トラブルシューティング

接続に関する問題が発生する可能性があります。NetworkManagerに関してよく発生する問題としては、アプレットが起動しない、VPNオプションがないなどがあります。これらの問題の解決、防止方法は、使用ツールによって異なります。

NetworkManagerデスクトップアプレットが起動しない

ネットワークがNetworkManager制御に設定されている場合、GNOMEおよびKDENetworkManagerアプレットが自動的に開始します。アプレットが起動しない場合は、23.2項「NetworkManagerの有効化」(340 ページ)の説明に従って、YaST内でNetworkManagerが有効になっているかどうかチェックしてください次に、デスクトップ環境に適切なパッケージがインストールされていることを確認します。KDE 4を使用する場合、該当するパッケージはNetworkManager-kde4です。GNOMEを使用する場合、該当のパッケージはNetworkManager-gnomeです

デスクトップアプレットがインストールされているが、何らかの理由で実行されない場合は、手動でアプレットを起動してください。デスクトップアプレットがインストールされているのに、何らかの理由で実行していないときは、コマンドnm-applet (GNOME)またはknetworkmanager(KDE)で手動で開始します。

NetworkManagerアプレットにVPNオプションが表示されない

NetworkManagerアプレットとNetworkManager用VPNのサポートは、個別のパッケージで配布されます。NetworkManagerアプレットにVPNオプションがない場合は、ご使用のVPN技術のNetworkManagerサポートを含むパッケージがインストールされているかどうか確認してください。詳細については、23.6項「NetworkManagerとVPN」(352 ページ)を参照してください。

ネットワーク接続を使用できない

ネットワーク接続が正しく設定され、ネットワーク接続の他のすべてのコンポーネントも(ルータなど)、正常に機能している場合は、コンピュータ上でネットワークインタフェースを再起動すると、問題が解決する場合があります。そのためには、コマンドラインでrootとしてログインし、`rcnetwork restart`を実行します。

## 23.10 詳細情報

NetworkManagerの詳細は、次のウェブサイトおよびディレクトリから入手できます。

NetworkManagerプロジェクトページ

<http://projects.gnome.org/NetworkManager/>

KDE NetworkManagerフロントエンド

<http://userbase.kde.org/NetworkManagement>

パッケージのドキュメント

NetworkManagerおよびGNOMEとKDEのNetworkManagerアプレットの最新情報については、次のディレクトリの情報も参照してください。

- `/usr/share/doc/packages/NetworkManager/`、
- `/usr/share/doc/packages/NetworkManager-kde4/`、および
- `/usr/share/doc/packages/NetworkManager-gnome/`。



# Samba

Sambaを使用すると、Mac OS X、Windows、OS/2マシンに対するファイルサーバおよびプリントサーバをUnixマシン上に構築できます。Sambaは、今や成熟の域に達したかなり複雑な製品です。Sambaは、YaST、SWAT(Webインタフェース)を使用するか設定ファイルを手動で編集して設定します。

## 24.1 用語

ここでは、SambaのマニュアルやYaSTモジュールで使用される用語について説明します。

### SMBプロトコル

SambaはSMB(サーバメッセージブロック)プロトコルを使用します。SMBはNetBIOSサービスを基にしています。Microsoftがこのプロトコルをリリースしたので、他のソフトウェアメーカーはMicrosoftドメインネットワークに接続できるようになりました。Sambaでは、SMBプロトコルがTCP/IPプロトコルの上で動作するので、すべてのクライアントにTCP/IPプロトコルをインストールする必要があります。

### CIFSプロトコル

CIFS (common Internet file system)プロトコルは、Sambaがサポートしているプロトコルです。CIFSは、ネットワーク上で使用する標準のリモートファイルシステムで、ユーザグループによる共同作業およびネットワーク間でのドキュメントの共有ができるようにします。

## NetBIOS

NetBIOSは、マシン間通信用に設計された、ネームサービスを提供するソフトウェアインタフェース(API)です。これにより、ネットワークに接続されたマシンが、それ自体の名前を維持できます。予約を行えば、これらのマシンを名前によって指定できます。名前を確認する一元的なプロセスはありません。ネットワーク上のマシンでは、すでに使用済みの名前でない限り、名前をいくつでも予約できます。NetBIOSインタフェースは、異なるネットワークアーキテクチャに実装できるようになっています。ネットワークハードウェアと比較的密接に機能する実装はNetBEUIと呼ばれますが、これはよくNetBIOSとも呼ばれます。NetBIOSとともに実装されるネットワークプロトコルは、Novell IPX (TCP/IP経由の NetBIOS)とTCP/IPです。

TCP/IP経由で送信されたNetBIOS名は、`/etc/hosts`で使用されている名前、またはDNSで定義された名前とまったく共通点がありません。NetBIOSは独自の、完全に独立した名前付け規則を使用しています。しかし、管理を容易にするために、DNSホスト名に対応する名前を使用するか、DNSをネイティブで使用するをお勧めします。これはSambaが使用するデフォルトでもあります。

## Sambaサーバ

Sambaサーバは、SMB/CIFSサービスおよびNetBIOS over IPネーミングサービスをクライアントに提供します。Linuxの場合、3種類のSambaサーバデーモン(SMB/CIFSサービス用`smnd`、ネーミングサービス用`nmbd`、認証用`winbind`)が用意されています。

## Sambaクライアント

Sambaクライアントは、SMBプロトコルを介してSambaサーバからSambaサービスを使用するシステムです。Mac OS X、Windows、OS/2などの一般的なオペレーティングシステムは、すべてSMBプロトコルをサポートしています。TCP/IPプロトコルは、すべてのコンピュータにインストールする必要があります。Sambaは、異なるUNIXフレーバーに対してクライアントを提供します。Linuxでは、SMB用のカーネルモジュールがあり、LinuxシステムレベルでのSMBリソースの統合が可能です。Sambaクライアントに対していずれのデーモンも実行する必要はありません。

## 共有

SMBサーバは、そのクライアントに対し、共有によってリソースを提供します。共有は、サーバ上のサブディレクトリのあるディレクトリおよびプリンタです。これは名前によってエクスポートされ、名前によってアク



セスされます。共有名にはどのような名前も設定できます。エクスポートディレクトリの名前である必要はありません。プリンタにも名前が割り当てられます。クライアントはプリンタに名前アクセスできます。

## DC

ドメインコントローラ(DC)はドメインのアカウントを処理するサーバです。データレプリケーションには、1つのドメインの中で追加のドメインコントローラが使用できます。

## 24.2 Sambaサーバの設定

Sambaサーバの設定についてはSUSE Linux Enterprise Serverマニュアルを参照してください。

## 24.3 クライアントの設定

クライアントは、TCP/IP経由でのみSambaサーバにアクセスできます。IPX経由のNetBEUIおよびNetBIOSは、Sambaで使用できません。

### 24.3.1 YaSTによるSambaクライアントの設定

SambaクライアントをSambaサーバまたはWindowsサーバ上のリソース(ファイルまたはプリンタ)にアクセスするように設定します。NTまたはActive Directoryのドメインまたはワークグループを、[ネットワークサービス] > [Windowsドメインメンバーシップ]の順に選択して表示したダイアログに入力します。

[Linuxの認証にもSMBの情報を使用する]を有効にした場合、ユーザ認証は、Samba、NT、またはKerberosのサーバ上で実行されます。

[エキスパート設定]をクリックして、高度な設定オプションを設定します。たとえば、認証による自動的なサーバホームディレクトリのマウントを有効化するには、[サーバディレクトリのマウント]のテーブルを使用します。これにより、CIFS上でホストされると、ホームディレクトリにアクセスできるようになります。詳細については、pam\_mountのマニュアルページを参照してください。

すべての設定を完了したら、ダイアログを確認して設定を終了します。

## 24.4 ログインサーバとしてのSamba

Windowsクライアントが大部分を占めるネットワークでは、ユーザが有効なアカウントとパスワードを持つ場合のみ登録できることが求められるのが普通です。Windowsベースのネットワークでは、このタスクはPDC (プライマリドメインコントローラ)によって処理されます。Windows NTサーバをPDCとして使用することもできますが、Sambaサーバを使用しても処理できます。例 24.1 「smb.confファイルのグローバルセクション」 (364 ページ)に示すように、smb.confの[global]セクションにエントリを追加する必要があります。

### 例 24.1 smb.confファイルのグローバルセクション

```
[global]
    workgroup = TUX-NET
    domain logons = Yes
    domain master = Yes
```

暗号化されたパスワードが検証目的で使用される場合、Sambaサーバはこれを処理できるはずですが、これには、[global]セクションでエントリencrypt passwords = yesを指定します(Sambaバージョン3ではデフォルト)。また、ユーザアカウントとパスワードをWindowsに準拠した暗号化形式で作成する必要があります。そのためにはコマンドsmbpasswd -a nameを実行します。さらに次のコマンドを使用して、Windows ドメイン概念で必要になるコンピュータのドメインアカウントを作成します。

```
useradd hostname$
smbpasswd -a -m hostname
```

useraddコマンドを使用すると、ドル記号が追加されます。コマンドsmbpasswdを指定すると、パラメータ-mを使用したときにドル記号が自動的に挿入されます。コメント付きの設定例(/usr/share/doc/packages/Samba/examples/smb.conf.SuSE)には、この作業を自動化するための設定が含まれています。

```
add machine script = /usr/sbin/useradd -g nogroup -c "NT Machine Account" \
-s /bin/false %m$
```

Sambaがこのスクリプトを正常に実行できるようにするため、必要な管理者権限を持つSambaユーザを選択して、ntadminグループに追加します。これにより、このLinuxグループに属するすべてのユーザに対し、次のコマンドによってDomain Adminステータスを割り当てることができます。

```
net groupmap add ntgroup="Domain Admins" unixgroup=ntadmin
```

このトピックの詳細については、`/usr/share/doc/packages/samba/Samba3-HOWTO.pdf`にある『Samba 3 HOWTO』の第12章を参照してください。

## 24.5 詳細情報

Sambaについての詳細な情報は、デジタルドキュメントの形で入手できます。コマンドラインから「`apropossamba`」と入力するとマニュアルページを参照できます。または、Sambaマニュアルがインストールされている場合は、`/usr/share/doc/packages/samba`ディレクトリに格納されているオンラインマニュアルと例を参照できます。また、コメント付きの設定例(`smb.conf.SuSE`)が`examples`サブディレクトリに用意されています。

Sambaチームが作成した『Samba-3 HOWTO』にはトラブルシューティングについても説明されています。またマニュアルのPart Vでは、手順を追って設定を確認するためのガイドが用意されています。`samba-doc`パッケージのインストール後、`/usr/share/doc/packages/samba/Samba3-HOWTO.pdf`で、『Samba-3 HOWTO』を参照できます。



# NFS共有ファイルシステム

ネットワーク上でファイルシステムを分散して共有することは、企業環境では一般的なタスクです。十分に実績のあるネットワークファイルシステム(*NFS*)は、*NIS* (Yellow Pagesプロトコル)と連携して機能します。*LDAP*と連携して機能し、*Kerberos*も使用できるより安全なプロトコルについては、*NFSv4*をチェックしてください。

*NFS*を*NIS*と連携して使用すると、ネットワークをユーザに対して透過的に使うことができます。*NFS*では、ネットワーク経由で任意のファイルシステムを分散できます。適切なセットアップを行えば、現在どの端末を使用しているかに係わりなく、常に同じ環境で作業できます。

## 25.1 用語集

以下の用語は、YaSTモジュールで使用されています。

### エクスポート

*NFS*サーバによってエクスポートされ、クライアントがシステムに統合できるディレクトリ。

### *NFS*クライアント

*NFS*クライアントは、ネットワークファイルシステムプロトコルを介して*NFS*サーバからの*NFS*サービスを使用するシステムです。*TCP/IP*プロトコルはLinuxカーネルにすでに統合されており、追加ソフトウェアをインストールする必要はありません。

## NFSサーバ

NFSサーバは、NFSサービスをクライアントに提供します。nfsd(ワーカー)、idmapd (IDへのユーザおよびグループ名のマッピングと、その逆のマッピング)、statd(ファイルのロック)、およびmountd (マウント要求)。

# 25.2 NFSサーバのインストール

NFSサーバソフトウェアは、デフォルトインストールの一部ではありません。NFSサーバソフトウェアをインストールするには、YaSTを起動してから、[ソフトウェア] > [ソフトウェア管理] の順に選択してください。次に [フィルタ] > [パターン] の順に選択して、[ファイルサーバ] を選択するか、または [検索] オプションを使用してNFSサーバを検索します。パッケージのインストールを確認して、インストールプロセスを完了します。

NIS同様、ANFSはクライアント/サーバシステムです。ただし、ファイルシステムをネットワーク経由で提供し(エクスポート)、同時に他のホストからファイルシステムをマウントする(インポート)ことができます。

# 25.3 NFSサーバの設定

NFSサーバの設定は、YaSTを使用するか、または手動で完了できます。認証の場合は、NFSをKerberosと組み合わせることもできます。

## 25.3.1 NFSでのKerberosの使用

NFSでKerberos認証を使用するには、GSSセキュリティを有効にする必要があります。最初のYaST NFSサーバのダイアログで、[GSSセキュリティを有効にする] を選択します。ただし、この機能を使用するには、機能するKerberosサーバが必要です。YaSTは、このサーバの設定は行いません。その提供機能を使用するだけです。YaST環境設定に加えて、Kerberos認証も使用する場合は、NFS設定を実行する前に、少なくとも次の手順を完了してください。

- 1 サーバとクライアントの両方が、同じKerberosドメインにあることを確認します。つまり、クライアントとサーバが同じKDC(Key Distribution Center)

サーバにアクセスし、`krb5.keytab`ファイル(the default location on any machine is `/etc/krb5.keytab`)を共有していなければなりません。Kerberosの詳細については、第6章 *Network Authentication with Kerberos* (↑*Security Guide* (セキュリティガイド))を参照してください。

- 2 クライアントで`rcgssd start`コマンドを実行して、`gssd`サービスを開始します。

Kerberos化されたNFSの設定の詳細については、25.5項「詳細情報」(372 ページ)のリンクを参照してください。

## 25.4 クライアントの設定

ホストをNFSクライアントとして設定する場合、他のソフトウェアをインストールする必要はありません。必要なすべてのパッケージは、デフォルトでインストールされます。

### 25.4.1 YaSTによるファイルシステムのインポート

認証されたユーザは、YaST NFSクライアントモジュールを使用して、NFSディレクトリをNFSサーバからローカルファイルツリーにマウントできます。[\[追加\]](#) をクリックし、NFSサーバのホスト名、インポートするディレクトリ、およびディレクトリをローカルにマウントするマウントポイントを入力します。最初のダイアログで [\[完了\]](#) をクリックすると、変更が反映されます。

[\[NFS設定\]](#) タブで、[\[ファイアウォールでポートを開く\]](#) を有効にし、リモートコンピュータからサービスへのアクセスを許可します。チェックボックスの下には、ファイアウォールのステータスが表示されます。NFSv4を使用する場合は、[\[NFSv4を有効にする\]](#) チェックボックスが選択され、[\[NFSv4ドメイン名\]](#) にNFSv4サーバによって使用される値と同じ値が入力されていることを確認してください。デフォルトドメインは、`localdomain`です。

[\[OK\]](#) をクリックして変更内容を保存します。詳細については、[図25.1「YaSTによるNFSクライアント設定」](#) (370 ページ)を参照してください。

設定は/etc/fstabに書かれ、指定されたファイルシステムがマウントされます。後でYaST設定クライアントを起動した時に、このファイルから既存の設定が取得されます。

## ☒ 25.1 YaSTによるNFSクライアント設定



## 25.4.2 ファイルシステムの手動インポート

NFSサーバからファイルシステムを手動でインポートするには、RPCポートマッパーが実行していることが前提条件です。「rpcbind start」をrootとして入力してインポートを実行します。次に、mountを使用して、ローカルパーティションと同様に、リモートファイルシステムをファイルシステムにマウントできます。

```
mount host:remote-path local-path
```

たとえば、nfs.example.comコンピュータからユーザディレクトリをインポートするには、次の構文を使用します。

```
mount nfs.example.com:/home /home
```



## 自動マウントサービスの使用

autofsデーモンを使用して、リモートファイルシステムを自動的にマウントすることができます。/etc/auto.masterファイルに次のエントリを追加します。

```
/nfsmounts /etc/auto.nfs
```

これで、/nfsmountsディレクトリがクライアント上のすべてのNFSマウントのルートディレクトリの役割を果たすようになります(auto.nfsファイルが正しく設定されている場合)。ここでは、auto.nfsと言う名前を使用しましたが、任意の名前を選択することができます。auto.nfsで、次のようにしてすべてのNFSマウントのエントリを追加します。

```
localdata -fstype=nfs server1:/data  
nfs4mount -fstype=nfs4 server2:/
```

rootとしてrcautofs startを実行して、設定をアクティブにします。この例で、server1の/dataディレクトリの/nfsmounts/localdataは、NFSでマウントされ、server2の/nfsmounts/nfs4mountはNFSv4でマウントされます。

autofsサービスの動作中に/etc/auto.masterファイルを編集した場合、変更内容を反映するには、rcautofs restartで自動マウント機能を再起動する必要があります。

## /etc/fstabの手動編集

/etc/fstab内の典型的なNFSv3マウントエントリは、次のようになります:

```
nfs.example.com:/data /local/path nfs rw,noauto 0 0
```

/etc/fstabファイルにNFSv4マウントを追加することもできます。これらのマウントの場合、3列目にnfsの代わりにnfs4を指定します。また、1列目のnfs.example.com:の後に、リモートファイルシステムを/として必ず指定してください。たとえば、/etc/fstab内のNFSv4マウント行は、次のようになります。

```
nfs.example.com:/ /local/pathv4 nfs4 rw,noauto 0 0
```

noautoオプションを使用すると、起動時にファイルシステムが自動マウントされません。対応するファイルシステムを手動でマウントする場合は、マウントポイントのみを指定してmountコマンドを短くできます。

```
mount /local/path
```

ただし、noautoオプションを入力しないと、起動時に、システムのインストールスクリプトによって、それらのファイルシステムがマウントされます。

## 25.5 詳細情報

NFSサーバとクライアントの設定情報は、exports、nfs、およびmountのマニュアルページのほか、/usr/share/doc/packages/nfsidmap/READMEからも入手できます。オンラインドキュメンテーションについては、次のWebサイトを参照してください。

- 詳細な技術ヘルプについては、SourceForge [<http://nfs.sourceforge.net/>]を参照してください。
- NFSでのKerberosの設定方法は、NFS Version 4 Open Source Reference Implementation [<http://www.citi.umich.edu/projects/nfsv4/linux/krb5-setup.html>]を参照してください。
- Linux NFSv4 [<http://www.citi.umich.edu/projects/nfsv4/linux/faq/>]には、NFSv4に関するFAQが用意されています。

## ファイルの同期

今日、多くの人々が複数のコンピュータを使用しています。自宅に1台、職場に1台またはそれ以上、外出時にラップトップやPDAを携帯することも珍しくありません。これらすべてのコンピュータには、多くのファイルが必要です。すべてのコンピュータで最新バージョンのデータを使用できるように、どのコンピュータでも作業ができて、ファイルの変更ができればと考えるでしょう。

### 26.1 使用可能なデータ同期ソフトウェア

データの同期は、高速ネットワークで固定接続されているコンピュータ間ではまったく問題なく実現できます。この場合、NFSなどのネットワークファイルシステムを使用し、ファイルをサーバに保存して、すべてのホストがネットワーク経由で同じデータにアクセスすればよいわけです。ところがこの方法は、ネットワーク接続が低速な場合、または固定でない場合には不可能です。ラップトップをもって外出しているとき、必要なファイルをローカルハードディスクにコピーする必要があります。しかし、そうすると今度は、変更したファイルを同期させる必要があります。1台のコンピュータでファイルを変更したときは、必ず他のすべてのコンピュータでファイルを更新しなければなりません。たまにコピーする程度なら、手動で`scp`または`rsync`を使用してコピーすればよいでしょう。しかし、ファイルが多い場合、手順が複雑になるだけでなく、新しいファイルを古いファイルで上書きしてしまうといった間違いを防ぐために細心の注意が必要になります。

---

## 警告: データ損失の危険

データを同期システムで管理する前に、使用するプログラムをよく理解し、機能をテストしておく必要があります。重要なファイルのバックアップは不可欠です。

---

このように手動によるデータの同期は、時間がかかる上に間違いが起こりやすい作業ですが、この作業を自動化するためのさまざまな方法を採用したプログラムを使用することで手動による作業は行わずに済みます。ここでの説明は、このようなプログラムの仕組みと使用法について、一般的な理解を図ることを目的としています。実際に使用する場合は、プログラムのマニュアルを参照してください。

### 26.1.1 CVS

CVSは、多くの場合プログラムソースのバージョン管理に使用されるプログラムで、複数のコンピュータでファイルのコピーを保存する機能を持っています。したがって、データ同期にも適しています。CVSはサーバ上に一元的なリポジトリを設定し、ファイルおよびファイルの変更内容を保存します。ローカルに実行された変更はリポジトリにコミットされ、更新によって他のコンピュータに取得されます。両方の処理はユーザによって実行される必要があります。

CVSは、複数のコンピュータで変更が行われた場合、非常に優れたエラー回復力を発揮します。変更内容がマージされ、同じ行が変更された場合は、競合がレポートされます。競合が生じてでも、データベースは一貫した状態のままです。競合はクライアントホストで解決するためにのみ表示されます。

### 26.1.2 rsync

バージョン管理は不要であっても、低速ネットワーク接続を使用して大きなディレクトリ構造を同期させる必要がある場合は、ツールrsyncの適切に開発されたメカニズムを使用して、ファイル内の変更箇所のみを送信できます。この処理では、テキストファイルのみでなくバイナリファイルも対象となります。ファイル間の差分を検出するために、rsyncはファイルをブロック単位で分割してチェックサムを計算します。

変更内容の検出処理は高コストを伴います。`rsync`の使用量に合わせて、同期対象となるシステムの規模を調整する必要があります。特に、RAMが重要です。

## 26.2 プログラムを選択する場合の決定要因

使用するプログラムを決定する際に重要な要因がいくつかあります。

### 26.2.1 クライアントサーバか、ピアツーピアか

一般に、データの配信には2種類のモデルが使用されます。1つは、すべてのクライアントが、そのファイルを一元的なサーバによって同期させるモデルです。サーバはすべてのクライアントから、少なくともいずれかの時点でアクセスできる必要があります。このモデルは、CVSが使用します。

もう1つは、すべてのネットワークホストがそれぞれのデータをピアとして相互に同期させるモデルです。`rsync`は、実際にクライアントモードで動作しますが、任意のクライアントがサーバとして動作できます。

### 26.2.2 移植性

CVS、および`rsync`は、各種のUNIXおよびWindowsシステムなど、他の多くのオペレーティングシステムでも使用できます。

### 26.2.3 インタラクティブと自動制御

CVSでは、ユーザが手動によってデータの同期を開始します。これにより、データの同期を詳細に制御でき、競合の処理も容易です。ただし、同期の間隔が長すぎると、競合が起こりやすくなります。

## 26.2.4 競合:問題と解決策

複数のユーザが大きなプログラミングプロジェクトにかかわっている場合も、CVSでは、競合はまれにしか発生しません。これはドキュメントが個別の行単位でマージされるためです。競合が起これば、影響を受けるのは1台のクライアントだけです。CVSでは、通常、競合が容易に解決できます。

rsyncには、競合処理の機能はありません。ユーザは、意図せずにファイルを上書きしないように注意し、考えられる競合はすべて手動で解決する必要があります。安全のために、RCSなどのバージョン管理システムを追加採用できます。

## 26.2.5 ファイルの選択と追加

CVSでは、新しいディレクトリやファイルは、コマンド`cvs add`を使って明示的に追加する必要があります。これにより、同期の対象となるファイルについて、ユーザがより詳細に制御できます。しかし他方で、新しいファイルが見逃されることも多く、特に`cvs update`の出力に表示される疑問符は、ファイルの数が多いためにたびたび無視されます。

## 26.2.6 履歴

CVSは追加機能として、古いバージョンのファイルが再構成できます。変更を行うたびに簡単な編集コメントを挿入しておくと、内容とコメントからファイルの作成状況を後で簡単に追跡できます。これは論文やプログラムテキストを作成する際、貴重な支援となります。

## 26.2.7 データ量と必要なハードディスク容量

同期の対象となるすべてのホストには、分散されたデータを処理できるだけの十分なハードディスクの空き容量が必要です。CVSでは、サーバ上のリポジトリデータベースに余分な容量が必要となります。ファイルの履歴もサーバに保存されるため、このための容量も別に必要です。テキスト形式のファイルが変更されたときには、変更された行だけを保存すれば足ります。バイナリファイルは、ファイルが変更されるたびに、ファイルのサイズと同じだけの容量が必要なため、テキストより必要な容量が多くなります。

## 26.2.8 GUI

CVSを使い慣れたユーザは、通常、コマンドラインでプログラムを制御します。しかし、*cervisia*のようなLinux用のグラフィカルユーザインタフェースがあり、また他のオペレーティングシステム用に*wincvs*なども用意されています。*kdevelop*などの開発ツールや*Emacs*などのテキストエディタの多くが、CVSをサポートしています。競合の解決は、これらのフロントエンドの方が、はるかに容易です。

## 26.2.9 使いやすさ

*rsync*は、より使いやすく初心者向けです。CVSは、より操作が難しくなっています。ユーザはレポジトリとローカルデータの間のインタラクションを理解する必要があります。データを変更すると、最初にローカルでレポジトリとマージする必要があります。これはコマンド*cvs*または*update*で実行します。次にコマンド*cvs*または*commit*でデータをレポジトリに送信する必要があります。この手順をいったん理解すれば、初心者の方でもCVSを簡単に利用できるようになります。

## 26.2.10 攻撃に備えるセキュリティ

伝送中、データは妨害や改ざんから保護される必要があります。CVSや*rsync*はいずれも*ssh*(セキュアシェル)経由で容易に使用できるため、この種の攻撃からセキュリティ保護されます。CVSを*rsh*(リモートシェル)経由で実行するのは避けるべきです。また、安全でないネットワークで*pserver*メカニズムを使用してCVSにアクセスすることもお勧めできません。

## 26.2.11 データ損失からの保護

CVSは、プログラミングプロジェクト管理のため長期間にわたって開発者に使用されてきたため、きわめて安定しています。CVSでは開発履歴が保存されるため、誤ってファイルを削除するといったユーザの誤操作にも対応できます。

表 26.1 ファイル同期化ツールの機能: -- = とても悪い、- = 悪い、または利用不可、o = 普通、+ = 良好、++ = とても良好、x = 利用可能

	CVS	rsync
クライアント/サーバ	C-S	C-S
移植性	Lin、Un*x、Win	Lin、Un*x、Win
対話処理	x	x
Speed	o	+
競合	++	o
ファイル選択	Sel./file, dir.	ディレクトリ
履歴	x	-
ハードディスクスペース	--	o
GUI	o	-
難度	o	+
攻撃	+ (ssh)	+(ssh)
データ損失	++	+

## 26.3 CVSの概要

CVSは、個々のファイルが頻繁に編集され、ASCIIテキストやプログラムソーステキストのようなファイル形式で保存される場合の同期に適しています。CVSを使用して他の形式、たとえばJPEGファイルのデータを同期させることは可能ですが、生成される数多くのファイルをCVSサーバに恒久的に保存するため、結果としてデータ量が膨大になります。このような場合、CVSの機能のほとんどが利用できません。CVSを使用したファイルの同期は、すべてのワークステーションが同じサーバにアクセスできる場合のみ可能です。



## 26.3.1 CVSサーバの設定

サーバとは、すべてのファイルの最新バージョンを含め、有効なファイルが配置されるホストです。固定のワークステーションであれば、どれでもサーバとして使用できます。可能であれば、CVSレポジトリのデータを定期バックアップに含めます。

CVSサーバを設定するとき、できればユーザアクセスをSSH経由で許可します。ユーザがサーバにtuxとして認識され、CVSソフトウェアがサーバとクライアントにインストールされている場合、次の環境変数をクライアント側に設定する必要があります。

```
CVS_RSH=ssh CVSROOT=tux@server:/serverdir
```

コマンドcvsinitを使用して、クライアント側からCVSサーバを初期化します。これは一度だけ実行すれば、後は必要ありません。

最後に、同期に名前を付ける必要があります。クライアント上で、CVSで管理するファイルのディレクトリ(空のディレクトリ)を選択するか作成します。ディレクトリには、同期用の名前を付けます。この例で、ディレクトリ名はsynchomeです。このディレクトリに移動し、次のコマンドを入力して、同期名をsynchomeと設定します。

```
cvs import synchome tux wilber
```

CVSの多くはコメントが必要です。このため、CVSはエディタを起動します(環境変数\$EDITORで定義されたエディタか、エディタが定義されていない場合はvi)。事前に次の例のようなコマンドラインにコメントを入力しておけば、エディタ呼び出しが避けられます。

```
cvs import -m 'this is a test' synchome tux wilber
```

## 26.3.2 CVSの使用

これで、すべてのホストがcvsco synchomeを使用して同期リポジトリからチェックアウトできます。これにより、クライアントに新しいサブディレクトリsynchomeが作成されます。変更内容をサーバにコミットするには、ディ

レクトリ `synchome`(またはそのサブディレクトリ)に移動し、「`cvs commit`」と入力します。

デフォルトでは、すべてのファイル(サブディレクトリを含め)がサーバにコミットされます。個別のファイルまたはディレクトリだけをコミットするには、`cvs commit file1 directory1`のように指定します。新しいファイルとディレクトリは、サーバにコミットする前に、`cvs add file1 directory1`のようなコマンドを使用してレポジトリに追加する必要があります。この後、`cvs commit file1 directory1`を実行して、新しく追加したファイルとディレクトリをコミットします。

他のワークステーションに移動する場合、同じワークステーションの以前のセッションで同期レポジトリからチェックアウトしていない場合は、ここでチェックアウトします。

サーバとの同期は、`cvs update`を使用して起動します。`cvs update file1 directory1`を使用すると、ファイルやディレクトリを個別に更新できます。現行のファイルとサーバに格納されているバージョンとの違いを確認するには、コマンド `cvs diff` または `cvs diff file1 directory1` を使用します。更新によって変更されたファイルを確認する場合は、`cvs -nq update` を使用します。

更新時に表示されるステータス記号の例を次に示します。

## U

ローカルバージョンが更新されました。この更新はサーバが提供しているすべてのファイル、およびローカルにシステムに存在しないすべてのファイルに影響します。

## M

ローカルバージョンが変更されました。サーバ上で変更があれば、その差分がローカルコピーに取り込まれていることがあります。

## P

ローカルバージョンに対し、サーバ上のバージョンからパッチが適用されました。

## C

ローカルファイルが、レポジトリの現在のバージョンと競合しています。

?

このファイルがCVSに存在しません。

ステータスMは、ローカルで変更されたファイルを示します。ローカルコピーをサーバにコミットするか、ローカルファイルを削除して更新を再実行します。この場合、不足しているファイルは、サーバから取得されます。ローカルに変更したファイルをコミットしたが、そのファイルで同じ行に変更があり以前にコミットされている場合は、競合がCで示されて表示されることがあります。

この場合、ファイル内の競合マーク(「>>」および「<<」)を確認し、2つのバージョンのどちらを採用するか決定します。これは厄介な作業のため、変更を破棄し、ローカルファイルを削除して「cvs up」と入力し、現在のバージョンをサーバから取得することもできます。

## 26.4 rsyncの概要

rsyncは、大量のデータを定期的に変送する必要があるが、変更量はあまり多くない場合に便利です。たとえば、バックアップの作成時などが該当します。もう1つのアプリケーションはステージングサーバに関係します。この種のサーバには、DMZでWebサーバに定期的に変ミラー化されるWebサーバの完全なディレクトリツリーが格納されます。

### 26.4.1 設定と操作

rsyncには2つの操作モードがあります。このプログラムを使用してデータをアーカイブまたはコピーできます。そのためには、ターゲットシステム上にsshなどのリモートシェルがあれば十分です。ただし、rsyncをdaemonとして使用し、ネットワークにディレクトリを提供することもできます。

rsyncの基本操作モードの場合、特別な設定は不要です。rsyncでは、ディレクトリ全体を別のシステムに直接ミラー化できます。たとえば、次のコマンドでは、tuxのホームディレクトリのバックアップがバックアップサーバsun上に作成されます。

```
rsync -baz -e ssh /home/tux/ tux@sun:backup
```

次のコマンドは、ディレクトリを復元する場合に使用します。

```
rsync -az -e ssh tux@sun:backup /home/tux/
```

ここまでの操作は、`scp`のような通常のコピーツールの場合とほぼ同じです。

`rsync`のすべての機能を完全に使用可能にするには、「`rsync`」モードで操作する必要があります。そのためには、いずれかのシステムで`rsyncd`デーモンを起動します。設定はファイル`/etc/rsyncd.conf`内で行います。たとえば、`rsync`でディレクトリ`/srv/ftp`を使用可能にするには、次の設定を使用します。

```
gid = nobody
uid = nobody
read only = true
use chroot = no
transfer logging = true
log format = %h %o %f %l %b
log file = /var/log/rsyncd.log
```

```
[FTP]
    path = /srv/ftp
    comment = An Example
```

次に、`rcrsyncdstart`を使用して`rsyncd`を起動します。また、ブート処理中に`rsyncd`を自動的に起動する方法もあります。このようにセットアップするには、このサービスをYaSTのランラベルエディタで有効にするか、またはコマンド「`insservrsyncd`」を入力します。かわりに、`xinetd`から`rsyncd`を起動することもできます。ただし、この方法は`rsyncd`の使用頻度が低いサーバの場合にのみ使用してください。

この例では、すべての接続を示すログファイルも作成されます。このファイルは`/var/log/rsyncd.log`に格納されます。

これで、クライアントシステムからの転送をテストできます。そのためには次のコマンドを使用します。

```
rsync -avz sun::FTP
```

このコマンドを入力すると、サーバのディレクトリ`/srv/ftp`にあるファイルがすべてリストされます。このリクエストはログファイル`/var/log/rsyncd.log`にも記録されます。実際の転送を開始するには、ターゲットディレクトリを指定します。現在のディレクトリには`..`を使用してください。たとえば、次のようにします。

```
rsync -avz sun::FTP .
```

デフォルトでは、`rsync`での同期中にファイルは削除されません。ファイルを削除する必要がある場合は、オプション「`--delete`」を追加してください。新しい方のファイルが削除されないように、代わりにオプション`--update`を使用することもできます。競合が発生した場合は、手動で解決する必要があります。

## 26.5 詳細情報

### CVS

CVSの重要情報については、ホームページ<http://www.cvshome.org>を参照してください。

### rsync

`rsync`に関する重要な情報は、マニュアルページ`manrsync`および`manrsyncd.conf`を参照してください。`rsync`の基本原則に関する技術情報については、`/usr/share/doc/packages/rsync/tech_report.ps`を参照してください。`rsync`の最新ニュースについては、このプロジェクトのWebサイト<http://rsync.samba.org/>を参照してください。



# パート V. トラブルシューティング





## ヘルプとドキュメント

SUSE® Linux Enterprise Desktopは、さまざまな情報源とドキュメントとともに提供されますが、その多くは、ご使用のインストール済みシステムにすでに統合されています。

### /usr/share/doc内のドキュメント

この従来のヘルプディレクトリには、システムのさまざまなドキュメントファイルやリリースノートが格納されます。このディレクトリのpackagesサブディレクトリには、インストール済みパッケージの情報も含まれています。詳細については27.1項「ドキュメントディレクトリ」(388 ページ)を参照してください。

### シェルコマンドのマニュアルページと情報ページ

シェルを使用する場合は、コマンドのオプションを記憶しておく必要はありません。シェルは以前からマニュアルページおよび情報ページによって統合ヘルプを提供しています。詳細については27.2項「manページ」(390 ページ)および27.3項「情報ページ」(391 ページ)を参照してください。

### デスクトップヘルプセンター

KDEデスクトップ(KDE help center)とGNOMEデスクトップ(Yelp)の両方のヘルプセンターでは、システムの最も重要なドキュメントリソースに検索可能な形式で一元的にアクセスできます。これらのリソースにはインストール済みのアプリケーションのオンラインヘルプ、マニュアルページ、情報ページ、製品に付属しているNovell/SUSEマニュアルが含まれます。

### 一部のアプリケーション用の別なヘルプパッケージ

YaSTを使って新しくソフトウェアをインストールした場合、通常はそのソフトウェアのドキュメントも自動的にインストールされ、デスクトップ

のHelp Centerに表示されます。ただし、GIMPなどの一部のアプリケーションは、YaSTとは別個にインストールされる独自のオンラインヘルプパッケージを利用しており、ヘルプセンターには表示されない場合があります。

## 27.1 ドキュメントディレクトリ

インストールされたLinuxシステム上のドキュメント検索用の従来のディレクトリは、`/usr/share/doc`です。このディレクトリには通常、リリースノート、マニュアルなどに加えて、システムにインストールされたパッケージに関する情報が含まれます。

---

注記: インストール済みパッケージに依存する内容

Linuxの世界では、ソフトウェアのように、多くのマニュアル、その他の文書がパッケージ形式で用意されています。`/usr/share/docs`内の情報の種類および内容は、インストールされている(文書)パッケージに応じて異なります。ここに記載されているサブディレクトリが見つからない場合は、対応するパッケージがシステムにインストールされているかどうかを確認し、必要に応じてYaSTに追加してください。

---

### 27.1.1 Novell/SUSEマニュアル

これらのガイドブックは、HTMLおよびPDFの各バージョンを複数の言語で提供しています。`manual`サブディレクトリでは、製品で使用可能な大半のNovell/SUSEマニュアルのHTMLバージョンがあります。製品で使用可能なすべての文書の概要については、マニュアルの序文を参照してください。

複数の言語がインストールされている場合、`/usr/share/doc/manual`には異なる言語版のマニュアルが含まれる場合があります。Novell/SUSEマニュアルのHTMLバージョンは、両デスクトップのヘルプセンターでも入手可能です。インストールメディアで文書のPDF版およびHTML版の検索場所については、SUSE Linux Enterprise Desktopのリリースノートを参照してください。これらの文書は、インストールされたシステムの`/usr/share/doc/release-notes/`、またはオンラインの製品固有のWebページ(<http://www.suse.com/documentation/>)で参照できます。

## 27.1.2 HOWTO(操作方法)

howtoパッケージがシステムにインストールされている場合、`/usr/share/doc`にはhowtoサブディレクトリも含まれます。このサブディレクトリには、Linuxソフトウェアのセットアップおよび操作に関連するさまざまなタスクの追加文書があります。

## 27.1.3 パッケージのドキュメント

`packages`の下で、システムにインストールしたソフトウェアパッケージに含まれているドキュメントを見つけてください。各パッケージについて、サブディレクトリ`/usr/share/doc/packages/packagename`が作成されます。このサブディレクトリには、パッケージの**README**ファイルが含まれます。さらにサンプル、環境設定ファイル、または追加スクリプトが含まれることがあります。次のリストに、`/usr/share/doc/packages`の下にある一般的なファイルを示します。これらの項目はいずれも必須ではなく、多くのパッケージがその一部のみを含みます。

### AUTHORS

主な開発者のリスト。

### BUGS

既知のバグまたは誤動作。また、**Bugzilla Web**ページへのリンクがあり、そこでバグを検索できる場合があります。

### CHANGES , ChangeLog

バージョン間の変更点の概要です。非常に詳細なものなので、通常は、開発者にとって興味あるものです。

### COPYING , LICENSE

ライセンス情報。

### FAQ

メーリングリストやニュースグループから集められた質問と答えが含まれています。

#### INSTALL

システムにこのパッケージをインストールする方法。このファイルに目を通していている時点でパッケージがすでにインストールされており、このファイルの内容を無視しても問題はありません。

#### README, README.\*

ソフトウェアに関する一般的な情報。たとえば、ソフトウェアの目的および使用方法などです。

#### 今後の課題

まだ実装されていないものの、今後実装される予定の機能についての説明です。

#### MANIFEST

ファイルのリストと、それぞれの簡単な概要です。

#### NEWS

このバージョンでの新しい点が記されています。

## 27.2 manページ

マニュアルページは、どのLinuxシステムにおいても重要な役割を担っています。マニュアルページでは、コマンドと利用可能なオプションおよびパラメータについての使用法が説明されています。マニュアルページは、manの後にコマンド名(たとえば「man ls」)を入力して開くことができます。

マニュアルページは、シェルに直接表示されます。ナビゲートするには、Page↑およびPage↓を使用して上下に移動します。<Home>キーと<End>キーを使用すると、それぞれドキュメントの最初と最後に移動できます。<Q>キーを押すと、この表示モードが終了します。manコマンド自体の詳細については、「man man」と入力します。マニュアルページは、表27.1「マニュアルページ—カテゴリと説明」(391 ページ)(マニュアルページ自身から抽出)に示すように、カテゴリ別にソートされています。

表 27.1 マニュアルページ—カテゴリと説明

数値	説明
1	実行可能プログラムまたはシェルコマンド
2	システムコール(カーネルによって提供される機能)
3	ライブラリコール(プログラムライブラリ内での機能)
4	特別なファイル(通常は/dev内にあります)
5	ファイル形式と命名規則(/etc/fstab)
6	ゲーム
7	その他(マクロパッケージおよび規則)、例：man(7)、groff(7)
8	システム管理コマンド(通常はrootに関するもののみ;)
9	カーネルルーチン(非標準)

各マニュアルページは、*NAME*、*SYNOPSIS*、*DESCRIPTION*、*SEE ALSO*、*LICENSING*および*AUTHOR*といういくつかのパートで構成されています。コマンドのタイプによっては、他のセクションが追加されている場合があります。

## 27.3 情報ページ

情報ページは、システム上にあるもう1つの重要な情報ソースです。通常、情報ページの内容はマニュアルページよりも詳細です。特定のコマンドのinfoページを表示するには、infoの後にコマンド名(たとえば「info ls」)を入力します。シェルで直接ビューアを使用してinfoページを参照し、「ノード」と呼ばれるさまざまなセクションを表示できます。と呼ばれるさまざまなセクションを表示できます。Spaceを使用して前に移動し、<—を使用して後ろに移動します。ノード内で、Page ↑およびPage ↓を使用して参照することもできますが、前および後ろのノードにも移動できるのはSpaceおよび<—のみで

す。Qを押すと、表示モードを終了します。すべてのマニュアルページにinfoページが付属するわけではありません。逆も同様です。

## 27.4 リソースのオンライン化

/usr/share/docにインストールされたオンラインバージョンのNovellマニュアルに加えて、Webで製品固有のマニュアルやドキュメントにアクセスすることもできます。利用可能なすべてのSUSE Linux Enterprise Desktopマニュアルの概要については、製品固有のドキュメントに関するWebページ(<http://www.novell.com/documentation/>)をご覧ください。

製品ごとの追加情報を検索する場合は、次のWebサイトも参照してください。

### Novellテクニカルサポートナレッジベース

Novellテクニカルサポートのナレッジベースは、<http://www.novell.com/support/>で見つけることができます。このナレッジベースは、SUSE Linux Enterprise Desktopの技術的な問題に対するソリューションとして書かれた記事を提供します。

### Novellフォーラム

Novell製品に関して議論できるいくつかのフォーラムがあります。リストについては、<http://forums.novell.com/>を参照してください。

### Cool Solutions

記事、ヒント、質疑応答、およびダウンロードできる無料ツールを提供するオンラインコミュニティ(<http://www.novell.com/communities/cool solutions>)

### KDEマニュアル

KDEの多数の側面を解説するユーザと管理者向けのマニュアル(<http://www.kde.org/documentation/>)

### GNOMEマニュアル

GNOMEユーザ、管理者、および開発者向けのマニュアル(<http://library.gnome.org/>)

## Linux Documentation Project

TLDP(Linux Documentation Project)は、Linux関係のマニュアルを作成するボランティアチームによって運営されています(<http://www.tldp.org>参照)。これは、おそらく、Linuxに関する最も総合的なドキュメントリソースです。マニュアルのセットには初心者向けのチュートリアルも含まれますが、主にシステム管理者などの経験者向けの内容になっています。TLDPは、HOWTO(操作方法)、FAQ(よくある質問)、ガイド(ハンドブック)を無償で提供しています。TLDPからのドキュメントの一部は、SUSE Linux Enterprise Desktop上でも利用できます。

汎用の検索エンジンも使用できます。たとえば、CDへの書き込みやLibreOfficeファイルの変換でトラブルがある場合は、検索する語句としてLinux CD-RW help (Linux CD-RWヘルプ)またはOpenOffice file conversion problem (OpenOfficeファイルの変換の問題)を使用します。また、Google™にはLinux用の検索エンジン<http://www.google.com/linux>も用意されています。このエンジンを利用すれば、有益な情報を探し出すことができます。





# 最も頻繁に起こる問題およびその解決方法

# 28

この章では、一連の潜在的な問題とその解決法について説明します。ここで状況が正確に記載されていないなくても、問題解決のヒントになる類似した状況が見つかる場合があります。

## 28.1 情報の検索と収集

Linuxでは、非常に詳細なレポートが提供されます。システムの使用中に問題が発生した場合、調べる必要のあるところは何箇所かあります。それらのほとんどは、Linuxシステム一般で標準とされるもので、残りのいくつかはSUSE Linux Enterprise Desktopシステムに関連するものです。大半のログファイルはYaSTを使って表示することができます( [その他] > [起動ログを表示] )。

YaSTでは、サポートチームが必要な情報の大半を収集することができます。 [その他] > [サポート] の順に選択し、問題のカテゴリを選択します。すべての情報が収集されたら、それをサポートリクエストに添付します。

最も頻繁にチェックされるログファイルのリストの後には、一般的な目的に関する説明があります。~を含むパスは、現在のユーザのホームディレクトリを参照します。

表 28.1 ログファイル

ログファイル	説明
~/.xsession-errors	現在実行中のデスクトップアプリケーションからのメッセージです。
/var/log/apparmor/	AppArmorからのログファイル。詳細については、パート「 <b>Confining Privileges with Novell AppArmor</b> 」( <i>↑Security Guide (セキュリティガイド)</i> )を参照してください。
/var/log/audit/ audit.log	システムのファイル、ディレクトリ、またはリソースに対するすべてのアクセスを追跡し、システムコールをトレースする監査からのログファイル。
/var/log/boot.msg	ブートプロセス時にレポートされたカーネルから受け取るメッセージ。
/var/log/mail.*	メールシステムから受け取るメッセージです。
/var/log/messages	起動中に、カーネルおよびシステムのログデーモンから継続的に受け取るメッセージです。
/var/log/ NetworkManager	NetworkManagerからのログファイルで、ネットワーク接続についての問題を収集します。
/var/log/samba/	Sambaサーバおよびクライアントのログメッセージを含んでいるディレクトリです。
/var/log/SaX.log	SaXディスプレイとKVMシステムから受け取るハードウェアメッセージです。
/var/log/warn	カーネルおよびシステムのログデーモンから受け取る、「警告」レベル以上のすべてのメッセージ。

ログファイル	説明
/var/log/wtmp	現在のコンピュータセッションのユーザのログインレコードを含むバイナリファイルです。last コマンドを使用して表示させます。
/var/log/Xorg.*.log	Windowシステムから受け取る、起動時および実行時のさまざまなログです。Xの失敗した起動をデバッグするのに役に立ちます。
/var/log/YaST2/	YaSTのアクションとその結果を保管するディレクトリ。
/var/log/zypper.log	zypperのログファイル。

ログファイルとは別に、稼働中のシステムの情報も提供されます。詳細については、表 28.2: /proc ファイルシステムによるシステム情報を参照してください。

**表 28.2** /proc ファイルシステムによるシステム情報

ファイル	説明
/proc/cpuinfo	プロセッサのタイプ、製造元、モデル、およびパフォーマンスなどを含む情報を表示します。
/proc/dma	どのDMAチャネルが現在使用されているかを表示します。
/proc/interrupts	どの割り込みが使用されているか、各割り込みの使用回数を表示します。
/proc/iomem	I/Oメモリの状態を表示します。
/proc/ioports	その時点でどのI/Oポートが使用されているかを表示します。

ファイル	説明
/proc/meminfo	メモリステータスを表示します。
/proc/modules	個々のモジュールを表示します。
/proc/mounts	現在マウントされているデバイスを表示します。
/proc/partitions	すべてのハードディスクのパーティション設定を表示します。
/proc/version	現在のLinuxバージョンを表示します。

Linuxカーネルは、/procファイルシステムの場合を除いて、メモリ内ファイルシステムであるsysfsモジュールで情報をエクスポートします。このモジュールは、カーネルオブジェクトとその属性および関係を表します。sysfsの詳細については、第13章 *udevによる動的カーネルデバイス管理* (171 ページ)でudevのコンテキストを参照してください。表28.3には、/sysの下にある最も一般的なディレクトリの概要が含まれています。

**表 28.3** /sysファイルシステムによるシステム情報

ファイル	説明
/sys/block	システム内で検出された各ブロックデバイスのサブディレクトリが含まれています。一般に、これらの大半はディスクタイプのデバイスです。
/sys/bus	各物理バスタイプにのサブディレクトリが含まれます。
/sys/class	デバイスの機能タイプとしてグループ化されたサブディレクトリが含まれます(graphics、net、printerなど)。
/sys/device	グローバルなデバイス階層が含まれます。

Linuxには、システム解析とモニタリング用のさまざまなツールが含まれています。システム診断で使用する最も重要なツールの選択については、第2章 *System Monitoring Utilities* (↑*System Analysis and Tuning Guide* (システム分析およびチューニングガイド))を参照してください。

次の各シナリオは、問題を説明するヘッダに続いて、推奨される解決方法、より詳細な解決方法への利用可能な参照、および関連する他のシナリオへの相互参照が書かれた、1つまたは2つの段落から構成されています。

## 28.2 インストールの問題

インストールの問題とは、コンピュータがインストールに失敗した状態のことを指します。インストールが全体において失敗する、またはグラフィカルインストーラが起動できないという可能性があります。ここでは、通常経験するような問題のいくつかに集中して説明し、そのような場合に考えられる解決方法または回避方法を示します。

### 28.2.1 メディアの確認

SUSE Linux Enterprise Desktopインストールメディアの使用時に問題が発生した場合は、[ソフトウェア] > [メディアチェック]の順に選択してインストールメディアの整合性をチェックします。メディアの問題は、自身で書き込むメディアで発生する可能性がより高いです。SUSE Linux Enterprise Desktopのメディアをチェックするには、メディアをドライブに挿入し、YaSTの[メディアチェック]画面で[チェック開始]をクリックします。これには少し時間がかかります。問題が検出された場合、インストール用にこのメディアを使用しないでください。

## 図 28.1 メディアの確認




## 28.2.2 ハードウェア情報

[ハードウェア] > [ハードウェア情報] を使用して、検出されたハードウェアおよび技術データを表示します。デバイスの詳細については、任意のツリーノードをクリックします。サポートを依頼するときに、ハードウェアに関する情報が必要な場合などに、このモジュールが特に役立ちます。

[ファイルに保存] をクリックして、表示されたハードウェア情報をファイルに保存します。希望するディレクトリとファイル名を選択し、[保存] をクリックしてファイルを作成します。

## 図 28.2 ハードウェア情報の表示



### 28.2.3 ブート可能なDVDドライブが利用不可

お使いのコンピュータにブート可能なDVD-ROMドライブがない場合、または使用しているドライブがLinuxでサポートされていない場合、内蔵DVD-ROMドライブを使用しないでコンピュータをインストールするオプションがいくつかあります。

フロッピーディスクからのブート

ブートフロッピーを作成し、DVDの代わりにフロッピーディスクからブートします。

外付けブートデバイスの使用

BIOSおよびインストールカーネルによりサポートされる場合、外部DVDドライブから起動します。

PXE経由のネットワークブート

コンピュータにDVDドライブがない場合でも、使用可能なイーサネット接続がある場合は、完全にネットワークベースのインストールを実行します。詳細については、「Remote Installation via VNC—PXE Boot and Wake on LAN」(第11章 *Remote Installation*、↑導入ガイド)と「Remote Installation via SSH—PXE Boot and Wake on LAN」(第11章 *Remote Installation*、↑導入ガイド)を参照してください。

## フロッピーディスク(SYSLINUX)からのブート

旧式のコンピュータには、ブート可能なDVDドライブはなく、フロッピーディスクドライブしかないものがあります。そのようなシステムにインストールするには、ブートディスクを作成し、それを使ってシステムを起動します。

ブートディスクには、SYSLINUXというローダとプログラムlinuxrcも含まれています。SYSLINUXを使用すると、ブート時にカーネルを選択し、使用するハードウェアに必要なパラメータを指定できます。プログラムlinuxrcは、使用するハードウェア用のカーネルモジュールのローディングをサポートし、その後インストールを開始します。

ブートディスクからブートする際は、ブート処理は、ブートローダーSYSLINUX(パッケージsyslinux)によって開始されます。システムが起動すると、SYSLINUXは、以下のステップで構成される、最小限のハードウェア検出検査を実行します。

1. ブートローダは、BIOSがVESA 2.0準拠のフレームバッファサポートを提供しているかどうかを調べ、適宜、カーネルを起動します。
2. モニタデータ(DDC info)が読み込まれます。
3. 1番目のハードディスクの最初のブロック(MBR)が読み込まれ、BIOS IDとLinuxのデバイス名がブートローダの設定時に対応付けられます。ブート



ローダは、BIOSのlba32関数を使用して当該ブロックを読み込み、BIOSがそれらの関数をサポートしているかどうかを判別します。

SYSLINUXの開始時に、<Shift>キーを押したままにすると、上記のステップはすべてスキップされます。トラブルシューティングの目的で、

```
verbose 1
```

syslinux.cfgに次の行を挿入した場合、ブートローダは、現在実行中のアクションを表示します。

マシンがフロッピーディスクからブートしない場合は、BIOS内のブートシーケンスをA,C,CDROMに変更しなければならないことがあります。

## 外付けブートデバイス

Linuxでは、既存のDVDドライブはほとんどサポートされます。システムにDVDドライブまたはフロッピーディスクが存在しない場合でも、USB、FireWire、またはSCSIを通じて接続する外部DVDドライブを使用してシステムをブートできます。これは、BIOSおよびご利用のハードウェアのインタラクションに大きく依存します。問題が発生した場合、BIOSアップデートにより解決する場合があります。

### 28.2.4 インストールメディアからのブートに失敗する

コンピュータでインストールメディアが起動しない理由の1つとして、BIOS内のブートシーケンスの設定が誤っている場合があります。BIOSブートシーケンスでは、ブート用の最初のエントリとしてDVDドライブがセットされている必要があります。そうでない場合、コンピュータは他のメディア(通常ハードディスク)からブートを試みます。BIOSのブートシーケンスを変更するための説明は、マザーボードに付属するマニュアルまたは次の段落に記載されています。

BIOSとはコンピュータの非常に基本的な機能を有効にするソフトウェアです。マザーボードを供給するベンダが、独自のハードウェア用のBIOSを供給します。通常、BIOSセットアップは特別な時(マシンのブート時)にだけアクセスされます。この初期化段階の間に、マシンは数多くのハードウェア診断テストを実行します。そのうちの1つとして、メモ리카ウンタにより示されるメモ

リチェックがあります。メモリカウンタが表示されたとき、通常カウンタの下または画面の下部の辺りに、BIOSセットアップにアクセスするために押すキーについて表示されています。通常は、<Del>、<F1>、または<Esc>のいずれかのキーを押します。BIOSセットアップ画面が表示されるまでこのキーを押します。

#### 手順 28.1 BIOSのブートシーケンスの変更

- 1 ブートルーチンによって宣言されたように、適切なキーを使用してBIOSを入力します。その後、BIOS画面が表示されるのを待ちます。
- 2 AWARD BIOSでブートシーケンスを変更するには、*[BIOS FEATURES SETUP]* エントリを探してください。他のメーカーでは、*[ADVANCED CMOS SETUP]* といった違う名前が使用されています。エントリが見つかったなら、そのエントリを選択して、<Enter>キーを押して確定します。
- 3 開いた画面で、*[BOOT SEQUENCE]* または *[BOOT ORDER]* というサブエントリを探します。ブートシーケンスは、C,AまたはA,Cなどのように記載されています。C,Aの場合、マシンは最初にハードディスク(C)を検索し、次にフロッピーディスクドライブ(A)を検索して、ブート可能なメディアを検出します。ブートシーケンスがA,CDROM,Cになるまで<PgUp>キーまたは<PgDown>キーを押して、設定を変更します。
- 4 <Esc>キーを押してBIOS設定画面を終了します。設定を保存するには、*[SAVE & EXIT SETUP]* を選択し、<F10>キーを押します。設定が保存されていることを確認するには、<Y>キーを押します。

#### 手順 28.2 SCSI BIOS (Adaptecホストアダプタ)内でのブートシーケンスの変更

- 1 <Ctrl>+<A>を押してセットアップを開きます。
- 2 *[ディスクユーティリティ]* を選択します。これで、接続したハードウェアコンポーネントが表示されるようになります。

ご使用のDVDドライブに割り当てられているSCSI IDの記録をとります。

- 3 <Esc>キーを押して、メニューを閉じます。

- 4 [アダプタセッティングの設定]を開きます。[追加オプション]で、  
[Boot Device Options(ブートデバイスオプション)]を選択し、<Enter>キー  
を押します。
- 5 DVDドライブのIDを入力して、再度<Enter>キーを押します。
- 6 <Esc>キーを2回押して、SCSI BIOSの起動画面に戻ります。
- 7 [はい]を押して、この画面を終了しコンピュータを起動します。

最終的なインストールが使用する言語やキーボードレイアウトに関係なく、BIOS設定では、通常以下の図に示されているようなUSキーボードレイアウトが使用されます。

図 28.3 USキーボードレイアウト



## 28.2.5 ブートできない

ハードウェアのタイプ(主にかなり旧式かごく最近のタイプ)では、インストールが失敗するものもあります。多くの場合、インストールカーネル内でこのタイプのハードウェアのサポートが欠けているか、または、ある種のハードウェアに問題を引き起こすACPIのような、カーネルに含まれている特定の機能が原因の可能性あります。

最初のインストールブート画面から、標準の [インストール] モードを使用してインストールするのに失敗した場合、以下のことを試してみてください。

- 1 DVDがドライブにまだ入った状態であれば、<Ctrl>+<Alt>+<Del>を押すか、ハードウェアリセットボタンを使用して、コンピュータを再起動します。

- 2 ブート画面が表示されたら、<F5>キーを押すか、キーボードの矢印キーを使用して、`[ACPIなし]`を探し、<Enter>キーを押してブートおよびインストールプロセスを開始します。このオプションはACPIの電源管理技術を無効にします。
- 3 第3章 *Installation with YaST* (↑導入ガイド)の中での説明に従って、インストールを進めます。

これが失敗する場合、以上で述べた手順の代わりに `[セーフ設定]` を選択してインストール処理を続行します。このオプションはACPIおよびDMAサポートを無効化します。このオプションを使うと、ほとんどのハードウェアが起動します。

両方のオプションともに失敗する場合、ブートオプションプロンプトを使用して、ハードウェアタイプをサポートするのに必要な追加のパラメータをインストールカーネルに渡します。ブートオプションとして使用可能なパラメータの詳細については、`/usr/src/linux/Documentation/kernel-parameters.txt`にあるカーネルマニュアルを参照してください。

---

#### ティップ: カーネルマニュアルの取得

`kernel-source`パッケージをインストールして、カーネルマニュアルを表示します。

---

他にさまざまなACPI関連のカーネルパラメータがあります。それらのパラメータは、インストールのために起動する前のブートプロンプトで入力できます。

`acpi=off`

このパラメータは、コンピュータ上の完全ACPIサブシステムを無効にします。これはコンピュータがACPIをまったく処理できない場合、またはコンピュータのACPIが問題を引き起こしていると考えられる場合に役に立ちます。

`acpi=force`

2000年より前の日付が付けられた古いBIOSを持つコンピュータであっても、常にACPIを有効にします。このパラメータは、`acpi=off`に加えて設定された場合、ACPIも有効にします。

`acpi=noirq`

ACPIはIRQルーティングには使用しません。

acpi=ht

hyper-threadingを有効化するのに十分なACPIのみ実行します。

acpi=strict

厳密にはACPI仕様互換ではないプラットフォームに対する耐性が弱くなります。

pci=noacpi

新しいACPIシステムのPCI IRQルーティングを無効にします。

pnpacpi=off

このオプションは、BIOSセットアップに誤った割り込みまたはポートがある場合のシリアルまたはパラレルの問題向けです。

notsc

タイムスタンプカウンタを無効にします。このオプションを使用して、システムのタイミングについての問題に対処できます。これは最近の機能で、コンピュータに特に時間や全面的なハングなどの遅れが見られる場合に、このオプションを試す価値があります。

nohz=off

nohz機能を無効にします。マシンがハングした場合、このオプションが役に立ちます。それ以外の場合は、使用しません。

一旦パラメータの正しい組み合わせを決定したら、システムが次回適切に起動することを確実にするために、YaSTは自動的にそれらのパラメータをブートローダーの設定に書き込みます。

カーネルのロード中、またはインストール中に説明できないエラーが発生した場合は、ブートメニューから [メモリテスト] を選択し、メモリを確認します。 [メモリテスト] がエラーを返す場合、それは通常はハードウェアのエラーです。

## 28.2.6 グラフィカルインストーラを起動できない

メディアをドライブに挿入しコンピュータを再起動した後に、インストール画面が表示されますが、[インストール]を選択すると、グラフィカルインストーラは起動しません。

この問題に対処する方法はいくつかあります。

- インストールダイアログ用に、他の画面解像度を選択してみます。
- インストール用に [テキストモード] を選択します。
- VNCを介して、グラフィカルインストーラを使ってリモートインストールをします。

### 手順 28.3 インストール時の画面解像度の変更

- 1 インストールのために起動します。
- 2 <F3>キーを押して、インストール用に低解像度を選択するメニューを開きます。
- 3 [インストール] を選択し、第3章 *Installation with YaST* (↑導入ガイド)の中の説明に従ってインストールを続行します。

### 手順 28.4 テキストモードのインストール

- 1 インストールのために起動します。
- 2 <F3>キーを押して、[テキストモード] を選択します。
- 3 [インストール] を選択し、第3章 *Installation with YaST* (↑導入ガイド)の中の説明に従ってインストールを続行します。

### 手順 28.5 VNCによるインストール

- 1 インストールのために起動します。
- 2 ブートオプションプロンプトに以下のテキストを入力します。

```
vnc=1 vncpassword=some_password
```

`some_password`の部分はVNCインストール用に使用するパスワードに置き換えます。

- 3 [インストール] を選択し、<Enter>キーを押してインストールを開始します。

グラフィカルインストールルーチンに入るかわりに、システムはテキストモードで実行され、その後停止します。その際、IPアドレスおよびポート番号が含まれるメッセージが表示されますが、これらは、ブラウザインタフェースまたはVNCビューアアプリケーションを使用してインストーラにアクセスできるようにするために必要です。

- 4 ブラウザを使用してインストーラにアクセスする場合、ブラウザを起動して将来SUSE Linux Enterprise Desktopが起動するコンピュータ上のインストール手順で与えられたアドレス情報を入力し、<Enter>キーを押します。

```
http://ip_address_of_machine:5801
```

ブラウザウィンドウでは、VNCのパスワードを入力するように要求するダイアログが開かれます。パスワードを入力し、第3章 *Installation with YaST* (1導入ガイド)の説明に従ってインストールを続行します。

---

### 重要項目

VNC経由のインストールでは、Javaサポートが有効化されていれば、オペレーションシステムやブラウザの種類を問いません。

---

プロンプトが表示されたら、VNCビューアにIPアドレスとパスワードを入力します。インストールダイアログを表示するウィンドウが開きます。通常のようにインストールを続行します。

## 28.2.7 最低限のブート画面だけが起動する

メディアをドライブに挿入して、BIOSルーチンは終了しますが、システム上でグラフィカルブート画面が開始しません。その代わりに、最小限のテキストベースのインタフェースが起動されます。これは、グラフィカルブート画面を表示するのに十分なグラフィックメモリを持っていないコンピュータを使用する場合に起こる可能性があります。

テキストのブート画面は最小限に見えますが、グラフィカルブート画面が提供する機能とほぼ同じものを提供します。

#### ブートオプション

グラフィカルインタフェースとは違い、キーボードのカーソルキーを使って異なるブートオプションを選択することはできません。テキストモードのブート画面のブートメニューでは、ブートプロンプトで入力するキーワードが表示されます。これらのキーワードはグラフィカルバージョンで提供されているオプションにマップしています。任意の選択を入力し<Enter>キーを押して、ブートプロセスを起動します。

#### カスタムブートオプション

ブートオプションを選択したあと、ブートプロンプトで適切なキーワードを入力するか、28.2.5項「ブートできない」(405 ページ)の中で説明されているカスタムブートオプションを入力します。インストールプロセスを起動するには、<Enter>キーを押します。

#### 画面解像度

Fキーを使用して、インストール用の画面解像度を判別します。テキストモードで起動する必要がある場合は、キーを選択します。

## 28.3 ブートの問題

ブートの問題とは、システムが適切に起動しないような場合を指します(意図したランレベルおよびログイン画面まで起動しない場合)。

### 28.3.1 GRUBブートローダのロードに失敗する

ハードウェアが問題なく機能している場合、ブートローダが壊れてしまってLinuxがコンピュータ上で起動できない可能性があります。このような場合、ブートローダを再インストールする必要があります。ブートローダを再インストールするには、以下の手順に従います。

- 1 インストールメディアをドライブに挿入します。
- 2 コンピュータを再起動します。



- 3 ブートメニューから [インストール] を選択します。
- 4 言語を選択します。
- 5 使用許諾契約に同意します。
- 6 [インストールモード] 画面で、[インストール済みのシステムを修復] を選択します。
- 7 YaSTシステム修復モジュールの中で、[エキスパート設定用ツール] を選択し、[新しいブートローダのインストール] を選択します。
- 8 元の設定を復元し、ブートローダを再インストールします。
- 9 YaSTシステム修復を修復し、システムを再起動します。

コンピュータが起動しない理由は他にBIOS関連のものが考えられます。

#### BIOS設定

ハードドライブを参照するためのBIOSを確認してください。ハードドライブ自体が現在のBIOS設定に見つからない場合、GRUBが単に開始されない可能性があります

#### BIOSブートオーダー

お使いのシステムのブートオーダーがハードディスクを含んでいるか確認します。ハードディスクオプションが有効になっていない場合、システムは適切にインストールされていますが、ハードディスクへのアクセスが要求される際に起動に失敗する可能性があります。

## 28.3.2 ログインなし、またはプロンプトが表示される

通常、これはカーネルのアップグレードに失敗した後に発生します。プロセスの最終段階にときどき発生するシステムコンソールのエラーであるということから、「カーネルパニック」として知られます。ソフトウェアのアップグレードに続いてコンピュータを再起動した直後である場合は、実証済みの古いバージョンのLinuxカーネルおよび関連ファイルを使用して再起動します。この操作は、ブートプロセス中にGRUBブートローダ画面で行います。次の手順に従います。

- 1 コンピュータをリセットボタンで再起動するか、いったんオフにしてからオンにします。
- 2 GRUBブート画面が表示され、`[Linux--Failsafe]` を選択し、**Enter**キーを押します。コンピュータは、旧バージョンのカーネルとその関連ファイルを使用して起動します。
- 3 ブートプロセス完了後、新しくインストールしたカーネルを削除し、必要な場合は、`/boot/grub/menu.lst`を手動で変更して、旧バージョンのカーネルをデフォルトオプションにします。この設定ファイルで使用されている構文に関する一部の詳細情報については、第10章 ブートローダGRUB (113 ページ)を参照してください。

多くの場合、このファイルの更新は必要ありません。このファイルは、通常、ロールバック処理時に自動更新ツールが変更してくれるからです。

- 4 再起動します。

`[Linux--Failsafe]` オプションでコンピュータが適切に起動されないために、問題が解決されない場合は、インストールメディアを使用してコンピュータを起動します。コンピュータが起動したら、「ステップ3(412ページ)」を続行します。

### 28.3.3 グラフィカルログインはありません

コンピュータは起動するものの、グラフィカルログインマネージャが起動しない場合は、デフォルトのランレベルの選択、あるいはX Window Systemの設定のいずれかに問題があると考えられます。ランレベルの設定を確認するには、`root`ユーザでログインし、コンピュータがランレベル5(グラフィカルデスクトップ)に起動する設定になっているか確認します。この確認を手軽にする方法は、`/etc/inittab`の内容を以下のように調べることです。

```
tux@mercury:~> grep "id:" /etc/inittab
id:5:initdefault:
```

返された行は、コンピュータのデフォルトランレベル(`initdefault`)が5に設定されており、グラフィカルデスクトップに起動するはずであることを示しています。ランレベルが5以外の数に設定されていた場合は、YaSTのランレベルエディタモジュールを使用して、5に設定します。

---

## 重要項目

ランレベル設定を手動で編集しないでください。手動で編集すると、**SuSEconfig (YaSTによって実行される)**が次回起動した際に、変更を上書きしてしまいます。手動で変更が必要な場合、将来の**SuSEconfig**による変更を、**CHECK\_INITTAB** (/etc/sysconfig/suseconfig内にある)をnoに設定して無効にします。

---

ランレベルが5に設定されている場合、デスクトップまたは**X Windows**ソフトウェアがおそらく誤って設定されているか、破損しています。/var/log/Xorg.\*.logのログファイルから、**Xサーバ**が開始する際にログされる詳細メッセージを調べます。開始中にデスクトップが失敗する場合、/var/log/messagesにエラーメッセージが書き込まれる可能性があります。これらのエラーメッセージが**Xサーバ**の設定の問題を示唆している場合は、これを直すようにしてください。それでもグラフィカルシステムが起動しない場合は、グラフィカルデスクトップを再インストールすることを考えてください。

---

### ティップ: **X Window**システムを手動で起動する

簡単なテスト: **startx** コマンドは、ユーザが現在コンソールにログインしている場合、**X Window System**を設定されたデフォルトで開始するように強制します。これがうまくいかない場合は、コンソールにエラーがログされるはずです。

---

## 28.4 Loginの問題

ログインの問題とは、お使いのコンピュータが予期されるようこそ画面またはログインプロンプトまで実際に起動するが、ユーザ名およびパスワードを受け付けない、または受け付けるが、その後適切な動きをしない場合です(グラフィックデスクトップ開始の失敗、エラーの発生、コマンドラインに落ちる、など)。

## 28.4.1 有効なユーザ名とパスワードを使っても失敗する

この問題は、一般的にシステムがネットワーク認証またはディレクトリサービスを使用するように設定されており、何らかの理由で、設定されたサーバから結果を取得できない場合に発生します。このような場合でも、rootユーザは唯一のローカルユーザとしてこれらのコンピュータにログインできます。次に、コンピュータが一見機能しているように見えるのにログインを正しく処理できない一般的な理由をいくつか挙げます。

- ネットワークが機能していません。この場合の更なる対処方法については、28.5項「ネットワークの問題」(422 ページ)を参照してください
- DNSが機能していません。(これによりGNOMEまたはKDEは働かず、システムは安全なサーバに有効なリクエストを送れません)。すべてのアクションに対して、コンピュータに極端に長い時間かかる場合は、この問題の可能性があります。このトピックの詳細は、28.5項「ネットワークの問題」(422 ページ)を参照してください。
- システムがKerberosを使用するように設定されている場合、システムのローカルタイムは、Kerberosサーバのタイムとの間で許容される相違を超えてしまっている可能性があります(通常 300秒)。NTP (network time protocol)が適切に動いていない、またはローカルのNTPサーバが動いていない場合、Kerberosの認証は機能しなくなります。その理由は、この認証はネットワーク間の一般的なクロック同期に依存しているからです。
- システムの認証設定が間違っていて設定されています。関連するPAM設定ファイルの中に誤字や命令の順序違いがないか確認します。PAMおよび関連する設定ファイルの構文に関する背景情報の詳細については、第2章 *Authentication with PAM* (↑*Security Guide* (セキュリティガイド))を参照してください。
- ホームパーティションが暗号化されています。このトピックの詳細は、28.4.3 項「暗号化されたホームパーティションへのログインが失敗します」(419 ページ)を参照してください。

外部のネットワーク問題を含まない他のすべての問題については、解決方法としてシステムをシングルユーザモードに再起動して、動作モードに再び起

動してログインし直す前に、設定を修復します。シングルユーザモードで起動するには、次の手順に従います。

- 1 システムを再起動します。ブート画面の表示に続き、プロンプトが表示されます。
- 2 ブートプロンプトでは、「1」を入力し、システムブートがシングルユーザモードになるようにします。
- 3 root用のユーザ名とパスワードを入力します。
- 4 すべての必要な変更をします。
- 5 コマンドラインに「`telinit 5`」を入力して、ネットワークありフルマルチユーザモードに起動します。

## 28.4.2 有効なユーザ名とパスワードが受け付けられない

これは、今のところユーザが経験する問題のうち、最も一般的なものです。その理由は、この問題が起こる原因がたくさんあるからです。ローカルのユーザ管理および認証を使用するか、ネットワーク認証を使用するかによって、異なる原因によりログイン失敗が発生します。

ローカルユーザ管理は、次の原因により失敗する可能性があります。

- 間違ったパスワードを入力した可能性があります。
- ユーザのホームディレクトリが、破損または書き込み保護されたデスクトップ設定ファイルを含んでいます。
- この特定のユーザを認証するのに、**X Window System**に何らかの問題があります。特に、ユーザのホームディレクトリが、現在の**Linux**をインストールする以前の他の**Linux**ディストリビューションによって使用されている場合です。

ローカルログイン失敗の原因を発見するには、次の手順に従います。

- 1 認証方式全体をデバッグする前に、ユーザがパスワードを正しく覚えているか確認します。ユーザが正しいパスワードを覚えていない場合は、YaST ユーザ管理モジュールを使用してそのユーザのパスワードを変更します。  
<Caps Lock>キーに注意し、必要に応じてそのロックを解除します。
- 2 rootユーザでログインし、ログインプロセスおよびPAMのエラーメッセージがないかどうか/var/log/messagesを確認します。
- 3 コンソールからログインしてみます(<Ctrl> + <Alt> + <F1>キーを使用)。これが成功する場合、PAMには問題はありません。その理由は、そのユーザをそのコンピュータ上で認証可能だからです。X Window Systemまたはデスクトップ(GNOMEまたはKDE)で問題がないか探してみてください。詳細については、28.4.4項「ログインは成功したがGNOMEデスクトップが失敗する」(419 ページ)および28.4.5項「ログインは成功したがKDEデスクトップが失敗する」(420 ページ)を参照してください。
- 4 ユーザのホームディレクトリが他のLinuxディストリビューションによって使用されている場合、ユーザのホームにあるXauthorityファイルを削除します。<Ctrl> + <Alt> + <F1>キーを押してコンソールログインを使用し、rm .Xauthorityをこのユーザとして実行します。これにより、X認証の問題はこのユーザに関してはなくなるはずです。グラフィカルログインを再試行します。
- 5 グラフィカルログインがまだ失敗する場合、<Ctrl> + <Alt> + <F1>キーでコンソールログインを行ってください。他のディスプレイ上でXセッションを開始します。最初のもの(:0)はすでに使用中です。  

```
startx -- :1
```

これによってグラフィカル画面とデスクトップが表示されます。表示されない場合は、X Window Systemのログファイル(/var/log/Xorg .displaynumber.log)を確認するか、デスクトップアプリケーションのログ(ユーザのホームディレクトリにある.xsession-errors)を確認して、異常な点がないか調べます。
- 6 設定ファイルが壊れていて、デスクトップが開始できなかった場合、28.4.4 項「ログインは成功したがGNOMEデスクトップが失敗する」(419 ページ) または28.4.5項「ログインは成功したがKDEデスクトップが失敗する」(420 ページ)を続行します。

以下では、特定のユーザのネットワーク認証が、特定のコンピュータ上で失敗するののかの一般的な理由のいくつかを挙げます。

- 間違ったパスワードを入力した可能性があります。
- コンピュータのローカル認証ファイルの中に存在し、ネットワーク認証システムからも提供されるユーザ名が競合しています。
- ホームディレクトリは存在しますが、それが壊れている、または利用不可能です。書き込み保護がされているか、その時点でアクセスできないサーバ上にディレクトリが存在するかのどちらかの可能性があります。
- 認証システム内で、ユーザがその特定のサーバにログインする権限がありません。
- コンピュータのホスト名が何らかの理由で変更されていて、そのホストにユーザがログインする権限がありません。
- コンピュータが、認証サーバまたはそのユーザの情報を含んでいるディレクトリサーバに接続できません。
- この特定のユーザを認証するのに、**X Window System**に何らかの問題があります。特に、ユーザのホームが、現在の**Linux**をインストールする以前に他の**Linux**ディストリビューションによって使用されている場合です。

ネットワーク認証におけるログイン失敗の原因を突き止めるには、次の手順に従います。

- 1 認証方式全体をデバッグする前に、ユーザがパスワードを正しく覚えているか確認します。
- 2 認証用にマシンが利用するディレクトリサーバを判別し、それがきちんと動作しており、他のマシンと適切に通信していることを確認します。
- 3 ユーザのユーザ名およびパスワードが他のマシン上でも使用できるかを判別し、そのユーザの認証データが存在し、適切に配布されていることを確認します。
- 4 他のユーザが、問題のある動きをしているコンピュータにログインできるか観察します。その他のユーザが問題なくログインできたか、`root`でログインできた場合、ログイン後、`/var/log/messages`ファイルの内容を調

べます。ログインの試行に対応するタイムスタンプを見つけ出し、PAMによって、エラーメッセージが生成されていないか判別します。

- 5 コンソールからログインしてみます(Ctrl+Alt+F1キーを使用)。これが成功する場合、PAMやユーザのホームがあるディレクトリサーバには問題はありません。その理由は、そのユーザをそのコンピュータ上で認証可能だからです。X Window Systemまたはデスクトップ(GNOMEまたはKDE)で問題がないか探してみてください。詳細については、28.4.4項「ログインは成功したがGNOMEデスクトップが失敗する」(419ページ)および28.4.5項「ログインは成功したがKDEデスクトップが失敗する」(420ページ)を参照してください。
- 6 ユーザのホームディレクトリが他のLinuxディストリビューションによって使用されている場合、ユーザのホームにあるXauthorityファイルを削除します。Ctrl + Alt + F1キーを押してコンソールログインを使用し、rm .Xauthorityをこのユーザとして実行します。これにより、X認証の問題はこのユーザに関してはなくなるはずです。グラフィカルログインを再試行します。
- 7 グラフィカルログインがまだ失敗する場合、Ctrl + Alt + F1キーでコンソールログインを行ってください。他のディスプレイ上でXセッションを開始します。最初のもの(:0)はすでに使用中です。

```
startx -- :1
```

これによってグラフィカル画面とデスクトップが表示されます。表示されない場合は、X Window Systemのログファイル(/var/log/Xorg .displaynumber.log)を確認するか、デスクトップアプリケーションのログ(ユーザのホームディレクトリにある.xsession-errors)を確認して、異常な点がないか調べます。

- 8 設定ファイルが壊れていて、デスクトップが開始できなかった場合、28.4.4項「ログインは成功したがGNOMEデスクトップが失敗する」(419ページ)または28.4.5項「ログインは成功したがKDEデスクトップが失敗する」(420ページ)を続行します。



## 28.4.3 暗号化されたホームパーティションへのログインが失敗します

ラップトップでは暗号化されたホームパーティションの使用が推奨されます。ラップトップにログインできない場合、通常その理由は簡単です。パーティションのロックを解除できなかったためです。

起動時に、暗号化されたパーティションのロックを解除するためにパスフレーズを入力する必要があります。パスフレーズを入力しない場合、パーティションがロックしたまま起動プロセスが続行します。

暗号化されたパーティションのロックを解除するには、次の手順に従います。

- 1 <Ctrl>+<Alt>+<F1>でテキストコンソールに切り替えます。
- 2 rootになります。
- 3 次のコマンドにより、ロックを解除するプロセスを再開します。  

```
/etc/init.d/boot.crypto restart
```
- 4 暗号化されたパーティションのロックを解除するためのパスフレーズを入力します。
- 5 テキストコンソールを終了し、<Alt>+<F7>でログイン画面に切り替えます。
- 6 通常通りログインします。

## 28.4.4 ログインは成功したがGNOMEデスクトップが失敗する

この場合に、GNOME環境設定ファイルが破損している可能性があります。兆候としては、キーボードがうまく動かない、画面のジオメトリが歪んでいる、または画面が空の灰色領域として表示されるなどがあります。この問題の重要な特徴は、他のユーザがログインする場合は、コンピュータは普通に機能するという点です。このような場合、問題のユーザのGNOME設定ディレクトリを単に新しい場所に移すことで、が新しいデスクトップを初期化するので、

比較的簡単にこの問題を解決できます。ユーザはGNOMEの再設定を強いられますが、データが失われません。

1 <Ctrl>+<Alt>+<F1>を押して、テキストコンソールを切り替えます。

2 ユーザ名でログインします。

3 ユーザのGNOME設定ディレクトリを、一時的な場所に移動します。

```
mv .gconf .gconf-ORIG-RECOVER
mv .gnome2 .gnome2-ORIG-RECOVER
```

4 ログアウトします。

5 もう一度ログインします。ただし、アプリケーションは何も実行しないでください。

6 次のようにして、~/.gconf-ORIG-RECOVER/apps/ディレクトリを、新しい~/.gconfディレクトリにコピーすることで個々のアプリケーション設定データ(Evolutionの電子メールクライアントデータを含む)を回復します。

```
cp -a .gconf-ORIG-RECOVER/apps .gconf/
```

これによってログインの問題が生じる場合は、重要なアプリケーションデータのみの回復を試み、アプリケーションの残りを再設定します。

## 28.4.5 ログインは成功したがKDEデスクトップが失敗する

KDEデスクトップがユーザのログインを許可しない理由にはいくつかあります。壊れたKDEデスクトップ設定ファイルと同様に壊れたキャッシュデータもログインの問題を引き起こします。

キャッシュデータは、デスクトップの起動時にパフォーマンスを向上させるため使用されます。このデータが壊れていると、起動が遅くなったり、完全に失敗したりします。キャッシュデータを削除すると、デスクトップ起動のルーチンが最初から開始します。これには一般の起動よりも時間がかかりますが、その後はデータは無事でユーザはログインできます。

KDEデスクトップのキャッシュファイルを削除するには、rootユーザで以下のコマンドを実行します。

```
rm -rf /tmp/kde-user /tmp/ksocket-user
```

*user*は、ご使用のユーザ名に置き換えます。これらのディレクトリを削除しても、単に壊れたキャッシュファイルが削除されるだけです。この手順で実際のデータが削除されることはありません。

壊れたデスクトップ設定ファイルは、いつでも初期の設定ファイルに置き換えることができます。ユーザの調整を回復する場合は、デフォルトの設定値を使用して設定が復元されたあとに、一時的な場所からこれらのユーザの調整内容を慎重にコピーします。

壊れたデスクトップ設定ファイルを初期の設定ファイルに置き換えるには、以下の手順に従います。

- 1 <Ctrl>+<Alt>+<F1>を押して、テキストコンソールを切り替えます。
- 2 自分のユーザ名でログインします。
- 3 KDE設定ディレクトリおよび.skelファイルを一時的な場所に移動します。

- KDE3では、次のコマンドを使用します。

```
mv .kde .kde-ORIG-RECOVER  
mv .skel .skel-ORIG-RECOVER
```

- KDE4では、次のコマンドを使用します。

```
mv .kde4 .kde4-ORIG-RECOVER  
mv .skel .skel-ORIG-RECOVER
```

- 4 ログアウトします。
- 5 もう一度ログインします。
- 6 デスクトップが正常に開始したら、ユーザ自身の設定を元の場所にコピーします。

```
cp -a KDEDIR/share .kde/share
```

KDEDIRをステップ 3 (421 ページ)のディレクトリに置き換えます。

---

### 重要項目

ユーザ自身による調整によりログインが失敗し、その状態が続く場合は、`.kde/share`ディレクトリはコピーせずに上記の手順を繰り返します。

---

## 28.5 ネットワークの問題

システム上の問題は、最初はそうは見えないのですが、ネットワークに関する問題であることが多いです。例えば、システムにユーザがログインできない理由は、ある種のネットワークの問題であったりします。ここでは、ネットワークの問題に直面した場合の簡単なチェックリストを紹介します。

### 手順 28.6 ネットワークの問題を識別する方法

コンピュータとネットワークの接続の確認をする場合、以下の手順に従ってください。

- 1 イーサネット接続を使用する場合、はじめにハードウェアを確認します。ネットワークケーブルがきちんとコンピュータおよびルータ(またはハブなど)に差し込んであることを確認してください。イーサネットコネクタの隣に管理用ライトがある場合、その両方がアクティブである必要があります。

接続に失敗する場合、お使いのネットワークケーブルが他のコンピュータでは使用可能かどうか確認します。使用可能な場合、ネットワークカードに問題の原因があります。ネットワークのセットアップにハブやスイッチを使用している場合は、それらが誤っている可能性もあります。

- 2 無線接続を使用する場合、他のコンピュータからワイヤレスリンクが確立できるかどうか確認します。そうでない場合は、無線ネットワークの管理者にお問い合わせください。
- 3 基本的なネットワーク接続を確認し終わったら、どのサービスが応答していないかを探します。お使いの構成上のすべてのネットワークサーバのアドレス情報を集めます。適切なYaSTモジュール内で探すか、システム管理者に問い合わせてください。以下のリストには、ある構成内に含まれる一般的なネットワークサーバを、それらの故障の兆候とともに表わしています。

### DNS (ネームサービス)

壊れた、あるいは誤作動しているネームサービスは、ネットワークの機能にさまざまな形で影響を与えます。ローカルコンピュータの認証がネットワークサーバによって行われ、それらのサーバが名前解決に問題があるために見つからない場合、ユーザはローカルコンピュータにログインすることもできません。壊れたネームサーバが管理するネットワーク上のコンピュータは、お互いを「認識」し、通信することができません。

### NTP (タイムサービス)

誤作動している、または完全に壊れたNTPサービスは、Kerberosの認証およびXサーバの機能に影響を与えます。

### NFS (ファイルサービス)

NFSによってマウントされたディレクトリ内のデータを必要とするアプリケーションがあった場合、このNFSサービスがダウンしてるか、間違っていて設定されていると、そのアプリケーションは起動できないか、または正しく機能しません。最悪のケースとしては、`.gconf`または`.kde`サブディレクトリを含んでいる、あるユーザのホームディレクトリが、NFSサーバの故障のために検出されなかった場合、そのユーザ個人のデスクトップ設定が起動しません。

### Samba (ファイルサービス)

アプリケーションが、故障したSambaサーバ上のディレクトリに保存されたデータを必要とする場合、アプリケーションは起動できないか、または正しく機能しません。

### NIS (ユーザ管理)

SUSE Linux Enterprise Desktopシステムがユーザデータを提供するために故障したNISサーバを使用している場合、ユーザはこのコンピュータにログインできません。

### LDAP (ユーザ管理)

SUSE Linux Enterprise Desktopシステムがユーザデータを提供するために故障したLDAPサーバを使用している場合、ユーザはこのコンピュータにログインできません。

### Kerberos (認証)

認証が機能せず、すべてのコンピュータへのログインが失敗します。

CUPS (ネットワーク印刷)  
ユーザが印刷できません。

- 4 ネットワークサーバが起動しているか、ネットワーク上で接続を確立できる設定になっているか、を確認します。

---

### 重要項目

次で説明するデバッグの手順は、内部ルーティングを必要としない、簡単なネットワークサーバ/クライアント設定にのみ適用されます。サーバとクライアントの両方が、追加でルーティングする必要のない同じサブネットのメンバーであることが前提です。

---

- 4a `ping IP address`または`hostname` (`hostname`はサーバのホスト名で置き換えます)を使って、サーバが起動中で、ネットワークに反応するかどうか確認します。このコマンドが成功する場合は、目的のホストは起動しており、ネットワークのネームサービスは正しく設定されていることがわかります。

`ping`が「destination host unreachable」というメッセージで失敗する場合、お使いのシステムまたは宛先のサーバが正しく設定されていないか、ダウンしています。その場合、他のコンピュータから`ping IP address`または`your_hostname`を実行して、お使いのシステムに到達可能か確認してください。他のコンピュータからお使いのコンピュータへ到達可能な場合、宛先のサーバが起動していないか、正しく設定されていません。

`ping`が「unknown host」というメッセージで失敗する場合、ネームサービスが正しく設定されていないか、使用したホスト名が正しくありません。この問題を詳細に調べるには、ステップ 4b (424 ページ)を参照してください。それでも`ping`が失敗する場合は、ネットワークカードが正しく設定されていないか、ネットワークのハードウェアに障害があります。

- 4b `host hostname`を使用して、接続しようとしているサーバのホスト名が適切なIPアドレスに変換され、またその逆も問題ないか確認します。このコマンドによって、このホストのIPアドレスが返される場合、ネームサービスは起動中です。この`host`コマンドが失敗する場合、お使いのホスト上の名前とアドレス解決に関係するすべてのネットワーク設定ファイルを確認します。

/etc/resolv.conf

このファイルは、ネームサーバおよび現在使用中のドメインを管理するために使用されます。このファイルは手動で変更するか、**YaST**または**DHCP**による自動調整が可能です。自動調整のほうをお勧めします。ただし、このファイルが以下のような構造およびネットワークアドレスを含んでいること、さらにドメイン名が正しいことを確認してください。

```
search fully_qualified_domain_name
nameserver ipaddress_of_nameserver
```

このファイルには1つ以上のネームサーバのアドレスを含むことができますが、その中の少なくとも1つは、お使いのホストの名前解決が正しくできる必要があります。必要に応じて、**YaST** ネットワーク設定モジュール( [ホスト名/DNS] タブ)を使用してこのファイルを修正します。

お使いのネットワークの接続が**DHCP**経由の場合、**YaST DNS** および**Hostname**モジュール内で、*[DHCP経由でのホスト名の変更]* および *[DHCP経由でのネームサービスおよび検索リストの更新]* を選択し、**DHCP**を有効化してホスト名およびネームサービス情報を変更します。

/etc/nsswitch.conf

このファイルは、**Linux**がネームサービス情報を探す場所を示します。このようになります。

```
...
hosts: files dns
networks: files dns
...
```

**dns**エントリは必須です。これにより、**Linux**は外部のネームサーバを使用ようになります。通常、これらのエントリは**YaST**により自動的に管理されますが、慎重にチェックする必要があります。

ホスト上で、すべての関連エントリが正しい場合は、システム管理者に依頼して、正しいゾーン情報に関する**DNS**サーバの設定を確認してもらいます。お使いのホストの**DNS**設定および**DNS**サーバが正しいことが確認できた場合、ネットワークおよびネットワークデバイス設定の確認に進みます。

- 4c** お使いのシステムがネットワークサーバに接続できない状況で、ネームサービスの問題を障害原因の可能性リストから除外した場合は、ネットワークカードの設定を確認します。

`ifconfig network_device`(rootユーザで実行)コマンドを使用して、このデバイスが適切に設定されているか確認します。inetアドレスおよびマスクの両方が正しく設定されていることを確認してください。IPアドレス内に間違いがある場合、またはネットワークマスク内で不明のビットがある場合は、ネットワーク設定が使用不可能になります。必要であれば、サーバ上でもこの確認をしてください。

- 4d** ネームサービスおよびネットワークサービスが正しく設定され起動している場合でも、外部のネットワーク接続がタイムアウトするのに時間がかかったり、完全に失敗する場合は、`traceroute fully_qualified_domain_name`(rootユーザで実行)コマンドを使用して、リクエストがネットワーク上でどのルートを使用するか追跡します。このコマンドは、お使いのコンピュータのリクエストが宛先に到達するまでに経由するゲートウェイ(ホップ)をリストします。各ホップの応答時間およびこのホップにそもそも到達可能か否かをリストします。`traceroute`および`ping`コマンドを組み合わせる原因を追究し、管理者に知らせてください。

ネットワーク障害の原因を突き止めたら、自身でそれを解決するか(自分のコンピュータ上に問題がある場合)、お使いのネットワークのシステム管理者に原因について報告し、サービスを再設定するか、必要なシステムを修理してもらってください。

## 28.5.1 NetworkManagerの問題

ネットワーク接続に問題がある場合は、手順28.6「ネットワークの問題を識別する方法」(422 ページ)の説明に従って原因を絞り込んでください。NetworkManagerが原因と考えられる場合は、以降の説明に従ってNetworkManager障害の理由を調べるために役立つログを取得してください。

- 1 シェルを開いて、rootとしてログインします。
- 2 NetworkManagerを再起動します。



```
rcnetwork restart -o nm
```

- 3 一般ユーザとして<http://www.opensuse.org>などのWebページを開いて、正常に接続できているかどうかを確認します。
- 4 `/var/log/NetworkManager`にある、`NetworkManager`に関する情報を収集します。

`NetworkManager`についての詳細は、第23章 *NetworkManager* の使用 (339 ページ) を参照してください。

## 28.6 データの問題

データの問題とは、コンピュータが正常に起動するかしないかに関係なく、システム上でデータが壊れており、システムの修復が必要な場合を言います。このような状況では、システムに障害が発生する前の状態にシステムを復元するために、重要なデータをバックアップする必要があります。SUSE Linux Enterprise Desktopには、システムのバックアップ/復元や、救済システム(壊れたシステムを外部から復元するのに使用できる)用に、専用のYaSTモジュールが用意されています。

### 28.6.1 パーティションイメージの管理

パーティション全体、さらにはハードディスク全体からバックアップを実行することが必要になる場合があります。Linuxには、ディスクの正確なコピーを作成できるddツールが付属しています。gzipと組み合わせることで、若干の領域の節約になります。

#### 手順 28.7 ハード デスクのバックアップと復元

- 1 ユーザrootとしてシェルを起動します。
- 2 ソースデバイスを選択します。これは、`/dev/sda`などが一般的です(*SOURCE* というラベルが付きます)。
- 3 イメージを保存する場所を決めます(*BACKUP\_PATH*というラベルが付きます)。これは、ソースデバイスとは異なる場所にする必要があります。つま

り、`/dev/sda`からバックアップを作成する場合、イメージファイルは`/dev/sda`に保存しないでください。

- 4 コマンドを実行して圧縮イメージファイルを作成します。

```
dd if=/dev/SOURCE | gzip > /BACKUP_PATH/image.gz
```

- 5 次のコマンドによりハードディスクを復元します。

```
gzip -dc /BACKUP_PATH/image.gz | dd of=/dev/SOURCE
```

バックアップするパーティションのみが必要な場合は、`SOURCE`ブレースホルダーを対応するパーティションに置き換えます。この場合、イメージファイルを同じハードディスクにおくことができます。ただし、パーティションは異なります。

## 28.6.2 重要なデータのバックアップ

YaSTシステムバックアップモジュールを使用すれば、システムのバックアップは簡単に管理できます。

- 1 `root`ユーザでYaSTを開始し、`[システム] > [システムバックアップ]`を順に選択します。
- 2 バックアップに必要な詳細のすべて、アーカイブファイルのファイル名、スコープ、およびバックアップタイプを含むバックアッププロファイルを作成します。
  - 2a `[プロファイル管理] > [追加]`の順にクリックします。
  - 2b アーカイブの名前を入力します。
  - 2c ローカルバックアップをしたい場合は、そのバックアップの場所へのパスを入力します。ネットワークサーバ上にバックアップをアーカイブしたい場合は、IPアドレスまたはサーバの名前、およびアーカイブを保存するディレクトリを入力します。
  - 2d アーカイブタイプを決め `[次へ]` をクリックします。

- 2e** どのパッケージにも属さないファイルをバックアップするか、アーカイブ作成の前にファイルのリストを表示させるかなど、使用するバックアップオプションを決定します。また、変更されたファイルが、時間のかかるMD5メカニズムを使用して識別されるようにするのも決定します。

[エキスパート] を使用して、ハードディスク領域全体のバックアップのためのダイアログに入ります。現在、このオプションはExt2ファイルシステムのみに適用されます。

- 2f** 最後に、ロックファイルまたはキャッシュファイルなど、バックアップの必要のない一部のシステム領域を、バックアップ領域から除外するための検索条件を設定します。項目を追加、編集、または削除して、必要にあった条件を設定し、[OK] を押して終了します。

- 3** プロファイル設定を終了したら、[Create Backup (バックアップの作成)] を使用した即時バックアップの開始、または自動バックアップの設定ができます。他のさまざまな目的のために設定されたプロファイルも作成できます。

特定のプロファイル用に自動バックアップを設定するには、以下の手順に従います。

- 1** [プロファイル管理] メニューから、[自動バックアップ] を選択します。
- 2** [バックアップの自動開始] を選択します。
- 3** バックアップの頻度を決定します。[毎日]、[毎週]、または[毎月]を選択します。
- 4** バックアップの開始時間を決定します。これらの設定は選択されたバックアップの頻度に依存します。
- 5** 古いバックアップを保存するか、保存する場合は何世代にするかを決定します。バックアッププロセスの自動的に生成されたステータスメッセージを受け取るには、[rootユーザにサマリメールを送信する] にチェックを入れます。
- 6** 設定内容を適用し、指定した時刻にバックアップを開始するには、[OK] をクリックします。

## 28.6.3 システムバックアップの復元

YaSTシステムリストアモジュールを使用して、バックアップからシステム設定を復元します。バックアップの全体を復元するか、壊れたために古い状態にリセットする必要がある、特定のコンポーネントのみを選択します。

- 1 [YaST] > [システム] > [システムの復元] の順にクリックします。
- 2 バックアップファイルの場所を入力します。ローカルファイル、ネットワーク上でマウントされたファイル、またはフロッピーディスクおよびDVDなどの取り外し可能なデバイス上のファイルなどがあります。次に、[次へ] をクリックします。

次のダイアログでは、ファイル名、作成日、バックアップのタイプ、およびオプションのコメントなどのアーカイブプロパティのサマリが表示されます。

- 3 [アーカイブの内容] をクリックして、アーカイブされた内容を参照します。[OK] をクリックすると、[アーカイブプロパティ] ダイアログに戻ります。
- 4 [エキスパート用オプション] では、復元プロセスを微調整するダイアログが開きます。[OK] をクリックすると、[アーカイブプロパティ] ダイアログに戻ります。
- 5 [次へ] をクリックすると、復元するパッケージのビューが開きます。[承認] を押して、アーカイブ内のすべてのファイルを復元するか、[Select All]、[Deselect All]、および[Select Files] ボタンを使って、選択内容の微調整をします。RPMデータベースが壊れているか削除され、バックアップにこのファイルが含まれている場合にのみ、[RPMデータベースの復元] オプションを使用します。
- 6 [承認] をクリックすると、バックアップが復元されます。[完了] をクリックして、復元プロセスが完了したあと、モジュールを終了します。

## 28.6.4 壊れたシステムの復旧

システムが起動し正常に移動するのに失敗する理由はいくつか考えられます。最も一般的な理由としては、システムクラッシュによるファイルシステムの破損や、ブートルード設定の破損があります。

これらの状況を解決するため、SUSE Linux Enterprise Desktopでは、2種類の方法を用意しています。それらは、YaSTシステム修復機能の使用、またはレスキューシステムの起動です。以下のセクションでは、両方のタイプのシステム修復方法について説明します。

## YaSTシステム修復の使用

---

### 注記: キーボードと言語設定

ブート後に言語設定を変更すると、キーボードの設定もそれに応じて変更されます。

---

YaSTシステム修復モジュールを起動する前に、お客さまのニーズを一番満たすように、モジュールを起動するモードを決めます。システム障害の重大度と原因(および担当者の専門知識)に応じて、3つのモードから選択できます。

#### 自動修復

不明な原因でシステムに障害が起こった場合で、そもそもシステムのどの部分が失敗の原因となっているか分からない場合は、**[自動修復]**を使用します。広範囲に及ぶ自動化されたチェックがお使いのシステム上のすべてのコンポーネントで実行されます。この手順の詳細な説明については、「自動修復」(432 ページ)を参照してください。

#### カスタム修復

システムに障害が発生し、その原因がどのコンポーネントにあるか分かっている場合、**[カスタム修復]**を使用して、コンポーネントに対して行うシステム分析の範囲を限定することにより、冗長なシステムチェックを短縮できます。例えば、障害の前のシステムメッセージに、パッケージデータベースのエラーの可能性を示唆する記述があれば、分析と修復手順を、システムのこの側面の検査および復元に限定できます。この手順の詳細な説明については、「カスタム修復」(434 ページ)を参照してください。

#### エキスパート設定用ツール

障害が発生したコンポーネントとその修復方法がはっきりわかっている場合は、分析を実行せずに、直接、該当するコンポーネントの修復に必要なツールを適用できます。詳細については、「エキスパート設定用ツール」(435 ページ)を参照してください。

前で説明した修復モードから1つを選択し、以下で概説するようにシステム修復を続行します。


## 自動修復

YaSTシステム修復の自動修復モードを起動するには、次の手順に従います。

- 1 SUSE Linux Enterprise DesktopのインストールメディアをDVDドライブに挿入します。
- 2 システムを再起動します。
- 3 ブート画面で、**[インストール済みシステムの修復]** を選択します。
- 4 使用許諾契約に同意したら、**[次へ]** をクリックします。
- 5 **[自動修復]** を選択します。

YaSTは、ここでインストールされたシステムの広範囲に及ぶ分析を起動します。このプロシージャの進捗状況は、画面下部にある2つの進捗バーで表示されます。上のバーは現在実行中のテストの進捗状況を示します。下のバーは解析の全体の進捗状況を示します。上部のログウィンドウで、現在実行中のテストおよび結果を追跡することができます。詳細については、**図28.4「自動修復モード」** (433 ページ)を参照してください。

## 図 28.4 自動修復モード



以下のメインテストは、自動修復を実行すると毎回実行されます。さらに、それらには、多数のサブテストが含まれています。

### パーティションテーブルのチェック

検出された全ハードディスクのパーティションテーブルの妥当性と一貫性が検査されます。

### スワップエリアのチェック

インストール済みのシステムのスワップパーティションが検出およびテストされ、適用可能な場合は、それらのパーティションをアクティブにすることができます。システム修復の速度を上げるには、このアクティベーションを承諾する必要があります。

### ファイルシステムのチェック

検出されたすべてのファイルシステムがファイルシステム固有の検査の対象となります。

### fstabエントリのチェック

このファイルのエントリの完全性と一貫性が検査されます。有効なパーティションは、すべてマウントされます。

### パッケージデータベースのチェック

最小構成のインストールの運用に必要なすべてのパッケージが存在しているか、検査されます。基本パッケージの解析もオプションとして可能ですが、基本パッケージの数が多いので、これは長時間かかります。

### ブートローダの設定のチェック

インストールされているシステムのブートローダ設定(**GRUB**か**LILO**)の完全性と一貫性が検査されます。ブートデバイスと**root**デバイスが調べられ、**initrd**モジュールの可用性が検査されます。

- 6 エラーを検出するたびに、プロシージャが一時停止し、エラーの詳細および可能な解決策を提示するダイアログが表示されます。

提案された修復を承認する前に、画面のメッセージを注意深く読みます。提案された修復を断る場合、システムは修復なしの状態のままになります。

- 7 修復プロセスが正常に終了した後に、**[OK]** および **[完了]** をクリックし、インストールメディアを取り出します。システムは自動的に再起動します。

## カスタム修復

**[カスタム修復]** モードを起動し、システムのコンポーネントの一部を選択的に検査するには、次の手順に従います。

- 1 **SUSE Linux Enterprise Desktop**のインストールメディアをDVDドライブに挿入します。
- 2 システムを再起動します。
- 3 ブート画面で、**[インストール済みシステムの修復]** を選択します。
- 4 使用許諾契約に同意したら、**[次へ]** をクリックします。
- 5 **[カスタム修復]** を選択します。

**[カスタム修復]** では、実行可能なテストのリストが、最初は、すべて実行対象として選択された状態で表示されます。全部のテスト範囲は、自動修復と合致します。損傷が存在していない個所が、既に判明している場合、対応するテストのチェックマークを消します。**[続行]** をクリックすると、



より狭い範囲のテストプロシージャが開始され、実行時間が大幅に短縮されます。

すべてのテストグループを個別に実行できるわけではありません。fstab エントリの解析は常に、既存のスワップパーティションも含めたファイルシステムの検証と結び付いています。YaSTでは、このような依存性の条件が自動的に満たされ、必要なテストが最少数で実行されます。YaSTは、暗号化されたパーティションをサポートしません。そのようなパーティションがある場合は、YaSTから通知されます。

- 6 エラーを検出するたびに、プロシージャが一時停止し、エラーの詳細および可能な解決策を提示するダイアログが表示されます。

提案された修復を承認する前に、画面のメッセージを注意深く読みます。提案された修復を断る場合、システムは修復なしの状態のままになります。

- 7 修復プロセスが正常に終了した後に、**[OK]** および **[完了]** をクリックし、インストールメディアを取り出します。システムは自動的に再起動します。

## エキスパート設定用ツール

SUSE Linux Enterprise Desktopについて十分な知識があり、システム内の修復の対象が明確にわかっている場合は、システム分析をスキップして、直接、ツールを適用します。

YaSTシステム修復の **[エキスパート設定用ツール]** の機能を使用するには、以下の手順に従います。

- 1 SUSE Linux Enterprise DesktopのインストールメディアをDVDドライブに挿入します。
- 2 システムを再起動します。
- 3 ブート画面で、**[インストール済みシステムの修復]** を選択します。
- 4 使用許諾契約に同意したら、**[次へ]** をクリックします。
- 5 **[エキスパート設定用ツール]** をクリックし、修復オプションを選択します。

- 6 修復プロセスが正常に終了した後に、**[OK]** および **[完了]** をクリックし、インストールメディアを取り出します。システムは自動的に再起動します。

[エキスパート設定用ツール] では、次のオプションで、障害の発生したシステムを修復できます。

#### 新しいブートローダをインストールする

YaSTのブートローダの設定モジュールを起動します。詳細については、10.2項「YaSTによるブートローダの設定」(126 ページ)を参照してください。

#### インストールしたシステムをブートする

すでにインストールされているLinuxシステムのブートを試行します。

#### パーティションツールの起動

YaSTのパーティションのエキスパート設定ツールが起動します。

#### ファイルシステムの修復

インストール済みのシステムのファイルシステムを検査します。はじめに、検出された全パーティションの中から1つを選択するダイアログが表示され、検査対象を選択することができます。

#### 失われたパーティションの復旧

損傷したパーティションテーブルの再構築を試みることができます。はじめに、検出されたハードディスクのリストが表示され、対象を選択します。**[OK]** をクリックすると検証が開始されます。コンピュータの速度およびハードディスクのサイズと速度によっては、このプロセスにしばらく時間がかかることがあります。

---

### 重要項目: パーティションテーブルの再構築

パーティションテーブルの再構築は、難しい処理です。YaSTでは、ハードディスクのデータセクタを解析することにより、失われたパーティションの認識が試みられます。認識が成功すると、失われたパーティションが再構築したパーティションテーブルに追加されます。ただし、これは予想可能なすべての事例で成功するわけではありません。

---

### システム設定のフロッピーへの保存

このオプションは、重要なシステムファイルをフロッピーディスクに保存します。それらのファイルの1つが損傷した場合は、ディスクから復元できます

### インストールされたソフトウェアの確認

パッケージデータベースの整合性と、最も重要なパッケージの可用性を検査します。このツールを使うと、損傷しているインストールパッケージを再インストールできます。

## レスキューシステムの使用

SUSE Linux Enterprise Desktopは、レスキューシステムを装備しています。レスキューシステムは、RAMディスクにロードして、ルートファイルシステムとしてマウントできる小さなLinuxシステムで、これを利用して外部からLinuxパーティションにアクセスすることができます。レスキューシステムを使用して、システムの重要な部分を復元したり、適切な変更を行ったりできます。

- 任意の種類の設定ファイルを操作できます。
- ファイルシステムの欠陥をチェックして、自動修復プロセスを開始することができます。
- インストールされているシステムを、「他のルート」環境内からアクセスすることができます。
- ブートローダーの設定を確認、変更、および再インストールできます。
- 正常にインストールされていないデバイスドライバや使用不能なカーネルを修復できます。
- partedコマンドを使って、パーティションサイズを変更できます。このツールの詳細については、GNU PartedのWebサイト(<http://www.gnu.org/software/parted/parted.html>)を参照してください。

レスキューシステムは、さまざまなソースや場所からロードすることができます。一番簡単な方法は、オリジナルのインストールメディアからレスキューシステムをブートすることです。

- 1 インストールメディアをDVDドライブに挿入します。

2 システムを再起動します。

3 ブート画面で、<F4>を押し、[DVD-ROM]を選択します。次に、メインメニューから[レスキューシステム]を選択します。

4 Rescue:プロンプトに「root」と入力します。パスワードは必要ありません。

ハードウェア設定にDVDドライブが含まれていない場合は、ネットワークソースからレスキューシステムをブートできます。次の例は、リモートブートの場合です。DVDなど、他のブートメディアを使用する場合は、infoファイルを適宜変更し、通常のインストールと同様にブートします。

1 PXEブートセットアップの設定を入力し、

`install=protocol://instsource`行と`rescue=1`行を追加します。修復システムを起動する必要がある場合は、代わりに`repair=1`を使用します。通常のインストールと同様に、`protocol`はサポートする任意のネットワークプロトコル(NFS、HTTP、FTPなど)を表しています。また、`instsource`は、ネットワークインストールソースへのパスを表します。

2 「Wake on LAN」(第11章 *Remote Installation*、↑導入ガイド)に説明したように、「Wake on LAN」を使用してシステムをブートします。

3 Rescue:プロンプトに「root」と入力します。パスワードは必要ありません。

レスキューシステムが起動したら、<Alt>+<F1>～<Alt>+<F6>を使って、仮想コンソールを使用することができます。

シェルおよび他の多くの便利なユーティリティ(マウントプログラムなど)は、/binディレクトリにあります。sbinディレクトリには、ファイルシステムを検討し、修復するための重要なファイルおよびネットワークユーティリティが入っています。このディレクトリには、最も重要なバイナリも入っています。たとえばシステムメンテナンス用にはfdisk、mkfs、mkswap、mount、mount、init、およびshutdownがあり、ネットワークメンテナンス用にはifconfig、ip、route、およびnetstatがあります。/usr/binディレクトリには、vi editor、find、less、およびsshがあります。

システムメッセージを表示するには、dmesgコマンドを使用するか、または/var/log/messagesファイルを参照してください。

## 設定ファイルの確認と修正

レスキューシステムを使った環境設定情報の修正例として、環境設定ファイルが壊れたためシステムが正常にブートできなくなった場合を考えてみましょう。このような場合は、レスキューシステムを使って設定ファイルを修復します。

環境設定ファイルを修正するには、以下の手順に従ってください。

- 1 前述のいずれかの方法を使って、レスキューシステムを起動します。
- 2 /dev/sda6下にあるルートファイルシステムをレスキューシステムにマウントするには、以下のコマンドを使用します。

```
mount /dev/sda6 /mnt
```

システム中のすべてのディレクトリが、/mnt下に配置されます。

- 3 マウントしたルートファイルシステムのディレクトリに移動します。

```
cd /mnt
```

- 4 問題の発生している設定ファイルを、viエディタで開きます。次に、設定内容を修正して、ファイルを保存します。

- 5 レスキューシステムから、ルートファイルシステムをアンマウントします。

```
umount /mnt
```

- 6 コンピュータを再起動します。

## ファイルシステムの修復と確認

一般的に、稼動システムではファイルシステムを修復できません。重大な問題が見つかった場合、ルートファイルシステムをブートできなくなることもあります。この場合、システムブートは「カーネルパニック」で終了します。この場合、外部からシステムを修復するしか方法はありません。この作業には、YaSTシステム修復の使用を強くお勧めします(詳細は「YaSTシステム修復の使用」(431ページ)参照)。ただし、手動でファイルシステムを確認、修復する必要がある場合は、レスキューシステムを起動します。レスキューシステムには、btrfs、ext2、ext3、ext4、reiserfs、xfs、dosfs、

およびvfatの各ファイルシステムを確認し、修復するユーティリティが用意されています。

## インストール済みシステムへのアクセス

レスキューシステムからインストール済みのシステムにアクセスする必要がある場合は、それを`change root`(ルート変更)環境で行う必要があります。これは、たとえば、ブートローダの設定を変更したり、ハードウェア設定ユーティリティを実行するために行います。

インストール済みシステムに基づいた`change root`(ルート変更)環境を設定するには、以下の手順に従ってください。

- 1 まず、インストールしたシステムからのルートパーティションとデバイスファイルシステムをマウントします(デバイス名を現在の設定に変更します)。

```
mount /dev/sda6 /mnt
mount --bind /dev /mnt/dev
```

- 2 新しい環境に「`change root`」(ルート変更)します。

```
chroot /mnt
```

- 3 `/proc`および`/sys`をマウントします。

```
mount /proc
mount /sys
```

- 4 最後に、インストール済みシステムから、残りのパーティションをマウントします。

```
mount -a
```

- 5 これで、インストール済みシステムにアクセスできるようになります。システムを再起動する前に、`umount -a`を使ってパーティションをアンマウントし、`exit`コマンドを実行して「`change root`」(ルート変更)環境を終了してください。

---

## 警告: 制限

インストール済みシステムのファイルやアプリケーションにフルアクセスできますが、いくつかの制限事項もあります。実行中のカーネルは、レスキューシステムでブートされたカーネルであり、ルート変更環境でブートされたカーネルではありません。このカーネルは、必要最低限のハードウェアしかサポートしておらず、カーネルのバージョンが完全に一致しない限り、インストール済みシステムからカーネルモジュールを追加することはできません。常に、現在実行中の(レスキュー)カーネルのバージョンを`uname -r`でチェックし、次に、一致するサブディレクトリが**change root**環境の`/lib/modules`ディレクトリに存在するかどうか調べてください。存在する場合は、インストールされたモジュールを使用できます。そうでない場合は、**USB**やスティックなど、他のメディアにある正しいバージョンを提供する必要があります。多くの場合、レスキューカーネルのバージョンは、インストールされているバージョンと異なります。その場合は、たとえば、サウンドカードなどに簡単にアクセスすることはできません。また、**GUI**も利用できません。

また、**<Alt>+<F1>**から**<Alt>+<F6>**を使ってコンソールを切り替えると、「**change root**」(ルート変更)環境は終了することに注意してください。

---

## ブートローダの変更と再インストール

場合によっては、ブートローダが壊れてしまい、システムをブートできなくなることもあります。たとえば、ブートローダが正常に機能しないと、起動ルーチンは物理ドライブとそのLinuxファイルシステム中の場所とを関連付けられず、正常な処理を行うことができません。

ブートロードの設定を確認し、ブートロードを再インストールするには、以下の手順に従ってください。

- 1 の説明に従って、インストール済みシステムにアクセスするための適切な作業を行います。「インストール済みシステムへのアクセス」(440 ページ)
- 2 次のファイルが第10章 **ブートローダGRUB**(113 ページ)に示されているGRUBの設定ルールに従って正しく設定されているかどうかチェックし、必要に応じて修正します。

- `/etc/grub.conf`

- /boot/grub/device.map
- /boot/grub/menu.lst
- /etc/sysconfig/bootloader

- 3** 以下のコマンドシーケンスを使って、ブートローダを再インストールします。

```
grub --batch < /etc/grub.conf
```

- 4** パーティションをアンマウントして、「change root」(ルート変更)環境からログアウトします。次に、システムを再起動します。

```
umount -a  
exit  
reboot
```

## カーネルインストールの修復

カーネルアップデートによって、システムの操作に影響する可能性のある新しいバグが導入される場合があります。たとえば、一部のシステムハードウェアのドライバに障害が発生し、そのハードウェアのアクセスや使用ができなくなることがあります。その場合は、機能した最後のカーネルに戻るか(システムで使用可能な場合)、インストールメディアから元のカーネルをインストールします。

---

### ティップ: 更新後も最後のカーネルを保持する方法

正常でないカーネルアップデート後にブートできなくなることを防ぐには、カーネルの複数バージョン機能を使用して、更新後にどのカーネルを保持するかlibzyppに指示します。

たとえば、最後の2つのカーネルと現在実行中のカーネルを常に保持するには、次のコードを、

```
multiversion.kernels = latest,latest-1,running
```

/etc/zypp/zypp.confファイルに追加します。

---



また、SUSE Linux Enterprise Desktopでサポートされていないデバイスのドライバが破損し、その再インストールまたは更新が必要な場合があります。たとえば、ハードウェアベンダが、ハードウェアRAIDコントローラなどの特定のデバイスを使用している場合は、オペレーティングシステムによって認識されるバイナリドライバが必要です。ベンダは、通常、要求されたドライバの修正または更新バージョンを含むドライバアップデートディスクをリリースします。

両方のケースで、レスキューモードでインストールされているシステムにアクセスし、カーネル関係の問題を修正する必要があります。さもないと、システムが正しくブートしないことがあります。

- 1 SUSE Linux Enterprise Desktopのインストールメディアからブートします。
- 2 正常でないカーネルアップデート後に修復を行っている場合、次のステップはスキップしてください。DUD(ドライバアップデートディスク)を使用する必要がある場合は、<F6>を押して、ブートメニューの表示後にドライバアップデートをロードし、ドライバアップデートへのパスまたはURLを選択して、[はい] をクリックして確認します。
- 3 ブートメニューから[レスキューシステム]を選択し、<Enter>を押します。DUDの使用を選択した場合は、ドライバアップデートの保存先を指定するように要求されます。
- 4 Rescue:プロンプトに「root」と入力します。パスワードは必要ありません。
- 5 ターゲットシステムを手動でマウントし、新しい環境に「changeroot」(ルート変更)します。詳細については、「インストール済みシステムへのアクセス」(440 ページ)を参照してください。
- 6 DUDを使用する場合は、障害のあるデバイスドライバパッケージのインストール/再インストール/更新を行います。インストールされたカーネルバージョンがインストールするドライバのバージョンと正確に一致することを常に確認してください。

障害のあるカーネルアップデートのインストールを修復する場合は、次の手順で、インストールメディアから元のカーネルをインストールできます。

**6a** DVDデバイスを`hwinfo --cdrom`で識別し、識別したデバイスを  
`mount /dev/sr0 /mnt`でマウントします。

- 6b** DVD上のカーネルファイルが保存されているディレクトリにナビゲートします(たとえば、`cd /mnt/suse/x86_64/`)。
  - 6c** 必要なパッケージ`kernel-*`、`kernel-*-base`、および`kernel-*-extra`のカスタマイズしたバージョンを、`rpm -i`コマンドでインストールします。
  - 6d** インストールが完了したら、新しくインストールしたカーネルに関する新しいメニューエントリがブートローダの設定ファイルに追加されたかどうかチェックします(`grub`の場合は`/boot/grub/menu.lst`)。
- 7** 設定ファイルを更新し、必要に応じてブートローダを再初期化します。詳細については、「ブートローダの変更と再インストール」(441 ページ)を参照してください。
  - 8** システムドライブからブート可能なメディアをすべて除去し、再起動します。



# GNU Licenses

This appendix contains the GNU General Public License Version 2 and the GNU Free Documentation License Version 1.2.

## GNU General Public License

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

## GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

**0.** This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The 「Program」, below, refers to any such program or work, and a 「work based on the Program」 means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term 「modification」.) Each licensee is addressed as 「you」.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

**1.** You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

**2.** You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

**a)** You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

**b)** You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

**c)** If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

**3.** You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

**a)** Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

**b)** Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

**c)** Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

**4.** You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and 「any later version」, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

## *NO WARRANTY*

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

## *END OF TERMS AND CONDITIONS*

### *How to Apply These Terms to Your New Programs*

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the 「copyright」 line and a pointer to where the full notice is found.

one line to give the program's name and an idea of what it does.  
Copyright (C) yyyy name of author

This program is free software; you can redistribute it and/or  
modify it under the terms of the GNU General Public License  
as published by the Free Software Foundation; either version 2  
of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,  
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of  
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the  
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License  
along with this program; if not, write to the Free Software  
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author  
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details  
type `show w'. This is free software, and you are welcome  
to redistribute it under certain conditions; type `show c'  
for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use  
may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a 「copyright disclaimer」 for the program, if necessary.  
Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright  
interest in the program `Gnomovision'  
(which makes passes at compilers) written  
by James Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1989  
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may  
consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public  
License [<http://www.fsf.org/licenses/lgpl.html>] instead of this License.

## GNU Free Documentation License

Version 1.2, November 2002

Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

## PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document “free” in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondly, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of 「copyleft」, which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

## APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The 「Document」, below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as 「you」. You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A 「Modified Version」 of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A 「Secondary Section」 is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The 「Invariant Sections」 are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The 「Cover Texts」 are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A 「Transparent」 copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not 「Transparent」 is called 「Opaque」.

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The 「Title Page」 means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, 「Title Page」 means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

A section 「Entitled XYZ」 means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as 「Acknowledgements」, 「Dedications」, 「Endorsements」, or 「History」.) To 「Preserve the Title」 of such a section when you modify the Document means that it remains a section 「Entitled XYZ」 according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

## VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

## COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

## MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- A.** Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
- B.** List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
- C.** State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- D.** Preserve all the copyright notices of the Document.
- E.** Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- F.** Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
- G.** Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
- H.** Include an unaltered copy of this License.
- I.** Preserve the section Entitled 「History」, Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled 「History」 in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
- J.** Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the 「History」 section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
- K.** For any section Entitled 「Acknowledgements」 or 「Dedications」, Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
- L.** Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
- M.** Delete any section Entitled 「Endorsements」. Such a section may not be included in the Modified Version.
- N.** Do not retile any existing section to be Entitled 「Endorsements」 or to conflict in title with any Invariant Section.
- O.** Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.



You may add a section Entitled 「Endorsements」, provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties--for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

## COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled 「History」 in the various original documents, forming one section Entitled 「History」; likewise combine any sections Entitled 「Acknowledgements」, and any sections Entitled 「Dedications」. You must delete all sections Entitled 「Endorsements」.

## COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

## AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an “aggregate” if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation’s users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document’s Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

## TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled 「Acknowledgements」, 「Dedications」, or 「History」, the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

## TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

## FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <http://www.gnu.org/copyleft/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License 「or any later version」 applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that

has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

#### ADDENDUM: How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

```
Copyright (c) YEAR YOUR NAME.  
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document  
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2  
or any later version published by the Free Software Foundation;  
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.  
A copy of the license is included in the section entitled "GNU  
Free Documentation License".
```

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the “with...Texts.” line with this:

```
with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the  
Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.
```

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.